

Upozornění!

Instalace, jíštění, hlavního vypínače, nouzový vypínač a ochranná opatření podle místních předpisů.

Pozor! Ochranný vodič žlze se nesmí používat jako řídící vedení.

Při pripojení na sít' dbejte na správné zapojení fází.

Nepoužívejte zástrčku s ochranným kontaktem.

- ♦ Celkový proud nesmí překročit 10 A.
- Doporučené pripojovací vodiče v kabelovém kanálu H05VV-F3G 1,0 mm² resp. H05VV-F4G 1,0 mm².
- ♦ Ke každému regulačnímu přístroji smí být přiřazen pouze 1 MEC2.
- ♦ MEC2 lze buď zasunout do Controllermodulu nebo pomocí montážní sady (dodatečná výbava) připojit k jednomu z modulů FM.

- 1) Při pripojení několika komponentů sběrnice ECOCAN-BUS je třeba spínače S1 (odporová zátěž) na NM 482 na obou krajních sběrnicových účastnicích ECOCAN-Bus sepnout.
- 2) Pro standardní aplikace není stínění zapotřebí.
(stínění pripojte jen na jedné straně)



Řídící napětí 230V ~



Nízké napětí

