

BST 750/80-5 SrSE

7736501579

Oplysningerne er i overensstemmelse med kravene i forordningerne (EU) 812/2013 og (EU) 814/2013.

Tiedot vastaavat asetuksen (EU) 812/2013 sekä (EU) 814/2013 mukaisia määräyksiä.

Les indications satisfont les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013.

The information complies with the requirements of EU Regulations (EU) 812/2013 and (EU) 814/2013.

Opplysningene er i samsvar med kravene til EU-forordningene 812/2013 og 814/2013.

energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning	stilstandstab (S)	vandindhold (V)
Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka	Seisontahäviö (S)	Säiliön tilavuus (V)
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	Pertes statiques (S)	Capacité de stockage (V)
Water heating energy efficiency class	Standing loss (S)	Storage volume (V)
Varmtvannsberednings-energieffektivitetsklasse	Varmholdingstap (S)	Lagringsvolum (V)
E	200,0 W	738,8 l

Specifikke forholdsregler omkring montering og vedligeholdelse, samt genbrug og/eller bortskaffelse, er beskrevet i monterings- og betjeningsvejledningerne. Læs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.

Erityiset asennusta ja huoltoja sekä kierrätystä ja/tai hävittämistä koskevat toimenpiteet on esitetty asennus- ja käyttöohjeissa. Tutustu huolellisesti asennus- ja käyttöohjeisiin ja noudata niiden ohjeita.

Les précautions spécifiques à prendre pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les notices d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.

Specific precautions for installation, maintenance as well as recycling and/or disposal are provided within the installation and operating manuals.

Read and follow the installation and operating manuals.

Spesifikke forordninger for installasjon, vedlikehold, gjenvinning og/eller kassering som beskrevet i installasjons- og betjeningshåndbøkene. Les og følg installasjons- og bruksanvisningene.