

BST 750/80-5

7736501596

Opplysningene er i samsvar med kravene til EU-forordningene 812/2013 og 814/2013.  
The information complies with the requirements of EU Regulations (EU) 812/2013 and (EU) 814/2013.  
Les indications satisfont les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013.  
Tiedot vastaavat asetusten (EU) 812/2013 sekä (EU) 814/2013 mukaisia määräyksiä.  
Oplysningerne er i overensstemmelse med kravene i forordningerne (EU) 812/2013 og (EU) 814/2013.

Varmtvannsberednings-energieffektivitets-klasse	Varmholdingstap (S)	Lagringsvolum (V)
Water heating energy efficiency class	Standing loss (S)	Storage volume (V)
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	Pertes statiques (S)	Capacité de stockage (V)
Vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka	Seisontahäviö (S)	Säiliön tilavuus (V)
energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning	stilstandstab (S)	vandindhold (V)
E	196,0 W	750,0 l

Spesifikke forordninger for installasjon, vedlikehold, gjenvinning og/eller kassering som beskrevet i installasjons- og betjeningshåndbøkene. Les og følg installasjons- og bruksanvisningene.

Specific precautions for installation, maintenance as well as recycling and/or disposal are provided within the installation and operating manuals.

Read and follow the installation and operating manuals.

Les précautions spécifiques à prendre pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les notices d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.

Erityiset asennusta ja huoltoa sekä kierrätystä ja/tai hävittämistä koskevat toimenpiteet on esitetty asennus- ja käyttöohjeissa. Tutustu huolellisesti asennus- ja käyttöohjeisiin ja noudata niiden ohjeita.

Specifikke forholdsregler omkring montering og vedligeholdelse, samt genbrug og/eller bortskaffelse, er beskrevet i monterings- og betjeningsvejledningerne. Læs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.