

Storacell

SW 400-1 solar

8718572007

Les indications satisfont les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013.

Die Angaben entsprechen den Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.

Az adatok megfelelnek a 812/2013 sz. és a 814/2013 sz. EU-rendeletek követelményeinek.

The information complies with the requirements of EU Regulations (EU) 812/2013 and (EU) 814/2013.

De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.

| Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau | Pertes statiques (S) | Capacité de stockage (V) |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | Warmhalteverlust (S) | Speichervolumen (V) |
| Vízmelegítési hatásfok | Hőtárolási veszteség (S) | Tárolási térfogat (V) |
| Water heating energy efficiency class | Standing loss (S) | Storage volume (V) |
| Energie-efficiëntieklaasse voor waterverwarming | Warmhouderlies (S) | Opslagvolume (V) |
| B | 71,7 W | 390,0 l |

Les précautions spécifiques à prendre pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les notices d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.

Spezifische Vorkehrungen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.

A telepítéssel és a karbantartással, valamint az újrahasznosítással és/vagy ártalmatlanítással kapcsolatos speciális intézkedéseket a telepítési és kezelési útmutatók ismertetik. Olvassa el a telepítési és kezelési útmutatókat és kövesse a bennük foglaltakat.

Specific precautions for installation, maintenance as well as recycling and/or disposal are provided within the installation and operating manuals. Read and follow the installation and operating manuals.

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.