

Storaflam

S 120-1

7708500001

Die Angaben entsprechen den Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.

| Produktdaten | Symbol | Einheit | 7708500001 |
|--|------------------------------|---------|------------|
| Energieeffizienzklasse | | | - |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | | | B |
| Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl) | NO _x | mg/kWh | 147 |
| Schallleistungspegel innen | L _{WA} | dB | 55 |
| Angegebenes Lastprofil | | | L |
| Andere Lastprofile | | | - |
| Täglicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | Q _{elec} | kWh | 0,000 |
| Jahresstromverbrauch | AEC | kWh | 0 |
| Jahresstromverbrauch (andere Lastprofile, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | AEC | kWh | - |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | η _{wh} | % | 52 |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (andere Lastprofile) | η _{wh} | % | - |
| Täglicher Brennstoffverbrauch | Q _{fuel} | kWh | 25,800 |
| Jährlicher Brennstoffverbrauch | AFC | GJ | 18 |
| Jährlicher Brennstoffverbrauch (andere Lastprofile) | AFC | GJ | - |
| Mischwasser bei 40 °C | V40 | l | 196 |
| Mischwasser bei 40 °C (andere Lastprofile) | V40 | l | - |
| Speichervolumen | V | l | 120,0 |
| Jährlicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | AEC | kWh | - |
| Angabe zur Fähigkeit des Betriebs außerhalb der Spitzenzeiten | | | Nein |
| Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit intelligenter Regelung | Q _{fuel,week,smart} | kWh | - |
| Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung | Q _{elec,week,smart} | kWh | - |
| Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung | Q _{fuel,week} | kWh | - |
| Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung | Q _{elec,week} | kWh | - |
| Intelligente Regelung eingeschaltet? | | | Nein |
| Einstellung des Temperaturreglers (Lieferzustand) | T _{set} | °C | 65 |
| Nicht-solares Speichervolumen (V _{bu}) | V _{bu} | l | - |

Spezifische Vorkehrungen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.