

GC 4000iF 35 C 21

7731600207

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 811/2013 und (EU) 813/2013.

Produkt Daten	Symbol	Einheit	7731600207
Angegebenes Lastprofil			XL
Energieeffizienzklasse			A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse			A
Nennwärmeleistung	Prated	kW	34
Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)	Q <sub>HE</sub>	kWh	21741
Jährlicher Energieverbrauch	Q <sub>HE</sub>	GJ	78
Jahresstromverbrauch	AEC	kWh	44
Jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	GJ	17
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η <sub>s</sub>	%	94
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η <sub>wh</sub>	%	83
Schalleistungspegel innen	L <sub>WA</sub>	dB	46
Angabe zur Fähigkeit des Betriebs außerhalb der Spitzenzeiten			-
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen: siehe produktbegleitende Unterlagen			
Brennwertkessel			Ja
Niedertemperatur-Kessel			Nein
B1-Kessel			Nein
Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung			Nein
Kombiheizgerät			Ja
<b>Nutzbare Wärmeleistung</b>			
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb	P <sub>4</sub>	kW	33,7
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb	P <sub>1</sub>	kW	11,3
<b>Wirkungsgrad</b>			
Bei Nennwärmeleistung und Hochtemperaturbetrieb	η <sub>4</sub>	%	88,8
Bei 30 % der Nennwärmeleistung und Niedertemperaturbetrieb	η <sub>1</sub>	%	98,8
<b>Hilfsstromverbrauch</b>			
Bei Volllast	e <sub>lmax</sub>	kW	0,062
Bei Teillast	e <sub>lmin</sub>	kW	0,024
Im Bereitschaftszustand	P <sub>SB</sub>	kW	0,003
<b>Sonstige Angaben</b>			
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand	P <sub>stby</sub>	kW	0,082
Energieverbrauch der Zündflamme	P <sub>ign</sub>	kW	0,000
Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	27
<b>Zusätzliche Angaben für Kombiheizgeräte</b>			
Täglicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)	Q <sub>elec</sub>	kWh	0,200
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q <sub>fuel</sub>	kWh	21,748

Weitere wichtige Informationen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.