Serviceanleitung

Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126



Bitte vor Inbetriebnahme und Servicearbeiten sorgfältig lesen

Für das Fachhandwerk

1	Sicherheit.
	1.1 Zu dieser Anleitung
	1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 5
	1.3 Beachten Sie diese Hinweise
	1.4 Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme 5
	1.5 Regelgerät reinigen
	1.6 Entsorgung
2	Einstellparameter und Anzeigedaten
3	Regelgerät Logamatic 412x – Bedienelemente
4	Module und ihre Funktionen 9
5	Brennersteuerung und Grundbedienung 22
	5.1 Universeller Brennerautomat (UBA 1.x)
	5.2 Basiscontroller BC10 (EMS) 23
6	Bedieneinheit MEC2
7	Inbetriebnahme Bedieneinheit MEC2
	7.1 MEC2 mit eingegebenen Parametern im Regelgerät eingesteckt
8	Einstellungen aufrufen und ändern
	8.1 Serviceebene aufrufen
9	Allgemeine Kenndaten
	9.1 Minimale Außentemperatur
	9.2 Gebäudeart
	9.3 Sommer/Winter Zeitumstellung
	9.4 Fernverstellung
	9.5 Störmeldung Handschalter 39
	9.6 Automatische Wartungsmeldung
	9.7 Temperaturfuhrung für 0 – 10 V Eingang 42
10	Modulauswahl
11	Kesselkenndaten
	11.1 Anzahl der Kessel einstellen
	11.2 Hydraulik (bei Einkesselanlage)
	11.3 Hydraulik (bei Mehrkesselanlage)
	11.4 Leistungsführung/-regelung für 0 – 10V-Eingang
	11.5 Erkennung der Fremdwärme einstellen
	11.6 Kesseltyp wahlen
	11.9 Maximala Kassaltamparatur sinatallan
	11.0 Art der Folgeschaltung einstellen
	11.3 Art der i Olyesonaliung einstellen

12	Heizkreisdaten
	12.1 Heizsystem auswählen
	12.2 Heizkreis umbenennen
	12.3 Fußpunkttemperatur einstellen
	12.4 Auslegungstemperatur einstellen
	12.5 Minimale Vorlauftemperatur
	12.6 Maximale Vorlauftemperatur
	12.7 Fernbedienung auswählen
	12.8 Maximaler Raumeinfluss
	12.9 Absenkart auswählen
	12.10Außenhalttemperatur einstellen
	12.11Urlaub Absenkart
	12.12Absenkung bei tiefer Außentemperatur abschalten
	12.13Absenkung für Vorlauf einstellen
	12.14Raumtemperatur-Offset
	12.15Automatische Adaption
	12.16Schaltoptimierung einstellen
	12.17Ausschaltoptimierungszeit einstellen
	12.18Frostschutztemperatur einstellen
	12.19Warmwasservorrang einstellen
	12.20Heizkreisstellglied eingeben
	12.21Stellgliedlaufzeit eingeben
	12.22Anhebung Kessel
	12.23Externe Umschaltung
	12.24Externe Störmeldung Pumpe
	12.25Estrich trocknen
13	Warmwasserdaten
	13.1 Warmwasserspeicher auswählen
	13.2 Temperaturbereich einstellen92
	13.3 Schaltoptimierung wählen
	13.4 Restwärmenutzung wählen
	13.5 Hysterese einstellen
	13.6 LAP Primärkreis wählen
	13.7 Verkalkungsschutz LAP einstellen 102
	13.8 Kesseltemperatur anheben
	13.9 Externe Störmeldung (WF1/WF2)
	13.10Externer Kontakt (WF1/WF3) 105
	13.11Thermische Desinfektion wählen und einstellen
	13.12Desinfektionstemperatur einstellen109
	13.13Wochentag für Desinfektion einstellen
	13.14Uhrzeit für Desinfektion einstellen 111
	13.15Tägliche Aufheizung

	13.16Zirkulationspumpe wählen
	13.17Zirkulationspumpe während der Warmwasserladung ausschalten
14	Sonderparameter
15	Heizkennlinien
16	Relaistest durchführen
17	LCD-Test durchführen
18	Fehler
	18.1 Störanzeigen
	18.2 Ergänzende Störmeldungen für Heizkessel mit EMS
	18.3 Wartungsmeldungen bei Heizkesseln mit EMS
19	Monitordaten
	19.1 Weichen-Monitordaten
	19.2 Kessel-Monitordaten
	19.3 Heizkreis-Monitordaten
	19.4 Warmwasser-Monitordaten
20	Version anzeigen
21	Regelgerät wählen
22	Reset
	22.1 Einstellungen Regelgeräteparameter zurücksetzen
	22.2 Fehlerprotokoll zurücksetzen
	22.3 Wartungsmeldung zurücksetzen142
23	Fühler- und Heizkennlinien
	23.1 Fühlerkennlinien
	23.2 Heizkennlinien
24	Stichwortverzeichnis

Buderus

1 Sicherheit

1.1 Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Serviceanleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren und sachgerechten Inbetriebnahme und Servicearbeiten der Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126.

Die Serviceanleitung richtet sich an den Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit Heizungsanlagen sowie Wasserinstallationen hat. Führen Sie die Servicearbeiten nur dann selber aus, wenn Sie über diese Fachkenntnisse verfügen.

 Erklären Sie dem Kunden Wirkungsweise und Bedienung des Gerätes.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126 dienen nur dazu, Heizungsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern zu regeln und zu kontrollieren.

1.3 Beachten Sie diese Hinweise

- Betreiben Sie die Regelgeräte nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand.
- Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten am Regelgerät diese Serviceanleitung sorgfältig durch.



LEBENSGEFAHR

durch elektrischen Strom.

- WARNUNG!
 - Achten Sie darauf, dass alle Elektroarbeiten nur von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden.
 - Bevor Sie das Regelgerät öffnen: Regelgerät allpolig stromlos schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



ANLAGENSCHADEN

durch Frost.

VORSICHT! Wenn die Heizungsanlage nicht in Betrieb ist, kann sie bei Frost einfrieren.

> Schützen Sie die Heizungsanlage vor dem Einfrieren, indem Sie ggf. die Heizungs- und Trinkwasserleitungen am tiefsten Punkt entleeren.



ANWENDERHINWEIS

Achten Sie darauf, dass eine Trennvorrichtung zur allpoligen Abschaltung vom Stromnetz vorhanden ist. Falls keine Trennvorrichtung vorhanden ist, müssen Sie eine einbauen.



ANWENDERHINWEIS

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Buderus. Für Schäden, die durch nicht von Buderus gelieferte Ersatzteile entstehen, kann Buderus keine Haftung übernehmen.



Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien.

> Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Unterlagen und das Original der Konformitätserklärung sind beim Hersteller hinterlegt.

1.4 Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme

- Prüfen Sie vor dem Einschalten des Regelgerätes, ob die Handschalter auf dem Regelgerät und den Funktionsmodulen auf "AUT" stehen.
- Zur Information des Anlagenbetreibers gibt es in der Bedienungsanleitung des Regelgerätes ein Einstellprotokoll. Tragen Sie dort unbedingt die bei der Inbetriebnahme vorgenommenen Einstellungen sowie die Zuordnung der Heizkreise handschriftlich ein.

Einschalten: Schalten Sie erst das Regelgerät ein, dann den Heizkessel.

Ausschalten: Schalten Sie erst den Heizkessel ab, dann das Regelgerät.

 Achten Sie darauf, dass die Wärmeabnahme erfolgt, da sonst der Heizkessel abschaltet und anschließend auf Störung geht.

1.5 Regelgerät reinigen

• Reinigen Sie das Regelgerät nur mit einem feuchten Tuch.

1.6 Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackung des Regelgerätes umweltgerecht.
- Ein Regelgerät, das ausgetauscht werden soll, ist durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht zu entsorgen. Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass Sie die Lithiumbatterie, die sich auf dem Modul CM431 befindet, aus dem Regelgerät herausnehmen und getrennt entsorgen.

6

2 Einstellparameter und Anzeigedaten

Einige Auswahlpunkte werden nur in Abhängigkeit der vorhandenen Module und der vorhergehenden Einstellungen angezeigt.

– Allg. Kenndaten	– Heizkreis 2 siehe Heizkreis 1
Minimale Außentemperatur	– Warmwasser
- Gebäudeart	– Warmwasser
 Sommer-/Winter Zeitumstellung 	– Bereich bis
– Fernverstellung	- Schaltoptimierung
- Störmeldung Handschalter	– Restwärmenutzung
– Automatische Wartungsmeldung	– Hysterese
– Temperaturführung 0 V	- Ausschalthysterese
E Temperaturführung 10 V	– Einschalthysterese
– Modulauswahl	– LAP Primärkreis
– Platz A	- Verkalkschutz ab
– Platz 1	- Kesselanhebung
Platz 2	– Externe Störmeldung WF1/2
– Kesselkenndaten	– Externer Kontakt WF1/3
– Anzahl Kessel	Thermische Desinfektion
– Hydraulik	- Temperatur Desinfektion
– Leistungsführung 0 V	– Wochentag Desinfektion
– Leistungsführung 10 V	
	– tägliche Aufheizung
– Kesselleistung	Zirkulation pro Stunde
– Maximale Kesseltemperatur	Zirkulation aus bei WW-Ladung
- Folgeschaltung	- Sondernarameter
- Heizkreis1	– Heizkennlinien
– Heizsystem	– Heizkreis 1
– Name Heizkreis	Heizkreis 2
– Fußpunkttemperatur	– Relaistest
– Auslegungstemperatur	– Heizkreis 1
– Minimale Vorlauftemperatur	– Heizkreis 2
– Maximale Vorlauftemperatur	– Warmwasser
– Fernbedienung	KSF
– Maximaler Baumfluss	– LCD-Test
– Absenkart	– Fehler
- Außenhalt ab	– Monitor
– Urlaub Absenkart	– Hydraulische Weiche
– keine Absenkung unter	– Kessel 1
- Vorlaufabsenkung	– Heizkreis 1
- Raumtemperatur Offset	– Heizkreis 2
 Automatische Adaption 	L Warmwasser
- Schaltoptimierung	– Version
- Frostschutz ab	– Regelgerät
- Warmwasservorrang	– Reset
– Stellglied	– Einstellungen Regelgerät
- Stellgliedlaufzeit	– Fehlerprotokoll
 Anhebung Kessel 	– Wärmemenge
 Extern Tag/Nacht/Aut 	L Wartungsmeldung
Externe Störmeldung Pumpe	
Estrich trocknen	
Estrich-Temperaturanstieg	
Estrich-Aufheizzeit	
Estrich-Maximaltemperatur	
Estrich-Haltezeit	
Estrich-Absenktemperatur	
Estrich-Absenkzeit	

Abb. 1 Einstellparameter und Anzeigedaten

3 Regelgerät Logamatic 412x – Bedienelemente



Abb. 2 Bedienelemente (Beispiel Logamatic 4122)

ANWENDERHINWEIS

Das Regelgerät Logamatic 4122 ist auch mit der Bedieneinheit MEC2 lieferbar.



ANWENDERHINWEIS

Auf dem Kesseldisplay wird die Anlagenvorlauftemperatur angezeigt.

Beispiel für Modulbestückung



Abb. 3 Modulbestückung (Beispiel Logamatic 4121)

4 Module und ihre Funktionen

Hier sind alle Module aufgeführt, mit denen die Regelgeräte Logamatic 41xx ausgestattet sind bzw. ausgestattet werden können.

Modul	Logamatic		
	4121	4122	4126
MEC2 Bedieneinheit	0	•	0
Kesseldisplay ZM435	Х	•	Х
Controllermodul CM431	0	0	0
Zentralmodul ZM424 2 Heizkreise + 1 Warmwasserkreis	0	-	-
Funktionsmodul FM441 1 Heizkreis + 1 Warmwasserkreis	_	Х	_
Funktionsmodul FM442 2 Heizkreise	Х	Х	Х
Funktionsmodul FM443 Solarkreis	Х	Х	Х
Funktionsmodul FM444 Alternativer Wärmeerzeuger	Х	Х	Х
Funktionsmodul FM445 LAP/LSP (Ladesystem)	Х	Х	0
Funktionsmodul FM446 Schnittstelle EIB	Х	Х	Х
Funktionsmodul FM448 Sammelstörmeldung	Х	Х	Х
Funktionsmodul FM455 KSE 1 (nur mit ZM424)	0	-	-
Funktionsmodul FM456 KSE 2 (Kaskade – 2 Heizkessel)	Х	Х	Х
Funktionsmodul FM457 KSE 4 (Kaskade – 4 Heizkessel)	Х	Х	Х

Tab. 1 Module und ihre Funktionen

- O = Grundausstattung
- Je nach Ausführung Bedieneinheit MEC2 oder Kesseldisplay ZM435 als Grundausstattung möglich.
- X = Zusatzausstattung
- = Kombination nicht möglich



ANWENDERHINWEIS

Die Menüs, die im Display der Bedieneinheit MEC2 angezeigt werden, hängen davon ab, welche Module eingesteckt sind und welche Einstellungen vorgenommen wurden. Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen zu den wichtigsten Modulen, die Sie einsetzen können.

Speziell die Module FM443, FM444, FM446 und FM448 werden separat in den technischen Modulunterlagen beschrieben.

Modul CM431

Regelgeräte-Adresse einstellen

Die Adresseneinstellung befindet sich beim Logamatic Regelgerät auf dem Modul CM431 hinter dem MEC2.

- MEC2 abnehmen.
- Mit einem Schraubendreher die Adressenzahl einstellen. Jede Adresse darf nur einmal eingestellt werden. Bei Doppelbelegung einer Adresseneinstellung erscheint eine Fehlermeldung.
- 1 Regelgerät
 Einstellung: Werkseinstellung = Adresse 0
- 2 Regelgeräte
 Einstellung Regelgerät 1: Adresse 1
 Im Regelgerät 1 (Master) muss das Modul ZM424
 bzw. FM456/FM457 eingebaut sein.
 Einstellung Regelgerät 2: Adresse 2 (Unterstation)
- 3 Regelgeräte
 Einstellung Regelgerät 1: Adresse 1
 Im Regelgerät 1 muss das Modul ZM424 bzw.
 FM456/FM457 eingebaut sein (Master).
 Einstellung Regelgerät 2: Adresse 2 (Unterstation)
 Einstellung Regelgerät 3: Adresse 3 (Unterstation)
- Maximale Einstellmöglichkeit: 15 Adressen



ANWENDERHINWEIS

Der Kessel muss von dem Regelgerät mit der Adresse 1 angesteuert werden.

Hinweise zu Regelgeräten im ECOCAN-Bus-Verbund

Wenn mehrere Regelgeräte im Verbund über ECOCAN-Bus betrieben werden, gibt es immer nur ein Master-Regelgerät (Führungs-Regelgerät). Alle anderen Regelgeräte im Verbund sind Slaves.



Abb. 4 Einstellung der Adresse

Master (Führungs-Regelgerät)

Das Master-Regelgerät übernimmt immer die Kesselansteuerung, also erhält dieses Regelgerät immer die Kesselmodule (ZM424, FM455, FM456 oder FM457).

Der Master erhält die Regelgeräteadresse 1.

Am Master-Regelgerät ist immer der Außenfühler anzuschließen. Die Aufgabe des Master-Regelgerätes ist die ECOCAN-Bus-Überwachung. Es erkennt, wenn z. B. eine Doppeladressierung erfolgt. Das Master-Regelgerät sammelt die Sollwerte aller Regelgeräte des Verbundes und bildet den Gesamt-Sollwert.

Slaves (untergeordnete Regelgeräte)

Alle anderen Regelgeräte im ECOCAN-Bus-Verbund sind Slaves (untergeordnete Regelgeräte). Sie dürfen nie die Adresse 1 haben. Die Slave-Regelgeräte müssen unterschiedliche Adressen > 1 haben.

Jede Adresse darf nur einmal vergeben werden.

Abschlusswiderstand bei der Verbindung von mehreren Regelgeräten



VORSICHT Hochspannung!

Schalten Sie das Regelgerät über den Heizungsnotschalter oder über die Haussicherung spannungslos.

Um zwischen mehreren Regelgeräten eine störungsfreie Datenübertragung sicherzustellen, muss der Abschlusswiderstand bei den beiden Regelgeräten eingelegt werden, die am weitesten voneinander entfernt sind.

Bei mehreren Regelgeräten muss der Abschlusswiderstand in die beiden äußeren Regelgeräte eingelegt werden.

Der Abschlusswiderstand befindet sich auf der Rückseite des Netzmoduls NM482 und wird mit einem Hakenschalter eingeschaltet.

Die Werkseinstellung ist:

Hakenschalter S1 offen = Widerstand nicht eingelegt.

Beispiel für Abschlusswiderstand bei Unterstationen





Abb. 5 Einstellung des Abschlusswiderstandes

Zentralmodul ZM424

Das Modul ZM424 gehört zusammen mit dem Modul FM455 zur Grundausstattung des Regelgerätes Logamatic 4121.

Das Modul ZM424 muss immer im linken Steckplatz 1 stecken. Das Modul FM455 steckt immer unterhalb des ZM424 im Steckplatz A.

Die Handschalter auf dem Modul haben nur Serviceund Wartungsfunktionen und wirken ausschließlich auf die 230 V-Ausgänge.

Befinden sich die Handschalter nicht in Automatikstellung, erfolgt in der Bedieneinheit MEC2 die entsprechende Meldung und die Anzeige $\begin{bmatrix} 1 \\ - \end{bmatrix}$ Störung leuchtet.

Benutzen Sie die Handschalter nicht zum Abschalten der Anlage bei vorübergehender Abwesenheit.

Zu diesem Zweck benutzen Sie bitte die Urlaubsfunktion (siehe Bedienungsanleitung Logamatic 4121, 4122 und 4126).

Die Regelfunktionen laufen während des Handbetriebes weiter.



Speicherladepumpe in Betrieb

Zirkulationspumpe in Betrieb

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Anzeige Anzeige

Heizkreis- und Warmwasserfunktion

Handschalter Heizkreis und Warmwasser

für Heizkreis 1:



für Heizkreis 2:





ANWENDERHINWEIS

Im Normalbetrieb sollte sich der Handschalter in der Stellung "AUT" befinden.

Die Stellungen **0** und **Handbetrieb** () sind Spezialeinstellungen, die nur vom Fachpersonal vorgenommen werden sollten.



- AUT: Der Heiz- bzw. Warmwasserkreis arbeitet im Automatikbetrieb.
- 0: Die Heizkreispumpe und ggf. die Speicherladepumpe sowie die Zirkulationspumpe sind ausgeschaltet. Der Mischer wird stromlos geschaltet. Die Regelfunktionen laufen weiter.

Die augenblicklichen Funktionen werden durch Kontrolllampen angezeigt.

Buderus

Funktionsmodul FM441

Das Modul FM441 steuert einen Heizkreis und eine Warmwasserversorgung an.

Die Handschalter auf dem Modul haben nur Serviceund Wartungsfunktionen und wirken ausschließlich auf die 230 V-Ausgänge.

Das Modul kann nur in das Regelgerät Logamatic 4122 gesteckt werden.

Befinden sich die Handschalter nicht in Automatikstellung, erfolgt in der Bedieneinheit MEC2 die entsprechende Meldung und die Anzeige | 4 | Störung leuchtet.

Benutzen Sie die Handschalter nicht zum Abschalten der Anlage bei vorübergehender Abwesenheit.

Zu diesem Zweck benutzen Sie bitte die Urlaubsfunktion (siehe Bedienungsanleitung Logamatic 4121, 4122 und 4126).

Die Regelfunktionen laufen während des Handbetriebes weiter.



Abb. 7 FM441

Anzeige

Allgemeine Störung, z. B. bauseitige Fehler, Fühlerfehler, externe Störungen, Verdrahtungsfehler, interne Modulfehler, Handbetrieb. Die Fehlermeldungen erscheinen als Klartext in der Bedieneinheit MEC2.

Kontrolllampen für die Funktionen

Anzeige		"Mischer fährt auf" (wärmer)
Anzeige	V	"Mischer fährt zu" (kälter)
Anzeige		Heizkreis im Sommerbetrieb
Anzeige		Warmwasser ist/bleibt unter der Solltempera- tur im abgesenkten Nachtbetrieb
Anzeige		Heizkreispumpe in Betrieb
Anzeige	()-L	Speicherladepumpe in Betrieb
Anzeige	()-z	Zirkulationspumpe in Betrieb
Anzeige	!	Thermische Desinfektion

Buderus

Heizkreis- und Warmwasserfunktion

Handschalter Heizkreis und Warmwasser

für Heizkreis 1:



für Warmwasserversorgung:





ANWENDERHINWEIS

Im Normalbetrieb sollte sich der Handschalter in der Stellung "AUT" befinden.

Die Stellungen **0** und **Handbetrieb** () sind Spezialeinstellungen, die nur vom Fachpersonal vorgenommen werden sollten.

- Die Heizkreispumpe bzw. Speicherladepumpe werden eingeschaltet.
 Der Mischer wird stromlos geschaltet und kann per Hand bedient werden.
- AUT: Der Heiz- bzw. Warmwasserkreis arbeitet im Automatikbetrieb.
- 0: Nur die Heizkreispumpe bzw. die Speicherladepumpe sowie die Zirkulationspumpe sind ausgeschaltet.

Der Mischer wird stromlos geschaltet. Die Regelfunktionen laufen weiter.

Die augenblicklichen Funktionen werden durch Kontrolllampen angezeigt.

Funktionsmodul FM442

Das Modul FM442 steuert zwei voneinander unabhängige Heizkreise mit Mischer an.

Es kann im Regelgerät zweimal eingesetzt werden.

Die Handschalter auf dem Modul haben nur Serviceund Wartungsfunktionen und wirken ausschließlich auf die 230 V-Ausgänge.

Befinden sich die Handschalter nicht in Automatikstellung, erfolgt in der Bedieneinheit MEC2 die entsprechende Meldung und die Anzeige | 4 | Störung leuchtet.

Benutzen Sie die Handschalter nicht zum Abschalten der Anlage bei vorübergehender Abwesenheit.

Zu diesem Zweck benutzen Sie bitte die Urlaubsfunktion (siehe Bedienungsanleitung Logamatic 4121, 4122 und 4126).

Die Regelfunktionen laufen während des Handbetriebes weiter.



FM442 Abb. 8

Anzeige

Ļ Allgemeine Störung, z. B. bauseitige Fehler, Fühlerfehler, externe Störungen, Verdrahtungsfehler, interne Modulfehler, Handbetrieb. Die Fehlermeldungen erscheinen als Klartext in der Bedieneinheit MEC2.

Kontrolllampen für die Funktionen

Anzeige		"Mischer fährt auf" (wärmer)
Anzeige	▼	"Mischer fährt zu" (kälter)
Anzeige		Heizkreis im Sommerbetrieb
Anzeige		Heizkreispumpe in Betrieb

Buderus

Heizkreisfunktion

Handschalter Heizkreis

für Heizkreis 1 und Heizkreis 2:





ANWENDERHINWEIS

Im Normalbetrieb sollte sich der Handschalter in der Stellung "AUT" befinden.

Die Stellungen **0** und **Handbetrieb** () sind Spezialeinstellungen, die nur vom Fachpersonal vorgenommen werden sollten.



Die Heizkreispumpe wird eingeschaltet. Der Mischer wird stromlos geschaltet und kann per Hand bedient werden.

- AUT: Der Heizkreis arbeitet im Automatikbetrieb.
- 0: Nur die Heizkreispumpe ist ausgeschaltet. Der Mischer wird stromlos geschaltet. Die Regelfunktionen laufen weiter.

Die augenblicklichen Funktionen werden durch Kontrolllampen angezeigt.

Funktionsmodul FM445

Das Modul FM445 steuert die Warmwasserversorgung über ein Ladesystem an.

Es muss auf den rechten Steckplatz (Steckplatz 2) des Regelgerätes aufgesteckt werden, nur so wird die Stromversorgung der anderen Module gesichert. Dieses Modul kann nur eingesetzt werden, wenn nicht bereits ein FM441 im Regelgerät eingesetzt ist.

Die Handschalter auf dem Modul haben nur Serviceund Wartungsfunktionen und wirken ausschließlich auf die 230 V-Ausgänge.

Befinden sich die Handschalter nicht in Automatikstellung, erfolgt in der Bedieneinheit MEC2 die entsprechende Meldung und die Anzeige | 4 | Störung leuchtet.

Benutzen Sie die Handschalter nicht zum Abschalten der Anlage bei vorübergehender Abwesenheit.

Zu diesem Zweck benutzen Sie bitte die Urlaubsfunktion (siehe Bedienungsanleitung Logamatic 4121, 4122 und 4126).

Die Regelfunktionen laufen während des Handbetriebes weiter.



FM445 Abb. 9

Anzeige

Allgemeine Störung, z. B. bauseitige Fehler, Fühlerfehler, externe Störungen, Verdrahtungsfehler, interne Modulfehler, Handbetrieb. Die Fehlermeldungen erscheinen als Klartext in der Bedieneinheit MEC2.

Kontrolllampen für die Funktionen

Anzeige	War کی tur ii	mwasser ist/bleibt unter der Solltempera- n abgesenkten (Nacht-)betrieb
Anzeige	"Mis	cher fährt auf" (wärmer)
Anzeige	,Mis	cher fährt zu" (kälter)
Anzeige	- P Prim	ar-Speicherladepumpe in Betrieb
Anzeige	S Sek	undär-Speicherladepumpe in Betrieb
Anzeige	🕭 – Z Zirki	ulationspumpe in Betrieb
Anzeige	! The	rmische Desinfektion
Anzeige	Verl Sek	salkungsschutz aktiv, undär-Pumpe taktet

Warmwasserfunktion

Handschalter Warmwasser

für Primär-Kreis:

für Sekundär-Kreis:





ANWENDERHINWEIS

Im Normalbetrieb sollte sich der Handschalter in der Stellung "AUT" befinden.



VERBRÜHUNGSGEFAHR

WARNUNG! Während des Handbetriebs besteht Verbrühungsgefahr. Drehen Sie immer erst den Kaltwasserhahn auf und mischen Sie sich das Warmwasser nach Bedarf zu.

Die Stellungen **0** und **Handbetrieb** () sind Spezialeinstellungen, die nur vom Fachpersonal vorgenommen werden sollten.



Sekundär-/Primär-Pumpe wird eingeschaltet. Der Mischer wird stromlos geschaltet und kann per Hand bedient werden.

- AUT: Warmwasser-Ladesystem arbeitet im Automatikbetrieb.
- 0: Primär-, Sekundär-Pumpe und Zirkulationspumpe sind ausgeschaltet. Der Mischer wird stromlos geschaltet. Die Regelfunktionen laufen weiter.

Die augenblicklichen Funktionen werden durch Kontrolllampen angezeigt.

Buderus

Funktionsmodule FM456 und FM457

Mit diesen KSE-Modulen können mehrere Buderus Wandheizkessel mit UBA 1.x bzw. verschiedene wandund bodenstehende Heizkessel mit EMS/UBA3 angesteuert werden (FM456: bis zu 2 Heizkessel; FM457: bis zu 4 Heizkessel). Die Wandheizkessel können über unterschiedliche Leistungen verfügen.

Im Regelgerät Logamatic 4122 können zwei dieser Module eingesetzt werden (Informationen zum ECOCAN-Bus-Verbund von Regelgeräten mit FM456/FM457 siehe Kapitel Module, CM431).

Weitere Modulfunktionen sind:

Das FM456 bzw. FM457 besitzt einen Heizkreis ohne Mischer. Eine Fernbedienung kann für diesen Heizkreis nicht angeschlossen werden. Über den 230 V Pumpenausgang wird die Pumpe für diesen Heizkreis angeschlossen.

Der Außenfühler bzw. Kesselfühler des Moduls ist nur aktiviert, wenn das Modul von links gesehen, das erste Modul mit Außenfühler bzw. mit Kesselfühler ist.

Über den 0 – 10 V Eingang ist eine externe Sollwertaufschaltung (Temperatur oder Leistung) möglich (Abb. 11). Es handelt sich um eine lineare Funktion.



ANWENDERHINWEIS

Bei Bedarf können Sie die Kennlinie anpassen (siehe Kapitel 9.7 "Temperaturführung für 0 - 10 V Eingang", Seite 42).



ANWENDERHINWEIS

Um keine undefinierten Eingabewerte zu erzeugen, dürfen Sie an dem 0 – 10 V Eingang keinen Spannungswert größer 10 V anlegen.

Sammelstörmeldeausgang:

Alle Störungen des Regelgerätes führen zu einem Schalten dieses Ausgangs. Über die potenzialfreien Kontakte dieses Ausgangs kann z. B. eine Leuchte eingeschaltet werden.

Die Handschalter auf den Modulen haben nur Serviceund Wartungsfunktionen und wirken ausschließlich auf die 230 V-Ausgänge.

Befinden sich die Handschalter nicht in Automatikstellung, erfolgt in der Bedieneinheit MEC2 die entsprechende Meldung und die Anzeige $\begin{bmatrix} 1 \\ - \end{bmatrix}$ Störung leuchtet.

Benutzen Sie die Handschalter nicht zum Abschalten der Anlage bei vorübergehender Abwesenheit.



Z. B. bauseitige Fehler,
 Fühlerfehler, externe Störungen,
 Verdrahtungsfehler, interne
 Modulfehler, Handbetrieb.
 Die Fehlermeldungen erscheinen als Klartext
 in der Bedieneinheit MEC2.

Kontrolllampen für die Funktionen

Anzeige		Brenner in Betrieb
Anzeige	1	Heizkreis ohne Mischer im Sommerbetrieb
Anzeige	٢	Heizkreispumpe in Betrieb
Anzeige	×	Warmwasser arbeitet über Heizkessel
Anzeige		Kessel im Abgastest





Buderus

Zu diesem Zweck benutzen Sie bitte die Urlaubsfunktion (siehe Kapitel Bedienungsanleitung Logamatic 4121, 4122 und 4126).

Die Regelfunktionen laufen während des Handbetriebs weiter.

Drahtbrückenschalter

Mit dem Drahtbrückenschalter wird das Modul konfiguriert:

Stellung		Funktion
	offen (Werksein- stellung)	Das Modul meldet sich als neues Modul FM455/456/457 an.
FD.	geschlossen	Das Modul meldet sich als FM451/452/454 an. Nur erforderlich, wenn das Modul als Ersatzteil verwendet wird.



ANWENDERHINWEIS

In Verbindung mit EMS muss der Drahtbrückenschalter geöffnet sein.



Abb. 12 Drahtbrückenschalter (z. B. FM457)

Heizkreisfunktion

Handschalter Heizkreis

für Heizkreis:





ANWENDERHINWEIS

Im Normalbetrieb sollte sich der Handschalter in der Stellung "AUT" befinden.

Die Stellungen **0** und **Handbetrieb** () sind Spezialeinstellungen, die nur vom Fachpersonal vorgenommen werden sollten.



Die Heizkreispumpe wird eingeschaltet.

AUT: Der Heizkreis arbeitet im Automatikbetrieb.

0: Die Heizkreispumpe ist ausgeschaltet. Die Regelfunktionen laufen weiter.

Die augenblicklichen Funktionen werden durch Kontrolllampen angezeigt.

5 Brennersteuerung und Grundbedienung

Buderus Wandheizkessel sind mit einem universellen Brennerautomat UBA 1.x oder UBA 3 ausgestattet. Der UBA 1.x besitzt eine eigenständige Bedieneinheit.

Wandheizkessel mit UBA 3 werden identisch wie bodenstehende Heizkessel mit EMS (Energie-Management-System) über den Basiscontroller BC10 bedient.

Wenn im folgenden Fallunterscheidungen notwendig sind, werden die nebenstehenden Kennzeichnungen verwendet.

Eine Aufstellung der einzelnen Kesseltypen finden Sie auf Seite 100.

5.1 Universeller Brennerautomat (UBA 1.x)

Der UBA 1.x wird in Wandheizkesseln eingesetzt, die Warmwasser über einen Speicher oder über einen internen Wärmetauscher im Durchlaufprinzip (Kombigerät) erzeugen.

Beide Funktionen können über die Bedieneinheit MEC2 eingestellt werden.

Im Normalbetrieb (Betrieb über die Bedieneinheit MEC2) ist die Einstellung der Kesselwassertemperaturen am UBA ohne Bedeutung. Ist jedoch die Kommunikation zum Regelgerät unterbrochen, wird vom UBA der am Kesselwassertemperaturregler (siehe Abb. 13) eingestellte Temperaturwert verwendet.

Deshalb muss die Einstellung am Temperaturregler so gewählt werden, dass es im Fehlerfall nicht zu einer Überhitzung des Heizkreises bzw. des Warmwassers kommen kann (siehe technische Unterlagen zum UBA).

	Wandkessel ohne EMS	Wandkessel mit EMS	Bodenste- hende Heiz- kessel mit EMS
Brenner- steuerung	UBA 1.x	UBA 3	EMS-Feue- rungsautomat SAFe
Grundbedie- nung	UBA 1.x	Basiscont	roller BC10
Kennzeich- nung	"UBA"	"EMS/UBA 3"	"EMS/SAFe"

Tab. 2 Kennzeichnung der Kesseltypen



Abb. 13 Bedienelemente des UBA 1.x

- Pos. 1: Netzschalter
- Pos. 2: Display
- **Pos. 3:** Schornsteinfegerschalter
- Pos. 4: Abdeckung der 2. Bedienebene
- **Pos. 5:** Kesselwassertemperaturregler (Regler Warmwassertemperatur)

Buderus

5.2 Basiscontroller BC10 (EMS)

Der Basiscontroller BC10 ermöglicht die Grundbedienung von Heizkesseln mit EMS/UBA 3 bzw. EMS/SAFe.



ANWENDERHINWEIS

Weitergehende Funktionen werden über die Bedieneinheit MEC2 eingestellt.

Beide Drehknöpfe müssen in Stellung "Aut" stehen (sonst Fehlermeldung).

Leistungsbegrenzung einstellen

Auf der Rückseite des Basiscontrollers kann die Leistung des Heizkessels mit Hilfe einer Steckbrücke (Jumper) auf 11 kW (bzw. auf 50 kW bei größeren Kesselleistungen) begrenzt werden.

- Basiscontroller demontieren.
- Jumper (Abb. 15, **Pos. 1**) ggf. abziehen, wenn die Kesselleistung begrenzt werden soll.

Jumper	Zustand	Erläuterung
	Nicht eingesteckt	Leistung auf 11 kW (50 kW) begrenzt (nur für Heizkessel mit UBA3)
	Eingesteckt	Leistung nicht begrenzt (Auslieferungszustand)



- Abb. 14 Bedienelemente am BC10
- Pos. 1: Betriebsschalter
- Pos. 2: Drehknopf für Warmwasser-Sollwert
- Pos. 3: LED "Warmwasserbereitung"
- Pos. 4: Display zur Statusanzeige
- **Pos. 5:** Drehknopf für maximale Kesseltemperatur im Heizbetrieb
- Pos. 6: LED "Wärmeanforderung"
- Pos. 7: LED "Brenner" (An/Aus)
- Pos. 8: Diagnosestecker
- Pos. 9: Taste "Statusanzeige"
- Pos. 10: Taste "Abgastest"
- Pos. 11: Taste "Reset" (Entstörknopf)



Abb. 15 Rückseite des Basiscontrollers BC10 **Pos. 1:** Jumper für Leistungsbegrenzung

6 Bedieneinheit MEC2



Abb. 16 Bedieneinheit MEC2



ANWENDERHINWEIS

Die Bedieneinheiten MEC2 und RC30 dürfen nicht gleichzeitig betrieben werden.

 Verwenden Sie f
ür Heizungsanlagen mit Logamatic 4000 ausschließlich MEC2.



Buderus

7 Inbetriebnahme Bedieneinheit MEC2

Die Bedieneinheit MEC2 kann für alle Regelgeräte des Systems Logamatic 4000 verwendet werden.



ANWENDERHINWEIS

Bei Ausführung des Regelgerätes mit Kesseldisplay ist zur Einstellung des Regelgerätes die Bedieneinheit MEC2 des Master-Regelgerätes zu verwenden.

Die Bedieneinheit MEC2 kann:

- direkt in das Regelgerät eingesteckt oder
- in einem Wandhalter als Fernbedienung eingesetzt oder
- in einem Adapter mit separatem Netzteil angeschlossen werden.

Nach dem Anlegen einer Versorgungsspannung beginnt der MEC2 mit dem Initialisierungsvorgang.

Im Display erscheint die Anzeige "MEC wird initialisiert".

Danach erscheint ein kurzzeitiger Hinweis, bei dem die Regelgerätadresse benannt wird.

Ist der MEC2 im Regelgerät oder in einem Wandhalter eingesetzt, erkennt der MEC2 automatisch, mit welchem Regelgerät er verbunden ist (automatische Kennung). Das Regelgerät muss nicht ausgewählt werden.

Je nach Anwendungsfall erscheinen im Display unterschiedliche Anzeigen:

Fabrikneuer MEC2 im Regelgerät eingesteckt

Ist ein fabrikneuer MEC2 im Regelgerät eingesteckt und eine Verbindung zum Regelgerät aufgebaut, werden die Daten direkt vom Regelgerät geladen. Im Display erscheint die Anzeige "Monitordaten werden vom Regelgerät geholt". MEC wird initialisiert

Verbindung mit Regelgerät der Adresse XX aufgebaut

Monitordaten werden vom Regelgerät geholt

MEC2 in einem anderen Regelgerät eingesteckt

Ist im MEC2 eine dem Regelgerät nicht bekannte Software-Version installiert, erscheint im Display die Anzeige "unbekanntes Regelgerät".

 MEC2 aus dem Regelgerät entfernen und gegen einen MEC2 mit passender Software-Version tauschen.

7.1 MEC2 mit eingegebenen Parametern im Regelgerät eingesteckt

Nach dem Aufstecken des MEC2 auf das Regelgerät erscheinen wieder zuerst die beiden nebenstehenden Anzeigen.

a) Anderer Regelgerätetyp

Unterscheidet sich der Regelgerättyp von dem in der Bedieneinheit MEC2 eingegebenen Typ, können zunächst nur Daten aus dem Regelgerät geholt werden. Es erscheint im Display die nebenstehende Anzeige.

• Taste (9 drücken.

Im Display erscheint nebenstehende Anzeige.

unbekanntes Regelgerät

MEC wird initialisiert

Verbindung mit Regelgerät der Adresse XX aufgebaut

anderer Regelgerätetyp Nacht-Taste empfangen

Daten werden vom Regelgerät geholt

Buderus

b) Anderes Regelgerät gleichen Typs (z. B. Logamatic 4122 mit Kesseldisplay ZM435)

Wird der MEC2 mit einem anderen Regelgerät gleichen Typs verbunden, erscheint im Display für ca. 3 Sekunden die nebenstehende Anzeige.

Wird die Bedieneinheit MEC2 vom Regelgerät getrennt und werden außerhalb Daten verändert, erscheint beim Aufstecken auf ein Regelgerät gleichen Typs die Anzeige "Aut-Taste senden, Nacht-Taste empfangen". Das Regelgerät fragt ab, ob die neuen Daten übernommen, oder ob die alten Daten aus dem Regelgerät wieder verwendet werden sollen.

 Taste AUT o drücken = "Daten werden zum Regelgerät gesendet".

Im Display erscheint nebenstehende Anzeige.

 Taste drücken = "Daten werden vom Regelgerät geholt".

Im Display erscheint nebenstehende Anzeige.

Achtung anderes Regelgerät

Aut-Taste senden Nacht-Taste empfangen

Daten werden zum Regelgerät gesendet

Daten werden vom Regelgerät geholt

c) Gleiches Regelgerät

Wird die Bedieneinheit MEC2 vom Regelgerät getrennt und werden außerhalb Daten verändert, erscheint bei erneutem Aufstecken auf das gleiche Regelgerät die Anzeige "Aut-Taste senden, Nacht-Taste empfangen". Das Regelgerät fragt ab, ob die neuen Daten übernommen, oder ob die alten Daten aus dem Regelgerät wieder verwendet werden sollen.

 Taste AUT o drücken = "Daten werden zum Regelgerät gesendet".

Im Display erscheint nebenstehende Anzeige.

Aut-Taste senden Nacht-Taste empfangen

Daten werden zum Regelgerät gesendet

 Taste drücken = "Daten werden vom Regelgerät geholt".

Im Display erscheint nebenstehende Anzeige.

Daten werden vom Regelgerät geholt

Buderus

8 Einstellungen aufrufen und ändern

8.1 Serviceebene aufrufen

Der Zugang zur Serviceebene ist mit einem Schlüsselcode gesichert. Die Serviceebene ist nur für die Fachfirma bestimmt.

Bei unberechtigtem Eingriff erlischt die Garantie!



Bediensystematik Drücken und Drehen

Die Serviceebene ist in mehrere Menüebenen gegliedert. Wird in der letzten Zeile kein Wert eingeblendet, so gibt es zu dem gewählten Menüpunkt noch Untermenüpunkte.

	Menüpunkte aufrufen		
	Drehen.	 Allg. Kenndaten 	Menüebene durchblättern.
\checkmark		- Modulauswahl	Die Menüpunkte sind in einer
			nen nach dem letzten Menüpunkt wie-
		– Reset	der von vorne.
		 Allg. Kenndaten 	
	Untermenü aufrufen	Beispiel: Allg. Kenndaten	
	Drücken.	- Min. Außentemperatur	
	Distant	 Gebäudeart 	
\bigcirc	Drenen.		punkte erreichbar.
E	Drücken/gedrückt halten.	 Min. Außentemperatur 	Einstellparameter verändern. Funktion/Temperatur wählen.
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.



ANWENDERHINWEIS

Die Menüs, die im Regelgerät angezeigt werden, hängen davon ab, welche Module eingesteckt sind und welche Einstellungen vorgenommen wurden.

Wenn sich Eingaben in den Menüs widersprechen, werden die entsprechenden Masken soweit wie möglich ausgeblendet.

Buderus

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.	SERVICEEBENE Allg. Kenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29. "Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
Taste drücken, um Menü- punkt aufzurufen.	ALLG. KENNDATEN Min. Aussentemp. -10°C	"Minimale Außentemperatur" er- scheint als erster Menüpunkt. Im Display werden zu den Menüpunk- ten die eingestellten Werte angezeigt.
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: –10 °C) blinkt.
Drehknopf auf gewünschten Wert (hier: –12 °C) drehen.	ALLG. KENNDATEN	
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Min. Aussentemp. -12°C	
Drücken, um zur übergeord- neten Menüebene zu gelan- gen.	SERVICEEBENE Allg. Kenndaten	Zurück zur übergeordneten Ebene: "Allg. Kenndaten"
Mehrmals drücken, um zur Standardanzeige zu gelan- gen.	Anlagenvorlauf 22°C Aussentemperatur 10°C	Das Regelgerät schaltet automatisch in die Standardanzeige zurück, wenn nach längerer Zeit keine Taste ge- drückt wird.

9 Allgemeine Kenndaten

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.	SERVICEEBENE Allg. Kenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29. "Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
Allgemeine Kenndaten aufru- fen.		ANWENDERHINWEIS Die grau markierten Bedie- nelemente werden für die- se Funktion verwendet.
Taste drücken und anschließend loslassen.	ALLG. KENNDATEN Min. Aussentemp. -10°C	
Drehknopf drehen. Nebenstehende Werte wer- den nacheinander angezeigt!	 Minimale Außentemperatur Gebäudeart Sommer-/Winter Zeitumstellung Fernverstellung Wärmemenge Störmeldung Handschalter Automatische Wartungsmeldung Temperaturführung 0 V ent- spricht Temperaturführung 10 V ent- spricht 	Unter "Allgemeine Kenndaten" kön- nen diese Werte zur Heizungsanlage und zu den Hauseigenschaften einge- stellt werden.

Auf den folgenden Seiten werden die Untermenüs zu den allgemeinen Kenndaten aufgeführt.

Buderus

9.1 Minimale Außentemperatur

Die minimale Außentemperatur ist ein statistisch ermittelter Durchschnittswert und hat Einfluss auf die Vorlauftemperatur.

• Ermitteln Sie die minimale Außentemperatur für Ihre Region (Durchschnittswert) aus einer Klimazonenkarte oder erfragen Sie diese bei Ihrer zuständigen Niederlassung.

RVICEEBENE lg. Kenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29. "Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
LG. KENNDATEN n. Aussentemp. -10°C	"Minimale Außentemperatur" er- scheint als erster Untermenüpunkt.
	Der Wert (hier: –10 °C) blinkt.
LG. KENNDATEN	
n. Aussentemp. -12°C	
	Zurück zur übergeordneten Ebene.
	RVICEEBENE 1g. Kenndaten LG. KENNDATEN n. Aussentemp. -10°C LG. KENNDATEN n. Aussentemp. -12°C

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Minimale Außentemperatur	–30 °C bis 0 °C	–10 °C	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus



9.2 Gebäudeart

Unter Gebäudeart geben Sie die Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes ein. Unterschiedliche Bauweisen speichern die Wärme unterschiedlich lang. Sie passen mit dieser Funktion die Heizanlage an die gegebene Bauweise an.

Die Wärmspeicherfähigkeit ist in drei Klassen unterteilt:

- leicht geringe Wärmespeicherfähigkeit, z. B. Haus in Fertigbauweise, Holz-Ständer-Bauweise,
- mittel mittlere Wärmespeicherfähigkeit, z. B. Haus aus Hohlblocksteinen,
- schwer hohe Wärmespeicherfähigkeit, z. B. Backsteinhaus.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.	SERVICEEBENE Allg. Kenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29. "Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
Taste drücken und loslassen.	ALLG. KENNDATEN	
	Min. Aussentemp. -10°C	
Drehknopf drehen, bis "Gebäudeart" erscheint.	ALLG. KENNDATEN	
	Gebäudeart mittel	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: mittel) blinkt.
Drehknopf auf die gewünsch- te Gebäudeart drehen (hier: schwer).	ALLG. KENNDATEN	
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Gebäudeart schwer	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Gebäudeart	mittel	mittel	
	schwer		
	leicht		

9.3 Sommer/Winter Zeitumstellung

Es gibt 3 verschiedene Datum- und Uhrzeit-Einstellmöglichkeiten für alle angeschlossenen Regelgeräte:

– Funkuhr

Die Einstellung erfolgt vollautomatisch über das Funkuhrsignal.

Automatisch

Eingabe Datum und Uhrzeit erfolgt über Tastatur. Die Sommer-/ Winterzeiteinstellung erfolgt automatisch jeweils am letzten Wochenende im März und Oktober.

Manuell

Eingabe Datum und Uhrzeit erfolgt über Tastatur. Eine automatische Sommer-/ Winterzeiteinstellung erfolgt nicht.



ANWENDERHINWEIS

Der MEC2 verfügt über einen Funkuhrempfänger, der die Zeitschaltuhr im Regelgerät permanent überwacht und korrigiert. Das Einstellen der Uhrzeit bei Inbetriebnahme, nach einem längeren Stromausfall, nach einer längeren Abschaltung der Heizungsanlage über den Heizungsnotschalter oder eine Korrektur bei Umstellen von Sommer- und Winterzeit entfällt.

Stark abgeschirmte Heizungskeller können den Empfang des Funkuhrsignals beeinträchtigen, so dass Sie gegebenenfalls Datum und Uhrzeit manuell einstellen müssen.

Bei der Fernbedienung MEC2 ist der Empfang des Funkuhrsignals von Ort und Lage abhängig.

Der Empfang des Funkuhrsignals wird durch das Symbol \mathbb{Q} im Display angezeigt.

Im Normalfall ist der Empfang im Umkreis von 1500 km um Frankfurt/Main gegeben.

Bei Empfangsschwierigkeiten sollten Sie beachten:

- In Stahlbetonräumen, Kellern, Hochhäusern usw. ist das Empfangssignal schwächer.
- Der Abstand zu Störquellen wie Computermonitoren und Fernsehgeräten sollte mindestens 1,5 m betragen.
- Nachts ist der Funkuhrempfang meistens besser als am Tage.

Buderus
Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.	SERVICEEBENE Allg. Kenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29. "Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
Taste drücken und loslassen.	ALLG. KENNDATEN Min. Aussentemp. -1090	
Drehknopf drehen, bis "Sommer / Winter Zeitumstel- lung" erscheint.	ALLG. KENNDATEN Sommer / Winter Zeitumstellung Funkuhr	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: Funkuhr) blinkt.
Drehknopf auf gewünschte Einstellung drehen.		
Loslassen, um Eingabe zu speichern.		
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.



ANWENDERHINWEIS

Wenn Sie nicht "Funkuhr" anwählen, wird bei allen Regelgeräten, die mit einer Datenleitung verbunden sind, der Funkuhrempfang ausgeschaltet. Dies gilt auch für die Funkuhrsignale der Fernbedienungen BFU/F und für andere Bedieneinheiten MEC2 mit Funkuhrempfang. Die zuletzt durchgeführte Eingabe an einem Regelgerät des Verbunds ist gültig.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Sommer/Winter Zeitumstellung	Funkuhr automatisch manuell	Funkuhr	

9.4 Fernverstellung

Die Fernverstellung bietet die Möglichkeit, dass Daten über Fernwirksysteme z. B. das Logamatic Fernwirksystem von extern eingegeben oder verändert werden können.

- ja = Fernverstellung über Logamatic Fernwirksystem möglich,
- nein = Fernverstellung nicht möglich, Anlagendaten können jedoch ausgelesen und überwacht werden.

Maßnahme		Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene auf	rufen.	SERVICEEBENE Allg. Kenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29. "Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
Taste drücken un	d loslassen.	ALLG. KENNDATEN	
		Min. Aussentemp. -10℃	
Drehknopf dreher "Fernverstellung"	i, bis erscheint.	ALLG. KENNDATEN	
		Fernverstellung ja	
Drücken/gedrückt	halten.		Der Wert (hier: ja) blinkt.
Drehknopf auf "ja" drehen.	oder "nein"	ALLG. KENNDATEN	
Loslassen, um Ein speichern.	ngabe zu	Fernverstellung nein	
Drücken.			Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Fernverstellung	ja/nein	ja	

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

9.5 Störmeldung Handschalter

Sie können eine Störmeldung im Display der Bedieneinheit MEC2 anzeigen lassen, wenn ein Handschalter eines Funktionsmoduls auf $\frac{4}{4}$ oder ein Drehknopf am BC10 nicht auf "Aut" steht.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.	SERVICEEBENE Allg. Kenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29. "Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
Taste drücken und loslassen.	ALLG. KENNDATEN	
Drehknopf drehen, bis "Störmeldung Handschalter" erscheint.	Min. Aussentemp. -10°C ALLG. KENNDATEN Störmeldung	
Drücken/gedrückt halten.	Handschalter nein	Der Wert (hier: nein) blinkt.
Drehknopf auf gewünschte Einstellung drehen. Loslassen, um Eingabe zu speichern.	ALLG. KENNDATEN Störmeldung Handschalter	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.



ANWENDERHINWEIS

Bei "Nein" erscheint nur ein Warnhinweis im MEC2 bei geschlossener Klappe.

Bei "Störmeldung" erscheint zusätzlich ein Eintrag ins Fehlerprotokoll. Die automatische Weiterleitung über das Logamatic Fernwirksystem ist somit möglich.

Bei "Sammelstörmeld." erscheint zusätzlich noch die Ausgabe einer Sammelstörmeldung über einen potenzialfreien Kontakt, z. B. über das Funktionsmodul FM448 oder FM456/457.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Störmeldung Handschalter	nein	nein	
	Störmeldung		
	Sammelstörmeldung		

9.6 Automatische Wartungsmeldung

Sie können eine automatische Wartungsmeldung, auf der Bedienerebene, im Display der Bedieneinheit MEC2 generieren.

Sie können wählen zwischen:

- Wartungsmeldung nach Betriebsstunden. Geben Sie ein, nach wie viel Betriebsstunden die Wartungsmeldung erscheinen soll (100 – 6000 h).
- Wartungsmeldung nach Datum. Geben Sie das Datum des nächsten Wartungstermins ein (01.01.2000 – 31.12.2088).



ANWENDERHINWEIS

Die Wartungsmeldung "nach Betriebsstunden" ist nur bei Kesselanzahl = 1 anwendbar.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.	SERVICEEBENE	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
		Allg. Kenndaten	"Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
E	Taste drücken und loslassen.	ALLG. KENNDATEN	
		Min. Aussentemp. -10°C	
0	Drehknopf drehen, bis "automatische Wartungsmel- dung" erscheint.	ALLG. KENNDATEN automatische Wartungsmeldung nein	
(\exists)	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: nein) blinkt.
	Drehknopf auf gewünschte Einstellung drehen. Loslassen, um Eingabe zu speichern.	ALLG. KENNDATEN automatische Wartungsmeldung Betriebsstunden	
\bigcirc	Drehknopf eine Rastung nach rechts drehen.		
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 6000 h) blinkt.
\bigcirc	Drehen, um Wert (Datum oder Betriebsstunden) zu ver- stellen.	ALLG. KENNDATEN Wartung nach Anz. BetriebStd	
E	Loslassen, um Eingabe zu speichern.		
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

Buderus



ANWENDERHINWEIS

Die Wartungsmeldung wird im Fehlerprotokoll aufgenommen und kann über das Logamatic Fernwirksystem übertragen werden.

Der Status der Wartungsmeldung lässt sich im Menü "Monitor" abfragen.

Die Wartungsmeldung lässt sich im Menü "Reset" zurücksetzen.



ANWENDERHINWEIS

In Mehrkesselanlagen empfehlen wir eine Wartungsmeldung nach "Datum".

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
automatische Wartungsmeldung	nein	nein	
	Betriebsstunden		
	Datum		

9.7 Temperaturführung für 0 – 10 V Eingang

Sie können bei Bedarf für den externen 0 – 10 V Eingang (z. B. Modul FM456) den Start- und Endpunkt der Kennlinie anpassen.

Sie können einstellen:

- den Sollwert in °C für 0 V ("Temperaturführ. 0V entspricht …")
- den Sollwert in °C für 10 V ("Temperaturführ. 10V entspricht …")

Aus diesen Werten ermittelt sich eine lineare Kennlinie.

Der Startwert (Einschaltpunkt) der Kurve ist bei positiver Kennlinie auf 0,6 V festgelegt.

- Abb. 18 zeigt die Werkseinstellung.



Abb. 18 Eingang 0 – 10V

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.	SERVICEEBENE Allg. Kenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29. "Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
	Taste drücken und loslassen.	ALLG. KENNDATEN Min. Aussentemp. -10°C	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Temperaturführ. 0 V ent- spricht" bzw. "Temperatur- führ. 10 V entspricht" erscheint.	ALLG. KENNDATEN Temperaturführ. ØV entspricht 5°C	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 5°C) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf auf gewünschte Einstellung drehen.		
E	Loslassen, um Eingabe zu speichern.		
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

Buderus



ANWENDERHINWEIS

Wird eine Kennlinie mit einer negativen Steigung parametriert z. B. 0 Volt = 90 °C, so achten Sie darauf, dass alle 0- 10 Volt Eingänge eines Regelgerätes beschaltet sind. Denn ein offener Eingang entspricht 0 Volt und somit einer Wärmeanforderung von z. B. 90 °C.

Die Anforderung müsste ggf. parallel auf alle Eingänge eines Regelgerätes aufgelegt werden.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Temperaturführung 0 V entspricht	aus, 5 °C – 99 °C	5 °C	
Temperaturführung 10 V entspricht	5 °C – 99 °C	90 °C	

10 Modulauswahl

Beim Einschalten des Regelgerätes Logamatic 41xx oder wenn ein "Reset" durchgeführt wurde, werden die Module automatisch erkannt und eingelesen. Bei Bedarf können die Module aber auch manuell eingestellt werden.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.	SERVICEEBENE	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
		Allg. Kenndaten	"Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Modulauswahl" erscheint.	SERVICEEBENE	
		Modulauswahl	
E	Taste drücken und loslassen.	MODULAUSWAHL Platz A Kesselmodul FM 455	Auf Steckplatz A wird das Kessel- modul FM455 angezeigt
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis der nächste Steckplatz angezeigt wird.	MODULAUSWAHL Platz 1	
Ð	Drücken/gedrückt halten.	UBA/HEIZKR/WARMW ZM 424	Der Wert (hier: ZM424) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf auf das entspre- chende Funktionsmodul dre- hen.	MODULAUSWAHL Platz 1	
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Funktionsmodul keines/autom.	"keines/autom." empfoh- len. Die Module werden automatisch erkannt und installiert.
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

11 Kesselkenndaten

Wenn im Regelgerät ein Mehrkesselmodul steckt, z. B. KSE Modul FM456 oder FM457, können Sie mit diesem Menü die Kesselkenndaten einstellen.

11.1 Anzahl der Kessel einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Anzahl der Kessel entsprechend der Modulauswahl einstellen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.	SERVICEEBENE Allg. Kenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29. "Allg. Kenndaten" erscheint als erster Menüpunkt.
Drehknopf drehen, bis "Kesselkenndaten" erscheint.	SERVICEEBENE Kesselkenndaten	
Drücken und Ioslassen.	KESSELKENNDATEN Anzahl Kessel 1	Der Wert (hier: 1) blinkt.
Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Wert angezeigt wird.	KESSELKENNDATEN Anzahl Kessel 4	Hier stellen Sie die Anzahl der zu be- treibenden Kessel ein. Sie können maximal Anzahl Kessel = 8 eingeben, z. B. wenn zwei Mehrkesselmodule FM457 in einem Regelgerät Logamatic 4122 einge-
Loslassen, um Eingabe zu speichern.		setzt sind. Bei Anzahl Kessel = 0 läuft das Re- gelgerät als Heizkreisregler. Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Anzahl Kessel (je nach Modulauswahl)	0 - 8	1	

11.2 Hydraulik (bei Einkesselanlage)

Diese Funktion können Sie nutzen, wenn die **Anzahl der Kessel 1** beträgt. Sie können wählen, ob die Hydraulik des Kessels mit oder ohne Kesselpumpe und hydraulische Weiche arbeiten soll

Maßr	nahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Servi	ceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
selke	nndaten" erscheint.	SERVICEEBENE	
Tasta	drückon und loslasson		Dor orsto Monünunkt, Anzahl Kossol"
Taste	unucken unu iosiassen.	KESSELKENNDATEN	wird angezeigt.
		Anzahl Kessel 1	
Drehl "Hydr	knopf drehen, bis raulik" erscheint.	KESSELKENNDATEN Hydraulik mit Kesselpumpe mit hydr.Weiche	
Drück	ken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: mit Kesselpumpe/ mit hydr. Weiche) blinkt.
Drehl wüns wird.	knopf drehen, bis der ge- chte Wert angezeigt	KESSELKENNDATEN Hydraulik	
Losla speic	ssen, um Eingabe zu hern.	mit Kesselpumpe ohne hydr.Weiche	
Drück	ken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Wahlmöglichkeiten Hydraulik	mit Kesselpumpe/ mit hydr. Weiche	mit Kesselpumpe/ mit hydr. Weiche	
	mit Kesselpumpe/ ohne hydr. Weiche		
	ohne Kesselpumpe/ ohne hydr. Weiche		

11.3 Hydraulik (bei Mehrkesselanlage)

In Verbindung mit modulierenden EMS-Kesseln kann die hydraulische Einbindung bei Mehrkesselkaskaden eingestellt werden.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
\frown	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Kes- selkenndaten" erscheint.	SERVICEEBENE	
		Kesselkenndaten	
F	Taste drücken und loslassen.	KESSELKENNDATEN	Der erste Menüpunkt "Anzahl Kessel" wird angezeigt. Die "Anzahl Kessel" muss größer "1" (hier: 4) eingestellt
		Anzahl Kessel 4	sein.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Hydraulik" erscheint.	KESSELKENNDATEN	
		Hydraulik mit hydr.Weiche	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: mit hydr. Weiche) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Wert angezeigt wird.	KESSELKENNDATEN	
E	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Hydraulik DrosselKl.Kessel	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.



ANWENDERHINWEIS

Die Auswahl "Drosselklappe Kessel" darf nur in Verbindung mit dem Logano GB312 ausgewählt werden.

Die Ringdrosselklappen werden dabei über das optionale, im jeweiligen EMS-Kessel einsetzbare EMS-Modul DM 10 angesteuert.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Hydraulik	mit hydr. Weiche	mit hydr. Weiche	
(Mehrkesselanlage)	Drosselkl. Kessel		

Buderus

11.4 Leistungsführung/-regelung für 0 – 10V-Eingang

In Verbindung mit modulierenden EMS-Kesseln kann der 0 – 10 Volt-Eingang auch zu einer Leistungssteuerung genutzt werden.



ANWENDERHINWEIS

Die Leistungsführung funktioniert mit einem Kessel oder mit einer Kaskade von identischen Kesseln (Typ und Leistung).

Bei Bedarf kann die Kennlinie für die externe Leistungsführung angepasst werden.

Sie können einstellen:

- den Leistungssollwert f
 ür 0 Volt ("Leistungsf
 ühr. 0 V entspricht")
- den Leistungssollwert f
 ür 10 Volt ("Leistungsf
 ühr. 10 V entspricht")

Aus diesen Werten ermittelt sich folgende lineare Kennlinie:

Der Startwert (Einschaltpunkt) der Kurve ist bei positiver Kennlinie auf 0,6 V festgelegt.



ANWENDERHINWEIS

Bei externer Leistungsführung können die Regelgeräte interne Wärmeanforderungen z. B. von Heizkreisen oder Warmwasserfunktion nicht mehr berücksichtigen.



ANWENDERHINWEIS

Wird eine Kennlinie mit einer negativen Steigung parametriert z. B.

0 Volt = 100% Leistung, so achten Sie darauf, dass alle in diesem Regelgerät vorhandenen 0 – 10 Volt Eingänge auch beschaltet werden. Denn ein offener Eingang entspricht 0 Volt und würde 100% Leistung anfordern.





	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Kes- selkenndaten" erscheint.		
	Tasta duïches und lastasas		Developed Man ün wich Annahl Manahl
	raste drucken und losiassen.	KESSELKENNDATEN	wird angezeigt.
		Anzahl Kessel 1	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Leistungsführung" erscheint.	KESSELKENNDATEN	
		Leistungsführung aus	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: aus) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Wert angezeigt wird.	KESSELKENNDATEN Leistungsführung	
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	0V entspricht 0%	
0	Drehknopf drehen, bis "10V entspricht%" erscheint.	KESSELKENNDATEN Leistungsführung 10V entsericht 100%	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 100%) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Wert angezeigt wird.	KESSELKENNDATEN Leistungsführung	
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	10V entspricht 80%	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Leistungsführung 0 V entspricht	aus 0 – 100 %	aus	
Leistungsführung 10 V entspricht	0 – 100 %	100 %	

Buderus

11.5 Erkennung der Fremdwärme einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die Temperatur einstellen, bei der Fremdwärme erkannt wird.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Kes-		
	SERVICEEBENE	
	Kesselkenndaten	
	KESSELKENNDATEN	wird angezeigt.
	Oresh1 Kernel	
	I HINZANI KESSEI	
Drehknopf drehen, bis		
"Erkennung Fremdwärme ab"	KESSELKENNDATEN	
	Fremdwärme ab	
	keine	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: keine) blinkt.
Drehknopf drehen, bis der ge-		
wünschte Wert angezeigt wird.	KESSELKENNDATEN	
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Fremdwärme ab 10°C	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

Beispiel:

Bei einer Einstellung von 10 °C schaltet der bzw. die Heizkessel ab, sobald die Ist-Temperatur 10 °C über der Soll-Vorlauftemperatur liegt.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Temperatur Fremdwärmeerkennung	5 – 20 °C	keine	
	keine		

11.6 Kesseltyp wählen

Mit dieser Funktion können Sie zwischen unterschiedlichen Kesseltypen wählen.

Ν	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Kes- selkenndaten" erscheint.	SERVICEEBENE Kesselkenndaten	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
T (E)	Faste drücken und loslassen.	KESSELKENNDATEN Anzahl Kessel 1	Der erste Menüpunkt "Anzahl Kessel" wird angezeigt.
	Drehknopf drehen, bis Kesseltyp" erscheint.	KESSELKENNDATEN Kesseltyp Brennwert	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Kesseltyp (hier: Brennwert) blinkt.
	Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Kesseltyp ange- zeigt wird.	KESSELKENNDATEN Kesseltyp Niedertemperatur	ANWENDERHINWEIS In einer Mehrkesselanla- ge ist die Einstellung "Niedertemperatur" zu wählen, sobald ein Nicht-Brennwertkessel installiert ist.
			ANWENDERHINWEIS Bei Kesseln mit integrier- tem Drei-Wege-Ventil muss das Drei-Wege- Ventil spannungslos ge- schaltet werden, wenn die Warmwasserbereitung nicht direkt über den Heiz- kessel erfolgt.
	oslassen, um Eingabe zu speichern.		
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Kesseltyp	Brennwert	Brennwert	
	Niedertemperatur		

Buderus

11.7 Kesselleistung begrenzen

Diese Funktion können Sie nur nutzen, wenn die **Anzahl** der Kessel 1 beträgt. Sie können die maximale Leistung des Kessels in Prozent der Nennleistung eingeben.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis	"Kes-	
selkenndaten" erscheit	nt. SERVICEEBENE	
	Kesselkenndaten	
Taste drücken und los	assen.	Der erste Menüpunkt "Anzahl Kessel"
	KESSELKENNDATEN	wird angezeigt. Ein Kessel muss an- gezeigt werden.
	Anzahl Kessel 1	
"Kesselleistung" ersch	eint. KESSELKENNDATEN	
	Kesselleistung 100%	
Drücken/gedrückt halte	en.	Der Wert (hier: 100 %) blinkt.
Drehknopf drehen, bis wünschte Wert angeze wird.	der ge- eigt KESSELKENNDATEN	
Loslassen, um Eingabe speichern.	e zu Kesselleistung 50%	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Kesselleistung	50 – 100 %	100 %	

11.8 Maximale Kesseltemperatur einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die maximale Kessel-Solltemperatur einstellen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Kes- selkenndaten" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Kesselkenndaten	
Taste drücken und loslassen	. KESSELKENNDATEN	Der erste Menüpunkt "Anzahl Kessel" wird angezeigt.
	Anzahl Kessel	
Drehknopf drehen, bis "Maxi male Kesseltemperatur" er- scheint.	KESSELKENNDATEN Maximale Kesseltemperatur 85°C	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 85 °C) blinkt.
Drehknopf drehen, bis die ge wünschte Temperatur ange- zeigt wird.	- KESSELKENNDATEN Maximale	
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Kesseltemperatur 50°C	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Kesseltemperatur	50 – 90 °C	85 C°	

11.9 Art der Folgeschaltung einstellen

Diese Funktion können Sie nutzen, wenn die **Anzahl der Kessel mindestens 2** beträgt. Mit dieser Funktion können Sie die Art der Folgeschaltung einstellen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Kes- selkenndaten" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Kesselkenndaten	
Taste drücken und loslassen.	KESSELKENNDATEN	Der erste Menüpunkt "Anzahl Kessel" wird angezeigt.
	Anzahl Kessel 2	
Drehknopf drehen, bis "Folge- schaltung" erscheint.	KESSELKENNDATEN	
	Folgeschaltung automatisch	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: automatisch) blinkt.
Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Wert angezeigt wird.	KESSELKENNDATEN	
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Folgeschaltung fest	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

Auf der folgenden Seite finden Sie einen Überblick über die Folgeschaltungen.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Folgeschaltung	automatisch	automatisch	
	fest		

Folgeschaltung

Bei der Einstellung "fest" werden die Kessel in dieser Reihenfolge geschaltet:

1 - 2 - 3 - 4

Kessel 1 wird immer zuerst eingeschaltet, dann Kessel 2 usw.

Bei der Einstellung "automatisch" wird in Abhängigkeit vom Datum der Führungskessel bestimmt.

Am 1. des Monats:	1 - 2 - 3 - 4
Am 2. des Monats:	2 - 3 - 4 - 1
Am 3. des Monats:	3 - 4 - 1 - 2
Am 4. des Monats:	4 - 1 - 2 - 3
Am 5. des Monats:	1 - 2 - 3 - 4
usw.	



ANWENDERHINWEIS

Wenn Sie eine der Einstellungen "UBA-Durchlauf", "EMS-Durchlauf", "UBA-Speicher" oder "EMS-3-Wegventil" gewählt haben, erscheint Kessel 1 immer als letzter in der Folge:

Am 1. des Monats:	2 - 3 - 4 - 1
Am 2. des Monats:	3 - 4 - 2 - 1
Am 3. des Monats:	4 - 2 - 3 - 1
Am 4. des Monats:	2 - 3 - 4 - 1
USW.	

<u>Buderu</u>s

12 Heizkreisdaten

12.1 Heizsystem auswählen

Sie können folgende Heizsysteme auswählen:

Keines

Die Heizkreisfunktion wird nicht benötigt. Alle folgenden Untermenüpunkte zu "Heizkreisdaten" entfallen.

- Heizkörper bzw. Konvektor
 Die Heizkennlinie wird automatisch entsprechend der erforderlichen Krümmung für Heizkörper oder Konvektoren berechnet.
- Fußboden
 Es wird automatisch eine flachere Heizkennlinie f
 ür eine niedrigere Auslegungstemperatur berechnet.
- Fußpunkt

Die Höhe der Vorlauftemperatur ist linear von der Au-Bentemperatur abhängig. Die sich ergebende Heizkennlinie verbindet als Gerade den Fußpunkt mit einem zweiten Punkt, der durch die Auslegungstemperatur bestimmt wird.

Konstant

Verwenden Sie dieses System für die Regelung einer Schwimmbadheizung oder zur Vorregelung von Lüftungskreisen, wenn unabhängig von der Außentemperatur immer auf die gleiche Vorlauf-Soll-Temperatur geheizt werden soll. Wenn Sie dieses System gewählt haben, können Sie für diesen Heizkreis keine Fernbedienung installieren.

- Raumregler

Der Sollwert der Vorlauftemperatur ist nur von der gemessenen Raumtemperatur abhängig. Hierzu muss eine Fernbedienung im Raum installiert sein. Wenn der Raum zu warm wird, wird das Heizsystem abgeschaltet.

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Beispiel:

Das Heizsystem "Fussboden" für Heizkreis 2 auswählen:

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
0	Drehknopf drehen, bis "Heizkreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE Heizkreis 2	
F	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2 Heizsystem Heizkörper	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: Heizkörper) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf auf das entspre- chende Heizsystem drehen (hier: Fussboden).	HEIZKREISDATEN 2	
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Heizsystem Fussboden	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Heizsystem	Keines	Heizkörper	
	Heizkörper		
	Konvektor		
	Fußboden		
	Konstant		
	Fußpunkt		
	Raumregler		

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

12.2 Heizkreis umbenennen

Statt der Bezeichnung "Heizkreis + Heizkreisnummer" können Sie aus einer vorgegebenen Liste einen anderen Namen auswählen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heizkreis + Heizkreisnr." er- scheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
	Heizkreis 2	
Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
	Heizsystem Heizkörper	
Drehknopf drehen, bis "Name Heizkreis" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
	Name Heizkreis Heizkreis	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: Heizkreis) blinkt.
Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Name erscheint (hier: Fussboden).	HEIZKREISDATEN 2	
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Name Heizkreis Fussboden	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Name Heizkreis	Heizkreis	Heizkreis	
	Wohnung		
	Fußboden		
	Bad		
	Schwimmbad		
	Etage		
	Keller		
	Gebäude		

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

12.3 Fußpunkttemperatur einstellen

Mit der Einstellung "Heizsystem Fusspunkt" haben Sie mit der Fußpunkttemperatur und der Auslegungstemperatur eine gerade Heizkennlinie bestimmt. Die Fußpunkttemperatur gilt für eine Außentemperatur von 20 $^{\circ}\mathrm{C}$

Mit der Fußpunkttemperatur legen Sie den Beginn der Heizkennlinie fest.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
E	Drücken/gedrückt halten.	Heizsystem Heizkörper	Der Wert (hier: Heizkörper) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Fuss- punkt" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Heizsystem Fusspunkt	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Fuss- punkttemp." erscheint	HEIZKREISDATEN 2	
F	Drücken/gedrückt halten.	Fusspunkttemp. 30°C	Der Wert (hier: 30 °C) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Wert (hier: 32 °C) erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Fusspunkttemp. 32°C	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Fußpunkttemperatur	20 – 80 °C	30 °C	

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

12.4 Auslegungstemperatur einstellen

Die Auslegungstemperatur muss mindestens 10 °C höher eingestellt sein als die Fußpunkttemperatur. Durch eine Änderung der Auslegungstemperatur arbeitet die Anlage mit einer flacheren oder steileren Heizkennlinie.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
Taste drücken und loslassen.	Heizkreis 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem"
	HEIZKREISDATEN 2 Heizsystem Heizkörper	angezeigt.
Drehknopf drehen, bis "Auslegungstemp." erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
	Auslegungstemp. 75°C	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 75 °C) blinkt.
Drehknopf drehen und Soll- wert bezogen auf die Min- destaußentemperatur einstellen.	HEIZKREISDATEN 2 Auslegungstemp.	
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	65 °C	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Auslegungstemperatur	30 – 90 °C	75 °C bei	
		Heizkörper	
		45 °C bei	
		Fußbodenheizung	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

12.5 Minimale Vorlauftemperatur

Die Minimale Vorlauftemperatur begrenzt die Heizungskennlinie auf einen minimalen Sollwert.

Diese Funktion wird nicht bei Heizkreissystem "konstant" angezeigt.

Der Wert muss nur im Bedarfsfall verändert werden.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
	Drehknopf drehen, bis "Heiz-		
\bigcirc	kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.		Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird
			angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
	Drehknonf drehen bis Mini-		
\bigcirc	male Vorlauftemp." erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
		Minimale Norlayfteme	
		5°C	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 5 °C) blinkt.
	Drehknopf drehen und Soll-		Der eingestellte Wert legt die Tempe-
\smile	Temperatur einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	ratur fest, unter welche die Vorlauf-
		Minimale Norlaufteme	temperatur nicht sinken darf.
	Lashara a Fired	10 °C	
(\exists)	Losiassen, um Eingabe zu speichern.		
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Minimale Vorlauftemperatur	5 – 70 °C	5 °C	

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

12.6 Maximale Vorlauftemperatur

Die maximale Vorlauftemperatur begrenzt die Heizungskennlinie auf einen maximalen Sollwert.

Diese Funktion wird nicht bei Heizkreissystem "konstant" angezeigt.

Der Wert muss nur im Bedarfsfall verändert werden.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE Heizkreis 2	
Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
	Heizsystem Heizkörper	
Drehknopf drehen, bis "Maxi- male Vorlauftemp." erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Maximale Vorlauftemp. 75°C	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 75 °C) blinkt.
Drehknopf drehen und Soll- Temperatur einstellen.	HEIZKREISDATEN 2 Maximale Vorlauftemp. 60°C	Die eingestellte Soll-Temperatur legt den Temperaturwert fest, den die Vor- lauftemperatur nicht übersteigen darf.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.		
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Maximale Vorlauftemperatur bei Fußboden	30 – 60 °C	50 °C	
Maximale Vorlauftemperatur bei Heizkörper, Konvek- toren, Fußpunkt	30 – 90 °C	75 °C	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

12.7 Fernbedienung auswählen

Unter diesem Menüpunkt können Sie festlegen, ob für den Heizkreis eine Fernbedienung installiert wird. Dabei können Sie wählen unter:

- keine Fernbedienung
- Fernbedienung mit Display (MEC2) "MEC-Heizkreise"
- Fernbedienung ohne Display (BFU oder BFU/F)



ANWENDERHINWEIS

Bei Heizkreissystem "konstant" oder bei aktivierter "Externe Umschaltung" (bei den Modulen FM441 oder FM442) kann keine Fernbedienung installiert werden.

Bei den Modulen ZM424, FM456 und FM457 ist keine externe Umschaltung möglich.

Die Installation einer Fernbedienung kann nicht für den Heizkreis der Module FM456 und FM457 vorgenommen werden.

Die Installation einer Fernbedienung ist die Voraussetzung für folgende Funktionen, die die Raumtemperatur überwachen:

- Nachtabsenkung mit Raumhalt
- Maximaler Raumeinfluss
- Automatische Adaption
- Optimierung
- Heizsystem "Raumregler"

Erläuterung zu "MEC-Heizkreise"

Mit dem MEC2 können mehrere Heizkreise gleichzeitig bedient werden. Sie werden unter dem Begriff "MEC-Heizkreise" zusammengefasst.

Folgende Funktionen können für die "MEC-Heizkreise" ausgeführt werden:

- Betriebsartenumschaltung
- Sollwertverstellungen
- Sommer-/Winterumschaltung
- Urlaubsfunktion
- Partyfunktion
- Pausefunktion

Die unter "MEC-Heizkreise" zusammengefassten Heizkreise können für spezielle Einstellungen auch als "Einzelheizkreise" ausgewählt werden.

Die Funktion Zeitschaltprogrammierung "PROG" ist nur für jeden Heizkreis einzeln möglich.

Buderus

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Fernbedienung" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	Diese Funktion ist bei Heizkreisen auf den Modulen FM456 und FM457 nicht möglich.
		Fernbedienung keine	
\bigcirc	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: keine) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Den Drehknopf auf "mit Display" dre- hen, wenn der gewählte Heizkreis dem MEC2 zugeordnet ist.
E	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Fernbedienung mit Display	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Fernbedienung	keine ohne Display mit Display	keine	

12.8 Maximaler Raumeinfluss

Diese Funktion erscheint nur, wenn eine Fernbedienung angewählt wurde.

Der maximale Raumeinfluss begrenzt den Einfluss der Raumtemperatur (Raumtemperaturaufschaltung) auf den Vorlauftemperatursollwert. Der Wert gibt die maximal mögliche Raumtemperaturabsenkung in den Räumen an, in denen keine Fernbedienung installiert ist.



ANWENDERHINWEIS

Setzen Sie die Bedieneinheit MEC2 und die Fernbedienung BFU nicht dem Einfluss von Fremdwärmequellen wie Lampen, Fernsehgeräten oder anderen Wärmeerzeugern aus.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
	Heizkreis 2	
Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird
	Heizsystem Heizkörper	angezeigi.
Drehknopf drehen, bis "Max. Raumeinfluss" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
	Max.Raumeinfluss 3K	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 3K) blinkt.
Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Mit dem Drehknopf wird der Tempera- turbereich eingestellt.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Max.Raumeinfluss 5K	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Maximaler Raumeinfluss	0 – 10 K	3 K	

Buderus

12.9 Absenkart auswählen

Für den abgesenkten Betrieb oder Nachtbetrieb können Sie unter folgenden Funktionen auswählen:

 Mit "Aussenhalt" legen Sie den Grenzwert für die Au-Bentemperatur fest.

Bei Überschreitung dieses Wertes wird der Heizkreis abgeschaltet.

Unterhalb der Grenztemperatur wird auf die eingestellte Nacht-Raum-Soll-Temperatur geheizt.

- Mit "Raumhalt" legen Sie eine Nacht-Raum-Soll-Temperatur für die Raumtemperatur fest.
 Bei Überschreitung dieses Wertes wird der Heizkreis abgeschaltet.
 Unterhalb des Grenzwertes wird auf die eingestellte Nacht-Raum-Soll-Temperatur geheizt.
 Voraussetzung für diese Funktion ist, dass sich die Fernbedienung im Raum befindet.
- Bei "Abschalt" wird im abgesenkten Betrieb der Heizkreis grundsätzlich abgeschaltet.
- Bei "Reduziert" wird im abgesenkten Betrieb auf die eingestellte Nacht-Raum-Soll-Temperatur geheizt. Die Heizkreispumpen laufen ständig.



ANWENDERHINWEIS

Wenn Sie unter dem Menüpunkt Heizsystem "konstant" gewählt haben, können Sie nur "Reduziert", "Aussenhalt" oder "Abschalt" auswählen.

 Die Einstellung des Heizsystems "Raumregler" und der Absenkart "Reduziert" bewirkt das gleiche Verhalten der Temperaturabsenkung wie bei "Raumhalt".

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Absenkart" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
		Absenkart Aussenhalt	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: Aussenhalt) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Den Drehknopf wird die gewünschte Absenkart eingestellt.
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Absenkart Abschalt	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Absenkart	Abschalt	Aussenhalt	
	Reduziert		
	Raumhalt		
	Aussenhalt		

Buderus

12.10 Außenhalttemperatur einstellen

Wenn Sie die Absenkart "Aussenhalt" gewählt haben, geben Sie die Außentemperatur ein, bei welcher der Heizbetrieb zwischen "Abschalt" und "Reduziert" wechseln soll.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
	Heizkreis 2	
Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
	Heizsystem Heizkörper	
Drehknopf drehen, bis "Aussenhalt ab" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
	Aussenhalt ab 5°C	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 5 °C) blinkt.
Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Mit dem Drehknopf wird die Außen- halttemperatur eingestellt.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Aussenhalt ab 1°C	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Außenhalt ab	-20 °C bis +10 °C	5 °C	

12.11 Urlaub Absenkart

Für die Zeit Ihres Urlaubs lässt sich eine eigene Absenkart einstellen. Erläuterungen zu den möglichen Einstellungen siehe Kapitel 12.9 "Absenkart auswählen", Seite 67.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE Heizkreis 2	
Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
	Heizsystem Heizkörper	
Drehknopf drehen, bis "Ur- laub Absenkart" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Urlaub Absenkart Raumhalt	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: Raumhalt) blinkt.
 Drehknopf drehen und Wert einstellen. Loslassen, um Eingabe zu speichern. 	HEIZKREISDATEN 2 Urlaub Absenkart Aussenhalt	Drehen bis z. B. "Aussenhalt" er- scheint
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Urlaub Absenkart	Raumhalt	Raumhalt	
	Aussenhalt*		
	Abschalt		
	Reduziert		

* Bei der Einstellung "Urlaub Aussenhalt" gelangen Sie durch den Drehknopf zusätzlich in das Menü für die Temperatureinstellung (zwischen -20 °C und 10 °C).

Buderus

12.12 Absenkung bei tiefer Außentemperatur abschalten

Gemäß DIN 12831, ist es möglich, bei Unterschreitung einer einstellbaren, gedämpften Außentemperatur die Absenkphase abzuschalten, um ein zu starkes Auskühlen der Wohnräume zu verhindern.



ANWENDERHINWEIS

Im manuellen und im Ferienbetrieb erfolgt keine Sperre der Absenkung.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
	Heizkreis 2	
Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
	Heizsystem Heizkörper	
Drehknopf drehen, bis "Keine Absenkung unter Aussen- temp" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Keine Absenkung unter Aussentemp inaktiv	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: inaktiv) blinkt.
Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Keine Absenkung unter Aussentemp 0°C	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Keine Absenkung unter Aussentemperatur	inaktiv -30 °C bis +10 °C	inaktiv	

12.13 Absenkung für Vorlauf einstellen

Da beim Heizsystem "konstant" **keine Fernbedienung** angeschlossen werden kann, können Sie unter diesem Untermenüpunkt einen Absenkbetrag für die Absenkarten "Reduziert" und "Aussenhalt" eingeben.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
0	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2 Heizsystem Heizkörper	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: Heizkörper) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Kon- stant" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
F	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Heizsystem Konstant	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Vorlauf Absenkung um" er- scheint.	HEIZKREISDATEN 2 Vorlauf Absenkung um 30K	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 30K) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Mit dem Drehknopf stellen Sie den Absenkbetrag der Vorlauftemperatur
E	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Vorlauf Absenkung um 25K	ein.
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Vorlauf Absenkung	0 – 40 K	30 K	

Buderus
12.14 Raumtemperatur-Offset

Diese Funktion ist nur sinnvoll, wenn keine Bedieneinheit für den Wohnraum installiert ist.

Weicht die mit einem Thermometer gemessene Ist-Temperatur von dem eingestellten Sollwert ab, können mit dieser Funktion die Werte abgeglichen werden.

Durch den Abgleich wird die Heizkennlinie parallel verschoben.

Beispiel:

Angezeigte Soll-Raumtemperatur	22 °C
Gemessene Ist-Raumtemperatur	24 °C
Der Sollwert liegt 2 °C unter dem gemessenen	Wert.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Raumtemperatur Offset" er- scheint.	HEIZKREISDATEN 2 Raumtemperatur Offset ذC	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 0°C) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Korrigieren Sie den Sollwert der Raumtemperatur um -2 °C.
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Raumtemperatur Offset -2°C	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Offset	-5 °C bis +5 °C	0 °C	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

12.15 Automatische Adaption

Die "Automatische Adaption" ist werkseitig nicht aktiviert.



ANWENDERHINWEIS

Wenn eine Fernbedienung mit Raumtemperaturfühler im Raum installiert ist, wird durch ständige Überwachung von Raumund Vorlauftemperatur die Heizkennlinie automatisch an das Gebäude angepasst. Voraussetzungen sind:

- ein repräsentativer Raum mit Referenztemperatur,
- vollständig geöffnete Thermostatventile im Raum,
- kein ständig wechselnder Fremdwärmeeinfluss.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Autom. Adaption" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
		Autom. Adaption nein	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: nein) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Drehen Sie den Drehknopf auf "ja".
E	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Autom. Adaption ja	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Automatische Adaption	ja/nein	nein	

Buderus

12.16 Schaltoptimierung einstellen

Die Funktion "Optimierung für" ist werkseitig nicht aktiviert.



ANWENDERHINWEIS

Für die "Optimierung" muss eine Fernbedienung mit Raumtemperaturfühler installiert sein.

Folgende Varianten sind möglich:

- Bei "Einschalten" wird bereits vor dem eigentlichen Zeitschaltpunkt mit dem Aufheizen begonnen.
 Die Regelung berechnet den Startzeitpunkt so, dass die Raum-Soll-Temperatur zum vorgegebenen Einschaltzeitpunkt erreicht ist.
- Bei "Ausschalten" wird, wenn möglich, vor dem eigentlichen Absenkzeitpunkt mit der Absenkung begonnen, um Energie zu sparen. Bei unvorhergesehenem sehr schnellen Auskühlen des Raumes wird die Ausschaltoptimierung gestoppt und es wird bis zum eingestellten Absenkzeitpunkt normal weitergeheizt.
- Bei "Ein- /Ausschalten" werden beide Optimierungsvarianten angewandt. Bei "keine" wird keine Schaltoptimierung vorgenommen.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Optimierung für" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Optimierung für keine	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: keine) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2 Optimierung	Drehen Sie, bis die gewünschte Opti- mierungsvariante erscheint (hier: Ausschalten).
E	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	für Ausschalten	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Optimierung	keine	keine	
	Einschalten		
	Ausschalten		
	Ein-/Ausschalten		

Buderus

12.17 Ausschaltoptimierungszeit einstellen

Falls Sie "Ausschalten" oder "Ein-/Ausschalten" gewählt haben, können Sie eingeben, ab wann vorausschauend mit dem Absenkbetrieb begonnen werden soll. Ändern Sie die Einstellung nur bei Bedarf.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE Heizkreis 2	
Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
	Heizsystem Heizkörper	
Drehknopf drehen, bis "Optimierung für" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Optimierung für keine	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: keine) blinkt.
Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2 Optimierung für	Drehen Sie, bis die gewünschte Opti- mierungsvariante erscheint: Aus- schalten oder Ein-/Ausschalten (hier: Ein-/Ausschalten).
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Ein-/Ausschalten	
Drehknopf drehen, bis "Aus- schaltoptimierungszeit" er- scheint.	HEIZKREISDATEN 2 Ausschalt- optimierungszeit 60min	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 60min) blinkt.

77

 Drehknopf drehen und Wert einstellen. Loslassen, um Eingabe zu speichern. 	HEIZKREISDATEN 2 Ausschalt- optimierungszeit 30min	Wählen Sie einen Zeitraum bis zu 60 Minuten.
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Ausschaltoptimierungszeit	10 – 60 Minuten	60 Minuten	

Buderus

Heizkreisdaten

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

12.18 Frostschutztemperatur einstellen

Die Frostschutztemperatur muss nur in besonderen Fällen verändert werden.

Sobald die vorgegebene Außentemperaturschwelle erreicht ist, wird die Umwälzpumpe automatisch eingeschaltet.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heiz-		
kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
	Heizkreis 2	
Taste drücken und loslassen.		Der erste Menüpunkt "Heizsystem"
	HEIZKREISDATEN 2	des ausgewählten Heizkreises wird
	Heizsystem	
	Heizkörper	
Drehknopf drehen, bis "Frost-		
schutz ab" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
	Enostischutiz ab	
	1 °C	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 1 °C) blinkt.
Drehknopf drehen und Wert		Verändern Sie die Frostschutztempe-
einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	ratur auf –2 °C.
Loslassen, um Eingabe zu	Frostschutz ab	
	-2°C	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Frostschutz	–20 °C bis +1 °C	+1 °C	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

12.19 Warmwasservorrang einstellen

Wenn Sie die Funktion "WWasser-Vorrang" aktivieren, werden während der Warmwasserbereitungsphase die Umwälzpumpen aller Heizkreise abgeschaltet.

Bei gemischten Heizkreisen wird der Mischer in Richtung "Mischer fährt zu" (kälter) gefahren.

Hiervon sind alle Heizkreise in den Regelgeräten betroffen, die über ECOCAN-Bus verbunden sind.



ANWENDERHINWEIS

Diese Funktion ist nicht möglich, wenn Sie im Menü "Warmwasserdaten" (Seite 91) "UBA-Speicher", "UBA-Durchlauf", "EMS-3-Wegventil" oder "EMS-Durchlauf" gewählt haben.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser-Vorrang" er- scheint.	HEIZKREISDATEN 2	
		WWasser-Vorrang ja	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: ja) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Drehen, bis "nein" erscheint.
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	WWasser-Vorrang nein	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Warmwasservorrang	ja/nein	ja	

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

12.20 Heizkreisstellglied eingeben

Über die Funktion "Stellglied" können Sie eingeben, ob ein Heizkreisstellglied (Mischer) vorhanden ist oder nicht.

Wenn der installierte Heizkreis mit einem Heizkreisstellglied (Mischer) ausgestattet ist, steuert das Regelgerät dieses Stellglied an.

Wenn kein Heizkreisstellglied vorhanden ist, wird der Heizkreis über die Kesselvorlauftemperatur geregelt.



ANWENDERHINWEIS

Diese Funktion ist für Heizkreis 1 nicht möglich, wenn Sie im Menü "Warmwasserdaten" (Seite 91) die Einstellung "4000-Speicher" gewählt haben.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
$\overline{\bigcirc}$	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Stell- glied" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
		Stellglied ja	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: ja) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Drehen, bis "nein" erscheint.
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Stellglied nein	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Stellglied	ja/nein	ja	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

12.21 Stellgliedlaufzeit eingeben

Hier können Sie die Stellgliedlaufzeit der vorhandenen Stellglieder einstellen. In der Regel haben Stellglieder eine Laufzeit von 120 Sekunden.

		1
	Ť	
l		

ANWENDERHINWEIS

Wenn Sie ein ständiges Schwingen des Mischers beobachten, können Sie durch Verringern der Stellgliedlaufzeit die Regelcharakteristik träger stellen. Das ständige Pendeln des Mischers hört auf.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
0	Drehknopf drehen, bis "Stellgliedlaufzeit" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Stellglied- laufzeit 120sec	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 120sec) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Drehen, bis der gewünschte Wert er- scheint (hier: 90sec).
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Stellglied- laufzeit 90sec	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Stellgliedlaufzeit	10 – 600 Sekunden	120 Sekunden	

Buderus

12.22 Anhebung Kessel

Wenn ein Heizkreis mit Stellglied geregelt wird, sollte vom Heizkessel ein höherer Sollwert angefordert werden als der benötigte Sollwert des Heizkreises.

Der Wert "Anhebung Kessel" entspricht der Temperaturdifferenz aus dem Sollwert des Heizkessels und dem Sollwert des Heizkreises.



ANWENDERHINWEIS

Wenn möglich, setzen Sie bei modulierenden Wandkesseln den Wert auf "0 °C", bei anderen Heizkesseln höher. Dann wird der Mischer ständig aufgefahren (wärmer) und die Vorlauftemperatur wird über den Brenner geregelt.

Bei Wandkesseln ohne interne Kesselpumpe und ohne hydraulische Weiche müssen Sie "0 °C" einstellen.

Maßnahme		Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceeben	e aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf d kreis + Heizk (hier: Heizkreit	rehen, bis "Heiz- reisnr." erscheint eis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
Taste drücke	en und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
Drehknopf d "Anhebung k	rehen, bis Kessel" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
		Anhebung Kessel 5°C	
	lrückt halten.		Der Wert (hier: 5 °C) blinkt.
Drehknopf di einstellen.	rehen und Wert	HEIZKREISDATEN 2	Drehen, bis der gewünschte Wert er- scheint, hier: 10 °C.
Loslassen, u speichern.	m Eingabe zu	Anhebung Kessel 10°C	
Drücken.			Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Anhebung Kessel	0 – 20 °C	5 °C	

12.23 Externe Umschaltung

Diese Funktion steht für die Heizkreise 1, 2 oder Warmwasser nur einmal zur Verfügung.

Der Menüpunkt "Externe Umschaltung" wird nur angezeigt, wenn unter dem Menüpunkt Fernbedienung "keine" ausgewählt wurde. Der Menüpunkt erscheint ebenfalls nicht, wenn das Heizsystem "Raumregler" ausgewählt ist, da hier eine Fernbedienung installiert sein muss.

Die Funktion ist werkseitig abgeschaltet.

Sie können unter zwei Umschaltfunktionen auswählen:

1. Umschaltung

Tag/Nacht über die Klemmen WF1 und WF3

- Kontakt WF1 und WF3 geschlossen = Tagbetrieb
- Kontakt WF1 und WF3 offen = Nachtbetrieb

2. Umschaltung

Tag/Nacht/Aut über die Klemmen WF1, WF2, WF3

Die Aktivierung ist nur möglich, wenn die Klemmen WF1 und WF2 durch die "Externe Störmeldung Pumpe" nicht belegt sind.

- Kontakt WF1 und WF3 geschlossen = Tagbetrieb
- Kontakt WF1 und WF2 geschlossen = Nachtbetrieb
- alle Kontakte geöffnet = Automatik-Betrieb



ANWENDERHINWEIS

Werden fälschlicherweise beide Kontakte gleichzeitig geschlossen, wird ständig Tagbetrieb gefahren.

84

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
$\overline{\bigcirc}$	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
		Heizkreis 2	
E	Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
		Heizsystem Heizkörper	
0	Drehknopf drehen, bis "Ex- tern Tag/Nacht/Aut" er- scheint.	HEIZKREISDATEN 2 Extern Tag/Nacht/Aut keine	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: keine) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Drehen, bis "über WF1/2/3" erscheint.
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Extern Tag/Nacht/Aut über WF1/2/3	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Externe Tag/Nacht/Aut	keine Tag über WF1/3 über WF1/2/3	keine	

12.24 Externe Störmeldung Pumpe

Diese Funktion steht für die Heizkreise 1, 2 oder Warmwasser nur einmal zur Verfügung.

Die Funktion ist werkseitig abgeschaltet. Unter diesem Menüpunkt können Sie eingeben, ob Störmeldungen einer Pumpe angezeigt werden sollen.

An die Klemmen WF1 und WF2 kann eine externe potenzialfreie Störmeldung angeschlossen werden. Bei geöffnetem Kontakt wird eine Störmeldung angezeigt.

Sie können wählen unter:

- 1. "keine"
- 2. "Externe Störmeldung Pumpe über WF1/2"

Falls unter dem Menüpunkt "Extern Tag/Nacht/Aut über WF1/2/3" eingegeben wurde, kann dieser Menüpunkt nicht aufgerufen werden, da die Eingangskontakte bereits belegt sind.

	Maßnahme	Anzeige/Disp	olay	Bemerkung	en/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.			Siehe "Serv Seite 29.	iceebene aufrufen" auf
Õ	Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erschein (hier: Heizkreis 2).	t SERVICEEBENE Heizkreis 2			
	Taste drücken und loslasser	h. HEIZKREISDATE Heizsystem	EN 2	Der erste M des ausgew angezeigt.	enüpunkt "Heizsystem" /ählten Heizkreises wird
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Externe Störmeldung Pumpe" erscheint.	r- HEIZKREISDATE Externe Stör- meldung Pumpe k	inper EN 2 - eine		
	Drücken/gedrückt halten.			Der Wert (h	ier: keine) blinkt.
	Drehknopf drehen und Wert einstellen. Loslassen, um Eingabe zu speichern.	HEIZKREISDATE Externe Stör- meldung Pumpe über W	EN 2 - = F1/2	Drehen, bis	"über WF1/2" erscheint.
	Drücken.			Zurück zur	übergeordneten Ebene.
		Eingabebereich	Werksein	stellung	eigene Eingabe
Externe St	örmeldung Pumpe	keine über WF1/2	keir	ne	

Buderus

12.25 Estrich trocknen

Wenn die Heizungsanlage mit einer Fußbodenheizung ausgestattet wird, können Sie über diese Regelung ein Trocknungsprogramm für den Estrich eingeben.



ANWENDERHINWEIS

Als Heizsystem muss der Anschluss "Fußbodenheizung" eingestellt sein.

Nach einem Stromausfall wird die Estrichtrocknung dort fortgeführt, wo sie zuvor unterbrochen wurde.





Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Heiz- kreis + Heizkreisnr." erscheint (hier: Heizkreis 2).	SERVICEEBENE	
	Heizkreis 2	
Taste drücken und loslassen.	HEIZKREISDATEN 2	Der erste Menüpunkt "Heizsystem" des ausgewählten Heizkreises wird angezeigt.
	Heizsystem Fussboden	
Drehknopf drehen, bis "Estrich trocknen" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2	
	Estrich trocknen nein	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: nein) blinkt.
Drehknopf drehen und Wert einstellen.	HEIZKREISDATEN 2	Drehen, bis "ja" erscheint.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Estrich trocknen ja	
Mit den Menüpunkten auf den folgenden	Seiten können 🕢 🗛	IWENDERHINWEIS

Sie Temperaturen und Einstellungen für den Trocknungszeitraum einstellen.



Die Estrichtrocknung funktioniert nur bei gemischten Heizkreisen.

Sobald der Trocknungsprozess beendet ist, wird die Einstellung automatisch wieder auf "nein" zurückgestellt.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Estrich trocknen	ja/nein	nein	

Temperaturanstieg einstellen

Hier können Sie einstellen, in welchen Stufen die Temperatur zum Trocknen des Estrichs ansteigen soll.

Der Temperaturanstieg beginnt bei 20 °C.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Drehknopf drehen, bis "Estrich trocknen + Anstieg um" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Anstieg um 5K	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 5K) blinkt.
 Drehknopf drehen und Wert einstellen. Loslassen, um Eingabe zu speichern. 	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Anstieg um 10K	Stellen Sie den gewünschten Wert ein (hier: 10K).

Aufheizzeit einstellen

Mit der Einstellung des Parameters "Anstieg" stellen Sie ein, in welchem Tageszyklus die Temperatur zum Trocknen des Estrichs ansteigen soll.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Drehknopf drehen, bis "Estrich trocknen + Anstieg" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Anstieg jeden Tag	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: jeden Tag) blinkt.
 Drehknopf drehen und Wert einstellen. Loslassen, um Eingabe zu speichern. 	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Anstieg jeden 5. Tag	Stellen Sie den gewünschten Wert ein (hier: jeden 5. Tag).

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Anstieg um	1 – 10 K	5 K	
Anstieg im Tageszyklus	1 – 5 Tage	jeden Tag	

Maximaltemperatur einstellen

Hier können Sie die Maximaltemperatur zum Trocknen des Estrichs einstellen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Drehknopf drehen, bis "Estrich trocknen + Max. Temperatur" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Max. Temperatur 45°C	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 45 °C) blinkt.
Drehknopf drehen und Wert einstellen. Loslassen, um Eingabe zu speichern.	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Max. Temperatur 25°C	Stellen Sie den gewünschten Wert ein (hier: 25 °C).

Haltezeit einstellen

Hier können Sie die Haltezeit einstellen, in der die Maximaltemperatur zum Trocknen des Estrichs gehalten werden soll.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Drehknopf drehen, bis "Estrich trocknen + Max.Temp. halten" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Max.Temp halten 4 Tage	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 4 Tage) blinkt.
 Drehknopf drehen und Wert einstellen. Loslassen, um Eingabe zu speichern. 	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Max.Temp halten 20 Tage	Stellen Sie den gewünschten Wert ein (hier: 20 Tage).

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Maximaltemperatur	25 – 60 °C	45 °C	
Maximaltemperatur halten	0 – 20 Tage	4 Tage	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

Absenktemperatur einstellen

Hier können Sie einstellen, in welchen Stufen die Temperatur zum Trocknen des Estrichs abgesenkt werden soll.

Die Absenkung endet bei 20 °C.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Drehknopf drehen, bis "Estrich trocknen + Absen- kung um" erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Absenkung um 5K	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 5K) blinkt.
 Drehknopf drehen und Wert einstellen. Loslassen, um Eingabe zu speichern. 	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Absenkung um 10K	Stellen Sie den gewünschten Wert ein (hier: 10K).

Absenkzeit einstellen

Mit der Einstellung des Parameters "Absenkung" stellen Sie ein, in welchem Tageszyklus die Temperatur zum Trocknen des Estrichs sinken soll.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Drehknopf drehen, bis "Estrich trocknen + Absen- kung " erscheint.	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Absenkung jeden Tag	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: jeden Tag) blinkt.
 Drehknopf drehen und Wert einstellen. Loslassen, um Eingabe zu speichern. 	HEIZKREISDATEN 2 Estrich trocknen Absenkung jeden 5. Tag	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: jeden 5. Tag.
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Absenkung um	1 – 10 K	5 K	
Absenkung im Tageszyklus	keine 1 – 5 Tage	jeden Tag	

Buderus

13 Warmwasserdaten

Das Menü "Warmwasser" können Sie nur aufrufen, wenn ein Modul mit Warmwasserfunktion im Regelgerät eingesteckt ist. Die möglichen Einstellungen sind abhängig vom installierten Modul.

13.1 Warmwasserspeicher auswählen

Sie können hier die Art der hydraulischen Ankopplung des Warmwasserspeichers auswählen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE Warmwasser	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN Warmwasser 4000-Speicher	Der erste Menüpunkt "4000-Spei- cher" wird angezeigt. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Warmwasserfühler und Speicherla- depumpe am Regelgerät Logamatic 4000 angeschlossen sind.
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 4000-Speicher) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Spei- cher ein, hier: UBA-Speicher.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Warmwasser UBA-Speicher	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.



ANWENDERHINWEIS

Je nach Kesseltyp werden die Einstellungen mit UBA bzw. mit EMS ausgeblendet. Die Einstellungen werden intern auf Plausibilität geprüft und ggf. angepasst.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Warmwasserspeicher	nein	4000-Speicher	
	4000-Speicher		
	UBA-Speicher		
	UBA-Durchlauf		
	EMS-3-Wegventil		
	EMS-Ladepumpe		
	EMS-Durchlauf		

Buderus

13.2 Temperaturbereich einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die obere Grenze für die Soll-Temperatur des Warmwassers festlegen.



VERBRÜHUNGSGEFAHR

Wenn Sie die Soll-Temperatur auf über 60 °C einstellen, besteht Verbrühungsgefahr.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	Seite 29.
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.		Der erste Menüpunkt "Warmwasser"
		WARMWASSERDATEN	wird angezeigt.
		Warmwasser 4000-Speicher	
	Drehknopf drehen, bis		
	"Bereich bis" erscheint.	WARMWASSERDATEN	
		Bereich bis 60°C	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 60 °C) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf auf den ge- wünschten Wert drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: 80 °C.
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Bereich bis 80°C	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Bereich bis	60 – 80 °C	60 °C	

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

13.3 Schaltoptimierung wählen

Wenn Sie die Funktion "Optimierung" wählen, wird bereits vor dem eigentlichen Einschaltzeitpunkt mit dem Aufheizen des Warmwassers begonnen. Die Regelung berechnet unter Berücksichtigung der Restwärme des Speichers und dem Heizbeginn der Heizkreise den Startzeitpunkt so, dass die Warmwassertemperatur rechtzeitig erreicht wird.



ANWENDERHINWEIS

Diese Funktion ist nicht möglich, wenn Sie in der Funktion "Warmwasser" (Seite 91) die Einstellung "UBA-Durchlauf" bzw. "EMS-Durchlauf" gewählt haben.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
(Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	Seite 29.
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
		Warmwasser 4000-Speicher	
0	Drehknopf drehen, bis "Optimierung für Einschalten" erscheint.	WARMWASSERDATEN Optimierung für Einschalten nein	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: nein) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: ja.
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Optimierung für Einschalten ja	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Optimierung	ja/nein	nein	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

13.4 Restwärmenutzung wählen

Wenn Sie die Funktion "Restwärmenutzung" wählen, können Sie die Restwärme des Kessels zur Speicheraufladung nutzen.

Die Funktion "Restwärmenutzung" ist bei Mehrkesselanlagen nicht anwendbar. Sie ist bei Wandkesseln nicht sinnvoll, da durch den geringen Wasserinhalt fast keine Restwärme enthalten ist. Es wird empfohlen, in diesem Fall die Restwärmenutzung auszuschalten.

"Restwärmenutzung ja"

Wenn Sie "Restwärmenutzung ja" wählen, berechnet die Regelung über die Restwärme des Kessels die Abschalttemperatur des Brenners und die Ladepumpenlaufzeit bis zur vollständigen Speicheraufladung. Der Brenner wird ausgeschaltet, bevor die Warmwasser-Soll-Temperatur erreicht wird. Die Speicherladepumpe läuft weiter. Das Regelgerät berechnet die Ladepumpenlaufzeit (zwischen 3 und 30 Minuten) für die Speicheraufladung.

"Restwärmenutzung nein"

Wenn Sie "Restwärmenutzung nein" wählen, nutzen Sie nur eine geringe Restwärme. Der Brenner läuft solange, bis die Warmwasser-Solltemperatur erreicht wird. Die Speicherladepumpe hat eine feste Nachlaufzeit von 3 Minuten nach dem Abschalten des Brenners.

Buderus

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\square	Drehknopf drehen, bis Warmwasser" erscheint		Seite 29.
		SERVICEEBENE	
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.		Der erste Menüpunkt "Warmwasser"
		WHRTWHSSERDHTEN	
		Warmwasser 4000 Spoisbor	
	Drehknopf drehen, bis Bestwärmenutzung" er-		
	scheint.	WARMWASSERDATEN	
		Restwärmenutzung	
		Ja	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: ja) blinkt.
\square	Drehknopf drehen.		Stellen Sie den gewünschten Wert
		WARMWASSERDATEN	ein, hier: nein.
	Loslassen, um Eingabe zu	Restwärmenutzung	
	speichenn.	nein	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Restwärmenutzung	ja/nein	ja	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

13.5 Hysterese einstellen

Über die Funktion "Hysterese" können Sie einstellen, um wie viel Kelvin (K) unterhalb des Warmwasser-Sollwertes das Nachladen des Speichers einsetzt.



ANWENDERHINWEIS

Diese Funktion ist nur möglich, wenn Sie in der Funktion "Warmwasser" (Seite 91) die Einstellung "4000-Speicher" gewählt haben.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
(Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\square	Drehknopf drehen, bis		Seite 29.
	"warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.		Der erste Menüpunkt "Warmwasser"
		WARMWASSERDATEN	wird angezeigt.
		Warmwasser	
		4000-Speicher	
\square	Drehknopf drehen, bis		
	"Hysterese" erscheint.	WARMWASSERDATEN	
		Hysterese	
		- 5K	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: – 5K) blinkt.
	Drehknopf drehen		Stellen Sie den gewünschten Wert
\smile		WARMWASSERDATEN	ein, hier: – 20K.
	Loslassen, um Eingabe zu	Hystorace	
		- 20K	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Hysterese	–20 bis –2 K	–5 K	

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Ausschalt-Hysterese einstellen

Wenn Sie bei der Modulauswahl das LAP-Modul FM445 gewählt haben, können Sie über die Funktion "Ausschalt-Hysterese" bestimmen, bis zu welchem Wert sich die Temperatur am "Ausschalt-Fühler" dem WW-Sollwert nähern muss, um die Ladung zu beenden.

Der Ausschalt-Fühler befindet sich in der Regel im unteren Teil des Speichers.



ANWENDERHINWEIS

Ausschalttemperatur = Warmwasser-Sollwert – Ausschalt-Hysterese

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	"Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
		WarmWasser	
	Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
		Warmwasser ja	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Ausschalt-Hysterese" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Ausschalt-	
		Hysterese - 5K	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: – 5K) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: – 15K.
F	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Ausschalt- Hysterese - 15K	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Hysterese	–15 bis –2 K	–5 K	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

Einschalt-Hysterese einstellen

Wenn Sie bei der Modulauswahl das LAP-Modul FM445 gewählt haben, können Sie über die Funktion "Einschalt-Hysterese" bestimmen, um welchen Wert die Temperatur am "Einschalt-Fühler" gegenüber der Ausschalttemperatur (nicht jedoch gegenüber dem Warmwasser-Sollwert) absinken darf, bevor nachgeladen wird.



ANWENDERHINWEIS

Einschalttemperatur = Ausschalttemperatur – Einschalt-Hysterese

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	Sene 29.
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
		Warmwasser ja	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Einschalt-Hysterese" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Einschalt- Hysterese - 5K	
(\exists)	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: – 5K) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: – 15K.
E	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Einschalt- Hysterese	
	Drücken.	<u>- 15K</u>	Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Hysterese	–15 bis –2 K	–5 K	

Buderus

13.6 LAP Primärkreis wählen

Wenn Sie bei der Modulauswahl das LAP-Modul

FM445 gewählt haben, können Sie über die Funktion "LAP Primärkreis" die Art der Primärkreis-Regelung festlegen.



VERBRÜHUNGSGEFAHR!

durch Überhitzung der Anlage. Sie dürfen die Einstellungen "UBA" bzw. "EMS" nur nutzen, wenn:

- der benutzte Kesseltyp inkl. KIM-Nummer bzw. BIM-Nummer dafür zugelassen ist (siehe Seite 100),
- die Software der UBA 1.5 mindestens Version 3.4 ist.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\sim	Drehknopf drehen, bis		Seite 29.
	"warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.		Der erste Menüpunkt "Warmwasser"
		WARMWASSERDATEN	
		Warmwasser :-	
		Ja	
	Drehknopf drehen, bis		
	"LAP Primärkreis" erscheint.	WARMWASSERDATEN	
	Drücken/gedrückt halten.	über	Der gewählte Primärkreis (hier: Pum-
		Pumpe	pe) blinkt.
\square	Drehknopf drehen.		Stellen Sie den gewünschten Primär-
		WARMWASSERDATEN	kreis ein, hier: UBA/EMS.
	Loslassen, um Eingabe zu	LAP Primärkreis Üher	
		UBR/EMS	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
LAP Primärkreis	Pumpe	Pumpe	
	Stellglied		
	UBA/EMS		

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

Zugelassene Kesseltypen



ANWENDERHINWEIS

Für die Funktion "LAP Primärkreis" darf die Einstellung "UBA/EMS" nur für die dafür vorgesehenen Kessel der unten stehenden Liste vorgenommen werden. Beachten Sie dabei die KIM- bzw. BIM-Nummer.

Einstel- lung	Тур	KIM-Nr.	Bezeichnung des Kessel	
		74	Logamax plus GB112 - 11/s	
		76	Logamax plus GB112 - 19/s	
	81	Excellent HR 22		
		83	Excellent HR 30	
		84	Excellent HR 45	
		85	Excellent HR 65	
		91	Logamax plus GB112 - 24	
	ъ.	93	Logamax plus GB112 - 29	
	3A 1	94	Logamax plus GB112 - 43	
	/ ne	95	Logamax plus GB112 - 60/W AT	
3	3A1	96	Logamax plus GB112 - 60/W NL	
SME	5	97	Logamax plus GB112 - 60 BE	
A/E		100	Logamax U112 - 19	
UB		102	Logamax U114 - 19	
, gn		107	Logamax U122 - 20	
ellu		108	Logamax U122 - 24	
inst		131	Logamax plus GB112 - 24 BE	
ш		133	Logamax plus GB112 - 29 BE	
		134	Logamax plus GB112 - 43 BE	
		1000	Logamax plus GB142 - 30	
		1002	Logamax plus GB142 - 24	
	-	1003	Logamax plus GB142 - 15	
	BA3	1015	Logamax plus GB142 - 45	
	U/(1016	Logamax plus GB142 - 60	
SME	EMS	1025	Logamax plus GB132 - 16	
		1026	Logamax plus GB162 - 100	
		1027	Logamax plus GB162 - 80	
		1032	Logamax plus GB132 - 24	

Tab. 3KIM- bzw. BIM-Nummer für Heizkessel mit UBA 1.x,
EMS/UBA3 bzw. EMS/SAFe

Einstel- lung	Тур	BIM-Nr.	Bezeichnung des Kessel	
		5001	Logano G135 - 18	
ch		5002	Logano G135 - 25	
ögli		5003	Logano G125 - 17/21/28/34	
nt m		5008	Logano G225 BE- 45	
nich		5009	Logano G225 BE- 55	
IS"		5010	Logano G225 BE- 68	
/ EN		5011	Logano G225 BZ- 85	
BA		6001	Logano G144	
U" [6011	Logano G244 -38	
lung		6012	Logano G244 -44	
Istel		6013	Logano G244 -50	
Ein		6014	Logano G244 -55	
	AFe	6015	Logano G244 -60	
	s / S	6031	Logamax plus GB312 - 80	
	EMS	6032	Logamax plus GB312 - 120	
_	6033	Logamax plus GB312 - 160		
3		6034	Logamax plus GB312 - 200	
SME		6035	Logamax plus GB312 - 240	
A / E		6036	Logamax plus GB312 - 280	
,UB,		6037	Logamax plus GB312 - 90	
ng ,		6041	Logamax plus GB312 - 80 / NL	
tellu		6042	Logamax plus GB312 - 120 / NL	
linst		6043	Logamax plus GB312 - 160 / NL	
ш		6044	Logamax plus GB312 - 200 / NL	
		6045	Logamax plus GB312 - 240 / NL	
		6046	Logamax plus GB312 - 280 / NL	
		6047	Logamax plus GB312 - 90 / NL	
"SV	Тур	KIM-Nr.	Kombi-Geräte	
/ EN	1 / 1,5	92	Logamax plus GB112 - 29/T25	
g "UBA möglic	BA .	111	Logamax U124 - 20K	
	2 2	113	Logamax U124 - 24K	
llung	7 6	1006	Logamax plus GB132T - 19	
istel n	EMS JBA	1007	Logamax plus GB132T - 11	
Ein		1033	Logamax plus GB132K - 24	

Buderus

Stellgliedlaufzeit einstellen

Wenn Sie im Menü "LAP Primärkreis" ein Stellglied ausgewählt haben, können Sie die Stellgliedlaufzeit einstellen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE Warmwasser	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN Warmwasser ja	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
Drehknopf drehen, bis "Stellgliedlaufzeit" erscheint.	WARMWASSERDATEN Stellglied- laufzeit 120sec	
Drücken/gedrückt halten.		Der gewählte Wert (hier: 120sec) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein (hier: 10sec).
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Stellglied- laufzeit 10sec	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Stellgliedlaufzeit	10 – 600 sec	120 sec	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

13.7 Verkalkungsschutz LAP einstellen

Sie können auf die Verkalkung des LAP-Wärmetauschers Einfluss nehmen, indem Sie bei Bedarf die Verkalkungsschutztemperatur ändern.



ANWENDERHINWEIS

Nach einer Warmwasserladung wird der Wärmetauscher solange mit Trinkwasser durchströmt, bis die Temperatur am Fühler FWS auf den eingestellten Sollwert abgesunken ist. Dadurch soll die Verkalkung des Wärmetauschers vermieden werden. Bei zu niedriger Einstellung führt dies allerdings zu einer ständigen Durchmischung des Warmwasserspeichers.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
		Warmwasser ja	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Verkalkschutz ab" erscheint.	WARMWASSERDATEN	
		Verkalkschutz ab 65°C	
	Drücken/gedrückt halten.		Der gewählte Wert (hier: 65°C) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: 70°C.
F	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Verkalkschutz ab 70°C	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Verkalkschutz ab	50 °C – 80 °C	65 °C	

13.8 Kesseltemperatur anheben

Die Funktion "Kesselanhebung" benötigen Sie, um die Kesselwassertemperatur während der Warmwasserbereitung festzulegen.

Die Kesselanhebung wird auf den Warmwasser-Sollwert addiert und ergibt den Kesselvorlauf-Sollwert für die Warmwasserbereitung.

Für eine schnelle Warmwasserladung eignet sich am besten die Werkseinstellung von 40 K.



ANWENDERHINWEIS

Diese Funktion ist nur möglich, wenn Sie in der Funktion "Warmwasser" (Seite 91) die Einstellung "4000-Speicher" gewählt haben.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
		Warmwasser 4000-Speicher	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Kesselanhebung" erscheint.	WARMWASSERDATEN	
		Kesselanhebung 40K	
	Drücken/gedrückt halten.		Der gewählte Wert (hier: 40K) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: 10K.
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Kesselanhebung 10K	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Kesseltemperatur-Anhebung	10 – 40 K	40 K	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

103

13.9 Externe Störmeldung (WF1/WF2)

An die Klemmen WF1 und WF2 der Module ZM424, FM441 und FM445 können Sie je nach Warmwassererzeuger einen externen potenzialfreien Störmeldekontakt einer Ladepumpe, eines Drei-Wege-Ventils oder einer Inertanode anschließen.

Für ZM424 gilt einschränkend, dass die Klemmen WF1 und WF2 nur nutzbar sind, wenn diese Eingänge nicht bereits für die Heizkreise 1 oder 2 benötigt werden.

- Kontakt WF1 und WF2 geschlossen = keine Störung,
- Kontakt WF1 und WF2 offen = Störung vorhanden.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
\bigcirc	Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
E	Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Externe Störmeldung WF1/2" erscheint.	Warmwasser 4000-Speicher WARMWASSERDATEN Externe Stör- meldung WF1/2 keine	
	Drücken/gedrückt halten.		Die Störmeldung (hier: keine) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie die gewünschte Störmel- dung ein, hier: Pumpe.
E	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Externe Stör- meldung WF1/2 Pumpe	
\bigcirc	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Störmeldung	keine	keine	
(abhängig von Wärmeerzeuger und Modul)	Inertanode		
	Pumpe		
	3-Wege-Ventil		

Buderus

104

13.10 Externer Kontakt (WF1/WF3)

Wenn an den Klemmen WF1 und WF3 im Modul ZM424 ein potenzialfreier Taster angeschlossen wird, kann, je nach Einstellung, entweder "Einmalladung" oder "Desinfektion" ausgelöst werden.

Die Klemmen WF1 und WF3 sind allerdings nur nutzbar, wenn diese Eingänge nicht bereits für die Heizkreise 1 oder 2 benötigt werden.

Bei der "thermischen Desinfektion" wird die Zeitschaltuhr dann automatisch abgeschaltet.

"Einmalladung"

Wenn die Warmwasserbereitung nach den Schaltzeiten des Warmwasserprogramms abgeschaltet ist, können Sie mit dem Taster die "Einmalladung" starten. Die Zirkulationspumpe wird gleichzeitig eingeschaltet.

Der Vorgang "Einmalladung" kann im Gegensatz zur Einmalladung über die Bedieneinheit MEC2 nicht abgebrochen werden.

Die "Einmalladung" wird erst abgebrochen, wenn der Speicher aufgeladen ist.

"Desinfektion"

Wenn Sie für den externen Kontakt "Desinfektion" gewählt haben, können Sie mit dem oben genannten potenzialfreien Taster die thermische Desinfektion starten. Ein eventuell vorhandenes Desinfektionsprogramm wird unwirksam.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
(Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
0	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	Seite 29.
	Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN Warmwasser 4000-Speicher	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Externer Kontakt WF1/3" er- scheint.	WARMWASSERDATEN externer Kontakt WF1/3 keiner	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: keiner) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Kontakt ein, hier: Einmalladung.
	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	externer Kontakt WF1/3 Einmalladung	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Externer Kontakt	Einmalladung	keiner	
	Desinfektion		
	keiner		

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

13.11 Thermische Desinfektion wählen und einstellen



ANWENDERHINWEIS

Diese Funktion ist nicht möglich, wenn Sie in der Funktion "Warmwasser" (Seite 91) die Einstellung "UBA-Durchlauf" oder "EMS-Durchlauf" gewählt haben.

Wenn Sie die Funktion "Thermische Desinfektion" wählen, wird ein- oder mehrmals wöchentlich das Warmwasser auf eine Temperatur aufgeheizt, die zur Abtötung von Krankheitserregern (z. B. Legionellen) erforderlich ist.

Sowohl die Speicherladepumpe als auch die Zirkulationspumpe laufen während der thermischen Desinfektion ständig.

Wenn Sie "Thermische Desinfektion ja" gewählt haben, startet die Desinfektion nach den eingegebenen oder eigenen Einstellungen:

Der Betrieb der thermischen Desinfektion wird durch die LED-Anzeige ! auf den Modulen FM441 und FM445 angezeigt.

Über weitere Menüs zur thermischen Desinfektion können Sie die werkseitigen Einstellungen ändern.



ANWENDERHINWEIS

Es wird drei Stunden versucht, die eingestellte Desinfektionstemperatur zu erreichen. Schlägt das fehl, erscheint die Fehlermeldung "Thermische Desinfektion misslungen".



ANWENDERHINWEIS

Sie können die thermische Desinfektion auch über ihr eigenes Wunschprogramm einstellen.



ANWENDERHINWEIS

Die Funktion "Thermische Desinfektion" wird nicht angezeigt, wenn zuvor die thermische Desinfektion über die Funktion "Externer Kontakt WF 1/3" eingestellt wurde.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	Seite 29.
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
		Warmwasser 4000-Speicher	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Thermische Desinfektion" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Thermische Desinfektion nein	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: nein) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: ja.
F	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Thermische Desinfektion ja	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Wochentag Desinfektion	täglich	Dienstag	
13.12 Desinfektionstemperatur einstellen

Über die Funktion "Temperatur Desinfektion" können Sie die Desinfektionstemperatur einstellen.



VERBRÜHUNGSGEFAHR

durch heißes Wasser im Warmwasserkreislauf der Heizungsanlage, wenn dieser keinen thermostatisch geregelten Mischer hat.

 Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin, dass während und kurz nach der thermischen Desinfektion das Warmwasser nicht ungemischt aufgedreht werden darf.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE Warmwasser	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN Warmwasser 4000-Speicher	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
Drehknopf drehen, bis "Thermische Desinfektion" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Temperatur Desinfektion 70°C	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 70 °C) blinkt.
Drehknopf drehen. Loslassen, um Eingabe zu speichern.	WARMWASSERDATEN Temperatur Desinfektion	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: 75 °C.
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Desinfektionstemperatur	60 – 75 °C	70 °C	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

Serviceanleitung Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126 • Ausgabe 01/2006

13.13 Wochentag für Desinfektion einstellen

Über die Funktion "Wochentag Desinfektion" können Sie den Wochentag einstellen, an dem die Desinfektion durchgeführt werden soll.

Ť	
	_

ANWENDERHINWEIS

Die Funktion "Wochentag Desinfektion" wird nicht angezeigt, wenn zuvor die thermische Desinfektion über die Funktion "Externer Kontakt WF1/3" eingestellt wurde.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
(Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	Seite 29.
	Tasta duïchea und balance	Warmwasser	
	l aste drucken und losiassen.	WARMWASSERDATEN	wird angezeigt.
		Warmwasser 4000-Speicher	
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Wochentag Desinfektion" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Wochentag Desinfektion Dienstag	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: Dienstag) blinkt.
\bigcirc	Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Tag ein, hier: Sonntag.
F	Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Wochentag Desinfektion Sonntag	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Wochentag Desinfektion	Montag – Sonntag täglich	Dienstag	

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Serviceanleitung Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126 • Ausgabe 01/2006

13.14Uhrzeit für Desinfektion einstellen

Über die Funktion "Uhrzeit Desinfektion" können Sie die Uhrzeit einstellen, an dem die Desinfektion durchgeführt werden soll.



ANWENDERHINWEIS

Die Funktion "Uhrzeit Desinfektion" wird nicht angezeigt, wenn zuvor die thermische Desinfektion über die Funktion "Externer Kontakt WF1/3" eingestellt wurde.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	Seite 29.
	Warmwasser	
(📃) Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser 4000-Speicher	
Drehknopf drehen, bis "Uhrzeit Desinfektion" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Uhrzeit Desinfektion 1:00	
Drücken/gedrückt halten.		Die Uhrzeit (hier: 1:00) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein, hier: 18:00 Uhr.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Uhrzeit Desinfektion 18:00	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Uhrzeit Desinfektion	0 – 23 Uhr	1 Uhr	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

111

13.15 Tägliche Aufheizung

Mit der täglichen Aufheizung soll das Warmwasser (evtl. inkl. vorhandenem Solarspeicher) einmal täglich auf 60 °C aufgeheizt werden, um einer Vermehrung der Legionellen im Warmwasser vorzubeugen. Dies entspricht der Forderung gemäß DVGW Arbeitsblatt W551. Die Zeit, wann der Speicher aufgeheizt werden soll, ist einstellbar.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
(Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\square	Drehknopf drehen, bis		Seite 29.
	"warmwasser erscheint.	SERVICEEBENE	
		Warmwasser	
	Taste drücken und loslassen.		Der erste Menüpunkt "Warmwasser"
		WARMWASSERDATEN	wird angezeigt.
		Warmwasser .	
		Ja	
	Drehknopf drehen, bis		
\bigcirc	scheint.	WARMWASSERDATEN Tägliche	
		Aufheizung	
		Inakciv	
	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: inaktiv) blinkt.
\square	Drehknopf drehen.		Drehen, bis z. B. "18:00" erscheint.
		WARMWASSERDATEN	
	Loslassen, um Eingabe zu	Tägliche Aufheizung	
		18:00	
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.



ANWENDERHINWEIS

Wurde innerhalb der letzten 12 Stunden bereits das Warmwasser auf 60 °C erhitzt, erfolgt keine Aufheizung zur eingestellten Uhrzeit.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Tägliche Aufheizung	inaktiv 0 – 23 Uhr	inaktiv	

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Serviceanleitung Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126 • Ausgabe 01/2006

13.16Zirkulationspumpe wählen

Über die Funktion "Zirkulation" können Sie einstellen, dass an den Zapfstellen sofort Warmwasser genutzt werden kann.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE Warmwasser	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN Warmwasser 4000-Speicher	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
Drehknopf drehen, bis "Zirkulation" erscheint.	WARMWASSERDATEN Zirkulation nein	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: nein) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: ja.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Zirkulation ja	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Zirkulation	ja/nein	ja	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

Serviceanleitung Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126 • Ausgabe 01/2006

Intervalle der Zirkulationspumpe einstellen

Mit dem Intervallbetrieb senken Sie die Betriebskosten der Zirkulationspumpe.

In der Funktion "Zirkulation pro Stunde" können Sie einstellen, dass an den Zapfstellen sofort Warmwasser genutzt werden kann.

Das eingestellte Intervall gilt während der Zeit, in der die Zirkulationspumpe mit einem Zeitprogramm freigegeben ist. Das kann sein:

- das werkseitige Zirkulationspumpen-Programm
- das eigene Zirkulationspumpen-Programm
- eine Bindung an die Heizkreisschaltzeiten

Beim Dauerbetrieb läuft die Zirkulationspumpe im Tagbetrieb ständig, im Nachtbetrieb ist die Pumpe abgestellt.

Beispiel:

Es wurde ein eigenes Zeitprogramm eingegeben, das im Zeitraum von 5:30 – 22.00 Uhr mit der Einstellung "Zirkulation pro Stunde 2 mal an" die Zirkulationspumpe einschaltet.

Die Zirkulationspumpe wird jeweils:

- um 5:30 Uhr für 3 Minuten
- um 6:00 Uhr für 3 Minuten
- um 6:30 Uhr für 3 Minuten
- usw. bis 22:00 Uhr zyklisch eingeschaltet

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
\bigcirc	Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE Warmwasser	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
F	Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN Warmwasser 4000-Speicher	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Zirkulation pro Stunde" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Zirkulation Pro Stunde 2 mal an	
E	Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 2 mal an) blinkt.
	Drehknopf drehen. Loslassen, um Eingabe zu speichern.	WARMWASSERDATEN Zirkulation pro Stunde aus	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: aus. Die Zirkulationspumpe läuft dann nur noch bei Einmalladung.
\bigcup	Drucken.		Zuruck zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Zirkulation pro Stunde	aus	2 mal an	
	1 – 6 mal an		
	Dauerbetrieb		

Buderus

13.17 Zirkulationspumpe während der Warmwasserladung ausschalten

Wenn das LAP-Modul FM445 installiert ist, haben Sie die Möglichkeit die Zirkulation bei der Warmwasserladung ein- oder auszuschalten.



ANWENDERHINWEIS

Die Funktion "Zirkulation aus bei WW-Ladung" können Sie nur nutzen, wenn das LAP-Modul FM445 installiert ist.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufe	n.	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
"Warmwasser" ersche	eint.	
	Warmwasser	
Taste drücken und los	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser	
Drehknopf drehen, bis "Zirkulation aus bei W dung" erscheint.	s /W-La- Zirkulation aus bei WW-Ladung	
	ja	
Drücken/gedrückt halt	ten.	Der Wert (hier: ja) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: nein.
Loslassen, um Eingab speichern.	De zu Zirkulation aus bei WW-Ladung nein	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Zirkulation aus bei WW-Ladung	ja/nein	ja	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

Serviceanleitung Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126 • Ausgabe 01/2006

14 Sonderparameter

Dieser Menüpunkt ermöglicht, über die Standardparameter hinaus, für Experten eine Optimierung durch eine detaillierte Einstellung von Sub-Parametern.

Da diese Ebene nicht in Klartext, sondern in Code eingestellt werden muss, ist sie geschulten Experten vorbehalten und in einer separaten Unterlage beschrieben.

Diese Unterlage "Sonderparameter Logamatic 4000" Art. Nr. 6304 3336 kann bei Ihrer Buderus Niederlassung bestellt werden.

116

15 Heizkennlinien

Mit dem Menü "Heizkennlinien" können Sie sich die momentan gültigen Heizkennlinien des Heizkreises anzeigen lassen.

Erklärungen zur Heizkennlinie finden Sie im Kapitel 23.2 "Heizkennlinien", Seite 145.

Es werden die Vorlauftemperaturen (VL) in Abhängigkeit von den Außentemperaturen (AT) angezeigt.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Heizkennlinien" erscheint.	SERVICEEBENE Heizkennlinien	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Taste drücken und loslassen.	Heizkennlinie Heizkreis 1 konstant	Der erste Menüpunkt "Heizkreis 1" wird angezeigt.
Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Heizkreis erscheint.	Heizkennlinie Heizkreis 2 AT: 10 / 0 /-10 VL: 45 /62 /75	Die Werte für den eingestellten Heiz- kreis werden angezeigt.
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

16 Relaistest durchführen

Mit dem Menü "Relaistest" können Sie prüfen, ob Sie die externen Komponenten (z. B. Pumpen) korrekt angeschlossen haben.

Die Anzeigen hängen von den installierten Modulen ab. Abhängig von den aktuellen Betriebszuständen kann es zu Zeitverzögerungen zwischen Anforderungen und Anzeige kommen.



ANLAGENSCHADEN

VORSICHT!

Für die Dauer des Relaistests ist die Wärmeversorgung der Anlage nicht sichergestellt. Alle Funktionen sind regeltechnisch deaktiviert.

Verlassen Sie nach Ende des Relaistests diese Funktion, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.

Beispiel für einen Relaistest:

Sie können die folgenden Relais aufrufen:

Heizkreis 1 – 4

- Umwälzpumpe
- Stellglied

Warmwasser

- Speicherladepumpe
- Zirkulationspumpe

FM456/FM457

Störmelderelais

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Relaistest" erscheint.	SERVICEEBENE	Seite 29.
		Relaistest	
	Taste drücken und loslassen.	RELAISTEST	Der erste Menüpunkt "Heizkreis 1" wird angezeigt.
		Heizkreis 1	
$\overline{\bigcirc}$	Drehknopf drehen, bis der ge- wünschte Menüpunkt er- scheint.	RELAISTEST	Der gewählte Menüpunkt wird ange- zeigt, hier: Heizkreis 2.
		Heizkreis 2	
	Drücken, bis das gewünschte Relais erscheint.	RELAISTEST Heizkreis 2 Umwälzpumpe aus	

Buderus



17 LCD-Test durchführen

Mit dem Menü "LCD-Test" können Sie prüfen, ob alle Zeichen und Symbole vollständig angezeigt werden.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
\square	Drehknopf drehen, bis "LCD-		Seite 29.
	Test" erscheint.	SERVICEEBENE	
		LCD-Test	
	Taste drücken und loslassen.		Wenn alle Zeichen und Symbole an-
		TEELEETTEELEET	in Ordnung.
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

120

18 Fehler

Mit dem Menü "Fehlerprotokoll" können Sie sich die vier letzten Störmeldungen der Heizanlage anzeigen lassen.

Der MEC2 kann nur die Störungsmeldungen des Regelgerätes anzeigen, mit dem er verbunden ist.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
	Drehknopf drehen, bis "Feh- ler" erscheint.	SERVICEEBENE	Selle 29.
		Fehlerprotokoll	
	Taste drücken und loslassen.		Die Störmeldung wird angezeigt.
		Storung Vorlauffühler 2 von 23:20 13.10	
		bis 23:45 13.10	Die Meldung "Keine Stö- rung" wird angezeigt, wenn
\bigcirc	Drehknopf drehen und die letzte Störmeldung durchblät- tern.		das verbundene Regelge- rät keine Störung aufge- zeichnet hat.
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

Wenn das Regelgerät Störmeldungen aufgezeichnet hat, erscheinen diese in der Anzeige mit dem Beginn und dem Ende der Störung.

121

18.1 Störanzeigen

Die folgenden Störungen können angezeigt werden:

- Aussenfühler
- Vorlauffühler x
- Warmwasserfühler
- Warmwasser ist kalt
- Warmwasserwarnung
- Desinfektion
- Fernbedienung x
- Kommunikation HKx
- Brenner x
- Ext. Störung ES
- ECOCAN-BUS Empfang
- Kein Master
- Bus-Adressenkonflikt
- Adressenkonflikt x
- Falsches Modul x
- Unbekanntes Modul x
- Inertanode
- Externer Störeingang
- WW-Fühler WT
- WW-Fühler AUS
- Verbindung Kessel x
- Fühler hydr. Weiche
- Umschaltventil
- Handbetrieb XX
- Solar Sp. X Hand
- Wartung Betriebsstunden
- Wartung Datum
- EMS Störung Kessel x
- EMS Störung Warmwasser
- Wartung Kessel x

Buderus

Störung	Auswirkung auf das Regelverhalten	Mögliche Ursachen der Störung	Abhilfe
Aussenfühler	 Es wird die minimale Au- ßentemperatur angenom- men. 	 Der Außenfühler ist falsch, z. B. bei einer Mehrkesselanlage nicht an das Regelgerät mit Adresse 1 oder nicht angeschlossen oder defekt. Zentralmodul oder Regelgerät defekt. Kommunikation zum Regelgerät mit Adresse 1 unterbrochen. 	 Überprüfung, ob der Außenfühler am richtigen Regelgerät ange- schlossen wurde (bei Mehrkessel- anlagen an Regelgerät mit Adresse 1). Kommunikation mit Adresse 1 kon- trollieren. Außenfühler oder Zentralmodul tau- schen.
Vorlauffühler x	 Der Mischer wird nicht mehr angesteuert. 	 Fühler falsch oder nicht angeschlossen oder defekt. Wenn im MEC2 ein Stellglied (Mischer) ausgewählt wurde, verlangt die Regelung den zugehörigen Vorlauffühler. Modul oder Regelgerät defekt. 	 Fühleranschluss überprüfen. Falls der gestörte Heizkreis als Heizkreis ohne Mischer betrieben werden soll, im MEC2/Serviceebene/Heizkreis überprüfen, ob Stellglied: "nein" gewählt wurde. Modul tauschen.
Warmwasser- fühler	 Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. 	 Fühler falsch oder nicht angeschlos- sen oder defekt. Modul oder Regelgerät defekt. 	 Fühleranschluss überprüfen. Fühler oder Modul tauschen. Fühleranbringung am Warmwasserspeicher überprüfen.
Warmwasser- warnung	 Ständiger Versuch der Ladung des Warmwasser- speichers. 	 Temperaturregler/Handschalter steht nicht auf "AUT". Fühler nicht richtig angeschlossen oder defekt. Fühleranordnung ist falsch. Ladepumpe nicht richtig angeschlos- sen oder defekt. Modul ZM424 oder Regelgerät defekt. 	 Kontrollieren, ob Temperaturregler oder Handschalter auf "AUT" steht. Funktion der Fühler und Ladepumpe überprüfen. Modul ZM424 tauschen. Fühleranbringung am Warmwasser- speicher überprüfen.
Warmwasser ist kalt	 Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. Aktuelle Warmwassertemperatur liegt unter 40 °C. 	 Ladepumpe defekt. Funktionsmodul ZM424 defekt. Es wird mehr Warmwasser abgenommen als neu erwärmt. 	 Kontrollieren, ob Temperaturregler oder Handschalter auf "AUT" steht. Funktion der Fühler und Ladepumpe überprüfen. Modul ZM424 tauschen. Fühleranbringung am Warmwasser- speicher überprüfen.
Desinfektion	 Thermische Desinfektion wurde abgebrochen. 	 Wärmeleistung des Kessels reicht nicht aus, da z. B. andere Wärmever- braucher (Heizkreise) während der thermischen Desinfektion Wärme an- fordern. Fühler nicht richtig angeschlossen oder defekt. Ladepumpe nicht richtig angeschlos- sen oder defekt. Modul oder Regelgerät defekt. 	 Thermische Desinfektion so wählen, dass zu diesem Zeitpunkt keine zu- sätzliche Wärmeanforderung er- folgt. Fühler- und Ladepumpenfunktion überprüfen und eventuell tauschen.
Fernbedienung x	 Da kein aktueller Wert der Raum-Isttemperatur vor- handen ist, fallen der Raumeinfluss, die Ein- und Ausschaltoptimierung und die autom. Adaption aus. Das Regelgerät arbeitet mit den zuletzt an der Fernbe- dienung eingestellten Wer- ten. 	 Fernbedienung falsch angeschlossen oder defekt. 	 Funktion/Anschluss der Fernbedie- nung überprüfen. Dabei die Adres- sierung der Fernbedienung kontrollieren. Fernbedienung/Funktionsmodul tauschen.

Tab. 4 Störungstabelle

123

Störung	Auswirkung auf das Regel- verhalten	Mögliche Ursachen der Störung	Abhilfe
Kommunikation HKx	 Da kein aktueller Wert der Raum-Isttemperatur vor- handen ist, fallen der Raumeinfluss, die Ein- und Ausschaltoptimierung und die autom. Adaption aus. 	 Fernbedienung hat eine falsch zuge- ordnete Adresse. Fernbedienung ist falsch verdrahtet. Fernbedienung ist defekt. Regelgerät ist defekt. 	 Funktion/Anschluss der Fernbedie- nung überprüfen. Dabei die Adres- sierung der Fernbedienung kontrollieren. Fernbedienung/Funktionsmodul tauschen.
Kessel x	 Es kann kein Kesselschutz (Frostschutz) gewährleistet werden. Kein Warmwasser. Keine Heizung. 	 UBA meldet verriegelten Fehler. 	 Brennerentstörknopf drücken. Verkabelung UBA prüfen. Heizkessel prüfen, siehe technische Unterlagen zum Heizkessel.
Kessel x Status: Displaycode / Servicecode	 Es kann kein Kesselschutz (Frostschutz) gewährleistet werden. Kein Warmwasser. Keine Heizung. 	 Der EMS-Kessel meldet einen verrie- gelnden Fehler mit Displaycode und Servicecode. 	 In der Unterlage des Kessels die detaillierten Beschreibung des Feh- lers nachlesen und dort beschriebe- ne Maßnahmen ergreifen. An BC10 die Taste "Reset" drücken.
Kessel x EMS Störung	 Es kann kein Kesselschutz (Frostschutz) gewährleistet werden. Kein Warmwasser. Keine Heizung. 	 Der EMS-Kessel meldet einen verrie- gelnden Fehler. 	 An BC10 den Display- und Service- code ablesen. In der Tabelle 6, Seite 127 die de- taillierte Beschreibung des Fehlers nachlesen und dort beschriebene Maßnahmen ergreifen. An BC10 die Taste "Reset" drücken.
Warmwasser EMS Störung	– Kein Warmwasser.	 Der EMS-Kessel meldet einen Fehler in der Warmwasserfunktion. 	 An BC10 den Display- und Service- code ablesen. In der Tabelle 5, Seite 126 die de- taillierte Beschreibung des Fehlers nachlesen und dort beschriebene Maßnahmen ergreifen.
Kessel x Wartung Hxx	 Keine Servicemeldung, kein Anla- genfehler 	 z.B. Wartungsintervall abgelaufen 	 Wartung erforderlich, siehe Unterla- gen des Heizkessels, bzw. Tabelle Übersicht der Wartungsmeldungen.
Kessel x im Handbetrieb	 Keine Automatikfunktionen wie z. B. Heizprogramm. 	 Dies ist keine Störung. 	 Wenn Sie den Handbetrieb nicht mehr benötigen, die Drehknöpfe am Basiscontroller BC10 auf "Aut" stel- len.
Ext. Störung ES	 Es erfolgt keine Auswirkung auf das Regelverhalten. 	 Störeingang des Moduls wurde falsch beschaltet. Extern angeschlossene Komponenten sind defekt oder es liegt dort eine Stö- rung vor. 	 Prüfen der Funktion der externen Komponenten und deren Repara- tur/Austausch.
ECOCAN-BUS Empfang	 Keine Auswirkung auf das Regelverhalten. 	 Drehkodierschalter hinter MEC2 im Regelgerät (auf CM431) ist falsch adressiert. Fehler-Beispiel: Anlage mit einem Re- gelgerät und Drehkodierschalter-Stel- lung > 0 	 Drehkodierschalter-Stellung über- prüfen: Stellung 0: Nur 1 Busteilnehmer vor- handen. Stellung 1: Master-Regelgerät (wei- terer BUS-Teilnehmer wird erwar- tet!). Stellung > 1: weiterer Busteilnehmer wird erwartet.
Kein Master	 Es kann kein Kesselschutz gewährleistet werden. WW-Vorrang ist nicht mehr möglich. Es wird mit minimaler Au- ßentemperatur gerechnet. Es wird kalt. 	 Master-Regelgerät (Adresse 1) aus- geschaltet oder kein Master (Adresse 1) vorhanden. 	 Prüfen der Adressen aller Bus-Teilnehmer. Das Master-Regelgerät muss dabei die Adresse 1 (Dreh- kodierschalter hinter MEC2 am CM431 des Regelgeräts) haben. Kontrolle der Busverbindung zu Adresse 1.

Tab. 4 Störungstabelle

Störung	Auswirkung auf das Regelverhalten	Mögliche Ursachen der Störung	Abhilfe
Bus-Adressen- konflikt	 Keine Bus-Kommunikation mehr möglich. Alle Regelungsfunktionen, die einen Datenaustausch über den ECOCAN-Bus be- nötigen, sind nicht mehr ausführbar. 	 Es sind mehrere gleiche Adressen vorhanden. Jede Adresse darf nur einmal im ECO-CAN-Bus-Verband vergeben sein. 	 Überprüfung der Adressen aller Busteilnehmer (Drehkodierschalter hinter MEC2 am CM431 des Regel- geräts).
Adressenkonflikt x	 Funktionen des Moduls, auf dem der Adressenkonflikt auftritt, sind nicht mehr durchführbar. Eine Kommu- nikation der übrigen Module und Regelgeräte über den ECOCAN-Bus ist dennoch möglich. 	 Modul ist im falschen Regelgerät: Bestimmte Module können nur unter bestimmten ECOCAN-Adressen betrieben werden. Das Kesselmodul ZM424 und die Module FM456 und FM457 dürfen in keinem Regelgerät mit Adresse > 1 eingebaut sein. 	 Regelgeräte-Adresse prüfen.
Falsches Modul x	 Vom Modul werden alle Ausgänge ausgeschaltet und die entsprechende Fehler-LED eingeschaltet. 	 Falsche Modulvorgabe im MEC2. Falsches Modul im Regelgerät installiert. Der MEC2, das entsprechende Modul oder das Regelgerät ist defekt. 	 Überprüfung der Modulvorgaben in der MEC2-Serviceebene. Kontrolle der im Regelgerät einge- setzten Module. Austausch des MEC2 oder des Mo- duls.
Unbekanntes Modul x	 Vom Modul werden alle Ausgänge ausgeschaltet und die entsprechende Fehler-LED eingeschaltet. 	 Die Reglersoftware ist zu alt, um das Modul erkennen zu können. Das Modul/Regelgerät ist defekt. 	 Überprüfung der Version des Regel- gerätes im MEC2. Austausch des Moduls.
Inertanode	 Keine Auswirkungen auf das Regelverhalten. 	 Eine Spannung liegt am externen Ein- gang WF1/2 an. Das Modul oder das Regelgerät ist de- fekt. 	 Austausch der Inertanode.
Externer Stör- eingang	 Keine Auswirkungen auf das Regelverhalten. 	 Eine Spannung liegt am externen Ein- gang WF1/2 an. Das Modul oder das Regelgerät ist de- fekt. 	 Funktion der externen Komponente (Speicherlade- oder Zirkulations- pumpe) überprüfen und ggf. austau- schen.
WW-Fühler WT	 Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. 	 Fühler falsch oder nicht angeschlos- sen oder defekt. Modul FM445 oder Regelgerät defekt. 	 Fühler prüfen. Fühler oder Modul FM445 tauschen. Fühleranbringung prüfen.
WW-Fühler AUS	 Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. 	 Fühler falsch oder nicht angeschlos- sen oder defekt. Modul FM445 oder Regelgerät defekt. 	 Fühler prüfen. Fühler oder Modul FM445 tauschen. Fühleranbringung prüfen.
Verbindung BRx	 Es kann kein Frostschutz gewährleistet werden. Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. Es wird nicht geheizt. 	 UBA falsch angeschlossen. UBA ausgeschaltet. UBA defekt. Modul defekt. 	 Verbindung prüfen. UBA einschalten. UBA tauschen. KSE Modul tauschen.
Fühler hydr. Weiche	 Bei Ein-Kesselanlagen: Vorlauftemperatur kann un- ter Sollwert absinken. Bei Mehrkesselanlagen: Nur ein Kessel in Betrieb. 	 Fühler defekt. Module ZM424, FM456 oder FM457 sind defekt. Fühler am falschen Modul angeschlos- sen. 	 Fühler prüfen. Modul tauschen. Fühler am Modul im Steckplatz 1 anschließen.

Tab. 4 Störungstabelle

Serviceanleitung Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126 • Ausgabe 01/2006

Störung	Auswirkung auf das Regel- verhalten	Mögliche Ursachen der Störung	Abhilfe
Handbetrieb XX	 Regelung wird im Handbe- trieb betrieben. 	 Es wurde eventuell vergessen den Handschalter von einem Funktions- modul auf "AUT" zu stellen. 	 Stellen Sie den Handschalter von dem entsprechenden Funktionsmo- dul auf "AUT".
Solar Sp X Hand	 Solarspeicher X auf Solar- modul wird im Handbetrieb betrieben. 	 Es wurde eventuell vergessen den Handschalter vom Funktionsmodul FM443 auf "AUT" zu stellen. 	 Stellen Sie den Handschalter vom Funktionsmodul FM443 auf "AUT".
Wartung Betriebsstunden/ Datum	 Kein Einfluss auf das Re- gelverhalten. 	 Der eingestellte Zeitraum bis zur nächsten Wartung ist abgelaufen. 	 Wartung durchführen und anschlie- Bend die Wartungsmeldung zurück- setzen.

Tab. 4 Störungstabelle

18.2 Ergänzende Störmeldungen für Heizkessel mit EMS

Status (Displaycode) und Servicecode auslesen

Im Falle eines Fehlers zeigt das Display am Regelgerät direkt den Status an. Bei verriegelnden Sicherheitsabschaltungen blinkt das Display.

- Taste "Statusanzeige" (>>> drücken um den Servicecode auszulesen.
- Taste "Statusanzeige" mehrmals drücken, um weitere Serviceinformationen anzuzeigen, bis der Status des Kessel wieder angezeigt wird.



Abb. 21 Display- und Servicecode auslesen (z. B. Regelgerät Logamatic MC10/Basiscontroller BC10)

Warmwasser EMS Störungen

DC:	Displaycode	(Status)
-----	-------------	----------

SC: Servicecode

DC	SC	Störung	Auswirkung auf das Regel- verhalten	Mögliche Ursachen der Störung	Abhilfe
A01	808	Warmwasserfühler defekt	 Es wird kein Warmwasser geladen. 	 Fühler falsch angeschlossen oder defekt. Bruch oder Kurzschluss der Fühlerleitung. Fühler gealtert. 	 Anschluss des Warmwas- serfühlers prüfen und ggf. austauschen.
A01	810	Warmwasser bleibt kalt	 Es wird ständig versucht, den Warmwasserspeicher zu beladen. Solaranlage geht nicht in Betrieb 	 Ständige Zapfung oder Lecka- ge. Fühler falsch angeschlossen oder defekt. Bruch oder Kurzschluss der Fühlerleitung. Fühler gealtert. Ladepumpe falsch angeschlos- sen oder defekt. 	 Leckage beheben. Anschluss des Warmwasserfühlers prüfen und ggf. austauschen. Funktion des Fühlers und Ladepumpe überprüfen. Fühleranbringung am Warmwasserspeicher überprüfen.

Tab. 5 Mögliche Meldungen bei Warmwasser EMS Störungen

<u>Buderu</u>s

DC	SC	Störung	Auswirkung auf das Regel- verhalten	Mögliche Ursachen der Störung	Abhilfe
A01	811	Thermische Desin- fektion	 Thermische Desinfektion wurde abgebrochen. 	 Ständige Zapfung oder Lecka- ge. Fühler falsch angeschlossen oder defekt. Bruch oder Kurzschluss der Fühlerleitung. Fühler gealtert. Ladepumpe falsch angeschlos- sen oder defekt. 	 Leckage beheben. Anschluss des Warmwasserfühlers prüfen und ggf. austauschen. Funktion des Fühlers und Ladepumpe überprüfen. Fühleranbringung am Warmwasserspeicher überprüfen.

 Tab. 5
 Mögliche Meldungen bei Warmwasser EMS Störungen

EMS Störungen

DC	SC	Störung	Auswirkung auf das Regel-	Mögliche Ursachen der	Abhilfe
AD 1	817	Lufttemperatur- sensor defekt	 Gebläsedrehzahl kann nicht mehr optimal ange- passt werden. 	 Storung Wenn am Lufttemperatursen- sor eine zu niedrige Temperatur (< -30 °C) oder eine zu hohe Temperatur (> +100°C) ge- messen wird, wird diese Fehler- meldung erzeugt. 	 Lufttemperatursensor inkl. Steckverbindung am SAFe überprüfen und ggf. aus- tauschen.
AD 1	818	Heizkessel bleibt kalt	 Heizungsanlage wird unterversorgt 	 Wenn der Heizkessel eine be- stimmte Zeit unterhalb der Pumpenlogiktemperatur (47°C) ist, obwohl der Brenner an ist, wird diese Fehlermeldung er- zeugt. 	 Anlagenauslegung und Pumpenparametrierung überprüfen und ggf. korri- gieren. Rückschlagventil auf Funktion prüfen, ggf. nach- rüsten. Überprüfen, ob Schwer- kraftbremsen in Arbeits- stellung stehen.
AD 1	819	Ölvorwärmer Dau- ersignal	 Brenner versucht zu star- ten. 	 Vom Ölvorwärmer wird ein Frei- gabesignal empfangen, obwohl er ausgeschaltet ist. 	 Steckerbelegung am SAFe und Ölvorwärmer überprü- fen und ggf. korrigieren.
AD 1	820	Öl zu kalt	 Brenner versucht zu star- ten. 	 Der Ölvorwärmer gibt innerhalb von 6 Minuten nicht das Signal zurück, dass das Öl seine Be- triebstemperatur erreicht hat. 	 Elektrischen Anschluss vom Ölvorwärmer überprü- fen, falls in Ordnung, Öl- vorwärmer austauschen.

Tab. 6Mögliche Meldungen bei EMS Störungen



ANWENDERHINWEIS

Andere Störungen sind in den Unterlagen des eingesetzten Heizkessels beschrieben.

18.3 Wartungsmeldungen bei Heizkesseln mit EMS

DC: Displaycode (Status)

SC	Wartung	Mögliche Ursache	Abhilfe H	EMS mit Kessel
H 1	Abgastemperatur hoch	Sobald die Abgastemperatur eine bestimmte Grenze (110 °C) überschritten hat, wird der Bren- ner in die 1. Stufe geschaltet und diese Service- meldung erzeugt. Die Meldung wird erst wieder gelöscht, wenn der Befehl "Servicemeldung zu- rücksetzen" gegeben wird.	 Heizkessel reinigen. Position, Bestückung und Zustand der Einlegebleche kontrollieren und ggf. korrigieren. 	SAFe
H 2	Brennergebläse zu langsam	Der SAFe muss für die angestrebte Drehzahl ein ungewöhnlich hohes PWM-Signal erzeugen.	 Brennergebläse auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen oder austauschen. 	SAFe
Н3	Betriebsstunden abgelaufen	Tritt in Verbindung mit diesem Regelgerät nicht auf.		SAFe
H 4	Niedriger Flam- menfühler-Strom	 Das Flammensignal ist nur noch knapp über der Ausschaltgrenze des SAFe. Flammenfühler oder Winkelhalter (bei G135) ist verschmutzt. Ausrichtung Mischsystem zum Sichtrohr stimmt nicht. Elektrische Verbindung Flammenfühler/SAFe ist fehlerhaft. Flammenfühler oder SAFe defekt. 	 Flammenfühler und Winkelhalter (Spiegel) auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen. Ausrichtung Mischsystem zum Sichtrohr prüfen und ggf. korrigieren. Mischsystem bzgl. Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen. Steckverbindung Flammenfühler am SAFe überprüfen. Brennereinstellung überprüfen und ggf. korrigieren. Flammenfühler-Signal in 1. und 2. Stufe mittels RC30 überprüfen. Falls nicht in Ordnung Flammenfühler austauschen. 	SAFe
Η 5	Hoher Zündverzug	Bei den letzten Brennerstarts hat die Flammenbil- dung stark verzögert stattgefunden: – Fehlerhafte Ölversorgung. – Fehlerhafte Zündanlage. – Fehlerhafte Brennereinstellung. – Fehlerhafte Brennerkomponenten.	 Ölversorgung überprüfen. Zündung mittels Relaistest (RC30) überprüfen, Zündelektrode auf Ver- schmutzung oder Beschädigung (Elek- trodenabstand) überprüfen, ggf. austauschen. Öldüse austauschen. Ölabschlussventil des Ölvorwärmers austauschen. Mischsystem prüfen ggf. reinigen. Brennereinstellung prüfen, ggf. korrigie- ren. 	SAFe

Tab. 7 Wartungsmeldungen

128

SC	Wartung	Mögliche Ursache	Abhilfe	EMS mit Kessel
H 6	Häufiger Flam- menabriss	Bei den letzten Brennerstarts kam es häufig zum Flammenabriss. – Fehlerhafte Ölversorgung. – Fehlerhafte Zündanlage. – Fehlerhafte Brennereinstellung. – Fehlerhafte Brennerkomponenten.	 Fehlerspeicher der blockierenden Fehler auslesen, um zu erkennen, in welcher Betriebsphase der Flammenabriss auftritt. Wenn ausschließlich 6U/511 (keine Flammenbildung) vorliegt: Ölversorgung überprüfen. Flammenfühlerstrom mittels RC30 überprüfen. Zündung mittels Relaistest (RC30) überprüfen. Öldüse austauschen. Ölabschlussventil des Ölvorwärmers austauschen. Mischsystem prüfen ggf. reinigen. Brennereinstellung prüfen, ggf. korrigieren. Wenn andere blockierende Fehler (Flammenabriss nach erfolgreicher Flammenbildung) vorliegen: Brennereinstellung prüfen und ggf. korrigieren. Ölversorgungseinrichtung überprüfen. Steckerbelegung 1./2. Magnetventil überprüfen (Fehler 6L/516). Flammenfühler-Strom im Betrieb überprüfen. Falls Signal < 50 µA, Winkelhalter (bei G135) überprüfen und ggf. reinigen, evtl. Flammenfühler austauschen. 	SAFe
Η7	Anlagendruck	Der Betriebsdruck ist auf einen zu niedrigen Wert gefallen.	Heizungswasser nachfüllen, bis der Be- triebsdruck > 1,0 bar ist.	UBA3
H 8	Nach Datum	Tritt in Verbindung mit diesem Regelgerät nicht auf.		SAFe

Tab. 7 Wartungsmeldungen

19 Monitordaten

Mit dem Menü "Monitor" können Sie sich die Soll- und Istwerte anzeigen lassen. Die Anzeigen hängen von den installierten Modulen ab.

Einige Anzeigewerte sind durch einen Schrägstrich getrennt. Die Zahl vor dem Schrägstrich gibt den Sollwert des entsprechenden Parameters an, die Zahl nach dem Schrägstrich gibt den Istwert an. Sie können sich die Daten folgender Komponenten anzeigen lassen:

- Hydr. Weiche
- Kessel
- Heizkreise
- Warmwasser
- Monitordaten weiterer Module, die installiert sind

19.1 Weichen-Monitordaten

Mit dem Monitor-Menü "Hydr. Weiche" können Sie sich die Daten für die Weiche anzeigen lassen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Monitor" erscheint.	SERVICEEBENE Monitor	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Taste drücken und loslassen.	MONITOR Hydr. Weiche	Der erste Menüpunkt "Hydr. Weiche" wird angezeigt.
Taste drücken und loslassen.	MONITOR WEICHE Aussen 5 Gedämpft 4 Vorlauf 55 / 55	Die Daten für die Weiche werden an- gezeigt. Der Wert "Gedämpft" beschreibt die Außentemperatur, die die eingegebe- ne Gebäudeart berücksichtigt und mit der die Heizkurven berechnet wur- den.
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

Buderus

19.2 Kessel-Monitordaten

Mit dem Monitor-Menü "Kessel" können Sie sich die Daten für die Kessel anzeigen lassen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf
Drehknopf drehen, bis "Monitor" erscheint.	SERVICEEBENE	Selle 23.
	Monitor	
Taste drücken und loslassen.	MONITOR	Der erste Menüpunkt "Hydr. Weiche" wird angezeigt.
	Hydr. Weiche	
Drehknopf drehen, bis "Kessel 1" erscheint.	MONITOR	
	Kessel 1	
Taste drücken und loslassen.	MONITOR KESSEL 1 Aussen 5 Gedämpft 4 ext. Anford. 0	Der Wert "Gedämpft" beschreibt die Außentemperatur, die die eingegebe- ne Gebäudeart berücksichtigt und nach der die Heizkennlinie berechnet wird.
Drehknopf drehen, um die Kessel-Monitordaten durch- zublättern.		Weitere Kessel-Monitordaten werden abhängig vom Kesseltyp angezeigt. Beschreibung siehe nachfolgende Tabellen.
Drehknopf weiter drehen.	Beispiel:	ANWENDERHINWEIS
Wartungsmeldungen ange- zeigt.	Wartungsmeldung nach Betriebs- stunden (alternativ nach Datum)	Die Wartungsmeldung "nach Betriebsstunden" ist nur bei Kesselanzahl = 1 anwendbar.
	MUNITUR KESSEL 1 Wartungsmeldung nach 6000 h abgelaufen 2100 h	Die Wartungsmeldung "nach Datum" wird nur un- ter Kessel 1 angezeigt – gilt aber für alle Kessel.
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

131

Kessel-Monitordaten für Heizkessel mit UBA 1.x

Bedienung siehe Seite 131.

Anzeige	Bedeutung	Einheit	Wertebereich
Aussen	Außentemperatur	°C	
Gedämpft	gedämpfte Außentemperatur unter Berücksichtigung der eingegebenen Gebäudeart zur Berechnung der Heizkennlinie	°C	
ext. Anford.	Sollwert für die Kesselvorlauftemperatur, nur in Verbindung mit Funktionsmodul FM456 oder FM457 (siehe Seite 20)	°C	
Vorlauf	Vorlauftemperatur Sollwert/Istwert	°C	
Rücklauf	Rücklauftemperatur Istwert	°C	
Starts	Anzahl Brennerstarts		
Status	aktueller Betriebsstatus		
KIM Nr.	Kesseltyp (KIM = Kessel-Identifikations-Modul)		
UBA Version	Softwareversion des universellen Brennerautomaten		
Leistung	aktuelle Kesselleistung	%	0 - 100
Max. Leist.	maximal freigegebene Leistung des Kessels	%	0 - 100
Pumpe	aktuelle Leistung der Kesselpumpe bei modulierenden Pumpen bzw. Schaltzustand bei einstufigen Pumpen	%	0 – 100 bzw. an/aus

Tab. 8 Kessel-Monitordaten für Heizkessel mit UBA 1.x

Kessel-Monitordaten für Heizkessel mit EMS/UBA3

Bedienung siehe Seite 131.

Anzeige	Bedeutung	Einheit	Wertebereich
Aussen	gemessene Außentemperatur	°C	
Gedämpft	gedämpfte Außentemperatur unter Berücksichtigung der eingegebenen Gebäudeart zur Berechnung der Heizkennlinie	°C	
ext. Anford.	Sollwert für die Kesselvorlauftemperatur, nur in Verbindung mit Funktionsmodul FM456 oder FM457 (siehe Seite 20)	°C	
Vorlauf	Vorlauftemperatur Sollwert/Istwert	°C	
Rücklauf	Rücklauftemperatur Istwert	°C	
Starts	Anzahl Brennerstarts		
Status	aktueller Betriebsstatus		
Servicecode	Servicecode zur Differenzierung der Statusmeldung		
KIM	Kesseltyp und KIM-Version (KIM = Kessel-Identifikations-Modul)		
UBA3	Softwareversion des universellen Brennerautomaten		
Leistung	aktuelle Kesselleistung	%	0 - 100
Max. Leist.	maximal freigegebene Leistung des Kessels	%	0 – 100 bzw. EMS-WW
Pumpe	aktuelle Leistung der Kesselpumpe bei modulierenden Pumpen bzw. Schaltzustand bei einstufigen Pumpen	%	0 – 100 bzw. an/aus
Maximal	maximale Kesselleistung	kW	
Max. Leist.	Obergrenze für die Modulation	%	0 - 100
Min. Leist.	Untergrenze für die Modulation	%	0 - 100

Tab. 9 Kessel-Monitordaten für Heizkessel mit EMS/UBA3

Buderus

Abgas	gemessene Abgastemperatur	٥C	
Luft	gemessene Temperatur der Verbrennungsluft	°C	
Druck	gemessener Betriebsdruck der Heizungsanlage	bar	
Flammenstrom	gemessener Flammenstrom	μA	
Zündung	Zündung		an/aus
Flamme	Flamme		an/aus
Ventil 1	Brennerventil Stufe 1		auf/zu
Ventil 2	Brennerventil Stufe 2		auf/zu

Tab. 9 Kessel-Monitordaten für Heizkessel mit EMS/UBA3

Kessel-Monitordaten für Heizkessel mit EMS/SAFe

Bedienung siehe Seite 131.

Anzeige	Bedeutung	Einheit	Wertebereich
Aussen	gemessene Außentemperatur	°C	
Gedämpft	gedämpfte Außentemperatur unter Berücksichtigung der eingegebenen Gebäudeart zur Berechnung der Heizkennlinie	°C	
ext. Anford.	Sollwert für die Kesselvorlauftemperatur, nur in Verbindung mit Funktionsmodul FM456 oder FM457 (siehe Seite 20)	°C	
Vorlauf	Vorlauftemperatur Sollwert/Istwert	°C	
Rücklauf	Rücklauftemperatur Istwert	°C	
Starts	Anzahl Brennerstarts		
Status	aktueller Betriebsstatus		
Servicecode	Servicecode zur Differenzierung der Statusmeldung		
BIM	Brennertyp und BIM-Version (BIM = Brenner-Identifikations-Modul)		
MC10	Softwareversion des Regelgerätes Logamatic MC10		
SAFe	Typ und Softwareversion des Feuerungsautomaten SAFe		
Leistung	aktuelle Kesselleistung	%	0 - 100
Max. Leist.	maximal freigegebene Leistung des Kessels	%	0 – 100 bzw. EMS-WW
Pumpe	aktuelle Leistung der Kesselpumpe bei modulierenden Pumpen bzw. Schaltzustand bei einstufigen Pumpen	%	0 – 100 bzw. an/aus
Maximal	maximale Kesselleistung	kW	
Max. Leist.	Obergrenze für die Modulation	%	0 – 100
Min. Leist.	Untergrenze für die Modulation	%	0 – 100
Abgas	gemessene Abgastemperatur	°C	
Luft	gemessene Temperatur der Verbrennungsluft	°C	
Druck	gemessener Betriebsdruck der Heizungsanlage	bar	
Flammenstrom	gemessener Flammenstrom	μA	
Zündung	Zündung		an/aus
Flamme	Flamme		an/aus
Ventil 1	Brennerventil Stufe 1		auf/zu
Ventil 2	Brennerventil Stufe 2		auf/zu

Tab. 10 Kessel-Monitordaten für Heizkessel mit EMS/SAFe

19.3 Heizkreis-Monitordaten

Mit dem Monitor-Menü "Heizkreis" können Sie sich die Daten für einen Heizkreis anzeigen lassen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Drehknopf drehen, bis "Monitor" erscheint.	SERVICEEBENE	
Taste drücken und loslasse	n. MONITOR Hydr. Weiche	Der erste Menüpunkt "Hydr. Weiche" wird angezeigt.
Drehknopf drehen, bis der g wünschte "Heizkreis" er- scheint.	e- MONITOR Heizkreis 2	
Taste drücken und loslasse	n. MONITOR HK2 Vorlauf 30/29 Raum 21/21 ständig Nacht	Für die Vorlauf-Raumtemperatur werden der Sollwert und der gemessene Wert ange- zeigt. In der letzen Zeile erscheint eine der folgen- den Betriebsarten: - ständig Nacht - ständig Tag - Automatik Nacht - Automatik Tag - Urlaub - Sommer - Ein-Optimierung - Aus-Optimierung - Estrich - WW-Vorrang - Keine Absenkung

Buderus

Drehknopf drehen, um die Heizkreis-Monitordaten durchzublättern.	MONITOR HK2 Ausleg.Adapt. 75 Ein.Opt. 15min Aus.Opt. 30min	Auslegungstemperatur Adaption Dieser Wert zeigt die durch die Adaption berechnete Auslegungstemperatur an. Einschalt-Optimierung Berechneter Zeitraum, um den die Heizan- lage vor dem eigentlichen Schaltpunkt in Heizbetrieb geht, damit bereits zum Ein- schaltpunkt die Raum-Soll-Temperatur er- reicht ist. Ausschalt-Optimierung Berechneter Zeitraum, um vorzeitig mit der Absenkung zu beginnen, damit Energie ge-
Drehknopf drehen, um die Heizkreis-Monitordaten durchzublättern.	MONITOR HK2 Stellglied 50% Umwälzpumpe aus	 Stellglied Zeigt die berechneten Stellimpulse in Prozent an. Beispiel: 0% = Keine Ansteuerung. 50% = Stellglied wird in einem Zyklus von 10 Sekunden 5 Sekunden in Richtung "Mischer fährt auf" (wärmer) angesteuert. 100% = Stellglied wird in einem Zyklus von 10 Sekunden 10 Sekunden in Richtung "Mischer fährt zu" (kälter) angesteuert. 100% = Stellglied wird in einem Zyklus von 10 Sekunden 10 Sekunden in Richtung "Mischer fährt zu" (kälter) angesteuert. 100% = Stellglied wird in einem Zyklus von 10 Sekunden 10 Sekunden in Richtung "Mischer fährt zu" (kälter) angesteuert (ständig). Umwälzpumpe Zeigt den Betriebszustand der Umwälzpumpe an.
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

19.4 Warmwasser-Monitordaten

Mit dem Monitor-Menü "Warmwasser" können Sie sich die Daten für die Warmwassereinstellungen anzeigen lassen.

Die Anzeigen hängen von den Einstellungen ab, die unter der Funktion "Warmwasser" gewählt wurden.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Ć	Serviceebene aufrufen.		Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Moni- tor" erscheint.	SERVICEEBENE	
E	Taste drücken und loslassen.	Monitor MONITOR Hydr. Weiche	Der erste Menüpunkt "Hydr. Weiche" wird angezeigt.
\bigcirc	Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	MONITOR Warmwasser	
E	Taste drücken und loslassen.	MONITOR W-WASSER Temperatur 60/57 Automatik Tag Optimier 120min	Temperatur Der berechnete Sollwert und der gemesse- ne Wert für die Warmwassertemperatur werden angezeigt.
			Mögliche Betriebsarten:
			– aus
			– Dauerbetrieb
			 Automatik Nacht
			 Automatik Tag
			– Urlaub
			– Optimierung
			 Desinfektion
			- Nachladung
			 tägliche Aufheizung

136

		Optimier
		Zeigt den Zeitraum an, um den die Anlage vor dem eigentlichen Schaltpunkt in Warmwasserbetrieb geht, damit der Warmwasser-Sollwert rechtzeitig erreicht wird.
Drehknopf drehen, um die Warmwasser-Monitordaten	MONTTOR WEWSSER	Ladung
durchzublättern.	Ladung aus Zirkulation an	Zeigt den Betriebszustand der Speicherla- depumpe an.
		Zirkulation
		Zeigt den Betriebszustand der Zirkulations- pumpe an.
Drehknopf drehen, um die Warmwasser-Monitordaten	MONITOR W-WASSER	ANWENDERHINWEIS
durchzublättern.	Fühler EIN 50/48 Fühler Aus 55/30 Fühler WT 60/60	Diese Daten für die Warmwas- serversorgung werden nur an- gezeigt, wenn in der Modulauswahl das Modul FM445 gewählt wurde.
		EIN = Fühler Speicher - Mitte AUS = Fühler Speicher - Unten WT = Fühler Wärmetauscher
Drehknopf drehen, um die Warmwasser-Monitordaten durchzublättern.	MONITOR W-WASSER PrimPumpe 88%	Die Mischerposition zeigt einen Wert zwi- schen 0 % (zu) und 100 % (auf) an.
	SekPumpe 100% Mischerpos. 100%	ANWENDERHINWEIS
		Die Daten für die Warmwas- serversorgung werden nur an-
		gezeigt, wenn in der Modulauswahl das Modul FM445 gewählt wurde.
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

20 Version anzeigen

Mit dem Menü "Version" können Sie sich die Version der Bedieneinheit MEC2 und des gewählten Regelgeräts anzeigen lassen.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
0	Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Version" erscheint.	SERVICEEBENE Version	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
	Taste drücken und loslassen.	SERVICEEBENE MEC 7.xx Regelgerät 7.xx	Die Versionen für die Bedieneinheit MEC und das Regelgerät werden an- gezeigt.
	Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

138

21 Regelgerät wählen

Mit dem Menü "Regelgerät" können Sie ein Regelgerät wählen, wenn der **MEC2 offline** betrieben wird, d. h. ohne angeschlossenes Regelgerät bzw. mit separater Spannungsversorgung.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Regelgerät" erscheint.	SERVICEEBENE Regelgerät	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Taste drücken.	Regelgerät Logamatic 4211	Das Regelgerät wird angezeigt.
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 4211) blinkt.
 Drehknopf auf den ge- wünschten Regelgerätetyp drehen. Loslassen, um Eingabe zu speichern. 	Regelgerät Logamatic 41××	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

139

22 Reset

22.1 Einstellungen Regelgeräteparameter zurücksetzen

Mit dem Menü "Reset Einstellungen" können Sie alle Einstellungen der Bedien- und Serviceebene auf die Werte umstellen, die werkseitig eingestellt wurden.

Alle Werte werden automatisch zurückgesetzt.



ANWENDERHINWEIS

Alle Werte des Regelgerätes werden auf der Bedien- und Serviceebene auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Schaltuhr ist vom Reset ausgeschlossen. Eingestellte Variante bleibt auch nach Reset unverändert.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
0	Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Reset" erscheint.	SERVICEEBENE Reset	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
F	Taste drücken/gedrückt hal- ten.	RESET Einstellungen Regelgerät	Die Blöcke in der letzten Zeile ver- schwinden nacheinander. Wenn der letzte Block verschwunden ist, wird der Reset der Einstellungen durchge- führt. Wenn Sie die Taste loslassen, bevor
			alle Blöcke verschwunden sind, wird der Reset abgebrochen.
	Loslassen.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

Buderus

22.2 Fehlerprotokoll zurücksetzen

Sie können mit der Funktion "Reset Fehlerprotokoll" den gesamten Fehlerspeicher zurücksetzen. Alle Einträge im Fehlerprotokoll werden dadurch gelöscht.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Reset" erscheint.	SERVICEEBENE Reset	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
Taste drücken.	RESET Einstellungen Regelgerät	Der Menüpunkt "Reset Einstellungen" erscheint.
Drehknopf drehen, bis "Reset Fehlerprotokoll" erscheint.	RESET Fehlerprotokoll	
Taste drücken/gedrückt hal- ten.	RESET Fehlerprotokoll	Die Blöcke in der letzten Zeile ver- schwinden nacheinander. Wenn der letzte Block verschwunden ist, wird der Reset des Fehlerprotokolls durch- geführt. Wenn Sie die Taste loslassen, bevor alle Blöcke verschwunden sind, wird der Reset abgebrochen.
Loslassen.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

22.3 Wartungsmeldung zurücksetzen

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten müssen Sie die Wartungsmeldung zurücksetzen. Das heißt, die Wartungsmeldung erscheint dann nicht mehr bei geschlossener Klappe.

	i	
U	_	J

ANWENDERHINWEIS

Durch das Rücksetzen der Wartungsmeldung wird das Wartungsintervall neu gestartet. Beachten Sie, dass bei Wartungsmeldungen nach Datum der nächste Wartungstermin ein Jahr in die Zukunft verlegt wird.

	Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
\bigcirc	Serviceebene aufrufen. Drehknopf drehen, bis "Reset" erscheint.	SERVICEEBENE Reset	Siehe "Serviceebene aufrufen" auf Seite 29.
	Taste drücken.	RESET Einstellungen	Der Menüpunkt "Reset Einstellungen" erscheint.
0	Drehknopf drehen, bis "Reset Wartungsmeldung" erscheint.	RESET Wartungsmeldung	
Ē	Taste drücken/gedrückt hal- ten.	RESET Wartungsmeldung	Die Blöcke in der letzten Zeile ver- schwinden nacheinander. Wenn der letzte Block verschwunden ist, wird der Reset der Wartungsmeldung durchgeführt.
	Loslassen.		alle Blöcke verschwunden sind, wird der Reset abgebrochen. Zurück zur übergeordneten Ebene.

142

23 Fühler- und Heizkennlinien

23.1 Fühlerkennlinien

• Schalten Sie die Anlage vor jeder Messung stromlos.

Fehlerüberprüfung (ohne Raumtemperaturfühler)

- Ziehen Sie die Fühlerklemmen ab.
- Messen Sie den Widerstand an den Kabelenden des Fühlers mit einem Widerstandsmessgerät.
- Messen Sie mit einem Thermometer die Temperatur des Fühlers

Außentemperaturfühler Widerstand ($k\Omega$) 80 60 40 20 -15 -10 -5 +15 ±0 +5 +10 Außentemperatur (°C) Kesselwasser-, Vorlauf-, Warmwasser-Temperaturfühler Widerstand (kΩ) 14 12 10 8 6 4 2 20 70 90 30 40 80 50 60 Wassertemperatur (°C)

Abb. 22 Außentemperaturfühler und Kesselwasser-, Vorlauf-, Warmwasser-Temperaturfühler

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Anhand des Diagramms können Sie feststellen, ob eine Übereinstimmung zwischen Temperatur und Widerstandswert vorliegt.

143



Serviceanleitung Regelgeräte Logamatic 4121, 4122 und 4126 • Ausgabe 01/2006
23.2 Heizkennlinien

Hinweise zur Einstellung der Heizkennlinie:

Die Neigung einer Heizkennlinie können Sie über den Auslegungspunkt einstellen. Der Auslegungspunkt besteht aus der minimalen Außentemperatur der Region und der Auslegungstemperatur des gewählten Heizsystems (z. B. Heizkörper).

Durch die Einstellung der Raumsolltemperatur wird die Heizkennlinie parallel verschoben. Wenn Sie die Raumsolltemperatur um 1 K ändern, dann ändert sich die Vorlauftemperatur um ca. 3 K.

Die Abbildung 24 zeigt, wie die Heizkennlinie (1) für den Auslegungspunkt –10 °C/75 °C durch verschiedene Raumsolltemperaturen parallel verschoben wird (2, 3 und 4). Die Heizkennlinien (5 und 6) zeigen die geänderte Neigung für andere Auslegungspunkte.



Abb. 24 Heizkennlinie für ein Heizsystem "Heizkörper"

Pos. 1: Raumsolltemperatur 17 °C, min. Außentemperatur –10 °C, Auslegungstemperatur 75 °C

Pos. 2: Raumsolltemperatur 21 °C, min. Außentemperatur –10 °C, Auslegungstemperatur 75 °C

Pos. 3: Raumsolltemperatur 23 °C, min. Außentemperatur –10 °C, Auslegungstemperatur 75 °C

- Pos. 4: Raumsolltemperatur 25 °C, min. Außentemperatur –10 °C, Auslegungstemperatur 75 °C
- Pos. 5: Raumsolltemperatur 21 °C, min. Außentemperatur –15 °C, Auslegungstemperatur 75 °C
- Pos. 6: Raumsolltemperatur 21 °C, min. Außentemperatur –10 °C, Auslegungstemperatur 60 °C

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

24 Stichwortverzeichnis

Α

	Abschlusswiderstand		.11
	Absenkart		. 67
	Absenkart, Außenhalt		. 69
	Absenkung für Vorlauf		.72
	Adresse, Regelgeräte		. 10
	Allgemeine Kenndaten		. 32
	Anhebung Kessel		. 83
	Ankopplung, hydraulische		.91
	Auslegungstemperatur		.61
	Außenhalttemperatur einstellen		. 69
E	3		
	- Basiscontroller BC10		23
	Bedieneinheit MEC2	1	25
	Bedienelemente	• ,	-0-
	Betriebsartenumschaltung		. 0 64
ſ			
`	CM421		10
-	ONI431		. 10
L			
		-	105
	Drahtbrückenschalter		.21
E			
	Eingang 0 – 10V	2,	49
	Einmalladung	-	105
	Einstellparameter		. 7
	EMS/SAFe		.22
	EMS/UBA 3		.22
	Energie-Management-System		.22
	Estrich		. 87
	Etage		. 59
	Externe Störmeldung Pumpe		. 86
F			
	Fehler		121
	Fehlerprotokoll	-	141
	Fernbedienung auswählen		.64
	Fernbedienung ohne Display (BFU)		.64
	Fernbedienungen BFU/F		37
	Fernwirksvstem		38
	FM441		14
	FM442		16
	FM445 18 97 98	R	99
	FM456	σ,	20
	FM450		20
	Folgeschaltung		. 20 55
	Fromdwärmo		. 55 51
			70
			.19 110
		7	140 50
		΄,	59
			.57
			.5/
_			.60
(Γ. C.		
	Grundausstattung		. 12
ŀ	1		
	Hauseigenschaften		. 32

Heizkennlinie 117 Heizkörper 117 Heizkreis umbenennen 117 Heizkreis, Bad 117 Heizkreis, Bad 117 Heizkreis, Gebäude 117 Heizkreis, Gebäude 117 Heizkreis, Gebäude 117 Heizkreis, Gebäude 117 Heizkreis, Wohnung 117 Heizkreisfunktionen 118 Heizkreisnummer 117 Heizkreisstellglied 117 Heizsystem 117 Heizsystem 117 Hydraulische Weiche 117	', 145 . 57 . 59 . 59 . 59 . 59 . 59 7, 21 . 59 . 81 . 57 . 57 . 130 . 96
I Increto no do	104
Internatione	. 104
Intervale del Zirkulationspumpe	. 114
K	. 75
Keller	50
Kennzeichnung der Kesseltunen	. 39
Kessel Anzahl	. 22
Kesseltemperatur	. 103
Kesseltvp	. 52
Kesseltypen-Tabelle	. 100
Klimazonenkarte	. 34
Konstant	. 57
Konvektor	. 57
KSE-Module	. 20
L	
	. 120
M	
Maximale Vorlauftemperatur	. 63
Maximaler Raumeinfluss	. 66
MEC2 Inbetriebnahme	. 25
	. 44
	8
	. 130
N Na shta ha su luur a uuit Daumuh alt	~ ~ ~
O	. 64
Offset	. 73
Optimierung	. 75
Optimierung, Warmwasser	. 93
Р	
Partyfunktion	. 64
Pausefunktion	. 64
R	
Raumregler	. 57
RC30	. 24
	. 139
	. 118
	. 140
nesiwaiiiieiiuizuliy	. 94

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

S

Sammelstörmeldeausgang
Schlüsselcode
Soll-Raumtemperatur
Sollwertverstellungen
Sommer-/Winterumschaltung
Speicher nachladen
Stellalied
Störmeldung Handschalter
Störungen
T
Temperatur Desinfektion 109
Thermische Desinfektion 107
Universeller Propherautemat
V
Version
Vorlauftemperatur
W
Wärmespeicherfähigkeit
Warmwasser
Warmwasserfunktionen 13, 15, 19
Warmwasservorrang
Wartungsmeldung
Ζ
Zirkulationspumpe
ZM424
Zurücksetzen, Einstellungen

Heizungsfachbetrieb:

Buderus

Deutschland

BBT Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland, D-35573 Wetzlar www.heiztechnik.buderus.de info@heiztechnik.buderus.de

Österreich

Buderus Austria Heiztechnik GmbH Karl-Schönherr-Str. 2, A-4600 Wels www.buderus.at office@buderus.at Schweiz Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH-4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch