Für das Fachhandwerk

Serviceanleitung

Funktionsmodul FM445 LAP-Modul





Bitte vor Inbetriebnahme oder Servicearbeiten sorgfältig lesen



Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Unterlagen und das Original der Konformitätserklärung sind beim Hersteller hinterlegt.

Zu dieser Anleitung

Die vorliegende Serviceanleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren und sachgerechten Inbetriebnahme und Servicearbeiten des Funktionsmoduls FM445.

Die Serviceanleitung richtet sich an den Fachhandwerker, der – aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung – Kenntnisse im Umgang mit Heizungsanlagen sowie Wasserinstallationen hat. Führen Sie die Servicearbeiten nur dann selber aus, wenn Sie über diese Fachkenntnisse verfügen.

Erklären Sie dem Kunden Wirkungsweise und Bedienung des Gerätes.

Buderus

1	Sic	herheit
	1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung4
	1.2	Beachten Sie diese Sicherheitshinweise
	1.3	Entsorgung
2	Fun	ktionsmodul FM445
	2.1	Warmwasserfunktion
	2.2	FM445 im Regelgerät Logamatic 412x
	2.3	FM445 im Regelgerät Logamatic 4211
	2.4	FM445 im Regelgerät Logamatic 43xx
3	Fun	ktionen des FM445 über MEC2 einstellen
	3.1	Ausschalt-Hysterese einstellen
	3.2	Einschalt-Hysterese einstellen
	3.3	LAP Primärkreis wählen
	3.4	Stellgliedlaufzeit einstellen
	3.5	Verkalkungsschutz LAP einstellen14
	3.6	Externe Störmeldung (WF1/WF2)
	3.7	Thermische Desinfektion wählen und einstellen
	3.8	Zirkulationspumpe während der Warmwasserladung weiterlaufen lassen 21
	3.9	Warmwasser-Monitordaten
4	Feh	lerbehebung

1 Sicherheit

Dieses Kapitel enthält generelle Sicherheitshinweise, die Sie während Ihrer Servicetätigkeit am Funktionsmodul FM445 beachten müssen.

Darüber hinaus sind in den anderen Kapiteln dieser Serviceanleitung weitere Sicherheitshinweise zu finden, die Sie ebenfalls genau beachten müssen. Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten durchführen.

Das Nichtbeachten von Sicherheitshinweisen kann zu schweren Personenschäden – auch mit Todesfolge – sowie Sach- und Umweltschäden führen.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Funktionsmodul FM445 darf nur in die Regelgeräte des Regelsystems Logamatic 4000 eingebaut werden.

1.2 Beachten Sie diese Sicherheitshinweise

Das Funktionsmodul FM445 wurden nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konzipiert und gebaut.

Dennoch können bei unsachgemäßer Servicetätigkeit Sachschäden nicht vollständig ausgeschlossen werden.



WARNUNG!

LEBENSGEFAHR

durch elektrischen Strom.

- Achten Sie darauf, dass alle Elektroarbeiten nur von autorisierten Fachkräften ausgeführt werden.
 - Bevor Sie das Regelgerät öffnen: Regelgerät allpolig stromlos schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.



GERÄTESCHADEN

durch elektrostatische Entladung.

 Berühren Sie vor dem Auspacken der elektronischen Bauteile einen Heizkörper oder eine Wasserleitung, um Ihren Körper elektrostatisch zu entladen.



ANWENDERHINWEIS

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile von Buderus. Für Schäden, die durch nicht von Buderus gelieferte Ersatzteile entstehen, kann Buderus keine Haftung übernehmen.

1.3 Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackung des Funktionsmoduls umweltgerecht.
- Ein Funktionsmodul, das ausgetauscht werden soll, ist durch eine autorisierte Stelle umweltgerecht zu entsorgen.

Buderus

2 Funktionsmodul FM445

Das Modul FM445 steuert die Warmwasserversorgung über ein Ladesystem mit externem Wärmetauscher (LAP/LSP) an.

Es arbeitet in Verbindung mit zwei Ladepumpen (Primär- und Sekundärpumpe).

Das FM445 kann mit bodenstehenden und wandhängenden Heizkesseln eingesetzt werden, einschließlich drei Fühlern (Ein-/Aus- und Wärmetauscherfühler).

Diese Modul verfügt über

- Anschlussmöglichkeit von zwei Pumpen,
- Anschlussmöglichkeit von einer Zirkulationspumpe,
- potenzialfreien Ausgang,
- Ansteuerung eines Drei-Wege-Motormischventils,
- Verkalkungsschutz,
- thermische Desinfektion.

Es muss auf den äußersten, rechten Steckplatz des Regelgerätes aufgesteckt werden, nur so wird die Stromversorgung der anderen Module gesichert. Dieses Modul kann in den Regelgeräten Logamatic 412x und Logamatic 43xx nur eingesetzt werden, wenn nicht bereits ein FM441 installiert ist.

Bedienen Sie das Funktionsmodul FM445 über die Bedieneinheit MEC2. Meldungen im Klartext zum Betrieb oder bei Störungen des FM445 werden auf der Bedieneinheit MEC2 angezeigt (siehe Bedienungsanleitung des Regelgerätes).

Die Handschalter auf dem Modul haben nur Serviceund Wartungsfunktionen und wirken ausschließlich auf die 230-Volt-Ausgänge.



- Abb. 1 Bedienelemente FM445
- Pos. 1: Allgemeine Störung z. B. bauseitige Fehler, Fühlerfehler, externe Störungen, Verdrahtungsfehler, interne Modulfehler, Handbetrieb. Die Fehlermeldungen erscheinen als Klartext in der Bedieneinheit MEC2.
- **Pos. 2:** Warmwasser ist/bleibt unter der Solltemperatur im abgesenkten (Nacht-)betrieb
- Pos. 3: Sekundär-Speicherladepumpe in Betrieb
- Pos. 4: Zirkulationspumpe in Betrieb
- Pos. 5: Thermische Desinfektion aktiv
- Pos. 6: Handschalter Sekundärpumpe
- Pos. 7: Handschalter Primärpumpe
- Pos. 8: "Mischer fährt zu" (kälter)
- Pos. 9: "Mischer fährt auf" (wärmer)
- Pos. 10: Primär-Speicherladepumpe in Betrieb
- Pos. 11: Verkalkungsschutz aktiv, Sekundärpumpe taktet

Befinden sich die Handschalter nicht in Automatikstellung, erfolgt in der Bedieneinheit MEC2 die entsprechende Meldung und die Anzeige $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ Störung leuchtet.

Benutzen Sie die Handschalter nicht zum Abschalten der Anlage bei vorübergehender Abwesenheit. Zu diesem Zweck benutzen Sie bitte die Urlaubfunktion (siehe Bedienungsanleitung des Regelgerätes).

Die Regelfunktionen laufen während des Handbetriebs weiter.

2.1 Warmwasserfunktion

Handschalter Warmwasser



Die Stellungen **0** und **Handbetrieb** () sind Spezialeinstellungen, die nur vom Fachpersonal vorgenommen werden sollten.

- Primär- /Sekundär-Pumpe wird eingeschaltet. Der Mischer wird stromlos geschaltet und kann per Hand bedient werden.
- AUT: Warmwasser-Ladesystem arbeitet im Automatikbetrieb.
- 0: Primär- /Sekundär-Pumpe und Zirkulationspumpe sind ausgeschaltet. Der Mischer wird stromlos geschaltet. Die Regelfunktionen laufen weiter.

Die augenblicklichen Funktionen werden durch Kontrolllampen angezeigt.



ANWENDERHINWEIS

Im Normalbetrieb sollte sich der Handschalter in der Stellung "AUT" befinden.



VERBRÜHUNGSGEFAHR

Während des Handbetriebs besteht Verbrühungsgefahr.

 Drehen Sie immer erst den Kaltwasserhahn auf und mischen Sie sich das Warmwasser nach Bedarf zu.

<u>Buderus</u>

2.2 FM445 im Regelgerät Logamatic 412x



Abb. 2 FM445 im Regelgerät Logamatic 412x



2.3 FM445 im Regelgerät Logamatic 4211



Abb. 3 FM445 im Regelgerät Logamatic 4211

Pos. 1: FM445 auf Steckplatz 2

2.4 FM445 im Regelgerät Logamatic 43xx



Abb. 4 FM445 im Regelgerät Logamatic 43xx

Pos. 1: FM445 auf Steckplatz 4

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

2

3 Funktionen des FM445 über MEC2 einstellen

Wenn das Funktionsmodul im Regelgerät eingesetzt ist, können Sie über die Bedieneinheit MEC2 die folgenden Funktionen anwählen und einstellen:

- Ausschalt-Hysterese einstellen
- Einschalt-Hysterese einstellen
- LAP Primärkreis wählen
- Stellgliedlaufzeit einstellen
- Verkalkungsschutz LAP einstellen
- Externe Störmeldung einrichten
- Thermische Desinfektion wählen und einstellen
- Zirkulationspumpe während der Warmwasserladung weiterlaufen lassen



ANWENDERHINWEIS

Weitere Informationen zu den Einstellungen der Bedieneinheit MEC2 erhalten Sie in den technischen Unterlagen zu dem Regelgerät.

3.1 Ausschalt-Hysterese einstellen

Wenn Sie in der Bedieneinheit MEC2 bei der Modulauswahl das LAP-Modul FM445 gewählt haben, können Sie über die Funktion "Ausschalt-Hysterese" bestimmen, bis zu welchem Wert sich die Temperatur am "Ausschalt-Fühler" dem Warmwasser-Sollwert nähern muss, um die Ladung zu beenden.

Der Ausschalt-Fühler befindet sich in der Regel im unteren Teil des Speichers.



ANWENDERHINWEIS

Ausschalttemperatur = Warmwasser-Sollwert – Ausschalt-Hysterese

Buderus

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		
	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser ja	
Drehknopf drehen, bis "Ausschalt-Hysterese" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Ausschalt-	
Drücken/gedrückt halten.	Hysterese - 5K	Der Wert (hier: –5 K) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: –15 K.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Ausschalt- Hysterese - 15K	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Hysterese	–15 bis – 2 K	–5 K	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

9

3.2 Einschalt-Hysterese einstellen

Wenn Sie in der Bedieneinheit MEC2 bei der Modulauswahl das LAP-Modul FM445 gewählt haben, können Sie über die Funktion "Einschalt-Hysterese" bestimmen, um welchen Wert die Temperatur am "Einschalt-Fühler" gegenüber der Ausschalttemperatur (nicht jedoch gegenüber dem Warmwasser-Sollwert) absinken darf, bevor nachgeladen wird.



ANWENDERHINWEIS

Einschalttemperatur = Ausschalttemperatur – Einschalt-Hysterese

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen	SERUICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser	
Drehknopf drehen, bis "Einschalt-Hysterese" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Einschalt-	
Drücken/gedrückt halten.	Hysterese - 5K	Der Wert (hier: –5 K) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: –15 K.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Einschalt- Hysterese - 15K	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Hysterese	–15 bis – 2 K	–5 K	

Buderus

3.3 LAP Primärkreis wählen

Wenn Sie in der Bedieneinheit MEC2 bei der Modulauswahl das LAP-Modul FM445 gewählt haben, können Sie über die Funktion "LAP Primärkreis" die Art der Primärkreis-Regelung festlegen.



VERBRÜHUNGSGEFAHR!

durch Überhitzung der Anlage. Sie dürfen diese Funktion nur nutzen, wenn:

- der benutzte Kesseltyp inkl. KIM-Nummer dafür zugelassen ist (siehe Seite 12),
- die Software der UBA1.5 mindestens Version 3.4 ist.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		
	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser	
Drehknopf drehen, bis "LAP Primärkreis" erscheint.	WARMWASSERDATEN LAP Primärkreis über Pumpe	
Drücken/gedrückt halten.		Der gewählte Primärkreis (hier: Pumpe) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Primär- kreis ein, hier: UBA.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	LAP Primärkreis über UBA	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
LAP Primärkreis	Pumpe	Pumpe	
	Stellglied		
	UBA/EMS (siehe nachfolgendes Kapitel)*		

* Nur in Verbindung mit Buderus-Wandheizkesseln mit UBA 1.5.

Zugelassene Kesseltypen



ANWENDERHINWEIS

Für die Funktion "LAP Primärkreis" darf die Einstellung "UBA/EMS" nur für die Kesseltypen der unten stehenden Liste vorgenommen werden. Beachten Sie dabei die KIM- bzw. BIM-Nummer.

Тур	KIM-Nr.	Bezeichnung des Kessel
	74	Logamax plus GB112 - 11/s
	76	Logamax plus GB112 - 19/s
	81	Excellent HR 22
	83	Excellent HR 30
	84	Excellent HR 45
	85	Excellent HR 65
	91	Logamax plus GB112 - 24
	93	Logamax plus GB112 - 29
	94	Logamax plus GB112 - 43
	95	Logamax plus GB112 - 60/W AT
LIBA	96	Logamax plus GB112 - 60/W NL
ODA	97	Logamax plus GB112 - 60 BE
	100	Logamax U112 - 19
	102	Logamax U114 - 19
	107	Logamax U122 - 20
	108	Logamax U122 - 24
	131	Logamax plus GB112 - 24 BE
	133	Logamax plus GB112 - 29 BE
	134	Logamax plus GB112 - 43 BE
	1000	Logamax plus GB142 - 30
	1002	Logamax plus GB142 - 24
	1003	Logamax plus GB142 - 15
	1015	Logamax plus GB142 - 45
	1016	Logamax plus GB142 - 60
EMS/UBA3	1025	Logamax plus GB132 - 16
	1026	Logamax plus GB162 - 100
	1027	Logamax plus GB162 - 80
	1032	Logamax plus GB132 - 24

Tab. 1	KIM- bzw. BIM-Nummer für Heizkessel mit UBA 1.x,	
	EMS/UBA3 bzw. EMS/SAFe	

Тур	BIM-Nr.	Bezeichnung des Kessel
	6031	Logamax plus GB312 - 80
	6032	Logamax plus GB312 -120
	6033	Logamax plus GB312 - 160
	6034	Logamax plus GB312 - 200
	6035	Logamax plus GB312 - 240
	6036	Logamax plus GB312 - 280
EMS / SAFe	6037	Logamax plus GB312 - 90
	6041	Logamax plus GB312 - 80 / NL
	6042	Logamax plus GB312 - 120 / NL
	6043	Logamax plus GB312 - 160 / NL
	6044	Logamax plus GB312 - 200 / NL
	6045	Logamax plus GB312 - 240 / NL
	6046	Logamax plus GB312 - 280 / NL
	6047	Logamax plus GB312 - 90 / NL

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

3.4 Stellgliedlaufzeit einstellen

Wenn Sie in der Bedieneinheit MEC2 im Menü "LAP-Primärkreis" ein Stellglied ausgewählt haben, können Sie die Stellgliedlaufzeit einstellen.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser ja	
Drehknopf drehen, bis "Stellgliedlaufzeit" erscheint.	WARMWASSERDATEN Stellglied-	
Drücken/gedrückt halten.	laufzeit 120sec	Der gewählte Wert (hier: 120 sec) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein (hier: 10 sec).
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Stellglied- laufzeit 10sec	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Stellgliedlaufzeit	10 – 600 sec	120 sec	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

13

3.5 Verkalkungsschutz LAP einstellen

Sie können auf die Verkalkung des LAP-Wärmetauschers Einfluss nehmen, indem Sie bei Bedarf die Verkalkungsschutztemperatur ändern.



ANWENDERHINWEIS

Nach einer Warmwasserladung wird der Wärmetauscher solange mit Trinkwasser durchströmt, bis die Temperatur am Fühler FWS auf den eingestellten Sollwert abgesunken ist. Dadurch soll die Verkalkung des Wärmetauschers vermieden werden. Bei zu niedriger Einstellung führt dies allerdings zu einer ständigen Durchmischung des Warmwasserspeichers.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		
	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit akti- viert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE Warmwasser	
Taste drücken und loslassen		Der erste Menünunkt Warmwasser"
	WARMWASSERDATEN	wird angezeigt.
	Warmwasser ja	
Drehknopf drehen, bis "Verkalkschutz ab" erscheint.	WARMWASSERDATEN	
	Verkalkschutz ab 65°C	
Drücken/gedrückt halten.		Der gewählte Wert (hier: 65°C) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: 70°C.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Verkalkschutz ab 70°C	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Verkalkschutz ab	50 °C – 80 °C	65 °C	

Buderus

3.6 Externe Störmeldung (WF1/WF2)

An die Klemmen WF1 und WF2 der Module ZM 424, FM441 und FM445 können Sie je nach Warmwassererzeuger einen externen potenzialfreien Störmeldekontakt einer Ladepumpe, eines 3-Wege-Ventils oder einer Inertanode anschließen.

- Kontakt WF1 und WF2 geschlossen = keine Störung,
- Kontakt WF1 und WF2 offen = Störung vorhanden.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		
	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser sep. Speicher	
Drehknopf drehen, bis "Exter- ne Störmeldung WF1/2" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Externe Stör-	
Drücken/gedrückt halten.	meldung WF1/2 keine	Die Störmeldung (hier: keine) blinkt.
Drehknopf drehen.	HEIZKREISDATEN 2	Stellen Sie die gewünschte Störmel- dung ein, hier: Pumpe.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Externe Stör- meldung WF1/2 Pumpe	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Störmeldung	keine	keine	
(abhängig von Wärmeerzeuger und	Inertanode		
Modul)	Pumpe		
	3-Wege-Ventil		

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

15

3.7 Thermische Desinfektion wählen und einstellen

Diese Funktion ist nicht möglich, wenn in der Bedieneinheit MEC2 als Warmwasserspeicher "UBA-Durchlauf" gewählt wurde.

Wenn Sie die Funktion "Thermische Desinfektion" wählen, wird einmal wöchentlich das Warmwasser auf eine Temperatur aufgeheizt, die zur Abtötung von Krankheitserregern (z. B. Legionellen) erforderlich ist.

Wenn Sie "Thermische Desinfektion ja" gewählt haben, startet die Desinfektion nach den werksseitig eingegebenen oder eigenen Einstellungen:

Jeden Dienstag um 1.00 Uhr auf 70 °C.

Der Betrieb der thermischen Desinfektion wird durch die LED-Anzeige ! angezeigt.

Über weitere Menüs zur thermischen Desinfektion können Sie die werksseitigen Einstellungen ändern.



ANWENDERHINWEIS

Die Funktion "Thermische Desinfektion" wird nicht angezeigt, wenn zuvor die thermische Desinfektion über die Funktion "Externer Kontakt WF 1/3" eingestellt wurde.

Buderus

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		
	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser sep. Speicher	
Drehknopf drehen, bis "Thermische Desinfektion" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Thermische Desinfektion nein	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: nein) blinkt.
Drehknopf drehen.	HEIZKREISDATEN 2	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: ja.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Thermische Desinfektion ja	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Thermische Desinfektion	ja/nein	nein	

Desinfektionstemperatur einstellen

Über die Funktion "Temperatur Desinfektion" können Sie die Desinfektionstemperatur einstellen.



VERBRÜHUNGSGEFAHR

durch heißes Wasser im Warmwasserkreislauf der Heizungsanlage, wenn dieser keinen thermostatisch geregelten Mischer hat.

 Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin, dass während und kurz nach der thermischen Desinfektion das Warmwasser nicht ungemischt aufgedreht werden darf.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		
	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser sep. Speicher	
Drehknopf drehen, bis "Temperatur Desinfektion" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Temperatur Desinfektion 70°C	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: 70 °C) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Wert ein, hier: 75 °C.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Temperatur Desinfektion 75°C	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Desinfektionstemperatur	65 – 75 °C	70 °C	

Buderus

Wochentag für Desinfektion einstellen

Über die Funktion "Wochentag Desinfektion" können Sie den Wochentag einstellen, an dem die Desinfektion durchgeführt werden soll.



ANWENDERHINWEIS

Die Funktion "Wochentag Desinfektion" wird nicht angezeigt, wenn zuvor die thermische Desinfektion über die Funktion "Externer Kontakt WF 1/3" eingestellt wurde.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		
	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser sep. Speicher	
Drehknopf drehen, bis "Wochentag Desinfektion" er- scheint.	WARMWASSERDATEN Wochentag Desinfektion Dienstag	
Drücken/gedrückt halten.		Der Tag (hier: Dienstag) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie den gewünschten Tag ein, hier: Sonntag.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Wochentag Desinfektion Sonntag	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Wochentag Desinfektion	Montag – Sonntag	Dienstag	

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

Uhrzeit für Desinfektion einstellen

Über die Funktion "Uhrzeit Desinfektion" können Sie die Uhrzeit einstellen, zu der die Desinfektion durchgeführt werden soll.



ANWENDERHINWEIS

Die Funktion "Uhrzeit Desinfektion" wird nicht angezeigt, wenn zuvor die thermische Desinfektion über die Funktion "Externer Kontakt WF 1/3" eingestellt wurde.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		
	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	WARMWASSERDATEN	Der erste Menüpunkt "Warmwasser" wird angezeigt.
	Warmwasser sep. Speicher	
Drehknopf drehen, bis "Uhr- zeit Desinfektion" erscheint.	WARMWASSERDATEN Uhrzeit Desinfektion 1:00	
Drücken/gedrückt halten.		Die Uhrzeit (hier: 1:00) blinkt.
Drehknopf drehen.	WARMWASSERDATEN	Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein, hier: 18:00 Uhr.
Loslassen, um Eingabe zu speichern.	Uhrzeit Desinfektion 18:00	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Uhrzeit Desinfektion	0 – 23 Uhr	1 Uhr	

Buderus

3.8 Zirkulationspumpe während der Warmwasserladung weiterlaufen lassen

Sie haben die Möglichkeit die Zirkulation bei der Warmwasserladung ein- oder auszuschalten.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen		
	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis		
	SERVICEEBENE	
	Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.		Der erste Menüpunkt "Warmwasser"
	WARMWASSERDATEN	
	Warmwasser	
	Ja	
Drehknopf drehen, bis "Zirku-		
erscheint.	WARMWASSERDATEN Zirkulation aus	
	bei WW-Ladung	
	Ja	
Drücken/gedrückt halten.		Der Wert (hier: ja) blinkt.
Drehknopf drehen.		Stellen Sie den gewünschten Wert ein.
	WARMWASSERDATEN	hier: nein.
Loslassen, um Eingabe zu	Zirkulation aus hei Wul-Ladung	
	nein	
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

	Eingabebereich	Werkseinstellung	eigene Eingabe
Zirkulation aus bei WW-Ladung	ja/nein	ja	

3.9 Warmwasser-Monitordaten

Mit dem Monitor-Menü "Warmwasser" können Sie sich die Daten für die Warmwassereinstellungen anzeigen lassen.

Die Anzeigen hängen von den Einstellungen ab, die unter der Funktion "Warmwasser" gewählt wurden.

Maßnahme	Anzeige/Display	Bemerkungen/Hinweise
Serviceebene aufrufen	SERVICEEBENE	
Diese Tasten gleichzeitig drücken und anschließend loslassen.	Allg. Kenndaten	Die Serviceebene wurde damit aktiviert!
Drehknopf drehen, bis "Monitor" erscheint.	SERVICEEBENE	
	Monitor	
Taste drücken und loslassen.	MONITOR Hydr. Weiche	Der erste Menüpunkt "Hydr. Weiche" wird angezeigt.
Drehknopf drehen, bis "Warmwasser" erscheint.	MONITOR Warmwasser	
Taste drücken und loslassen.	MONITOR W-WASSER Temperatur 60/57 Automatik Tag Optimier 120min	Temperatur Der berechnete Sollwert und der ge- messene Wert für die Warmwassertem- peratur werden angezeigt.

		mögliche Betriebsarten:
		– aus,
		- Dauerbetrieb,
		 Automatik Nacht,
		 Automatik Tag,
		– Urlaub,
		– Optimierung,
		– Desinfektion,
		 Nachladung.
		Optimier
		zeigt den Zeitraum an, zu dem die Anla- ge vor dem eigentlichen Schaltpunkt in Warmwasserbetrieb geht, damit der Warmwasser-Sollwert rechtzeitig er- reicht wird.
Drehknopf drehen, um die		Ladung
Warmwasser-Monitordaten durchzublättern.	MONITOR W-WASSER Ladung aus Zirkulation an	zeigt Betriebszustand der Speicherla- depumpe an.
		Zirkulation
		zeigt Betriebszustand der Zirkulations- pumpe an.
Drehknopf drehen, um die		EIN = Fühler Speicher - Mitte
durchzublättern.	MONITOR W-WASSER Fühler EIN 50/48	AUS = Fühler Speicher - Unten
	Fühler Aus 55/30 Fühler MT 60/60	WT – Fühler Wärmetauscher
Drehknopf drehen, um die Warmwasser-Monitordaten durchzublättern.	MONITOR W-WASSER PrimPumpe 80% SekPumpe 100% Mischer- 100%	Die Mischerposition zeigt einen Wert zwischen 0% (zu) und 100% (auf) an.
Drücken.		Zurück zur übergeordneten Ebene.

4 Fehlerbehebung

Störung	Auswirkung auf das Regel- verhalten	Mögliche Ursachen der Störung	Abhilfe
Warmwasserfüh- ler	 Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. 	 Fühler falsch oder nicht angeschlos- sen oder defekt. Modul oder Regelgerät defekt. 	 Fühleranschluss überprüfen. Fühler oder Modul tauschen. Fühleranbringung am Warmwasserspeicher überprüfen.
Warmwasser- warnung	 Ständiger Versuch der La- dung des Warmwasser- speichers. 	 Temperaturregler/Handschalter steht nicht auf "AUT". Fühler nicht richtig angeschlossen oder defekt. Fühleranordnung ist falsch. Ladepumpe nicht richtig angeschlos- sen oder defekt. Modul oder Regelgerät defekt. 	 Kontrollieren, ob Temperaturregler oder Handschalter auf "AUT" steht. Funktion der Fühler und Ladepumpe überprüfen. Modul tauschen. Fühleranbringung am Warmwasser- speicher überprüfen.
Warmwasser ist kalt	 Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. Aktuelle Warmwassertemperatur liegt unter 40 °C. 	 Ladepumpe defekt. Funktionsmodul FM445 defekt. Es wird mehr Warmwasser abgenommen als neu erwärmt. 	 Kontrollieren, ob Temperaturregler oder Handschalter auf "AUT" steht. Funktion der Fühler und Ladepumpe überprüfen. Modul FM445 tauschen. Fühleranbringung am Warmwasser- speicher überprüfen.
Desinfektion	 Thermische Desinfektion wurde abgebrochen. 	 Wärmeleistung des Kessels reicht nicht aus, da z. B. andere Wärmever- braucher (Heizkreise) während der thermischen Desinfektion Wärme an- fordern. Fühler nicht richtig angeschlossen oder defekt. Ladepumpe nicht richtig angeschlos- sen oder defekt. Modul oder Regelgerät defekt. 	 Thermische Desinfektion so wählen, dass zu diesem Zeitpunkt keine zu- sätzliche Wärmeanforderung erfolgt. Fühler- und Ladepumpenfunktion überprüfen und eventuell tauschen.
Kein Master	 Es kann kein Kesselschutz gewährleistet werden. WW-Vorrang ist nicht mehr möglich. Es wird mit minimaler Au- ßentemperatur gerechnet. Es wird kalt. 	 Master-Regelgerät (Adresse 1) aus- geschaltet oder kein Master (Adresse 1) vorhanden. 	 Prüfen der Adressen aller Bus-Teilnehmer. Das Master-Regelgerät muss dabei die Adresse 1 (Drehkodierschalter hinter MEC2 am CM431 des Regelgeräts) haben. Kontrolle der Busverbindung zu Adresse 1.

Tab. 2 Störungstabelle

Buderus

Störung	Auswirkung auf das Regel- verhalten	Mögliche Ursachen der Störung	Abhilfe
Falsches Modul x	 Vom Modul werden alle Ausgänge ausgeschaltet und die entsprechende Fehler-LED eingeschaltet. 	 Falsche Modulvorgabe im MEC2. Falsches Modul im Regelgerät installiert. Der MEC2, das entsprechende Modul oder das Regelgerät ist defekt. 	 Überprüfung der Modulvorgaben in der MEC2-Serviceebene. Kontrolle der im Regelgerät einge- setzten Module. Austausch des MEC2 oder des Mo- duls.
Unbekanntes Modul x	 Vom Modul werden alle Ausgänge ausgeschaltet und die entsprechende Fehler-LED eingeschaltet. 	 Die Reglersoftware ist zu alt, um das Modul erkennen zu können. Das Modul/Regelgerät ist defekt. 	 Überprüfung der Version des Regel- gerätes im MEC2. Austausch des Moduls.
Inertanode	 Keine Auswirkungen auf das Regelverhalten. 	 Eine Spannung liegt am externen Ein- gang WF 1/2 an. Das Modul oder das Regelgerät ist de- fekt. 	 Austausch der Inertanode.
Externer Störein- gang	 Keine Auswirkungen auf das Regelverhalten. 	 Eine Spannung liegt am externen Ein- gang WF1/2 an. Das Modul oder das Regelgerät ist de- fekt. 	 Funktion der externen Komponente (Speicherlade- oder Zirkulations- pumpe) überprüfen und ggf. austau- schen.
WW-Fühler WT	 Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. 	 Fühler falsch oder nicht angeschlos- sen oder defekt. Modul FM445 oder Regelgerät defekt. 	Fühler prüfen.Fühler oder Modul FM445 tauschen.Fühleranbringung prüfen.
WW-Fühler AUS	 Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. 	 Fühler falsch oder nicht angeschlos- sen oder defekt. Modul FM445 oder Regelgerät defekt. 	 Fühler prüfen. Fühler oder Modul FM445 tauschen. Fühleranbringung prüfen.

Tab. 3 Störungstabelle

Buderus

Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Buderus

Heizungsfachbetrieb:

Buderus

Deutschland

BBT Thermotechnik GmbH Buderus Deutschland, D-35573 Wetzlar www.heiztechnik.buderus.de info@heiztechnik.buderus.de

Österreich

Buderus Austria Heiztechnik GmbH Karl-Schönherr-Str. 2, A-4600 Wels www.buderus.at office@buderus.at Schweiz Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH-4133 Pratteln www.buderus.ch info@buderus.ch