Návod k montáži a servisu

obslužná jednotka RC30

platí také pro příslušenství: Modul směšovače MM10 a modul rozdělovače WM10





Obsah

1	Pro	Vaši bezpečnost
	1.1	K tomuto návodu
	1.2	Užívání k určenému účelu
	1.3	Věnujte pozornost těmto pokynům
	1.4	Předání zařízení
	1.5	Další pokyny
2	Tech	nnické údaje
	2.1	Technické údaje obslužné jednotky RC30
	2.2	Normy a směrnice
3	Mon	táž
	3.1	Potřebné nástroje
	3.2	Předpoklady
	3.3	Montáž a připojení
4	Zapr	nutí / Vypnutí
	4.1	Zapnutí
	4.2	Vvpnutí
	4.3	Pokyny pro provoz
5	Serv	/is
	5.1	Ovládací prvky
	5.2	Hlavní menu servisní roviny
	5.3	Práce v servisní rovině
	5.4	Jazyk
	5.5	Data zařízení
	5.6	Data kotle
	5.7	Anuloid (HVDT)
	5.8	Vytápěcí okruh
	5.9	Teplá užitková voda
	5.10	Korekce času
	5.11	Zobrazení topné křivky
	5.12	Zobrazení dat monitoru
	5.13	Protokol poruch
	5.14	Údržba

Buderus 2

Obsah

	5.15 LCD-test
	5.16 Test relé
	5.17 Reset
	5.18 Zobrazení verze
6	Odstraňování poruch
7	Protokol o nastavení75
8	Rejstřík hesel

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

1 Pro Vaši bezpečnost

1.1 K tomuto návodu

Předkládaný návod obsahuje důležité informace pro bezpečnou a odpovědnou montáž a uvedení do provozu obslužné jednotky RC30 právě tak jako pro servisní práce.

Návod k servisu je určen pro odborného topenáře, který – na základě své odborné výchovy a zkušenosti – má znalosti v zacházení s vytápěcími zařízeními a také s vodovodními instalacemi.

Platnost pro funkční moduly (příslušenství)

Tento návod platí také pro obslužnou jednotku ve spojení se směšovacím modulem MM10 (viz také strana 41) a modulem rozdělovače WM10 (viz také strana 25). Tyto funkční moduly nastavuje jen jednou Váš odborný topenář.

Pokud je vytápěcí zařízení vybaveno dalšími funkčními moduly (např. solárním modulem SM10), najdete v některých menu doplňkové možnosti nastavení. Tyto možnosti jsou vysvětleny v samostatných návodech.

1.2 Užívání k určenému účelu

Obslužná jednotka RC30 smí být použita výhradně k tomu, aby obsluhovala a regulovala vytápěcí zařízení Buderus s EMS (Energy Management System) v rodinných domcích pro jednu rodinu, domcích pro více rodin a řadových domcích.

Systémový předpoklad pro provoz: Kotel pro vytápění musí být vybaven UBA3 nebo Logamatic MC10.

Obslužná jednotka nesmí být provozována s regulačními přístroji regulačních systémů Logamatic 2000/3000/4000.

Buderus

1.3 Věnujte pozornost těmto pokynům

Obslužná jednotka byla koncipována a vyrobena podle stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto nelze při neodborném použití zcela vyloučit nebezpečí nebo věcné škody.

- Provozujte proto vytápěcí zařízení jen v souladu s určeným účelem a v bezvadném stavu.
- Pročtěte pečlivě tento návod.
- Dbejte bezpečnostních pokynů, aby nedošlo ke škodám na zdraví osob ani věcným škodám.

NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ

Při termické dezinfekci se teplá voda může zahřát na teplotu přes 60 °C. Na odběrných místech vzniká nebezpečí opaření.

 Upozorněte prosím svého zákazníka na správné zacházení s různými armaturami pro teplou užitkovou vodu, abyste vyloučili opaření.



VÝSTRAHA!

POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ

působením mrazu.

Vytápěcí zařízení může při mrazu zamrznout, pokud je mimo provoz nebo pokud je vypnutá funkce protimrazové ochrany.

- Chraňte vytápěcí zařízení při nebezpečí mrazu před zamrznutím. Při vypnutí vytápěcího zařízení proto vypusť te vodu z kotle, zásobníku a trubek vytápěcího zařízení.
- Aktivujte funkci protimrazové ochrany (viz kapitolu 5.8.9 "Typ protimrazové ochrany" na straně 38).

CE

Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Shoda byla prokázána. Příslušné podklady a originál prohlášení o shodě jsou uloženy u výrobce.

1.4 Předání zařízení

- Nastavte oba otočné knoflíky na základní řídící jednotce BC10 na "Aut", aby se teplota teplé užitkové vody a výstupní teplota regulovaly obslužnou jednotkou BC30.
- Po uvedení do provozu vyplňte Protokol o nastavení, strana 75.
- Vysvětlete zákazníkovi, jak vytápěcí zařízení funguje a obsluhu přístroje.
- Informujte konečného zákazníka o tom, jaká nastavení jste zvolili, zejména pro:
 - Druh regulace (regulace teploty prostoru, regulace podle venkovní teploty nebo regulace podle venkovní teploty s vlivem teploty místnosti, viz parametr "vytápěcí systém", strana 27)
 - Přiřazení vytápěcích okruhů
 - Program vytápěcí a přípravy teplé užitkové vody
- Doporučujeme předat tento Návod k montáži a servisu zákazníkovi k uschování u vytápěcího zařízení.

1.5 Další pokyny



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Používejte jen originální náhradní díly od firmy Buderus. Za škody způsobené náhradními díly nedodanými firmou Buderus nepřejímá Buderus odpovědnost.



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Veškeré změny a nastavení, které na obslužné jednotce RC30 provedete, musí odpovídat vytápěcímu zařízení.

Nikdy neotevírejte skříňku obslužné jednotky.

Buderus

2 Technické údaje

2.1 Technické údaje obslužné jednotky RC30

	Jed- notka	RC30
napájecí napětí	V	16 V DC
příkon	W	0,3
příkon s podsvícením«	W	0,6
rozměry (šířka / výška / hloubka)	mm	150/90/33
hmotnost	g	180
provozní teplota	°C	0 až +50
skladovací teplota	°C	0 až +70
relativní vlhkost vzduchu	%	0 až 90

Tab. 1 Technické údaje obslužné jednotky RC30

2.2 Normy a směrnice

Při montáži a uvádění vytápěcího zařízení do provozu dodržujte normy a směrnice platné v dané zemi!

Při elektrické instalaci dodržujte místní předpisy a pokyny subjektu dodávajícího elektrickou energii !

Normy aplikované na výrobek		
Bezpečnost elektrických zařízení	EN 60335-1	
Elektromagnetická snášenlivost (EMV-emise)	EN 50081-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	
Elektromagnetická odolnost proti rušení	EN 60730-1, EN 61000-6-2	

Tab. 2 Normy aplikované na výrobek

B Montáž

3 Montáž

3.1 Potřebné nástroje

Pro montážní práce na kotli není zapotřebí žádné nářadí.

Pro montáž na stěnu potřebujete:

- příklepovou vrtačku s vrtákem do kamene Ø 6 mm
- šroubovák

3.2 Předpoklady

Dbejte na to, aby před zahájením montáže byly splněny následující předpoklady:

3.2.1 Vhodná referenční místnost

Je-li vytápěcí zařízení provozováno s regulací teploty místnosti nebo regulací podle venkovní teploty s vlivem teploty v místnosti, musí být k dispozici vhodná referenční místnost (viz návod k obsluze).

Cizí tepelné zdroje (dopad přímého slunečního záření nebo jiné vytápěcí zdroje, jako např. otevřený krb) v referenční místnosti negativně ovlivňují regulační funkce obslužné jednotky RC30. Může se stát, že místnosti bez cizích tepelných zdrojů budou příliš chladné.



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Není-li žádná vhodná referenční místnost k dispozici, doporučujeme přepnout systém na regulaci podle venkovní teploty (je zapotřebí vnější čidlo).

<u>Buderu</u>s

3.2.2 Místo pro montáž

Vyberte v referenční místnosti jednu vnitřní stěnu a namontujte na ni obslužnou jednotku RC30 podle obrázku 1. Abyste získali správné výsledky měření teploty, je třeba zachovat volný prostor pod jednotkou a vzdálenost od dveří.



Obr. 1 Nástěnný držák pro obslužnou jednotku RC30 umístěte v referenční místnosti uvnitř šedě šrafované plochy.

Poz. 1: místo pro instalaci obslužné jednotky RC30 na vnitřní stěně Poz. 2: volný prostor

3.2.3 spojovací kabel

Spojovací kabel k propojení obslužná jednotka RC30 s vytápěcím zařízením (systémemEMS) musí splňovat následující specifikace:

počet žil: 2 $0,75 \text{ mm}^2$ (max. 1,5 mm²) průřez vedení: délka vedení: max. 100 m

3.3 Montáž a připojení

3.3.1 Připevnění montážní destičky

Před montáží musíte obslužnou jednotku vyjmout z montážní destičky.



Obr. 2 Sejmutí obslužné jednotky z montážní destičky

- Stiskněte odblokovací tlačítko na spodní straně montážní destičky (obr. 2, poz. 1).
- Odeberte montážní destičku ve směru šipky (obr. 2, poz. 2).



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Montážní destička může být upevněna přímo na omítku nebo na krabici vestavěnou pod omítku. Chcete-li regulační přístroj upevnit na krabici vestavěnou pod omítkou, dbejte na to, aby případný tah vzduchu z krabice nezkresloval měření teploty místnosti, prováděné regulačním přístrojem (popř. vyplňte vestavěnou krabici vhodným izolačním materiálem).

Buderus

Montážní plocha musí být natolik rovná, aby se montážní destička při přišroubování nezkřivila.



Obr. 3 Upevnění montážní destičky na omítku

- Vyvrtejte do stěny na žádaném místě dva otvory, k tomu použijte montážní destičku jako šablonu (obr. 3).
- Do vyvrtaných otvorů vložte dodané hmoždinky (obr. 3, poz. 1).
- Protáhněte konce kabelů otvorem v montážní destičce.
- Upevněte montážní destičku pomocí dodaných šroubů (obr. 3, poz. 2).



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Pro montáž na krabici vestavěnou pod omítkou můžete použít upevňovací otvory po stranách (obr. 3, **poz. 3**).

3.3.2 PROVEDENÍ ELEKTRICKÉHO PŘIPOJENÍ

- Propojte dvoužilový sběrnicový kabel od systému EMS s kabelovými svorkami "RC" (obr. 3). Polarita žil je libovolná.
- Je-li k dispozici: připojte externí čidlo teploty (zvláštní příslušenství) na kabelové svorky "EXT" (obr. 3).

3.3.3 Zavěšení obslužné jednotky RC30



Obr. 4 Zavěšení obslužné jednotky RC30

- Obslužnou jednotku RC30 seshora zavěste na montážní destičku ve směru šipky (obr. 4, poz. 1).
- Přitlačte obslužnou jednotku RC30 dole ve směru šipky proti montážní destičce, dokud nezaskočí pojistná západka (obr. 4, poz. 2).

Buderus

3.3.4 Vyjmutí obslužné jednotky RC30

Uchycení obslužné jednotky RC30 na spodní straně (obr. 4, poz. 2) odblokujte a jednotku posunutím nahoru vyjměte z držáku.

3.3.5 Odinstalování elektrických připojení

V případě potřeby můžete elektrická připojení odinstalovat takto:



Obr. 5 Odinstalování elektrických připojení

- Šroubovákem zatlačte do drážky kabelových svorek, aby se kabely uvolnily (obr. 5).
- Kabely vytáhněte z kabelových svorek.

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

4 Zapnutí / Vypnutí

4.1 Zapnutí

- Zapněte vytápěcí zařízení.
- Zkontrolujte, zda je obslužná jednotka připojena k elektrické síti. Podle stavu provozu svítí jedna nebo více světelných diod. Na displeji se zobrazí jedno z následujících hlášení:

Displej	Význam
"NAVAZUJI SPOJENI EMS"	Po zapnutí dojde nejprve k přenosu parametrů mezi jednotkou RC30 a systémem EMS. Bliká hlášení "EMS" a žádná signální dioda nesvítí.
"TEP PROSTORU NAMERENO"	Toto je normální trvalé zobrazení (nastavené z výrobního závodu).
"OTEVRETE KRYTKU"	Je k dispozici hlášení pro údržbu. Po odklopení krytky se zobrazí hlášení pro údržbu. ¹
"OTEVRETE KRYTKU PORUCHA"	Došlo k poruše. Po odklopení krytky se zobrazí poruchové hlášení. ¹
"SPOJENI PRERUSENO EMS"	Jednotka RC30 není připojena na systém EMS (provoz "offline"- nebo problém s vedením).
"CAS NENI NASTAVEN RC30" popř. "DATUM NENI NASTAVEN RC30"	Zadejte aktuální čas, popř. aktuální datum.

Tab. 3 Hlášení po zapnutí jednotky

1 Informace k hlášením pro údržbu a poruchovým hlášením najdete v návodu k montáži a údržbě příslušného použítého kotle.

Hlášení pro údržbu jsou zobrazována jen pokud nedošlo k žádné poruše.

Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 · Vydání 10/2004

4.2 Vypnutí

Obslužnou jednotku RC30 můžete vypnout tím, že vypnete vytápěcí zařízení.

4.3 Pokyny pro provoz

Účastníci na sběrnici systému EMS

V jednom sběrnicovém systému smí řídící funkci (Master) plnit jen jeden účastník. V jednom vytápěcím zařízení smí být proto instalována jen jedna jednotka RC30. Pokud si uživatel přeje doplňkové prostorové regulační přístroje (např. RC20), musí být tyto přístroje instalovány jako dálkové ovládání s nastavenou adresou vytápěcího okruhu (viz kapitolu 5.8.4 "Dálkové ovládání" na straně 32).

Termostatické ventily v referenční místnosti

Termostatické ventily na otopných tělesech v referenční místnosti nejsou při prostorové regulaci teploty zapotřebí (viz kapitolu 3.2 "Předpoklady" na straně 8). Jsou-li v referenční místnosti termostatické ventily, musí zůstat zcela otevřené.

Protočení čerpadel

Při všech způsobech provozu se jako ochrana před poškozením čerpadel vždy ve středu ve 12:00 hodin všechna čerpadla na dobu 10 sekund zapnou a pak opět vypnou. Poté budou směšovače po dobu 10 sekund uvedeny do stavu "ZAP" a návazně do stavu "VYP". Potom pracují všechna čerpadla a směšovače opět podle svých regulačních funkcí.

Servis

5 Servis

5.1 Ovládací prvky



Obr. 6 Ovládací prvky RC30

- Poz. 1: Zobrazení teploty, procent a letního provozu na displeji
- Poz. 2: Tlačítka pro základní funkce se světelnými diodami (LED)
- Poz. 3: Otočný knoflík pro změnu hodnot nebo pro pohyb v nabídce
- Poz. 4: Tlačítka pro rozšířené funkce a zvláštní funkce
- **Poz. 5:** Krytka, která zakrývá tlačítka rozšířených funkcí a zvláštních funkcí

Tlačítka pro základní funkce (obr. 6, poz. 2)

- (AUT) Tlačítko "AUT" (automatika)
- Tlačítko "denní provoz"
 - Tlačítko "noční provoz"

Tlačítko "teplá užitková voda"



- Tlačítko "zobrazení"
 Tlačítko "čas"
- Tlačítko "den v týdnu"
- Prog Tlačítko "Prog" (program)
- Tlačítko "vytápěcí okruh"

Tlačítko "zpět"

Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 • Vydání 10/2004

5.2 Hlavní menu servisní roviny

Pomocí servisní roviny můžete jako odborný topenář provádět nastavení vytápěcího zařízení, jako např. na vytápěcích okruzích nebo na přípravě teplé užitkové vody.



Obr. 7 Přehled servisní roviny



Vyvolání servisní roviny

Stiskněte současně tlačítka "zobrazení", "vytápěcí okruh" a "zpět".

Na displeji se objeví hlavní menu servisní roviny, které je označeno jako "SERVIS MENU".



Otáčejte otočným knoflíkem libovolným směrem abyste prolistovali hlavní menu.

5.3 Práce v servisní rovině

V servisní rovině se můžete pohybovat a provádět nastavení, jak je dále popsáno:



Otáčejte otočným knoflíkem libovolným směrem, abyste prolistovali hlavní menu servisní roviny (viz kapitolu 5.2 "Hlavní menu servisní roviny" na straně 17).



Abyste vyvolali žádané menu, stiskněte tlačítko "zobrazení".



Abyste změnili zobrazovanou hodnotu, držte stisknuté tlačítko "zobrazení" a současně otáčejte otočným knoflíkem.

Abyste uložili hodnotu do paměti, uvolněte tlačítko "zobrazení".

Přepnutí do hlavního menu servisní roviny



Stiskněte tlačítko "zpět". Pak můžete provádět další nastavení.

Přepnutí do obslužné roviny (trvalé zobrazení)



Vícekrát stiskněte tlačítko "zpět" nebo zavřete krytku. Na displeji se objeví trvalé zobrazení.



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Obslužná jednotka RC30 se automaticky přepne zpět na trvalé zobrazení, pokud po dobu pěti minut nestisknete žádné tlačítko. Výjimka: nabídky "test relé" a "data monitoru" zůstávají otevřené i když delší dobu nestisknete žádné tlačítko.

Buderus

5.4 Jazyk

SERVIS MENU

Můžete zvolit jazyk, ve kterém mají být zobrazovány texty na displeji.

Vyvolejte servisní rovinu. Zvolte "SERVIS MENU JAZYK".



JAZYK

Stiskněte tlačítko "zobrazení".



Držte tlačítko "zobrazení" stisknuté a navolte otočným knoflíkem žádaný jazyk.

JAZYK CESTINA

Zvolený jazyk se zobrazí na displeji.

Uvolněte tlačítko "zobrazení". Zvolený jazyk se uloží do paměti.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
jazyk	polský 	polský

5 Servis

5.5 Data zařízení

Pomocí menu "Data zařízení" můžete nastavit hodnoty vytápěcího zařízení a vlastností vytápěné budovy.



Obr. 8 Přehled "Data zařízení"



Buderus

5.5.1 Nejnižší venkovní teplota

Nejnižší venkovní teplota je střední hodnotou nejchladnějších venkovních teplot posledních let a má vliv na dimenzování vytápěcího zařízení. Udává, až do jaké venkovní teploty může být dům vytápěn bez ztrát teploty prostoru. Tato hodnota je proto zohledňována ve výpočtu potřeby tepla, nezbytném pro každou budovu. Pokud nemáte tuto hodnotu k dispozici, můžete také použít a nastavit průměrnou hodnotu vyčtenou pro Váš region z mapy klimatických zón, protože je pravděpodobné, že z této hodnoty se vycházelo při plánování vytápěcího zařízení. Tato hodnota smí být změněna jen tehdy, pokud se změní budova nebo vytápěcí zařízení ohledně výkonu, otopných těles nebo izolace.



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Pokud se zvýší nastavená hodnota nejnižší venkovní teploty, např. z –15 °C na –10 °C, reaguje na to regulace zvýšením topné křivky. Nastavené dimenzované hodnoty, uvažované při plánování vytápěcího zařízení, se dosáhne (viz kap. 5.8.2 "Dimenzovaná teplota", str. 29) nyní již při –10 °C. Regulace nyní logicky předpokládá, že se zvýšila potřeba tepla. Topná křivka bude strmější (viz "Pokyny pro nastavení topné křivky", str. 30).

 Zjistěte průměrnou hodnotu nejnižší venkovní teploty z mapy klimatických zón pro Váš region nebo se na ni zeptejte u Vaší příslušné pobočky.

Zadejte zjištěnou hodnotu.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
minimální venkovní teplota	–30 °C až 0 °C	–10 °C

DATA ZARIZ
MIN VENK TEP
-10

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

5.5.2 Typ budovy

Pod položkou "typ budovy" můžete zadat tepelnou akumulační schopnost budovy. Budovy různé konstrukce udrží teplo různě dlouho. Touto funkcí můžete přizpůsobit vytápěcí zařízení konkrétní konstrukci budovy.

"LEHKA"
 Nopotrpó topolnó akumula

Nepatrná tepelná akumulační schopnost, např. dům z prefabrikovaných dílců, hrázděná dřevěná konstrukce.

- "STRED"
 Střední tepelná akumulační schopnost, například dům z dutých tvárnic.
- "TEZKA"
 Vysoká tepelná akumulační schopnost, například dům z cihel.

Zadejte typ budovy.



	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
typ budovy	lehká střední těžká	střední



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Typ budovy určuje, s jakým zpožděním se okamžitá venkovní teplota projeví ve výpočtu topné křivky.

<u>Buderu</u>s

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 · Vydání 10/2004

5.6 Data kotle



Pomocí nabídky "data kotle" můžete provádět nastavení kotle.





DATA KOTLE DOBEH CERP

5 MIN

5.6.1 Doba doběhu čerpadla

Parametr "doba doběhu čerpadla" udává, za kolik minut po vypnutí hořáku se vypne i čerpadlo. Nastavením "24 H" můžete nastavit jeho trvalý provoz. Tento parametr se zobrazí jen tehdy, pokud je nastaven "typ čerpadla" na pozici "Integr".

Zadejte žádanou hodnotu.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
doba doběhu čerpadla	0–60 min 24 h	5 min

5.6.2 Modulace čerpadla kotle

Kotel musí být vybaven modulovatelným čerpadlem kotle. Pomocí tohoto parametru můžete upravit charakteristickou křivku čerpadla kotle.

Při použití hydraulického rozdělovače (Modul rozdělovače WM10) je třeba tento parametr nastavit na "0".

Zadejte žádanou hodnotu.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
modulace čerpadla kotle	0 – 8	2



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Nastavované hodnoty jsou závislé na KIM-datech kotle. To znamená, že např. nastavení na hodnotu "2" u jiného kotle může mít jiný význam. Nastavení jsou blíže popsána v návodu k montáži a údržbě použitého kotle.

<u>Buderu</u>s



5.7 Anuloid (HVDT)

Pokud je ve vytápěcím zařízení instalován modul rozdělovače WM10, můžete touto položkou nabídky aktivovat funkci "anuloid (HVDT)".

Vyvolejte servisní rovinu. Zvolte "SERVIS MENU HVDT".



HVDT

SERVIS MENU

Stiskněte tlačítko "zobrazení".



Abyste anuloid zapnuli popř. vypnuli, držte stisknuté tlačítko "zobrazení" a otáčejte otočným knoflíkem.



Abyste nastavení uložili do paměti, uvolněte tlačítko "zobrazení".

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
anuloid HVDT	Zap / Vyp	Vypnuto

5.8 Vytápěcí okruh

Pomocí menu "Vytápěcí okruh 1" a "Vytápěcí okruh 2" můžete provádět zadávání parametrů jednotlivých vytápěcích okruhů:

- vytápěcí okruh 1: nesměšovaný vytápěcí okruh
- vytápěcí okruh 2: směšovaný vytápěcí okruh (je třeba použít směšovací modul MM10)



Obr. 10 Přehled "vytápěcí okruh"



Buderus

5.8.1 Systém vytápění

Tento parametr určuje druh regulace vytápěcího zařízení. Můžete nastavit jeden z následujících "systémů vytápění":

- "NENI" (není k dispozici žádný vytápěcí okruh)
- "OTOPNA TELES" nebo "KONVEKTOR" Topná křivka bude automaticky propočítána podle potřebného zakřivení pro otopná tělesa nebo konvektory (je zapotřebí venkovní čidlo).
- "PODLAHA" (jen vytápěcí okruh 2)
 Pro nižší dimenzovanou teplotu je automaticky propočítána plošší topná křivka (je zapotřebí venkovní čidlo).
- "PROSTOR VYST"

Regulace prostorové teploty, která dynamicky reaguje při odchylkách mezi žádanou a skutečnou hodnotou výstupní teploty. Zvolte výstup prostoru, pokud mají být změny odevzdávaného tepla rychle vyrovnány (např. otevřením termostatických ventilů v referenční místnosti, optimalizace na komfort). Přístroj RC30 (popř. RC20) musí být instalován v referenční místnosti.

– "PROST-VYKON"

Zvolte "prostorový výkon", pokud nenastávají velké výkyvy zatížení. Zpětná odezva nastane prostřednictvím skutečné teploty v referenční místnosti. Tato regulace teploty prostoru má poněkud větší setrvačnost, nedochází však při ní k tolika startům hořáku jako u "výstupu prostoru" (optimalizace spotřeby). Přístroj RC30 (popř. RC20) musí být instalován v referenční místnosti.

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Nastavením "OTOPNA TELES", "KONVEKTOR" nebo "PODLAHA" se automaticky aktivuje regulace podle venkovní teploty, která je závislá na parametru vliv prostoru (viz kapitolu 5.8.5 "Vliv prostoru" na straně 34).

V tlumeném vytápěcím provozu (noční provoz) se vytápěcí okruh vypne, není-li žádný mráz (nastavení z výroby, viz kapitolu 5.8.6 "Typ útlumu" na straně 35).

Nastavení "PROST-VYKON" smí být provedeno pouze u vytápěcích zařízení s jedním vytápěcím okruhem.

SYST VYTAP 1 OTOPNA TELES

Zadejte druh systému vytápění.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
systém vytápění	není otopná tělesa konvektory podlahový výstup prostoru Výkon prostoru (lze použít jen tehdy, pokud je instalován pouze jeden vytápěcí okruh)	VO1: otopná tělesa VO2: není



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Pokud je instalován směšovací modul MM10 pro vytápěcí okruh 2, nastavte

- parametr "otopný systém" pro vytápěcí okruh 2 a
- adresu vytápěcího okruhu "2" na otočném kódovacím přepínači přístroje MM10)

Buderus

5.8.2 Dimenzovaná teplota

Změníte-li dimenzovanou teplotu, pracuje vytápěcí zařízení s plošší nebo strmější topnou křivkou (viz "Pokyny pro nastavení topné křivky", str. 30).

Zadejte žádanou hodnotu.



VYT OKRUH 1

MAX VYSTUP T

75^{°C}

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
dimenzovaná teplota	30 °C–90 °C	75 °C (otopná tělesa) 45 °C (podlahové vytápění)



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Dimenzovanou teplotu můžete zadat, jen když jste jako vytápěcí systém zvolili "OTOPNA TELES", "KONVEKTOR" nebo "PODLAHA".

5.8.3 Nejvyšší výstupní teplota

Nejvyšší výstupní teplota omezuje topnou křivku na nejvyšší žádanou hodnotu (viz "Pokyny pro nastavení topné křivky", str. 30).

Zadejte žádanou hodnotu.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
movimální	30 °C–90 °C (otopná tělesa)	75 °C (otopná tělesa)
výstupní teplota	30 °C–60 °C (podlahové vytápění)	50 °C (podlahové vytápění)



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Zvolte parametr "nejvyšší výstupní teplota" přinejmenším tak vysoký, jako je dimenzovaná teplota. Jinak nemůže být dimenzované teploty nikdy dosaženo.

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Buderus

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 • Vydání 10/2004

Pokyny pro nastavení topné křivky

Sklon topné křivky (obr. 11, strana 31) můžete nastavit pomocí dimenzovaného bodu. Dimenzovaný bod sestává z nejnižší venkovní teploty v regionu a dimenzované teploty zvoleného vytápěcího systému (např. otopná tělesa).

Nastavením žádané teploty prostoru se topná křivka rovnoběžně posune. Změní-li se žádaná teplota prostoru o 1 K, pak se změní výstupní teplota asi o 3 K.

Obrázek 11 ukazuje, jak se topná křivka (1) pro dimenzovaný bod -10 °C/75 °C rovnoběžně posune různými žádanými teplotami prostoru (2, 3 a 4). Topné křivky (5 a 6) ukazují změněný sklon pro jiné dimenzované body.

	Nastavení z výroby		
Parametr	Otopná tělesa	Podlahové vytápění	Strana
systém vytápění	VO1: otopná tělesa VO2: není		27
dimenzovaná teplota	75 °C	45 °C	29
maximální výstupní teplota	75 °C	50 °C	29
nejnižší venkovní teplota	–10 °C		21

Topnou křivku určují následující parametry:

Dimenzované body nastavené topné křivky mohou být zobrazeny v menu data monitoru (viz kapitolu 5.11 "Zobrazení topné křivky" na straně 52).



Obr. 11 Topná křivka pro jeden systém vytápění "otopná tělesa"

Poz. 1: Žádaná teplota prostoru 17 °C, nejnižší venkovní teplota –10 °C, dimenzovaná teplota 75 °C
 Poz. 2: Žádaná teplota prostoru 21 °C, nejnižší venkovní teplota –10 °C, dimenzovaná teplota 75 °C

Poz. 3: Žádaná teplota prostoru 23 °C, nejnižší venkovní teplota –10 °C, dimenzovaná teplota 75 °C

Poz. 4: Žádaná teplota prostoru 25 °C, nejnižší venkovní teplota –10 °C, dimenzovaná teplota 75 °C

- Poz. 5: Žádaná teplota prostoru 21 °C, nejnižší venkovní teplota –15 °C, dimenzovaná teplota 75 °C
- Poz. 6: Žádaná teplota prostoru 21 °C, nejnižší venkovní teplota –10 °C, dimenzovaná teplota 60 °C

5.8.4 Dálkové ovládání

Pod touto položkou nabídky můžete stanovit, zda je pro daný vytápěcí okruh instalováno dálkové ovládání. Přitom můžete volit mezi:

– "NENI"

Použijte "NENI", není-li obslužná jednotka RC30 instalována v referenční místnosti (regulace podle venkovní teploty).

– "RC20"

Přístroj RC20 je připojen spolu s přístrojem RC30 na systém EMS a pracuje jako dálkové ovládání pro vytápěcí okruh 1 popřípadě 2. Přístroj RC20 poskytuje naměřenou teplotu prostoru v referenční místnosti příslušného vytápěcího okruhu přiřazeného přístroji RC30. Výpočet vytápěcího okruhu probíhá zásadně v přístroji RC30.

Na přístroji RC20 musí být nastavena adresa vytápěcího okruhu.

– "RC30"

Obslužná jednotka je instalována v referenční místnosti a pracuje jako dálkové ovládání pro vytápěcí okruh 1 popř. 2 (regulace teploty prostoru nebo regulace podle venkovní teploty).

Instalace dálkového ovládání je předpokladem pro následující funkce, které monitorují prostorovou teplotu:

- noční útlum podle teploty prostoru
- maximální vliv prostoru
- optimalizace časových spínacích bodů
- systém vytápění "Výstup prostoru" nebo "Výkon prostoru"
- typ protimrazové ochrany "Prostor"

Buderus



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

V jednom vytápěcím zařízení smí být instalován pouze 1 přístroj RC30. U dvou vytápěcích okruhů jsou možné následující kombinace:

- 1 přístroj RC30 jako dálkové ovládání pro oba vytápěcí okruhy
- 1 přístroj RC30 a 1 přístroj RC20 jako dálkové ovládání vždy pro jeden vytápěcí okruh
- 1 přístroj RC30 u kotle a 2 přístroje RC20 jako dálková ovládání vytápěcích okruhů

RC30-vytápěcí okruhy

Pomocí obslužné jednotky RC30 můžete současně ovládat dva vytápěcí okruhy, pokud v nabídkách pro vytápěcí okruh 1 a 2 nastavíte parametr "DALKOVE OVL" na hodnotu "RC30". V pojmu "RC30-vytápěcí okruhy" jsou zahrnuty oba vytápěcí okruhy.

Pro "RC30 VYTOKR" můžete provést následující funkce:

- druh provozu
- žádaná teplota prostoru
- dovolená
- svátek
- party
- přestávka
- přepínání léto / zima

Všechny vytápěcí okruhy zahrnuté pod "RC30-vytápěcí okruhy" mohou být vybrány i jako jednotlivý vytápěcí okruh. Výjimka: druh provozu a žádaná teplota mohou být společně zadány pouze pro "RC30 VYTOKR".

Volbu vytápěcího programu lze provádět pouze pro každý vytápěcí okruh zvlášť.

Zadejte žádané dálkové ovládání.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
dálkové ovládání	není RC20 RC30	není

VYT OKRUH 1 DALKOVE OVL

RC30

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Buderus

Ę

5.8.5 Vliv prostoru

Tento parametr je důležitý pro regulaci podle venkovní teploty s korekcí teploty prostoru.

Maximální vliv prostoru omezuje vliv měřené teploty prostoru na vypočtenou žádoucí hodnotu výstupní teploty. Tento parametr působí jen tehdy, když jste jako systém vytápění zvolili "OTOPNA TELES", "KONVEKTOR" nebo "PODLAHA" (viz kapitolu 5.8.1 "Systém vytápění" na straně 27).

Přitom tento parametr omezuje snížení teploty prostoru v prostorách bez obslužné jednotky pod nastavenou teplotu prostoru. Pokud je referenční místnost dodatečně zahřívána, např. přímým slunečním sáláním, připouští nastavení "+3K" snížení teploty prostoru v ostatních prostorách nejvýše o 3°C pod nastavenou teplotu prostoru. Teplota prostoru v referenční místnosti může stoupnout vlivem cizího tepelného zdroje nad nastavenou hodnotu. Čím menší je nejvyšší vliv prostoru, tím teplejší může být referenční místnost. Důležitým předpokladem pro tuto funkci je správné nastavení topné křivky.

VYT OKRUH 1 VLIV PROST +3K Zadejte žádanou hodnotu.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
vliv prostoru	0 K až +10 K	+3 K



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Aby byla měřena reprezentativní teplota prostoru, musí být obslužná jednotka RC30 nebo RC20 instalována v referenční místnosti.



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Pokud zadáte vliv prostoru = "0 K", uplatní se regulace podle venkovní teploty bez korekce teploty prostoru.

Buderus

5.8.6 Typ útlumu

Pro utlumený provoz vytápění (noční provoz) můžete vybírat z následujících funkcí:

- "DLE VENK TEP" (také bez dálkového ovládání, je zapotřebí venkovní čidlo)
 viz kapitolu 5.8.10 "Protimrazová ochrana" na straně 39
 Při provozu "dle venkovní teploty" se vytápěcí okruh spíná v závislosti na venkovní teplotě a nastavené protimrazové teplotě (viz kapitolu 5.8.10 "Protimrazová ochrana" na straně 39).
 Nad protimrazovou teplotou se vytápěcí okruh vypíná. Pod touto teplotou probíhá vytápění na nastavenou žádoucí teplotu v nočním provozu.
 - "DLE PROSTORU" (pouze s dálkovým ovládáním)
 Při provozu "podle prostoru" se vytápěcí okruh spíná v závislosti na teplotě prostoru.
 Nad nastavenou teplotou prostoru se vytápěcí okruh vypíná.
 Pod nastavenou teplotou prostoru probíhá vytápění na nastavenou žádoucí teplotu v nočním provozu. Předpokladem uplatnění této funkce je, že se obslužná jednotka RC30 nachází v referenční místnosti.
- "VYPNUTY" (také i bez dálkového ovládání)
 Při tomto nastavení je vytápěcí okruh v nočním provozu zásadně vypnutý. Bezpodmínečně aktivujte kontrolu protimrazové ochrany (viz kapitolu 5.8.9 "Typ protimrazové ochrany" na straně 38)!
- "REDUKOVANY" (také i bez dálkového ovládání)
 Při tomto nastavení probíhá vytápění v utlumeném provozu na nastavenou noční teplotu.
 Čerpadla vytápěcích okruhů jsou v trvalém provozu.

Zadejte žádanou hodnotu.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
typ útlumu	vypnutý redukovaný podle tep. prostoru podle venk. teploty	podle venkovní teploty

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

TYP UTLUMU 1

DLE VENK TEP

5.8.7 Offset prostoru

Tato funkce má smysl pouze při regulaci podle venkovní teploty.

Pokud se teplota místnosti naměřená externím teploměrem odchyluje od nastavené žádané hodnoty, můžete pomocí této funkce tyto hodnoty doladit (vyrovnat).

Vyrovnáním se provede paralelní posun topné křivky.

Příklad:

žádaná teplota prostoru (žádaná hodnota)	22 °	C
teplota prostoru naměřená teploměrem	24 °	Ċ

Žádaná hodnota je 2 K pod naměřenou hodnotou: Zadejte "–2K".

Zadejte žádanou hodnotu.

VYT OKRUH 1 PROST-OFFSET

0,0K

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
Prost-Offset	–5 K až +5 K	0 K

5.8.8 Optimalizace časových spínacích bodů

Funkce "Optimalizace" mění nastavení spínacích a vypínacích bodů vytápěcího zařízení v závislosti na venkovní teplotě, teplotě prostoru a tepelné izolaci budovy. V nastavení z výrobního závodu není tato funkce aktivována.

Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 · Vydání 10/2004
VYT OKRUH 1

OPTIMALIZAC

ANO

Při nastavení "ANO" se použijí dvě optimalizační metody:

- Má-li být např. v 6.00 hodin ráno teplo 21 °C, nemusíte už zadávat 5.30 hodin jako časový spínací bod. Regulace si vypočte časový bod spuštění tak, aby žádaná teplota prostoru k zadanému spínacímu bodu denního provozu byla dosažena. V závislosti na vpředu uvedených faktorech je k vyhřátí bytu většinou zapotřebí podstatně méně než 30 minut. Vytápěcí zařízení je provozováno v závislosti na potřebě a energeticky úsporně.
- Aby se ušetřila energie, zahájí zařízení útlum ještě před vlastním časovým vypínacím bodem. Při neplánovaném náhlém ochlazení prostoru se optimalizace vypínání zastaví a zařízení dále normálně vytápí až do dosažení nastaveného časového vypínacího bodu.

Zadejte žádanou hodnotu.

Vypočtené časy zapnutí a vypnutí si můžete dát zobrazit v nabídce "Data monitoru"

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
optimalizace časových spínacích bodů	ano / ne	ne



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Optimalizaci můžete zapnout jen tehdy, když jste jako dálkové ovládání zvolili "RC30" nebo "RC20". Obslužná jednotka RC30 nebo RC20 musí být instalována v referenční místnosti.



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Pokud jste tuto funkci aktivovali, informujte o tom provozovatele zařízení, aby to zohlednil při zadávání vytápěcího programu!

5.8.9 Typ protimrazové ochrany

Funkce protimrazové ochrany zahrnuje následující možnosti:

- "NENI" (žádná protimrazová ochrana)
- "VENKOV" (je zapotřebí venkovní čidlo)
 Pokud venkovní teplota klesne pod prahovou hodnotu nastavené teploty protimrazové ochrany (viz kapitolu 5.8.10
 "Protimrazová ochrana" na straně 39), zapne se automaticky čerpadlo vytápěcího okruhu.
- "PROSTOR" (prostorové čidlo přístroje RC30 příp. RC20) Klesne-li teplota prostoru pod 5 °C, automaticky se zapne čerpadlo vytápěcího okruhu.
 Pokud stoupne teplota prostoru nad 7 °C, čerpadlo vytápěcího okruhu se automaticky vypne.

Měřená teplota prostoru je také základem pro parametr "protimrazová ochrana".

Zadejte žádanou hodnotu.

VYT OKRUH 1 TYP PROTIMR



	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
typ protimrazové ochrany	není venkovní prostor	venkovní



POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ

mrazem !

Pokud jste zvolili "NENI" nebo "PROSTOR", existuje nebezpečí, že vytápěcí zařízení zamrzne.

Zvolte "VENKOV".

Buderus



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Nastavení "PROSTOR" neskýtá žádnou absolutní protimrazovou ochranu, protože např. mohou zamrznout potrubí uložená ve vnějších zdech, ačkoliv teplota v referenční místnosti z důvodů přítomnosti cizích zdrojů může být výrazně nad hodnotou 5 °C.

Pokud jste zvolili "NENI" nebo "PROSTOR", objeví se krátkodobě hlášení "NEBEZPECI ZAMRZNUTI" s uvedením příslušného vytápěcího okruhu.

5.8.10 Protimrazová ochrana

Pokud venkovní teplota klesne až na Vámi zadanou teplotu protimrazové ochrany, pak se automaticky zapne oběhové čerpadlo.

To zabrání zamrznutí zařízení.

Zadejte žádanou hodnotu.



VYT OKRUH1

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
teplota protimrazové ochrany	–20 °C až 10 °C	5 °C



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Teplota protimrazové ochrany může být zadána pouze tehdy, když je funkce "druh protimrazové ochrany" nastavena na "VENKOV".

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

VYT OKRUH 1 PREDNOST TUV

5.8.11 Přednost teplé užitkové vody

Pomocí funkce "přednost TUV" je oběhové čerpadlo vytápěcího okruhu během fáze přípravy teplé užitkové vody vypnuto a případně zařazený regulační člen vytápěcího okruhu (směšovač) se zavírá.

Zadejte žádanou hodnotu.





ANO

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Pokud je ze strany vytápění instalován na ohřívači TUV přepínací ventil, má příprava TUV vždy přednost před vytápěním.

Tento parametr se zobrazí jen tehdy, pokud je instalován ohřívač TUV a pokud je "TUV-VYSTUP" nastaven na hodnotu "NABIJ CERP" (ne pomocí přepínacích ventilů).



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Vytápěcí okruhy bez směšovače by měly být provozovány s předností TUV, protože jinak mohou ve vytápěcích okruzích vznikat příliš vysoké teploty.

Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 · Vydání 10/2004

5.8.12 Regulační člen (směšovač)

Pomocí funkce "směšovač" můžete zadat, zda je regulační člen vytápěcího okruhu (směšovač) zařazen nebo ne. Tato funkce je nastavitelná pouze pro vytápěcí okruh 2 (je zapotřebí směšovací modul).

Pokud je vytápěcí okruh 2 vybaven regulačním členem, řídí obslužná jednotka RC30 tento regulační člen přes systém EMS.

Jestliže není žádný regulační člen vytápěcího okruhu k dispozici, reguluje se vytápěcí okruh podle teploty výstupní vody z kotle. Externí čidlo výstupní teploty není v takovém případě zapotřebí.

Zadejte žádanou hodnotu.



5.8.13 Doba chodu směšovače

Zde můžete nastavit dobu chodu regulačních členů, které jsou k dispozici. Doba chodu regulačních členů činí zpravidla 120 sekund.

Tato funkce je nastavitelná jen pro vytápěcí okruh 2, když je pod regulačním členem nastaveno "ANO" (je potřebný modul směšovače).

Zadejte žádanou hodnotu.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
doba chodu směšovače	10 s – 600 s	120 s

VYT OKRUH 2 DOBA CHOD

VYT OKRUH 2 SMESOVAC

120SEC

5.8.14 Sušení mazaniny podlahy

Pokud je vytápěcí zařízení vybaveno čerstvě instalovaným podlahovým vytápěním, můžete pomocí této funkce regulovat proces sušení mazaniny podlahy.

Tato funkce je nastavitelná jen pro vytápěcí okruh 2, pokud je parametr systém vytápění nastaven na "PODLAHA" (viz kapitolu 5.8.1 "Systém vytápění" na straně 27).



Obr. 12 Vysoušecí proces mazaniny podlahy (příklad)

MAZANINA VYSOUSENI ANO Zvolte "MAZANINA VYSOUSENI - ANO".

Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 · Vydání 10/2004

Ovládání funkce vysoušení mazaniny podlahy

Pomocí otočného knoflíku vyberte jednotlivé položky nabídky funkce "vysoušení mazaniny" a proveďte následující nastavení:

Držte stisknuté tlačítko "zobrazení" a otáčejte otočným knoflíkem, dokud se nezobrazí žádoucí hodnota.

Abyste uložili hodnotu do paměti, uvolněte tlačítko "zobrazení".

Vysoušení mazaniny ano / ne

Zadejte "ANO", abyste funkci aktivovali. Dokud je tato funkce aktivní, zobrazuje displej jako trvalé zobrazení "MAZANINA VYSOUSENI" spolu s aktuální žádanou teplotou.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
vysoušení mazaniny podlahy	ano / ne	ne

Nárůst teploty

Zadejte o kolik stupňů Kelvina má teplota vzrůst.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
mazanina podlahy nárůst teploty o	1 až 10 K	5 K

Čas zátopu

Zadejte den, ve kterém má docházet k nárůstu teploty.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
mazanina podlahy nárůst	každý den 2. – 5. den	každý den

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Nejvyšší teplota

Zadejte nejvyšší teplotu zahřátí.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
mazanina podlahy max. teplota	25–60 °C	45 °C

Doba udržování teploty

Zadejte dobu (ve dnech), po kterou má být udržována nejvyšší teplota.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
mazanina podlahy max. tepl. po dobu	0 – 20 dní	4 dny

Utlumená teplota

Zadejte o kolik stupňů Kelvina má být teplota snížena.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
mazanina podlahy útlum o	1 až 10 K	5 K

Doba útlumu

Zadejte, který den má vždy probíhat útlum teploty.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
útlum	každý den 2. – 5. den není	každý den

Buderus

5.9 Teplá užitková voda

Pomocí nabídky "teplá užitková voda (TUV)" můžete nastavovat přípravu TUV.



Obr. 13 Přehled "Teplá užitková voda"



Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

5.9.1 Ohřívač TUV

Zde můžete zadat, zda si přejete přípravu TUV prostřednictvím kotle (systémem "EMS").

Zadejte žádanou hodnotu.



PRIPRAVA TUV

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
ohřívač TUV	není systém EMS	není

5.9.2 Teplotní rozsah

Pomocí této funkce můžete stanovit horní hranici žádané teploty teplé užitkové vody.



NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ

Nejvyšší nastavitelná teplota TUV je 80 °C. Při nastavení teplot nad 60 °C hrozí v místech odběru nebezpečí opaření.

- Informujte svého zákazníka o nejvyšší nastavené teplotě teplé vody a s tím spojeným případným nebezpečím.
- Upozorněte prosím svého zákazníka na správné zacházení s různými armaturami pro teplou užitkovou vodu, abyste vyloučili opaření.

Buderus



Zadejte žádanou hodnotu.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
Rozsah do	60 °C–80 °C	60 °C

5.9.3 Termická dezinfekce

Pokud aktivujete funkci "termická dezinfekce", zahřeje se jedenkrát týdně nebo denně teplá voda na teplotu, která je potřebná k usmrcení choroboplodných zárodků (např. legionel).

Během dezinfekce je oběhové čerpadlo stále v provozu.



Zadejte "ANO". Termická dezinfekce se spouští podle nastavení z výrobního závodu každé úterý v 01:00 hodin a zahřeje vodu na 70 °C. Tyto údaje můžete přizpůsobit potřebám konkrétního zařízení.

Otáčejte otočným knoflíkem ve směru hodinových ručiček, abyste se dostali k příslušným položkám nabídky.

Držte stisknuté tlačítko "zobrazení" a otáčejte otočným knoflíkem, dokud se nezobrazí žádoucí hodnota.

Abyste uložili hodnotu do paměti, uvolněte tlačítko "zobrazení".

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
dezinfekce	ano / ne	ne
teplota dezinfekce	60 °C–80 °C	70 °C
den provádění dezinfekce	Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne, Po – Ne	Út
čas provádění dezinfekce	00:00 hod. – 23:00 hod.	1:00 hod.



NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ

Při termické dezinfekci se teplá voda může zahřát na teplotu přes 60 °C. Na odběrných místech vzniká nebezpečí opaření.

 Upozorněte prosím svého zákazníka na správné zacházení s různými armaturami pro teplou užitkovou vodu, abyste vyloučili opaření.

5.9.4 Výstup teplé užitkové vody

Na kotel s regulačním systémem Logamatic EMS může být připojeno jedno nabíjecí čerpadlo nebo jeden trojcestný ventil.

Zadejte instalovanou komponentu.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
výstup TUV	nabíjecí čerpadlo 3-cest. ventil	3-cestný ventil

Buderus





5.9.5 Úsporná příprava TUV

Tento parametr se objevuje jen u nástěnných kotlů s přípravou teplé užitkové vody s pomocí systému THERMOguick nebo u průtokového ohřívače. Funkce "Úsporná příprava TUV" je předem zadána pomocí základní řídící jednotky Logamatic BC10 a není nastavitelná, proto se zobrazuje "Blokov".

5.9.6 Cirkulace

Pomocí cirkulačního čerpadla je zajištěno stálé zásobování odběrních míst teplou užitkovou vodou.

Cirkulační čerpadlo je automaticky aktivováno současně s přípravou TUV. Cirkulační čerpadlo je v činnosti v intervalovém nebo v trvalém provozu, pokud se nejméně jeden vytápěcí okruh nebo příprava TUV nacházejí v denním provozu (normální vytápěcí provoz). V případě potřeby můžete zadat také vlastní cirkulační program (viz návod k obsluze přístroje RC30).

Podle nastavení z výrobního závodu "2 x ZAP" je cirkulační čerpadlo spouštěno dvakrát za hodinu po dobu tří minut (obr. 14).



Obr. 14 Intervalový provoz cirkulačního čerpadla (nastavení z výrobního závodu)

Pomocí funkce intervalový provoz lze snížit provozní náklady cirkulačního čerpadla. V mnoha aplikacích je dostačující, když je čerpadlo spouštěno dvakrát za hodinu.

V nastavení "TRVAL" pracuje cirkulační čerpadlo v denním provozu nepřetržitě, v nočním provozu je čerpadlo vypnuté.

TUV CIRKULACE

2 X ZAP

Zadejte žádaný interval pro spínání cirkulačního čerpadla.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
cirkulace	ano / ne	ano
četnost spouštění za hodinu	1 – 6-krát zap. trvalý provoz	2 krát zap.

Abyste cirkulaci vypnuli, zvolte tlačítkem "vytápěcí okruh" nastavení "CIRKULACE" a pak stiskněte tlačítko "noční provoz". Další informace k cirkulaci najdete v návodu k obsluze přístroje RC30.

Buderus

5.10 Korekce času

SERVIS MENU

KOREKCE CASU

Hodiny zabudované v obslužné jednotce RC30 jsou nezbytné pro různé důležité funkce, jako např. pro vytápěcí programy.

Pokud hodiny neukazují správný čas, můžete zde zadat korekční úpravu v sekundách na den, aby se odchylky nesumarizovaly.

Vyvolejte servisní rovinu. Zvolte "SERVIS MENU KOREKCE CASU"

Stiskněte tlačítko "zobrazení".

Abyste zadali hodnotu korekce, držte stisknuté tlačítko "zobrazení" a otáčejte otočným knoflíkem.

Pokud se například hodiny denně předcházejí o 5 sekund, zadejte jako hodnotu korekce "-5".

Abyste nastavení uložili do paměti, uvolněte tlačítko "zobrazení".

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
korekce času	–30 až +30 s / den	0 s / den



Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!
Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 • Vydání 10/2004

5.11 Zobrazení topné křivky

Pomocí nabídky "topná křivka" si můžete dát zobrazit momentální platnou topnou křivku vytápěcích okruhů.

Zobrazují se výstupní teploty (VT) v závislosti na venkovních teplotách (AT).

Vyvolejte servisní rovinu. Zvolte "SERVIS MENU TOPNA

SERVIS MENU TOPNA KRIVKA

Stiskněte tlačítko "zobrazení".

KRIVKA"

Zobrazí se hodnoty pro první vytápěcí okruh.



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Zobrazí se jen ty vytápěcí okruhy, pro které jste nastavili některý ze systémů vytápění nezávislý na venkovní teplotě (otopná tělesa, konvektory nebo podlahu).

Abyste zobrazili další vytápěcí okruhy, otočte otočným knoflíkem.

Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!





Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 · Vydání 10/2004

5.12 Zobrazení dat monitoru

Pomocí nabídky "Data monitoru" si můžete dát zobrazit žádané a skutečné hodnoty vytápěcího zařízení.



Obr. 15 Přehled "Data monitoru"



Vyvolejte servisní rovinu. Zvolte "SERVIS MENU DATA MONITOR".

Zvolte jednu oblast dat monitoru:



Stiskněte tlačítko "zobrazení".



Otočte otočný knoflík na žádaná data monitoru.

V jednotlivých oblastech najdete následující data:

	Zobrazení na displeji	Skut. hodn. (jednotky)	Význam
Data monitoru Kotel	ZARIZ	°C	1: žádaná hodnota zařízení; 2: skutečná hodnota kotle (popř. skutečná hodnota na anuloidu, je-li nainstalován modul WM10)
	ZP/VT	°C	1: teplota zpátečky (skutečná hodnota); 2: teplota výstupu (skutečná hodnota)
	VENKOV	°C	venkovní teplota
	TLUMENA	°C	tlumená venkovní teplota
	SPAL	°C	Teplota spalin
	VZDUCH	°C	teplota vzduchu
	VYKON	%	1: výkon (žádaná hodnota) 2: výkon (skutečná hodnota)
	STARTY HORAK	n	počet startů hořáku
	PROVOZNI CAS	hh:mm	celková provozní doba v hodinách a minutách
	CERPADLO	VYP 1 – 100%, ZAP/VYP	čerpadlo kotle (číslo = otáčky v procentech, popř. stav zapnutí u jednostupňových čerpadel)
	CERPADLO	INTEGR	Čerpadlo kotlového okruhu, běží při každém požadavku na teplo
		VYT OKRUH	Čerpadlo vytápěcího okruhu, běží při požadavku vytápěcího okruhu na teplo
	TLAK VODY	BAR	tlak zařízení (závislý na KIM)
	VENTIL 1	VYP/ZAP	ventil hořáku stupeň 1
	VENTIL 2	VYP/ZAP	ventil hořáku stupeň 2
	IONIZ PROUD	μA	Kontrola plamene
	ZAPAL	ZAP/VYP	zapalování
	PLAMEN	ZAP/VYP	plamen
	SERVISNI KOD		servisní kód, např. "0H"
	PORUCH KOD		kód poruchy, např. "203"
	HORAK	PLYN/OLEJ	typ hořáku: 1 / 2 - stupňový, modulující
	MAX VYKON	kW	nejvyšší výkon
	MIN VYKON	%	nejnižší výkon
	PROVOZNI TEP	°C	provozní teplota

Tab. 4 Data monitoru

Buderus

Servis

	Zobrazení na displeji	Skut. hodn. (jednotky)	Význam
Data monitoru Kotel (pokračování)	MAX VYP TEP	VYP, 30 – 90 °C	nejvyšší vypínací teplota kotle
	MIN ZAP TEP	°C	nejnižší zapínací teplota
Data monitoru Vytápěcí okruh 1/2	VT	°C	výstupní teplota vytápěcího okruhu 1: žádaná hodnota; 2: u VO1: skutečná hodnota kotle (popř. skutečná hodnota rozdělovače, je-li instalován modul WM10); u VO2: skutečná hodnota výstupu směšovače
	PROS	°C	1: žádaná hodnota prostoru; 2: skutečná teplota prostoru; 3: druh provozu vytápěcího okruhu
	CERPADLO	VYP, 1 – 100%, VYP/ZAP	čerpadlo vytápěcího okruhu (číslo = otáčky v procentech u modulujících čerpadel, popř. stav zapnutí u jednostupňových čerpadel)
	SMESOVAC	%	taktování směšovače VO (pouze vytápěcí okruh 2)
	OPT ZAPIN OPT VYPIN	min	vypočítaný čas zapnutí a vypnutí (je zobrazováno jen tehdy, pokud je zapnutá optimalizace časových spínacích bodů)
Data monitoru Teplá užitková voda	TEPL	°C	teplota teplé užitkové vody 1: žádaná hodnota; 2: skutečná hodnota
	např. "AUTO DEN"/ "STALE DEN"	DEN/NOC	druh provozu "TUV", např. také dezinfekce, jednorázový ohřev, dovolená nebo svátek
	NABIJENI	ZAP/VYP	stav nabíjení
	CIRK CER	ZAP/VYP	stav cirkulačního čerpadla
	TUV-PRISTROJ		průtokový, THERMOquick, zásobník
Data monitoru Status sběrnice	např. "BC10"		Tento údaj udává, kteří účastníci sběrnice jsou k dispozici. Abyste zobrazili další připojené účastníky, otáčejte otočným knoflíkem.

Tab. 4 Data monitoru

5 Servis

5.13 Protokol poruch

Pomocí nabídky "Protokol poruch" si můžete dát zobrazit poslední nastalé poruchy z paměti poruchových hlášení, např. abyste blíže prozkoumali zákazníkem nahlášenou poruchu.



Obr. 16 Přehled "Protokol poruch"

Rozlišujeme mezi kategoriemi poruch:

- "ZARIZENI" (všeobecné poruchy) Poruchy vytápěcího zařízení jsou evidovány (protokolovány) v přístroji RC30, s výjimkou poruch kotle nebo hořáku, které jsou buď poruchami "blokačními" nebo "provozními". Vytápěcí zařízení pracuje během poruchového stavu dál – pokud je to možné –, resetování není nutné.
- BLOKACNI" porucha EMS
 Pokud je porucha odstraněna, musí být vytápěcí zařízení manuálně odblokováno. K tomu stiskněte na základní jednotce BC10 tlačítko "Reset".
- "PROVOZNI" porucha EMS Když je poruchový stav odstraněn, pracuje vytápěcí zařízení samostatně dál.

Buderus



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Seznam blokačních a provozních poruch najdete - v závislosti na konkrétním kotli - v příslušném návodu k montáži a údržbě.



Obslužná jednotka RC30 registruje poslední čtyři poruchy.

Zobrazení roviny 2 (kód poruchy)



-

Abyste zobrazili detailní informace k vybrané poruše, stiskněte tlačítko "zobrazení".



Zobrazení roviny 3 (časové údaje)

Abyste zobrazili, kdy k poruše s indexem poruchy 1" došlo, stiskněte tlačítko "zobrazení" a držte je stisknuté.



Nebo: zobrazení, pokud ještě není v přístroji RC30 nastaven čas popř. pokud porucha ještě není ukončena:



Buderus

Abyste se dostali na rovinu 2, uvolněte tlačítko "zobrazení".



Abyste se dostali na rovinu 1, stiskněte tlačítko "Zpět". V rovině 1 můžete přejít k jiné poruše.

Přehled paměti poruchových hlášení

Kategorie poruchy	Rovina 1 přehled poruch	Rovina 2 kód poruchy	Rovina 3 časový údaj
porucha zařízení	místo poruchy ¹ , např. "PORUCHA V RC30"	příčina poruchy ¹ , např. "DATUM NENI NASTAVENO"	počátek a trvání
porucha EMS (blokační nebo provozní)	nadřazený kód poruchy ²	detailní kód poruchy ²	рогасну

Tab. 5 Přehled paměti poruchových hlášení

¹ Kód ve třetí řádce displeje odpovídá zobrazenému otevřenému textu.

² Popis kódu poruchy najdete v podkladech k příslušnému použitému kotli nebo funkčnímu modulu.

5 Servis

5.14 Údržba

Pomocí nabídky "údržba" můžete nastavovat intervaly údržby, dát zobrazovat hlášení pro údržbu a resetovat je.



Obr. 17 Přehled nabídky "Údržba"



 \bigcirc

Otočný knoflík otočte na žádanou položku nabídky.

Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 · Vydání 10/2004

5.14.1 Interval údržby

Pomocí položky nabídky "ÚDRŽBA PODLE" můžete stanovit, podle kterého intervalu je zapotřebí provést údržbu vytápěcího zařízení. Interval údržby může být nastaven a kontrolován pouze u kotlů s digitálním hořákovým automatem SAFe.

Interval může být dovršen buď po určitém počtu provozních hodin hořáku nebo po dosažení určitého data. Obslužná jednotka RC30 pak zobrazí hlášení pro údržbu, aby Vás mohl uživatel vyrozumět a dohodnout vhodný termín.

Zvolte, zda příští termín údržby má být stanoven podle provozních hodin nebo podle data.

Poté zadejte počet provozních hodin, popř. datum pro příští interval údržby.

	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
údržba po	není/provoz.hodiny/ datum	není
provozní hodiny	1000 - 6000	6000
datum	formát data	

PROVOZ HOD OD POS UDR

6257

Pomocí zobrazovaného parametru "PROVOZ HOD OD POS UDR" můžete odečítat skutečné provozní hodiny hořáku od poslední údržby, pokud je nastavena "údržba podle" = "provozních hodin".

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 · Vydání 10/2004

Buderus



6000

5.14.2 Zprávy pro údržbu

Obslužná jednotka RC30 může generovat v závislosti na použitém kotli různá hlášení pro údržbu. Tato hlášení Vám poskytují informaci o stavu zařízení, ještě než dojde k poruše.

Je zobrazeno první hlášení pro údržbu.

Možná hlášení pro údržbu (výběr):

servisní kód	Příčina	Odstranění
H 3	interval údržby uplynul (podle provozních hodin)	reset RC30 popř. BC10 po provedené údržbě
Η 7	nízký tlak v zařízení (pouze u kotlů s digitálním tlakovým čidlem)	doplňte vodu používanou k vytápění
H 8	interval údržby uplynul (podle data)	reset RC30 popř. BC10 po provedené údržbě
Hxx	jiná hlášení pro údržbu v závislosti na funkcích kotle	reset RC30 popř. BC10 po provedené údržbě





Otáčejte otočným knoflíkem, abyste zobrazili eventuální další hlášení pro údržbu.

Stisknete-li tlačítko "zobrazení" při nějakém dalším hlášení pro údržbu, objeví se následující hlášení:

Čas a datum, popř. doba provozu se zobrazí jen při prvním hlášení pro údržbu.

Buderus

UDRZBA

JESTE NEPOT

H XX





Proveďte toto resetování, pokud jste provedli údržbu v rámci intervalu údržby ("podle data" popř. "podle provozních hodin"). Tím budou resetovány provozní hodiny hořáku pro další interval údržby.



Držte stisknuté tlačítko "zobrazení", dokud všechny osmičky nezmizí z displeje.

Uvolněte tlačítko "zobrazení".

5.14.3 Reset údržby

5 Servis

5.15 LCD-test

Pomocí nabídky "LCD-test" můžete prověřit, zda jsou na displeji obslužné jednotky RC30 úplně zobrazovány všechny znaky a symboly.



Vyvolejte servisní rovinu. Zvolte "SERVIS MENU-LCD-TEST".

Spust'te LCD-test:



Držte stisknuté tlačítko "zobrazení" a otáčejte otočným knoflíkem.

& & & & & & & & & & & & & & & & & & &
MANANA MANANA 18 MANJANANANA 18

Přitom budou postupně aktivovány segmenty displeje:

- aktivace všech segmentů
- střídavě aktivován každý druhý segment
- vypnuty všechny segmenty

Buderus

5.16 Test relé

Pomocí nabídky "Test relé" můžete cíleně spustit jednotlivé přístroje, abyste prověřili jejich funkci.



Obr. 18 Přehled nabídky "Test relé"



5 Servis





Pomocí otočného knoflíku zvolte žádaný přístroj.

Držte tlačítko "zobrazení" stisknuté a otočte otočný knoflík např. na "ZAP".

Abyste přístroj spustili, uvolněte tlačítko "zobrazení".

Přístroj	Rozsah zadání	Nastavení z výroby	
hořák	Zap / Vyp	Vypnuto	
zapálení ¹	Zap / Vyp	Vypnuto	
ventilátor ¹	Zap / Vyp	Vypnuto	
předehř. top. oleje ²	Zap / Vyp	Vypnuto	
čerpadlo VO	Zap / Vyp	Vypnuto	
3-cestný ventil	VO / TUV	Vytápěcí okruh	
cirkulace	Zap / Vyp	Vypnuto	
nabíjecí č.	Zap / Vyp	Vypnuto	

5.16.1 Test relé UBA3/MC10

1 Lze provést pouze ve spojení se SAFe.

2 Lze provést pouze ve spojení s hořáky na topný olej.

Buderus

5.16.2 Test relé - modul rozdělovače

Přístroj	Rozsah zadání	Nastavení z výroby
čerpadlo	Zap / Vyp	Vypnuto

5.16.3 Test relé - směšovací modul

Přístroj	Rozsah zadání	Nastavení z výroby	
čerpadlo VO	Zap / Vyp	Vypnuto	
směšovač	Vyp/ Zavř./ Otevř.	Vypnuto	



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Nabídka "test relé" zůstane otevřená i když delší dobu nestisknete žádné tlačítko.

Jakmile ji už nepotřebujete, opusť te tuto nabídku stisknutím tlačítka "Zpět", protože při této nabídce je regulace vytápěcího zařízení mimo provoz.

5 Servis

5.17 Reset

Vaše nastavení můžete pomocí nabídky "Reset" vrátit do původního nastavení z výrobního závodu. Mimoto zde můžete resetovat provozní hodiny a protokol poruch.



Obr. 19 Přehled nabídky "Reset"



Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 · Vydání 10/2004

RESET TOVARNI NAST

888888

Resetování na nastavení z výrobního závodu

Ve třetí řádce displeje se zobrazí šest osmiček.

Držte stisknuté tlačítko "zobrazení", dokud všechny osmičky nezmizí z displeje.

Uvolněte tlačítko "zobrazení".



Provádí se resetování. Na displeji se zobrazí až na dvě minuty "PROSIM CEKEJTE", jakož i zbývající čas do ukončení resetování v minutách a sekundách.

Poté se zobrazení vrátí zpět na "SERVIS MENU RESET".



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Po resetování na nastavení z výrobního závodu musíte opět nastavit parametry podle konkrétní konfigurace zařízení.



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Resetování provozních hodin a protokolu poruch můžete provést analogicky jako resetování na nastavení z výrobního závodu.

<u>Buderus</u>

5 Servis

5.18 Zobrazení verze

Pomocí nabídky "Verze" můžete dát zobrazit verze komponent vytápěcího zařízení.

Zvolte v servisní rovině "SERVIS MENU VERZE".



Stiskněte tlačítko "zobrazení".



Abyste zobrazili verze systému EMS, přístroje RC30, číslo KIM/BIM a verzi přístroje BC10, otáčejte otočným knoflíkem.

Buderus

6 Odstraňování poruch

V této tabulce poruch jsou uvedeny možné poruchy zařízení, tj. poruchy součástí systému EMS. Vytápěcí zařízení zůstává i při poruše zařízení - je-li to možné - v provozu, tj může být ještě produkováno teplo (avšak za nepříznivých provozních podmínek).



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Jiné poruchy jsou popsány v podkladech použitého kotle, popř. funkčních modulů.

Použité zkratky:

SC = servisní kód, viz strana 57 FC = kód poruchy, zobrazí se po stisknutí tlačítka "zobrazení" VO1/2 = vytápěcí okruh 1 popř. 2

sc	FC	Porucha	Účinek na chování regulovaného systému	Možná příčina	Odstranění
A01	800	Venkovní čidlo	Předpokládá se minimální venkovní teplota.	Čidlo je špatně připojeno nebo špatně připevněno. Přerušení nebo zkrat vodičů čidla. Čidlo je vadné.	Prověřte připojení a vodiče čidla. Zkontrolujte připevnění čidla. Srovnejte hodnotu odporu s charakteristickou křivkou čidla.
A01	808	Čidlo TUV	Nepřipravuje se žádná teplá užitková voda.	Čidlo je špatně připojeno	Prověřte připojení a vodiče
A01	809	Čidlo TUV 2		nebo špatné umisténo. Přerušení nebo zkrat vodičů čidla. Čidlo je vadné.	čidla. Prověřte upevnění čidla na zásobníku. Srovnejte hodnotu odporu s charakteristickou křivkou čidla.
A01 810	810	0 Teplá užitková voda zůstává studená	Zařízení se stále pokouší zahřát zásobník TUV na nastavenou žádoucí teplotu TUV. Přednost ohřevu TUV se po objevení poruchového hlášení vypne.	Stálé čerpání nebo netěsnosti.	Odstraňte případné netěsnosti.
				Čidlo je špatně připojeno nebo špatně umístěno. Přerušení nebo zkrat vodičů čidla. Čidlo je vadné.	Prověřte připojení a vodiče čidla. Prověřte upevnění čidla na zásobníku. Srovnejte hodnotu odporu s charakteristickou křivkou čidla.
				Nabíjecí čerpadlo je nesprávně připojeno nebo porouchané.	Prověřte funkci nabíjecího čerpadla např. pomocí testu relé.

Tab. 6 Tabulka poruch

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

6 Odstraňování poruch

sc	FC	Porucha	Účinek na chování regulovaného systému	Možná příčina	Odstranění
A01	811	Termická dezinfekce	Termická dezinfekce byla přerušena.	Odběr během dezinfekčního intervalu je příliš vysoký. Výkon kotle je příliš nízký pro současný odběr tepla jinými spotřebiči (např. druhým vytápěcím	Zvolte termickou dezinfekci tak, aby v době jejího průběhu nevznikaly další dodatečné požadavky na teplo.
				Čidlo je špatně připojeno nebo špatně umístěno. Přerušení nebo zkrat vodičů čidla. Čidlo je vadné.	Prověřte připojení a vodiče čidla. Prověřte upevnění čidla na zásobníku. Srovnejte hodnotu odporu s charakteristickou křivkou čidla.
				Nabíjecí čerpadlo je porouchané.	Prověřte funkci nabíjecího čerpadla např. pomocí testu relé.
A01	816	Žádná komunikace s EMS	Kotel nedostává žádné další požadavky na dodávku tepla, vytápěcí zařízení nevytápí.	Systém sběrnice EMS je přetížený. UBA3/MC10 jsou porouchané	Proveďte resetování vypnutím a zapnutím vytápěcího zařízení. Popřípadě vyrozumějte servisní firmu.
A01	828	Čidlo tlaku vody		Digitální čidlo tlaku vody je porouchané.	Vyměňte čidlo tlaku vody.
A02	816	Chybí komunikace s jednotkou BC10	Nastavení jednotky BC10 nejsou regulačními přístroji řady RCxx řádně přebírána.	Problém kontaktu na BC10 nebo je BC10 vadné.	Prověřte připojení jednotky BC10. Popřípadě jednotku BC10 vyměňte.
A11	802	Není nastaven čas	Omezené funkce: – všech vytápěcích programů – protokolu poruch	Chybí časový údaj, např. po delším výpadku elektrického proudu.	Zadejte aktuální čas.
A11	803	Není nastaveno datum	Omezené funkce: – všech vytápěcích programů – funkce dovolená / svátek – protokolu poruch	Chybí datum, např. po delším výpadku elektrického proudu.	Zadejte aktuální datum.
A11 A11	821 822	RC30-VO1 RC30-VO2 dálkové ovládání	Protože chybí údaj skutečné teploty prostoru, nefungují: – vliv prostoru – optimalizace časových	Není přiřazeno žádné dálkové ovládání, ačkoli je regulace teploty prostoru nastavená.	Prověřte parametry "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ", popř. "SYSTÉM VYTÁPĚNÍ".
A11 A11	823 824	RC30-VO1 RC30-VO2 dálkové ovládání	spínacích bodů Systém EMS pracuje s údaji, které byly naposledy nastaveny na dálkovém ovládání.	Není přiřazeno žádné dálkové ovládání, ačkoli je nastaven typ protimrazové ochrany "PROSTOR".	Prověřte parametr "DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ", popř. "TYP PROTIMRAZOVÉ OCHRANY".
A11 A11 A21 A22	826 827 806 806	RC30-VO1 RC30-VO2 RC20-VO1 RC20-VO2 čidlo teploty		Zabudované nebo externě připojené čidlo teploty dálkového ovládání (obslužná jednotka) vyťapěcího okruhu 1 popř. 2 je porouchané.	Prověřte externě připojené čidlo teploty. Vyměňte dálkové ovládání.

Tab. 6 Tabulka poruch

Buderus
sc	FC	Porucha	Účinek na chování regulovaného systému	Možná příčina	Odstranění
A12	815	Čidlo rozdělovače	Za určitých okolností může docházet k nedostatečnému zásobování následujících vytápěcích okruhů teplem.	Čidlo je špatně připojeno nebo špatně umístěno. Přerušení nebo zkrat vodičů čidla. Čidlo je vadné.	Prověřte připojení a vodiče čidla. Zkontrolujte připevnění čidla. Srovnejte hodnotu odporu s charakteristickou křivkou čidla.
A12	816	WM10 není k dispozici, popř.	Čerpadlo vytápěcího okruhu 1 je trvale v provozu.	Modul WM10 nebo vedení sběrnice jsou nesprávně	Prověřte připojení na modulu WM10 a sběrnicové vedení.
		nekomunikuje		připojené nebo porouchané. Modul WM10 není jednotkou RC30 detekován.	Vyměňte modul WM10.
A18	825	Adresový konflikt	Oba přístroje RC30 a RC20 řídí vytápěcí okruh 1 a přípravu teplé užitkové vody. V závislosti na nastavených vytápěcích programech a požadovaných prostorových teplotách již více nemůže vytápěcí zařízení správně pracovat. Příprava TUV funguje se závadami.	Přístroje RC20 i RC30 jsou oba přihlášeny jako řídící (Master).	Změňte parametr P1 v přístroji RC20 nebo odpojte přístroj RC30 od sběrnice systému EMS.
A21 A22	816 816	RC20-VO1 RC20-VO2	Protože chybí údaj skutečné teploty prostoru, nefungují:	Přístroj RC20 je nesprávně adresován, nesprávně	Prověřte adresu v přístroji RC20.
		komunikace	 vliv prostoru optimalizace časových 	připojen nebo je porouchaný.	Prověřte funkci a připojení dálkového ovládání.
			spinacich bodu		Vyměňte dálkové ovládání.
A32	816	Modul MM10 není k dispozici, popř. nekomunikuje.	Vytápěcí okruh 2 nemůže být správně provozován. Modul MM10 a regulační člen (směšovač) samostatně pracují v	Adresa vytápěcího okruhu v modulu MM10 a v jednotce RC30 vzájemně nesouhlasí.	Prověřte otočný kódovací spínač na modulu MM10.
			nouzovém provozním režimu. Čerpadlo vytápěcího okruhu 2 je trvale v provozu.	Modul MM10 nebo sběrnicové vedení jsou nesprávně připojené nebo	Prověřte připojení na modulu MM10 a sběrnico- vém vedení.
			jsou neplatná.	porouchané. Modul MM10 není jednotkou RC30 detekován.	Vyměňte modul MM10.
A32	807	Čidlo výstupu vytápěcího okruhu	Čerpadlo vytápěcího okruhu 2 je nadále spouštěno v závislosti na přednastavené hodnotě. Regulační člen je přepnut bez proudu a zůstává v naposledy generovaném stavu (může být manuálně přestaven).	Čidlo je špatně připojeno nebo špatně umístěno. Přerušení nebo zkrat vodičů čidla. Čidlo je vadné.	Prověřte připojení a vodiče čidla. Zkontrolujte připevnění čidla. Srovnejte hodnotu odporu s charakteristickou křivkou čidla.
Hxx		Servisní hlášení, nejde o poruchu zařízení	Otopná soustava zůstává v provozu, pokud je to možné.	Např. interval pravidelné údržby je překročen.	Je třeba provést údržbu, viz dokumentaci ke kotli.

Tab. 6 Tabulka poruch



UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Při poruchách zařízení není třeba provádět žádné resetování. Nemůžete-li poruchu zařízení odstranit, obrať te se na Vašeho příslušného servisního technika nebo na pobočku firmy Buderus.

Jak můžete odstranit jiné poruchy najdete v podkladech k vytápěcímu kotli.

Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Protokol o nastavení 7

		Rozsah zadání	Nastavení z výroby	Nastavení
	Jazyk		čeština	
ení	Nejnižší venkovní teplota	−30 °C − 0 °C	−10 °C	
data zaříz	Typ budovy	lehká, střední, těžká	střední	
е	Druh čerpadla	není, integr, vyt. okruhu	integr	
kotl	Doba doběhu čerpadla	0– 60 min, 24 h	5 min.	
ata	Modulace čerpadla kotle	0 - 8	2	
q	Anuloid (HVDT)	Zap / Vyp	Vypnuto	
	Systém vytápění	není, otopná tělesa, konvektory, podlaha ¹ , výstup prostoru, výkon prostoru	VO1: otopná tělesa VO2: není	VO1: VO2:
	Dimenzovaná teplota	30 °C – 90 C°	75 °C (otopná tělesa) 45 °C (podlahové vytápění)	V01: V02:
kruh 1/2	Nejvyšší teplota výstupu	30 °C − 90 °C (otopná tělesa) 30 °C − 60 °C (podlahové vytápění)	75 °C (otopná tělesa) 50 °C (podlahové vytápění)	VO1: VO2:
ipěcí o	Dálkové ovládání	není, RC20, RC30	není	VO1: VO2:
vytá	Vliv prostoru	0 až +10 K	+3 K	VO1: VO2:
	Typ útlumu	vypnutý, redukovaný, podle prostoru, podle venkovní teploty	podle venkovní teploty	VO1: VO2:
	Offset prostoru	–5 K až +5 K	0 °C	VO1: VO2:
	Optimalizace časových spínacích bodů	ano / ne	ne	VO1: VO2:

Tab. 7 Parametry servisní roviny

Protokol o nastavení

		Rozsah zadání	Nastavení z výroby	v Nastavení				
(rač.)	Typ protimraz. ochrany	není, venkovní, prostor	venkovní	VO1: VO2:				
'2 (pok	Protimrazová ochrana	–20 °C až 10 °C	5 °C	VO1: VO2:				
kruh 1	Přednostní ohřev TUV	ano / ne	ano	VO1: VO2:				
oěcí ol	Regulační člen (směšovač) ¹	ano / ne	ano	VO2:				
vytáj	Doba chodu směšovače ^{1, 2}	10 s – 600 s	120 s	VO2:				
lahy ¹	Vysoušení mazaniny podlahy ¹	ano / ne	ne					
pod	Nárůst teploty o ¹	1 – 10 K	5 K					
лу р	Čas zátopu ¹	každý den, 2 – 5 dnů	každý den					
aniı	Nejvyšší teplota ¹	25 – 60 °C	45 °C					
naz	Udržování max. teploty ¹	0 – 20 dnů	4 dny					
ní	Utlumená teplota ¹	1 – 10 K	5 K					
vysouše	Doba útlumu ¹	každý den, 2 – 5 dnů, žádná	každý den					
	Ohřívač TUV	není, EMS	není					
	Rozsah teplot až	60 °C − 80 °C	0° C					
	Termická dezinfekce	ano / ne	ne					
oda	Dezinfekční teplota	60 °C − 80 °C	70 °C					
ková v	Den dezinfekce	Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne, Po – Ne	Út					
lžit	Čas dezinfekce	00:00 hod 23:00 hod.	01:00 hod.					
teplá u	Výstup TUV	nabíjecí čerpadlo 3-cest. ventil	3-cestný ventil					
-	Úsporná příprava TUV ³	-	Blokování					
	Cirkulace ano/ne	ano / ne	ano					
	Četnost zapnutí cirkulace	1 – 6 krát zapnuto, doba	2 krát zap.					
	Korekce času	-30 - +30 s / den	0 s / den					

Tab. 7 Parametry servisní roviny

¹ Pouze pro vytápěcí okruh 2.

² Pouze pokud je regulační člen nastaven na hodnotu = "ano".

³ Pouze pokud je instalován průtokový ohřívač nebo tepelný výměník na přípravu TUV (systém THERMOquick) (je napevno předvoleno přes KIM).

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 • Vydání 10/2004

Rejstřík hesel

8 Rejstřík hesel

Α

Anuloid (HVDT)														25
/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

С

Cirkulační čerpadlo						49
Cizí tepelné zdroje						. 8

Č

Čas, korek	ce)													51
Časový sp	ín	ac	íI	bo	d,	0	pt	in	۱a	liz	a	ce			36
Číslo BIM															70
Číslo KIM															70

D

Data kotle, přehled menu
Data monitoru, přehled nabídky 53
Data zařízení, přehled nabídky 20
Dálkové ovládání
Dezinfekce, termická
Dimenzovaná teplota
Displej
Doba chodu směšovače
Doba doběhu čerpadla
Druh regulace

Ε

Energy N	lanagement	System	(EMS)			.4
----------	------------	--------	-------	--	--	----

F

Funkční moduly				.4
н				
Hlavní menu, servisní rovina				17
Hlášení pro údržbu, tabulka				62
1				

Interval údržby														6	1
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Interval,	, cirkulační čerpadlo				49
<					

Κ

KIM						76
Konvektor						27
Kód poruchy						58
Krytka, zakrytí tlačítek	ί.					16

L

LCD-test								64
Letní provoz								16

Μ

Modul rozdělovače		25,	67,	73
Modul směšovače	28,	41,	67,	73
Modulace čerpadla kotle				24
Montážní destička				10
Místo pro montáž				.9

0

Offset prostoru		. 36	3
Optimalizace, časové spínací body		. 36	3
Ovládací prvky		. 16	3

Ρ

Paměť poruchových hlášení	í				56
Poruchy, protokol poruch .					56
Poruchy, tabulka					71
Pro Vaši bezpečnost					.5
Protimrazová ochrana					38
Protočení čerpadel					15
Protokol o nastavení					75
Protokol poruch					56
Provozní hodiny					61
Předání zařízení					.6
Připojení k elektrické síti					12
Příprava teplé užitkové vody	/				46

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Buderus

R

Referenční místnost 8, 15, 32
Regulace prostorové teploty
Regulační člen
Regulační člen vytápěcího okruhu 41
Reset, interval údržby 63
Reset, na nastavení z výrobního
závodu
Reset, poruchy
Reset, přehled nabídky

S

Servisní kód
Servisní rovina
Přehled menu17
Vyvolání17
Směšovač 40, 41, 73
Spojovací kabel 9
Standardní zobrazení
Sušení mazaniny podlahy
Systém vytápění

Т

Technické údaje 7
Tepelná akumulační schopnost
Teplá užitková voda
Přednostní ohřev TUV
Přehled nabídky45
Úsporná příprava
Výstup48
Zásobník teplé užitkové vody46
Teplota protimrazové ochrany
Teplotní rozsah, TUV
Termická dezinfekce
Test relé
THERMOquick
Topná křivka
Pokyny pro nastavení
Typ budovy
Typ útlumu 35

Ú

Údržba																		.60
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

V

Venkovní teplota, nejnižší
Verze
Verze systému EMS
Vliv prostoru
Volba jazyka
Vyjmutí obslužné jednotky z držáku 10
Vypnutí
Vytápěcí okruh, přehled menu
Výstupní teplota
Výstupní teplota, nejvyšší

Ζ

Zapnutí																	. 14
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Buderus

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Poznámky

Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny!

Buderus

Návod k montáži a servisu obslužná jednotka RC30 • Vydání 10/2004

Buderus, Váš spolehlivý partner.

Špičková technologie vytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu. Buderus proto dodává kompletní program exkluzivně přes odborné topenářské firmy. Zeptejte se jich na techniku vytápění.





TEPELNÁ TECHNIKA

Buderus tepelná technika Praha, s.r.o. http://www.buderus.cz e-mail: info@buderus.cz