

Upute za instaliranje


Kombinirani plinski aparat
za centralno grijanje i pripremu tople potrošne vode



6 720 604 694 HR (98.08) OSW

CERASTAR

neovisan o zraku u prostoriji



ZR 18-3 AE...

ZR 24-3 AE...

ZWR 18-3 AE...

ZWR 24-3 AE...



Za vašu sigurnost

Kod pojave mirisa plina:

- zatvoriti plinsku slavinu,
(vidjeti str. 15, Pos. 172)
- otvoriti prozore,
- ne uključivati električne prekidače,
- ugasiti otvoreni plamen,
- odmah pozvati distributera plina.

Za ostale upute za siguran rad vidjeti na str. 2.

- Ugradnju i održavanje smije izvoditi samo ovlaštenu instalater.
- Instalater će objasniti kupcima način rada i rukovanje plinskim aparatima.
- Besprijekorna funkcija osigurana je samo ako se poštuju upute za instaliranje i upute za rukovanje.