

Schaltzustände

Solarkreis 1
Puffer-Bypass (PB)


Schalter- stellung	(PSS 1)	(SPB)	
	k6A	k5	k4
0			
AUT	Regel- betrieb	1*	2*

1* PB: Bypass 2* PB: Puffer

Solarkreis 2
Solarkreisauswahl

Schalter- stellung	(PS 2)	(PSS 2)	(SPB)	
	k3	k1	k1	k2
0				
AUT	Regel- betrieb	Regel- betrieb	Beladung Solarspeicher 2 (Umschaltventil)	Beladung Solarspeicher 1 (Umschaltventil)
2				
1				

Modul - Frontansicht



interner BUS im Regelgerät

