



Anmerkung!
 Installation, Sicherung, Hauptschalter, Gefahrenschalter und Schutzmaßnahmen nach örtlichen Vorschriften.
 Achtung! Schutzleiter ge/gn darf nicht als Steuerleitung verwendet werden.
 Auf phasenrichtigen Anschluss ist zu achten.
 Keinen Schutzkontaktstecker verwenden.
 Montage nur in MC10 zulässig.