


SP161/261 EE, LT, LV & CZ, RO



6720906831.ab.RS

Buderus

Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
 - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
 - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
 - a list of translations of the names of all parts used
 - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
 - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
 - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

Informações importantes

- Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!
- Em anexo encontra:
 - as traduções das designações de todas as peças utilizadas.
 - lista dos aparelhos e países para os quais esta lista de peças de substituição é válida.

Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
 - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
 - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.

Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
 - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
 - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.


Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
 - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
 - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.

Önemli Bilgiler

- Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!
- Aşağıdaki bilgileri ekli olarak bulabilirsiniz:
 - Tüm kullanılan parça tanımlarının tercümelemleri
 - Bu yedek parça listesinin geçerli olduğu tüm cihaz çeşitleri ve ülkelerin özeti.

Spare parts list




6720906762.aa.RS

Housing 9-15 KW

SP161/261
EE, LT, LV & CZ, RO

1
A

Spare parts list




6720906764.aa.RS

Housing 15-35 KW

SP161/261
EE, LT, LV & CZ, RO

1
B

Spare parts list




6720906763.aa.RS

Housing SP161 M

SP161/261
EE, LT, LV & CZ, RO

1
C

Spare parts list




6720906768.ab.RS

heat exchanger
2
A

SP161/261
EE, LT, LV & CZ, RO

Spare parts list




8738890222.aa.RS

heat exchanger
2
B

SP161/261
EE, LT, LV & CZ, RO

Spare parts list




6720906839.ab.RS

2
C

heat exchanger

SP161/261
EE, LT, LV & CZ, RO

Spare parts list




6720906765.ab.RS

burner

SP161/261
EE, LT, LV & CZ, RO

3

Spare parts list




6720906767.aa.RS

control

SP161/261
EE, LT, LV & CZ, RO

4

Spare parts list



6720906766.aa.RS

container Pellets

SP161/261
EE, LT, LV & CZ, RO

5

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de

Buderus