BOSCH

Compress 5000 DW

CS5002DW 250 C

7724001246

V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 812/2013 in (EU) 814/2013.

Podatki o izdelku	Simbol	Merska enota	7724001246
Določeni profil rabe			XL
Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode			A+
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode	η_{wh}	%	148
Letna poraba električne energije (povprečne podnebne razmere)	AEC	kWh	1130
Letna poraba goriva (povprečne podnebne razmere)	AFC	GJ	-
Drugi profili rabe			-
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode (drugi profili rabe)	η_{wh}	%	-
Letna poraba električne energije (drugi profili rabe, povprečne podnebne razmere)	AEC	kWh	-
Temperatura termostata (tovarniška nastavitev)	T_{set}	°C	52
Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih	L_{WA}	dB	51
Prikaz zmožnosti delovanja samo v času manjše porabe			ne
Obvezni posebni preventivni ukrepi za sestavo, montažo ali vzdrževanje (če je relevantno): glej tehnično dokumentacijo			
Pametna krmilna naprava	ne		
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode (hladnejše podnebne razmere)	η_{wh}	%	117
Energijska učinkovitost pri ogrevanju vode (toplejše podnebne razmere)	η_{wh}	%	172
Letna poraba električne energije (hladnejše podnebne razmere)	AEC	kWh	1430
Letna poraba električne energije (toplejše podnebne razmere)	AEC	kWh	975
Letna poraba goriva (hladnejše podnebne razmere)	AFC	GJ	-
Letna poraba goriva (toplejše podnebne razmere)	AFC	GJ	-
Nivo zvokovne moči na prostem	L_{WA}	dB	57
Dnevna poraba električne energije (povprečne podnebne razmere)	Q_{elec}	kWh	5,279
Tedenska poraba električne energije z omogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{elec,week,smart}$	kWh	-
Tedenska poraba električne energije z onemogočeno pametno krmilno napravo	$Q_{elec,week}$	kWh	-
Prostornina za shranjevanje	V	l	238,0
Mešana voda pri 40 °C	V40	l	302
Toplotna črpalka zrak-voda			da
Toplotna črpalka voda-voda			ne
Toplotna črpalka slanica-voda			ne
Nizkotemperaturna toplotna črpalka			ne
Opremljeno z dodatnim grelnikom?			da

Nadaljnje pomembne informacije za namestitev in vzdrževanje ter recikliranje in/ali odstranjevanje so opisane v navodilih za namestitev in obratovanje. Preberite navodila za uporabo in montažo in jih upoštevajte.