BOSCH

Compress 5000 DW

CS5002DW 200 C

7724001244

Jsou-li u výrobku použitelné, jsou následující údaje založeny na požadavcích Nařízení (EU) 812/2013 a (EU) 814/2013.

Údaje o výrobku	Symbol	Jednotka	7724001244
Deklarovaný zátěžový profil			L
Třída energetické účinnosti ohřevu vody			A+
Energetická účinnost ohřevu vody	η_{wh}	%	146
Roční spotřeba elektrické energie (průměrné klimatické podmínky)	AEC	kWh	700
Roční spotřeba paliva (průměrné klimatické podmínky)	AFC	GJ	-
Jiné zátěžové profily			-
Energetická účinnost ohřevu vody (jiné zátěžové profily)	η_{wh}	%	-
Roční spotřeba elektrické energie (jiné zátěžové profily, průměrné klimatické podmínky)	AEC	kWh	-
Nastavení regulátoru teploty (stav při dodání)	T_{set}	°C	50
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostředí	L_{WA}	dB	51
Údaj o schopnosti provozu mimo špičku			ne
Zvláštní opatření, která je nutné přijmout při montáži, instalaci nebo údržbě (lze-li použít): viz technická dokumentace			
Inteligentní ovládání	ne		
Energetická účinnost ohřevu vody (chladnější klimatické podmínky)	η_{wh}	%	121
Energetická účinnost ohřevu vody (teplejší klimatické podmínky)	η_{wh}	%	170
Roční spotřeba elektrické energie (chladnější klimatické podmínky)	AEC	kWh	847
Roční spotřeba elektrické energie (teplejší klimatické podmínky)	AEC	kWh	600
Roční spotřeba paliva (chladnější klimatické podmínky)	AFC	GJ	-
Roční spotřeba paliva (teplejší klimatické podmínky)	AFC	GJ	-
Hladina akustického výkonu ve venkovním prostoru	L_{WA}	dB	57
Denní spotřeba elektrické energie (průměrné klimatické podmínky)	Q_{elec}	kWh	3,304
Týdenní spotřeba elektrické energie s inteligentním ovládáním	$Q_{elec,week,smart}$	kWh	-
Týdenní spotřeba elektrické energie bez inteligentního ovládání	$Q_{elec,week}$	kWh	-
Užitný objem	V	l	193,0
Smíšená voda při 40 °C	V40	l	226
Tepelné čerpadlo vzduch-voda			ano
Tepelné čerpadlo voda-voda			ne
Tepelné čerpadlo solanka-voda			ne
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo			ne
Vybavené přídavným ohřívačem?			ano

Další důležité informace pro instalaci a údržby, recyklace a/nebo likvidace jsou popsána v návodu k instalaci a obsluze. Návody k instalaci a obsluze si pečlivě pročtěte a řiďte se jimi.