

Tronic 2000 T

ES 010 5 1500W BO M1R-KNWVB

7736501052

Următoarele specificații au la bază cerințele reglementărilor (UE) 812/2013 și (UE) 814/2013, în măsura în care acestea sunt aplicabile produsului.

| Date despre produs | Simbol | Unitate | 7736501052 |
|--|-----------------------|---------|------------|
| Profil de sarcină indicat | | | XXS |
| Clasă de randament energetic pentru pregătirea apei calde | | | B |
| Randament energetic pentru pregătirea apei calde | η_{wh} | % | 33 |
| Consum de curent pe parcursul anului | AEC | kWh | 561 |
| Consumul anual de combustibil | AFC | GJ | - |
| Alte profiluri de sarcină | | | - |
| Randament energetic pentru pregătirea apei calde (alte profiluri de sarcină) | η_{wh} | % | - |
| Consum de curent pe parcursul anului (alte profiluri de sarcină, condiții de temperaturi medii) | AEC | kWh | - |
| Consum anual de combustibil (alte profiluri de sarcină) | AFC | GJ | - |
| Reglarea termostatului (stare de livrare) | T_{set} | °C | 70 |
| Nivel de emisii sonore în interior | L_{WA} | dB | 15 |
| Informații privind ușurința de utilizare în afara perioadelor de vârf | | | nu |
| Sunt necesare măsuri speciale pentru asamblare, instalare sau întreținere (dacă este cazul): vezi documentația tehnică | | | |
| Reglare inteligentă | | | nu |
| Consum zilnic de curent (condiții de temperaturi medii) | Q_{elec} | kWh | 2,727 |
| Consum zilnic de combustibil | Q_{fuel} | kWh | - |
| Emisii de oxid de azot (numai pentru gaz sau ulei) | NO_x | mg/kWh | - |
| Consum săptămânal de combustibil cu reglare inteligentă | $Q_{fuel,week,smart}$ | kWh | - |
| Consum săptămânal de curent cu reglare inteligentă | $Q_{elec,week,smart}$ | kWh | - |
| Consum săptămânal de combustibil fără reglare inteligentă | $Q_{fuel,week}$ | kWh | - |
| Consum săptămânal de curent fără reglare inteligentă | $Q_{elec,week}$ | kWh | - |
| Volume boiler | V | l | 10,0 |
| Apă amestecată la 40 °C | V40 | l | - |

Informații suplimentare importante pentru instalare și întreținere, precum și reciclare și/sau eliminare sunt descrise în instrucțiunile de instalare și operare. Citiți și respectați instrucțiunile de instalare și utilizare.