




1 Ø 250: 7736702101




2 Ø315:7736702102




3 DN250 - DN250




4 DN315 - DN315




5




0010034913-001




7




8




9




10



11



12



0010044739-001

13

### [de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen. Nichtbeachten der Vorgaben kann zu Sachschäden und/oder Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr führen.

- ▶ Lieferumfang auf Unversehrtheit prüfen. Nur einwandfreie Teile einbauen.
- ▶ Mitgelieferte Anleitungen von Anlagenkomponenten, Zubehör und Ersatzteilen beachten.
- ▶ Vor allen Arbeiten: Anlage allpolig spannungsfrei machen.
- ▶ Stets alle für das betroffene Gerät beschriebenen Teile verbauen.
- ▶ Ausgetauschte Teile nicht wiederverwenden.
- ▶ Erforderliche Einstellungen, Funktions- und Sicherheitsprüfungen durchführen.
- ▶ Dichtstellen gas-, abgas-, wasser- oder ölführender Teile auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Vorgenommene Änderungen dokumentieren.

Um eine optimale Lebensdauer der Kaskaden-Abgaszubehöre zu erzielen, empfehlen wir im Dauerbetrieb die Beschränkung der Abgastemperatur auf maximal 85 °C.

### [en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

Noncompliance with specifications can result in material damage and/or personal injury or fatality.

- ▶ Check that the contents of the delivery are undamaged. Only fit undamaged parts.
- ▶ Follow the applicable instructions for the other system components, accessories and spare parts.
- ▶ Before starting any work: disconnect the system from the power supply across all phases.
- ▶ Install all parts described for the device concerned.
- ▶ Do not reuse any parts that have already been fitted and replaced.
- ▶ Perform the required adjustments, functional tests and safety tests.
- ▶ Test any joints that carry gas, flue gas, water or oil for leaks.
- ▶ Document any alterations made.

To ensure the service life of the cascade flue accessories is as long as possible, we recommend restricting the flue gas temperature to a maximum of 85 °C during continuous operation.

### [fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables. Le non-respect des prescriptions peut entraîner des dommages matériels et/ou des dommages personnels, voire la mort.

- ▶ Vérifier si le contenu de la livraison est en bon état. N'utiliser que des pièces en parfait état.
- ▶ Respecter également les notices des composants de l'installation, des accessoires et des pièces de rechange.
- ▶ Avant tous les travaux : couper la tension sur tous les pôles de l'installation.
- ▶ Monter toujours toutes les pièces concernées pour l'appareil.
- ▶ Ne pas réutiliser les pièces remplacées !
- ▶ Effectuer les réglages, les contrôles de fonctionnement et de sécurité requis.
- ▶ Vérifier l'étanchéité des points d'étanchéité des composants conduisant le gaz, les fumées, l'eau et l'huile.
- ▶ Documenter les modifications effectuées.

Pour atteindre une durée de vie optimale des accessoires de fumisterie en cascade, nous recommandons la limitation de la température des fumées en mode continu à 85 °C maximum.

### [bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извърши от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби. Неспазването на предписанията може да доведе до материални щети и/или телесни повреди или дори опасност за живота.

- ▶ Проверете обема на доставката за невредимост. Монтирайте само части без дефекти.
- ▶ Съблудявайте съответните ръководства на компоненти на уредбата, принадлежности и резервни части.
- ▶ Преди всички работи: На всички полюси уредбата не трябва да бъде под напрежение.
- ▶ Винаги монтирайте всички части, описани за съответния уред.
- ▶ Не използвайте сменените части повторно!
- ▶ Изпълнете необходимите настройки, проверки за функционалност и сигурност.
- ▶ Проверете местата на уплътнение на газопроводни, за отработени газове, водопроводни или маслопроводни части за течове.
- ▶ Документирайте извършените промени.
- ▶ Винаги монтирайте всички части, описани за съответния уред.
- ▶ Не използвайте сменените части повторно!

С цел постигане на оптимален срок на експлоатация за каскадните принадлежности за отработени газове, препоръчваме в режим на постоянна работа да се ограничи температурата на отработените газове до максимум 85 °C.

### [cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce. Nedodržení požadavků může způsobit materiální škody a/nebo poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život.

- ▶ Zkontrolujte, zda rozsah dodávky nebyl porušen. Montujte jen nezávadné díly.
- ▶ Řídte se souvisejícími návody pro komponenty zařízení, příslušenství a náhradní díly.
- ▶ Před započetím všech prací: vypněte kompletně napájení do zařízení.
- ▶ K vestavbě použijte vždy všechny díly popsáne pro daný přístroj.
- ▶ Vyměněné díly znovu nepoužívejte.
- ▶ Provedte potřebná nastavení, funkční a bezpečnostní zkoušky.
- ▶ Spojovaná místa dílů vedoucích plyn, spalinu, vodu nebo olej zkontrolujte těsnost.
- ▶ Provedené změny zdokumentujte.

Pro dosažení optimální životnosti dílů kaskádového systému odtahu spalin doporučujeme v trvalém provozu omezit teplotu spalin na maximálně 85 °C.

### [da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overhol-delse af denne vejledning og de gældende forskrifter. Manglende overholdelse af bestemmelserne kan føre til materielle skader og/eller personskader, som kan være livsfarlige.

- ▶ Kontrollér, at leveringsomfanget er intakt og uden skader. Installér kun dele, som er intakte og uden skader.
- ▶ Overhold de gældende vejledninger til anlægskomponenter, tilbehør og reserve-diele.
- ▶ Før arbejdet udføres: Afbryd anlægget, så det er spændingsløst på alle poler.
- ▶ Montér altid alle dele, som er angivet til det pågældende apparat.
- ▶ Genbrug ikke udskiftede dele.
- ▶ Udfør de nødvendige indstillinger, funktions- og sikkerhedskontroller.
- ▶ Kontrollér, at tætningssteder, gas-, røggas-, vand- eller olieførende dele er tætte.
- ▶ Dokumentér udførte ændringer.

For at opnå en optimal levetid af kaskade-røggastilbehøret anbefaler vi ved konstant drift at begrænse røggastemperaturen til maks. 85 °C.

### [es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarlo personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente. El incumplimiento de las normas puede provocar daños materiales y/o personales e incluso la muerte.

- ▶ Comprobar la integridad del volumen de suministro. Montar únicamente las piezas que estén correctas.
- ▶ Respetar las instrucciones de referencia de los componentes de la instalación, los accesorios y las piezas de repuesto.
- ▶ Antes de todos los trabajos: eliminar la tensión en todos los polos de la instalación.
- ▶ Utilizar siempre todas las piezas descritas para el aparato correspondiente.
- ▶ No volver a utilizar las piezas sustituidas.
- ▶ Realizar los ajustes y las comprobaciones de funcionamiento y seguridad que sean necesarios.
- ▶ Comprobar la estanqueidad de todos los puntos estancos en las piezas conductoras de gas, gases, agua o gasóleo.
- ▶ Documentar las modificaciones realizadas.

Para alcanzar una vida útil óptima de los accesorios para evacuación de gases de escape de las cascadas, recomendamos limitar la temperatura de gases de escape a un máximo de 85 °C durante el funcionamiento continuo.

### [et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaazi tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid. Nõuete mittejärgimisega võivad kaasneda eluohtlikud vigastused ja/või seadme kahjustused.

- ▶ Tuleb kontrollida, et kõik tarnekomplekti kuuluv on kahjustamata. Paigaldada võib ainult laitmatus korras olevaid detaile.
- ▶ Tuleb järgida kõiki seadme komponentide, tarvikute ja varuosade kohta kaaskehtivaid juhendeid.
- ▶ Enne kõigi tööde alustamist: muuta seadme kõik faasid pingevabaks.
- ▶ Alati kasutada seadme jaoks möeldud varuosi.
- ▶ Asendatud osi ei tohi taaskasutada!
- ▶ Teostada vajalikud seadistused, talitlus- ja ohutuskontrollid.
- ▶ Kontrollida gaasi, heitgaasi, vett või öli juhtivate detailide tihendumuskohtadel, et ei esine lekkeid.
- ▶ Tehtud muudatused tuleb dokumenteerida.

Kaskaadühendusega katelde suitsugaasitarvikute optimaalse eluea saavutamiseks soovitame seada pideva töö korral heitgaasi temperatuuri ülemiseks piiriks 85 °C.

### [fi] Tärkeitä asennus- ja kokoontapauohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoontapauohjeet voimassa olevien määräysten mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättämisen voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja/tai jopa hengenvaarallisia henkilövahinkoja.

- ▶ Tarkasta, että toimitettu tuote on vahingoittumaton. Käytä asennuksessa ainoastaan moinitteettomia osia.
- ▶ Noudata laitekomponenttien, lisätarvikkeiden ja varaosien asianomaisia ohjeita.
- ▶ Tee laitteisto kaikista navoistaan jännitteettömäksi ennen töiden aloittamista.
- ▶ Asenna aina kulloiseenkin laitteeseen kaikki kuvatut osat.
- ▶ Älä käytä uudelleen vaihdettuja osia.
- ▶ Tarkasta vaaditut sääädöt ja tee toiminta- ja turvallisuustarkastukset.
- ▶ Tarkasta kaasua, poistokaasua, vettä ja öljyä johtavien osien tiivistyskohdat.
- ▶ Dokumentoi tehdyt muutokset.

Jotta kaskadi-savukaasavarusteiden optimaalinen elinikä voitaisiin taata, suosittelemme, että jatkuvassa käytössä savukaasun lämpötila rajoitettaisiin maksimilukemaan 85 °C.

### [el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών. Η μητήρηση των οδηγιών είναι πιθανό να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή σωματικές βλάβες,

ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ατόμων.

- ▶ Ελέγχετε το περιεχόμενο παραγγελίας για τυχόν φθορές. Στην εγκατάσταση πρέπει να εγκαθίστανται μόνο εξαρτήματα που λειτουργούν άψογα.
- ▶ Λάβετε υπόψη τις συνοδευτικές οδηγίες που αφορούν τα εξαρτήματα της εγκατάστασης, τους πρόσθιτους εξοπλισμούς και τα ανταλλακτικά.
- ▶ Πριν από οποιαδήποτε εργασία: Αποσυνδέστε όλους τους πόλους της εγκατάστασης από το ρεύμα.
- ▶ Θα πρέπει να τοποθετούνται πάντα όλα τα σχετικά μετη συσκευή εξαρτήματα που αναφέρονται στις περιγραφές.
- ▶ Να μην επαναχρησιμοποιούνται τα εξαρτήματα που αφαιρούνται για να αντικατασταθούν.
- ▶ Προβείτε στις ρυθμίσεις και τους ελέγχους λειτουργίας και ασφάλειας που απαιτούνται.
- ▶ Ελέγχετε τη στεγανότητα των σημείων στεγανοποίησης των εξαρτημάτων από τα οποία διέρχονται αέριο, καυσαέρια, νερό ή πετρέλαιο.
- ▶ Καταγράψτε τις τροποποιήσεις που κάνατε.

Για βέλτιστη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων συστήματος καυσαερίων συστοιχιών μονάδων, συνιστούμε, σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας, τον περιορισμό της θερμοκρασίας καυσαερίων στη μέγιστη τιμή 85 °C.

### [hr] Važne upute za postavljanje/montažu

Instalacija/montaža mora biti učinjena od strane ovlaštenog stručnjaka za rad te u skladu s važećim propisima. Nepoštivanje uputa može dovesti do materijalnih šteta i/ili osobnih ozljeda ili opasnosti po život.

- ▶ Kontrolirajte opseg isporuke na neoštećenost. Instalirajte samo ispravne dijelove.
- ▶ Pridržavajte se važećih uputa komponenata postrojenja, pribora i zamjenskih dijelova.
- ▶ Prije svih radova: svepolno isključite iz napona.
- ▶ Zaprijecite sve opisane dijelove za pojedini uređaj.
- ▶ Zamjenjene dijelove ne koristite ponovno.
- ▶ Provedite potrebne postavke te funkcijске i sigurnosne provjere.
- ▶ Provjerite propusnost brtvenih mjesta te dijelova koji provode plin, ispušni plin, vodu ili ulje.
- ▶ Bilježite provedene promjene.

Da biste postigli oprimaljan životni vijek kaskadnog pribora dimovodnog priključka, preporučujemo u trajnom pogonu temperaturu dimnih plinova ograničiti na maksimalno 85 °C.

### [hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevétele mellett. Az előírások figyelmen kívül hagyása anyagi károkhoz és/vagy személyi sérülésekhez vagy akár életveszélyhez is vezethetnek.

- ▶ Ellenőrizze a szállítási terjedelem sértetlenségét. Csak kifogástalan elemeket és alkatrészeket építse be.
- ▶ A rendszerkomponensek, tartozékok és pótalkatrészek együtt érvényes útmutatóit vegye figyelembe.
- ▶ minden munkavégzés előtt: az elektromos berendezést minden pólusán kapcsolja feszültségmentes állapotra.
- ▶ minden esetben az összes, az érintett készülékhez ismertetett alkatrészt be kell szerelni.
- ▶ A cseréltek alkatrészeket ne használja újra.
- ▶ Végezze el a szükséges beállításokat, működés-ellenőrzéseket és biztonsági vizsgálatokat.
- ▶ Ellenőrizze a gázt, füstgázt, vizet vagy olajat vezető részek tömítési helyeinek tömtettségét.
- ▶ Dokumentálja az elvégzett változtatásokat.

A kaszkád füstgáztartozék optimális élettartamának elérése érdekében javasoljuk a füstgáz hőmérsékletét folyamatos üzemben legfeljebb 85 °C-ra korlátozni.

### [it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti. L'inosservanza delle indicazioni può causare lesioni alle persone e/o danni materiali fino ad arrivare al pericolo di morte.

- ▶ Verificare che il volume di fornitura sia completo e non presenti nessun tipo di danno. Installare solo parti in stato perfetto.
- ▶ Osservare le istruzioni indicate dei componenti dell'impianto, degli accessori e delle parti di ricambio.
- ▶ Prima di tutti i lavori: staccare completamente l'alimentazione elettrica dell'impianto.
- ▶ Per l'apparecchio interessato bloccare ogni volta tutti i componenti descritti.
- ▶ Non riutilizzare componenti sostituiti.
- ▶ Eseguire le impostazioni necessarie, i controlli di funzionamento e di sicurezza.
- ▶ Controllare che i punti di tenuta delle parti che conducono gas, prodotti di evacuazione della combustione, scarico, acqua o olio siano ermetici.
- ▶ Documentare le modifiche effettuate.

Per ottenere una durata ottimale degli accessori del sistema di aspirazione a cascata, si consiglia di limitare la temperatura dei gas combusti ad un massimo di 85 °C in funzionamento continuo.

### [ka] მინიჭებულოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/ მოწყვეტილობისთვის

ინსტალაცია/მოწყვეტილობი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დამკებული კვალიფიციური პერიონალის მიერ, მოქმედი განაწევის დაცვით. ნორმების არგათვალისწინებამ შეიძლება მიგვიყანოს მატერიალურ ზარალამდე და/ან ფიზიკურ პირთა დაზიანებამდე, სიცოცხლისათვის სახიფათო მდგომარეობის დადგომამდე.

- ▶ მოწყვეტილი საქონლის მოცულობა უნდა შემოწმდეს სისრულეზე. მხოლოდ უზადო ზარისხის ნაწილები უნდა დამოწუადეს.
- ▶ ყურადღება მიაქციეთ არსებულ მოქმედ ინსტრუმენტს, აქსესუარებს და სათადარიგო ნაწილებს.
- ▶ პირველ რიგში ჩასატარებელი სამუშაოები: მოწყვეტილი უნდა შესრულდეს ყველა პოლუსზე ძაბვის გარეშე.
- ▶ ყოვლთვის დამოწუადეს მოცული აპარატისთვის აღწერილი ნაწილები.
- ▶ გამოცვლილი ნაწილები კვლავ აღარ გამოიყენოთ.
- ▶ შემოწმდეს აუცილებელი რეგულაციები, ფუნქციები და უსაფრთხოება.
- ▶ გაზის, გაზის ნარჩენი აირების, წყლის ან ზეთის გადამტანი ნაწილების ჰერმეტულობა სიმტკიცეზე შეამოწმეთ.
- ▶ აწარმოეთ შეტანილი ცვლილებების დოკუმენტირება.

საკვამური აირების არინების სისტემის კომპონენტების ექსპლუატაციის ოპტიმალური ვადის მისაღწევად ჩვენ გირჩევთ შეზღუდოთ საკვამური აირების ტემპერატურა ექსპლუატაციის უწყვეტ რეჟიმში 85 °C-მდე.

### [kk] Орнату/Құрастыру үшін маңызды нұсқаулары

Орнату/Құрастыру осы жұмыстарды өткізу үшін рұқсаты бар мамандар арқылы, күште болған заңдар мен ережелерге назар аударыла отырып, өткізілуі қажет. Нұсқауларға назар аудармай отырып әрекет ету заттық шығындарға немесе адам денсаулығына, адам өміріне қаяін тудыруға дейін, апару мүмкін.

- ▶ Қаптаманың ашылмағандығын тексеріңіз. Тек қана мінсіз қалыптағы бөлшектерін құрастырып орнатыңыз.
- ▶ Қондырығы компоненттері, қосалқы және толымдаушы бөлшектеріне қатысты басқа қолданылатын нұсқаулықтарға назар аудара отырып әрекеттенніңіз.
- ▶ Барлық жұмыстарын өткізу алдында: қондырығыны көп полюстық қылып кернеуден босатыңыз.
- ▶ Керекті электрбүйім үшін сипатталған барлық бөлшектерін құрастырып орнатыңыз.
- ▶ Ауыстырылған есکі бөлшектерін қайта қолданбаңыз.
- ▶ Талап етілетін параметрлері, функциялары мен қауіпсіздік тексерулерін өткізіңіз.
- ▶ Газ, пайдаланылған газ, су немесе май өткізетін бөлшектерінің тығыздық жерлерінің тығызы болуын тексеріңіз.
- ▶ Өткізілген өзгерістерінің құжаттандырылуы керек.

Түтінді бұрыжүйесінің каскадтық құрамдас бөліктерінің оңтайлы жұмысы мерзімін қамтамасыз үшін түтін газдарының температурасын пайдаланудың үздікісі режимінде 85 °C мәніне дейін шектеді ұсынамыз.

### [lt] Svarbios instalavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instalavimo / montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančią taisyklį, privalo atlikti šiemis darbams įgalioti specialistai. Nesilaikant nurodymų, galima patirti materialinės žalos ir / arba gali būti sužaloti asmenys ar net išskilti pavojus gyvybei.

- ▶ Patirkinkite, ar pristatyta komplekste yra visos reikiamas dalys. Jmontuokite tik nepriekaištingos būklės dalis.
- ▶ Taip pat laikykites įrenginio komponentų, priedų ir atsarginių dalių galiojančių instrukcijų.
- ▶ Prieš pradēdami bet kokius darbus: atjunkite įrenginio visų fazų srovę.
- ▶ Visada sumontuokite visas su atitinkamu įrenginiu aprašytas dalis.
- ▶ Pakelkite dalių nebenaudokite.
- ▶ Atlikite reikiamus nustatymus, veikimo ir saugos patikras.
- ▶ Patirkinkite dalių, kuriomis cirkuliuoja dujos, išmetamosios dujos, vanduo ar alyva, užsandarintų vietų sandarumą.
- ▶ Pakitimus užregistruokite dokumentuose.

Norint pasiekti optimalų kaskadų išmetamujų duju sistemos priedų ekspluatavimo laiką, ekspluatuojant nuolatinio veikimo režimu išmetamujų duju temperatūrą rekomenduojame apriboti iki maksimalios 85 °C.

### [lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus. Neievērojot šos noteikums, iespējami mantiskie zaudējumi un/vai traumas vai pat apdraudējums dzīvībai.

- ▶ Pārbaudiet, vai piegādes komplekts nav bojāts. Montāžai lietojet tikai nevainojamā stāvoklī esošus komponentus.
- ▶ Ievērojiet iekārtas komponentu, piederumu un rezerves daļu instrukcijas.
- ▶ Pirms jebkādu darbu uzsākšanas: izslēdziet iekārtas strāvas padevi visiem poliem.
- ▶ Vienmēr uzstādījet visas atbilstošajai iekārtai noteiktās detaljas.
- ▶ Nomainītās detalas neizmantojet atkārtoti.
- ▶ Veiciet nepieciešamos ieregulējumus, kā arī funkcionālās un drošības pārbaudes.
- ▶ Pārbaudiet gāzi, dūmgāzes, ūdeni vai degvielu vadošu daļu hermētiskumu.
- ▶ Dokumentējet veiktās izmaiņas.

Lai nodrošinātu optimālu kaskades dūmgāzu piederumu kalpošanas ilgumu, nepārtrauktas darbības laikā ieteicams dūmgāzu temperatūru ierobežot līdz maksimāli 85 °C.

### [nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur worden uitgevoerd, rekening houdend met deze instructie en de geldende voorschriften. Het niet aanhouden van deze instructies kan materiële schade, persoonlijk letsel of zelfs levensgevaar tot gevolg hebben.

- ▶ Controleer of de leveringsomvang niet beschadigd is: monter alleen onderdelen die in optimale conditie verkeren.
- ▶ Houd tevens geldende handleidingen van installatiecomponenten, accessoires en reserveonderdelen aan.
- ▶ Maak voor aanvang van de werkzaamheden de installatie spanningsloos.
- ▶ Gebruik altijd alle voor het betreffende toestel beschreven onderdelen.
- ▶ Gebruik vervangen onderdelen niet opnieuw.
- ▶ Voer de benodigde instellingen, functie- en veiligheidscontroles uit.
- ▶ Controleer alle gas-, rookgas-, water- of olievoerende delen op dichtheid.
- ▶ Documenteer uitgevoerde veranderingen.

Om een optimale levensduur van de cascade-rookgasaccessoires te bereiken, adviseren wij in continu bedrijf de rookgastemperatuur op 85 °C te begrenzen.

### [no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningene samt gjeldende forskrifter skal følges. Feilbetjening kan føre til materielle skader og/eller personskader med fare for tap av liv:

- ▶ Kontroller at leveransen er intakt. Bare intakte komponenter skal monteres.
- ▶ Vær oppmerksom på bruksanvisninger for anleggskomponenter, tilbehør og reservedeler.
- ▶ Før alle arbeider: Koble anlegget helt fra strømforsyningen.
- ▶ Bygg alltid inn alle deler som er beskrevet for gjeldende apparat.
- ▶ Utskiftede deler må ikke anvendes på nytt.
- ▶ Gjennomfør nødvendige innstillingar, funksjons- og sikkerhetskontroller.
- ▶ Kontroller at gass-, eksos-, vann- og oljeførende deler er tette.
- ▶ Dokumenter endringer som foretas.

For å oppnå optimal levetid på kaskade-røykgasskomponentene anbefaler vi å begrense eksostemperaturen til maksimalt 85 °C i kontinuerlig drift.

### [pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów. Ignorowanie tych wytycznych grozi szkodami materiałnymi i/lub urazami cielesnymi ze śmiertą włącznie.

- ▶ Sprawdzić, czy zawartość dostawy nie jest naruszona. Montować tylko elementy będące w nienaganym stanie.
- ▶ Przestrzegać dodatkowych instrukcji dołączonych do komponentów instalacji, osprzętu i oraz części zamiennych.
- ▶ Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac: odłączyć instalację od zasilania sieciowego (wszystkie biegury).
- ▶ Należy w każdym wypadku zabudowywać w odnośnym urządzeniu części przewidziane dla tego urządzenia.
- ▶ Ponowne używanie części wymienionych wcześniej na nowe jest zabronione.
- ▶ Dokonać wymaganych ustawień, przeprowadzić wymagane sprawdzenia działania i bezpieczeństwa
- ▶ Sprawdzić szczelność elementów instalacji gazowej, spalinowej, wodnej i olejowej
- ▶ Udokumentować dokonane zmiany.

W celu osiągnięcia optymalnego okresu żywotności kaskadowego osprzętu spalinowego zaleca się podczas pracy ciągłej zastosowanie ograniczenia temperatury spalin do maksymalnie 85 °C.

### [pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas. A inobservância das indicações pode provocar danos materiais e/ou pessoais e até mesmo perigo de morte.

- ▶ Verificar se o material fornecido está intacto. Montar apenas peças em perfeitas condições.
- ▶ Ter em consideração as instruções aplicáveis de componentes da instalação, acessórios e peças de substituição.
- ▶ Antes de todos os trabalhos: desligar a instalação da corrente em todos os pólos.
- ▶ Montar sempre todas as peças descritas para o aparelho em questão.
- ▶ Não reutilizar peças substituídas.
- ▶ Efectuar os ajustes necessários e as verificações de funcionamento e segurança.
- ▶ Verificar os pontos de vedação de peças condutoras de gás, gases queimados, água ou óleo no que diz respeito à estanqueidade.
- ▶ Documentar as alterações efectuadas.

Para alcançar a durabilidade máxima da cascata de acessórios de exaustão, recomendamos que durante o funcionamento contínuo a limitação da temperatura dos gases queimados seja no máximo 85 °C.

### [ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile. Nerespectarea indicațiilor poate conduce la daune materiale și/sau daune personale și pericol de moarte.

- ▶ Verificați dacă produsul livrat este intact. Montați numai piese fără defecte.
- ▶ Respectați instrucțiunile conexe referitoare la componentele instalației, accesorii și piese de schimb.
- ▶ Anterior tuturor lucrărilor: decupați instalația de la alimentarea cu tensiune la toți polii.
- ▶ Montați întotdeauna toate piesele indicate pentru aparatul în cauză.
- ▶ Nu refolosiți piesele înlocuite.
- ▶ Realizați reglajele necesare, precum și verificările funcționării și de siguranță.
- ▶ Verificați punctele de etanșare ale pieselor conductoare de gaz, gaze arse, apă sau ulei în privința etanșeității.
- ▶ Înregistrați modificările efectuate.

Pentru a obține o durată de viață optimă a accesoriilor pentru gaze arse montate în cascădă, vă recomandăm, la funcționarea continuă, limitarea temperaturii gazelor arse la maximum 85 °C.

### [ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил. Несоблюдение требований может привести к повреждению оборудования и/или травмам людей вплоть до угрозы их жизни.

- ▶ Проверьте комплект поставки на наличие повреждений. Устанавливайте только детали без дефектов.
- ▶ Выполните требования сопутствующих инструкций на компоненты установки, дополнительное оборудование и запчасти.
- ▶ Перед выполнением любых работ: обесточьте установку отключением всех фаз.
- ▶ Всегда устанавливайте все указанные для соответствующего оборудования детали.
- ▶ Заменённые детали не используйте повторно.
- ▶ Выполните необходимые регулировки, функциональные испытания и проверку безопасности.
- ▶ Проверьте отсутствие протечек в местах уплотнений всех деталей газового, водо- и маслопроводящего оборудования и системы отвода дымовых газов.
- ▶ Задокументируйте выполненные изменения.

Для достижения оптимального срока службы каскадных компонентов системы отвода дымовых газов мы рекомендуем ограничить температуру дымовых газов в непрерывном режиме эксплуатации до 85 °C.

### [sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy. Nedodržanie pokynov môže viest k vzniku vecných škôd a/alebo poranení osôb, až s následkom smrti.

- ▶ Skontrolujte, či je dodávka neporušená. Montujte iba bezchybné komponenty.
- ▶ Dodržujte inštrukcie uvedené v súvisiacich návodoch ku komponentom zariadenia, príslušenstvu a náhradným dielom.
- ▶ Pred začiatkom všetkých prác: Odpojte všetky pôly el. napájania zariadenia.
- ▶ Vždy prestavte všetky popísané diely príslušného zariadenia.
- ▶ Vymené diely už znova nepoužívajte.
- ▶ Vykonajte potrebné nastavenia, skontrolujte funkcie a vykonajte bezpečnostné kontroly.
- ▶ Skontrolujte tesnosť utesnených miest dielov vedúcich plyn, spaliny, vodu alebo olej.
- ▶ Zdokumentujte vykonané zmeny.

Aby bolo možné dosiahnuť optimálnu životnosť príslušenstva spalinovodu kaskád, odporúčame obmedziť v trvalej prevádzke teplotu spalín na maximálne 85 °C.

### [sl] Pomembni napotki za namestitve/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov. Pri neupoštevanju navodil lahko pride do stvarne škode in/ali poškodb oseb, kar lahko vključuje tudi življenjsko nevarnost.

- ▶ Preverite, ali dobava ni poškodovana. Vgradite samo nepoškodované dele.
- ▶ Upoštevajte priložena veljavna navodila komponent naprave, priborov in nadomestnih delov.
- ▶ Pred vsemi deli: izklopite napravo iz vseh polov.
- ▶ Vedno vgradite vse opisane dele za zadnovo napravo.
- ▶ Zamenjanih delov ne smete uporabiti znova.
- ▶ Izvedite potrebne nastavitev, preverite delovanje in varnost.
- ▶ Preverite, ali tesnilna mesta na plinskih, dimovodnih delih in delih, skozi katere teče voda in olje, tesnijo.
- ▶ Spremembe, ki se jih naredili, zabeležite.

Da bi dosegli optimalno življenjsko dobo kaskadne opreme za odpadni plin, priporočamo, da pri nepreklenjenem obratovanju omejite temperaturo dimnih plinov na največ 85 °C.

### [sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima. Nepoštovanje ovih napomena može da dovede do materijalnih šteta i/ili telesnih povreda, pa čak i do opasnosti po život.

- ▶ Proveriti da li postoje oštećenja u okviru sadržaja isporuke. Ugrađivati samo potpuno ispravne delove.
- ▶ Pridržavati se priloženih uputstava za komponente sistema, dodatnu opremu i rezervne delove.
- ▶ Pre svih radova: sistem potpuno isključiti iz struje.
- ▶ Uvek ugraditi sve delove koji su propisani za dati uredaj.
- ▶ Zamenjene delove ne koristiti ponovo.
- ▶ Obaviti potrebna podešavanja, provere funkcionisanja i bezbednosti.
- ▶ Proveriti hermetičnost zaptivnih mesta delova koji provode gas, izduvne gasove vodu ili ulje.
- ▶ Dokumentovati izvršene izmene.

Radi postizanja optimalnog životnog veka opreme za izduvne gasove kaskade, u trajnom režimu rada preporučujemo ograničavanje temperature izduvnog gasa na maksimalno 85 °C.

### [sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

Om specifikationer inte följs kan det leda till skador på utrustning och/eller persons skador och till och med livsfara.

- ▶ Kontrollera att leveransen är intakt. Installera endast felfria delar.
- ▶ Tillämpliga instruktioner för systemkomponenter, tillbehör och reservdelar ska också följas.
- ▶ Före alla arbeten ska anläggningen försättas i spänningsfritt tillstånd.
- ▶ Alla delar av apparaten som anges måste alltid demonteras.
- ▶ Utbytta delar får inte återanvändas.
- ▶ Genomför nödvändiga inställningar samt funktions- och säkerhetstest.
- ▶ Kontrollera att tätningsställen på delar som leder gas, avgas, vatten eller olja är tätta.
- ▶ Dokumentera eventuella justeringar.

Vi rekommenderar en begränsning av avgastemperaturen till maximalt 85 °C i kontinuerlig drift för att uppnå en optimal livslängd för kaskadrökgast tillbehören.

### [tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalar yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır. Öngörülen bilgilerin dikkate alınmaması, maddi hasarlara ve/veya yaralanmalara ve ölüm tehlikesine yol açabilir.

- ▶ Teslimat kapsamının eksiksiz ve sorunsuz olduğunu kontrol edin. Sadece kusursuz durumda parçaları monte edin.
- ▶ Tesisat parçalarına, aksesuarlara ve yedek parçalara ait talimatları dikkate alın.
- ▶ Çalışmaya başlamadan önce: Enerji beslemesinin tüm kutuplarını ayırarak tesisatin enerji beslemesini kesin.
- ▶ İlgili cihaz için anlatılan tüm parçaları her zaman monte edin.
- ▶ Çıkarılan parçaları tekrar kullanmayın.
- ▶ Gerekli ayarları, çalışma ve emniyet kontrollerini yapın.
- ▶ İçerisinden gaz, atık gaz, su veya yağ geçen parçalardaki sızdırmazlık noktalarının sızdırmazlığını kontrol edin.
- ▶ Yapılan değişikliklerin notunu alın.

Kaskad baca aksesuarlarının uzun çalışma ömrüne sahip olmasını sağlamak amacıyla, kesintisiz işletimde atık gaz sıcaklığının en fazla 85 °C olarak sınırlandırılmasını öneriyoruz.

### [uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та дюючих приписів. Недотримання цих інструкцій може привести до матеріальних збитків та/або травмування осіб, а також може бути небезпечним для життя.

- ▶ Перевірити комплект поставки на цілісність. Встановлювати лише деталі, що не мають дефектів.
- ▶ Дотримуватися чинних інструкцій для компонентів установки, додаткового приладдя та запасних частин.
- ▶ Перед здійсненням будь-яких робіт: знести рути установку на всіх полюсах.
- ▶ Завжди замініть всі описані відпрацьовані деталі, що стосуються приладу.
- ▶ НЕ використовуйте замінені деталі повторно.
- ▶ Здійсніть необхідні настройки, перевірки функціонування та перевірки безпеки.
- ▶ Перевіріть на герметичність місця ущільнення газопровідних, газовідвідних, водопровідних деталей та деталей, що змащуються маслом.
- ▶ Задокументувати здійснені зміни.

З метою забезпечення оптимального терміну служби аксесуарів для відведення відпрацьованих газів від каскаду ми рекомендуємо обмежити температуру димових газів під час експлуатації у безперервному режимі до щонайбільш 85 °C.

#### [zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求。违规操作可能造成财产损失和人员伤亡。

- ▶ 请检查供货范围是否完整。只能安装完好的工件。
  - ▶ 注意设备部件、附件和备件相应的说明。
  - ▶ 在进行所有的工作之前：确保设备的所有极点无电压。
  - ▶ 请始终使用针对相关设备列出的所有零部件。
  - ▶ 切勿重复使用更换下来的零部件。
  - ▶ 执行所需的设置、功能检测和安全检测。
  - ▶ 对气体引导、废气引导、水引导和油引导部件的密封点进行检查。
  - ▶ 对所执行的变更进行记录。

为使级联排烟附件获得最佳的使用寿命，我们建议在持续运行过程中将排烟温度限制在最高 85°C。

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجمع

مهمت عم، مصخص ختم قيل نم بم بيكرتيل اتي بيشتيل مهني نا بجي  
بيلدلا انه شامالي عتيل افقوش اسلامي انا نم عونلي اذنب ما يقلل  
فلا يدوبي نا نكفي شامالي عتيل اقا عارم مدح، يدارسلا حي اوللو او  
بشت دق يهي خش تاباصا! وأو تاكلتملا ييف رارض عورقو  
ذاي حللا ييلع ارطخ

- تحقق من سلامة محتويات التسليم، قم بتركيب الأجزاء السليمية فقط.
  - تجنب مراعاة التعليمات المرفقة الخاصة بمكونات الوحدة والملحقات وقطع الغيار.
  - قبل البدء في أي عمل: افصل التيار عن جميع أقطاب الوحدة.
  - فيين عملنا ده جولل فوصولها | ازاچ الـ فلاک تيـ بشـتـبـ اـمـيـادـ مـقـ
  - اـيرـخـ اـقـرـمـ فـلـمـ دـلـبـتـسـمـلاـ | اـزاـچـ الـ مدـخـتـسـتـ الـ
  - قم بتنقية الإعدادات الضرورية، وفهومات الوظائف، والسلامة.
  - افحص وجود تسرب بوصلات من التسرب بالأجزاء الموصلة للغاز والعادم والميا
  - قم بتوثيق التغيرات الحادثة.

برای بهرمند شدن از طول عمر بهینه لوازم جانبی گاز خروجی سیستم آشماری، توصیه می‌کنیم در کار طولانی‌مدت، دمای گاز خروجی را روی حداقل  $85^{\circ}\text{C}$  تنظیم کنید.

Q

Original Quality by Bosch Thermotechnik GmbH  
Sophienstraße 30-32; D-35576 Wetzlar/Germany



GB Importer: Bosch Thermotechnology Ltd.  
Cotswold Way, Warndon Worcester WR4 9SW / UK

---

6721840713 (2022/09) zz

---

12

- تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ **[fa]**  
نصب/مونتاژ می‌باشد توسط متخصصین مجاز برای این کار با توجه به این دفترچه  
راهنما و مقررات جاری انجام شود. عدم توجه به اطلاعات می‌تواند منجر به بروز  
خسارات مالی و یا جسمی و حتی جانی شود. عدم توجه به اطلاعات می‌تواند منجر به  
بروز خسارات مالی و یا جسمی و حتی جانی شود.  
بررسی کنید که محتویات جنس تحویلی آسیب ندیده باشند. فقط قطعاتی که  
وضعیت بی نقص قرار دارند را سوار کنید.  
کلیه دستور العمل های مربوط به سایر اجزای سیستم، لوازم جانبی و قطعه  
یدکی را رعایت نمایید.  
قبل از شروع هر کاری: سیستم را در کل فاز ها از منع تغذیه برق قطع که  
همواره از قطعاتی که برای دستگاه مربوط در نظر گرفته شده است، استفاده  
قطعات تعویض شده را دوباره استفاده نکنید.  
تنظیمات لازم و همچنین آزمونهای عملیاتی و اینمی را انجام دهید.  
اتصالات بخشهای حامل گاز، گاز های دودکش، آب یا نفت از نظر وجود ن  
مالش شوند.

هرگونه تغییرات اعمال شده را ثابت و مستند نمایید.  
برای بیرون مدندها از طول عمر بهینه لوازم جانبی گاز خروجی سیستم آبشاری، توصیه می‌کنیم در  
کار طلایان مدت دمای گاز خروجی حداقل ۸۵°C بگذارد.

[ה] החלטות חשובות להתקופה / פרט

ההתקנה / ההרכבה חייבת להתבצע על ידי גורם מקצוע  
שאוחז בלבך. תוך הפקדה על מילוי כל תפקידים הכרלוויז

- יש לבדוק את הסchorה המסופקת. יש להתקין ארכוך ורחקלים תקינים.
  - יש להקפיד ולמלא אחר הנקודות וההוראות של רכיבי המערכת,
  - האבירים הנלוויים שלה, וחילקי החילוף.
  - לפני התחלת כל עבודה: יש לודוא שהמערכת מנותקת מכל מתח חשמלי.
  - יש להרכיב תמיד את כל החלקים של המכשיר המذبور.
  - אנו ליעשות שימוש שטחן בחלקיות שפכוינו בזומפלבו

- ↳ לא להטיחת חום שירות מושגים מוביילים של רכבי הפליטה, אנו ממליצים להגביל את טמפרטורת גוף הפליטים ל-  $85^{\circ}\text{C}$  ורבולר ההפוליה.