
**6720808388**
(2014/10) db

# FB 2 25/30 A Left/Right



**[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage**

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

**[en] Important notes on installation/assembly**

The installation/assembly must be carried out by a professional who is authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

**[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage**

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

**[bg]** Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

**[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži**

Instalaci/montáž musí při dodržení platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

**[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen**

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af de gældende forskrifter.

**[el]** Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

**[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje**

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

**[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks**

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

**[fl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur. Hij moet rekening houden met de geldende voorschriften.

**[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita**

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

**[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez**

Az installálást/szerelést egy, a munkákra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, az érvényes előírások figyelembevételével.

**[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio**

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

**[he]** მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისათვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

**[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos**

Instaliuoti ir montuoti, laikantis galiojančių taisyklių, leidžiama kvalifikuotiems specialistams, kurie buvo įgalioti šiems darbams atlikti.

**[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu**

Iekārtas uzstādīšanu/montāžu ir jāveic specializētam sertificētam speciālistam, ievērojot spēkā esošos noteikumus.

**[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage**

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de geldende voorschriften.

**[no] Viktig informasjon om installasjon/montering**

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og gjeldende forskrifter skal følges.

**[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu**

Instalacja /montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

**[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem**

A instalação/montagem deve ser efetuada por um técnico especializado com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos em vigor.

**[ro] Indicaţii importante privind instalarea/montajul**

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prescripţiile valabile.

**[ru]** Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении действующих норм и правил.

**[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže**

Inštaláciu/montáž musí realizovať odborník s oprávnením na výkon týchto prác, pričom musí dodržovať platné predpisy.

**[sl] Pomembni napotki za namestitev/montažo**

Namestitev/montažo mora izvesti strokovnjak, pristojen za tovrstna dela, ob upošte vanju veljavnih predpisov.

**[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu**

Ugradnju i montažu moraju da obave samo stručna lica ovlašćena za izvođenje takvih radova koja će poštovati važeće propise.

**[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering**

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och fackkunnig person enligt gällande föreskrifter.

**[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar**

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

**[uk]** Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Установку/монтаж мають здійснювати фахівці, що мають дозвіл на проведення цих робіт, із дотримання чинних приписів.

**[zh] 安装方面的重要提示**


必须由受到许可承担该项工作的专业人员遵照相关法规进行安装。

**[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع**

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

**[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ**

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.




casing G221 A

**FB 2 25/30 A Left/Right**


**1**

| Pos | Description | Ordering no. | PG | FB 2 25 A Left | FB 2 25 A Right | FB 2 30 A Left | FB 2 30 A Right | | | | | | | | | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Side panel right 25-4 red left | 8 738 127 009 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Side panel right 25-4 red right | 8 738 127 010 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Side panel right 30-6 red left | 8 738 127 011 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Side panel right 30-6 red right | 8 738 127 012 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Side insulation top 25-4 | 8 738 127 013 | 21 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Side insulation top 30-6 | 8 738 127 014 | 21 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Front panel red | 8 738 127 015 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Side panel left 25-4 red left | 8 738 127 021 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Side panel left 25-4 red right | 8 738 127 022 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Side panel left 30-6 red left | 8 738 127 023 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Side panel left 30-6 red right | 8 738 127 024 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rear panel red | 8 738 127 026 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Rear insulation top | 8 738 127 027 | 21 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Upper panel 25-4 red | 8 738 127 030 | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Upper panel 30-6 red | 8 738 127 031 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Insulation upper 20-4 | 8 738 124 638 | 18 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Insulation upper 32-6 | 8 738 124 640 | 19 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Connection plate side panel 20-4 right | 8 738 124 642 | 29 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Connection plate side panel 32-6 right | 8 738 124 644 | 30 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Connection plate side panel 20-4 left | 8 738 124 646 | 29 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Connection plate side panel 32-6 left | 8 738 124 648 | 30 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Service set | 8 738 124 650 | 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Side lower insulation cut-out 25-4 | 8 738 127 032 | 36 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Side lower insulation cut-out 30-6 | 8 738 127 033 | 36 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Side inside insulation 25-4 | 8 738 127 034 | 45 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Side inside insulation 30-6 | 8 738 127 035 | 45 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Side inside insulation cut-out 25-4 | 8 738 127 036 | 45 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Side inside insulation cut-out 30-6 | 8 738 127 037 | 45 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Rear inside insulation | 8 738 127 038 | 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Front inside insulation | 8 738 127 039 | 41 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Side lower insulation 25-4 | 8 738 127 040 | 36 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Side lower insulation 30-6 | 8 738 127 041 | 36 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Rear lower insulation | 8 738 127 042 | 36 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Badge Dakon | 8 738 127 044 | 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Protection insulation 25-4 | 8 738 127 045 | 39 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Protection insulation side 30-6 | 8 738 127 046 | 24 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

**FB 2 25/30 A Left/Right**

casing G221 A

**1**




boiler block G221 A

**FB 2 25/30 A Left/Right**


**2**

| Pos | Description | Ordering no. | PG | FB 2 25 A Left | FB 2 25 A Right | FB 2 30 A Left | FB 2 30 A Right | | | | | | | | | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Front section | 8 738 127 048 | 58 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Middle section | 8 738 127 049 | 56 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Insert | 8 738 124 657 | 21 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Rear section | 8 738 127 050 | 60 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Stopper | 8 739 930 012 0 | 19 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Gasket | 8 739 930 013 0 | 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Flange 70x70 | 8 739 930 014 0 | 28 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Gasket | 8 739 930 015 0 | 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Screw | 8 739 930 016 0 | 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Nut | 8 739 930 017 0 | 01 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Sensor well | 8 739 930 018 0 | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Clamping spring | 8 739 930 019 0 | 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Non-return valve | 8 739 930 020 0 | 17 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Tie rod M10x400 20-4 | 8 738 124 659 | 29 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Tie rod M10x640 32-6 | 8 738 124 661 | 29 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Door hinge | 8 738 124 666 | 39 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Hinge pin | 8 739 930 038 0 | 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Lock set | 8 738 124 667 | 39 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Screw | 8 738 124 668 | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Upper door | 8 738 127 051 | 49 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Insulation | 8 738 124 672 | 43 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Insulation | 8 738 124 670 | 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Packing cord 8x8x1395 | 8 738 124 673 | 17 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Handle | 8 739 930 047 0 | 24 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Middle door | 8 738 127 052 | 51 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Insulation | 8 738 124 677 | 21 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Packing cord 8x8x1520 | 8 738 124 679 | 17 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Cover | 8 738 124 678 | 32 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Ash pan 25-4 | 8 738 127 053 | 42 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Ash pan 30-6 | 8 738 127 054 | 35 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Packing cord 8x8x320 | 8 738 124 719 | 17 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Upper turbolutar 25-4 | 8 738 127 055 | 28 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Upper turbolutar 30-6 | 8 738 127 056 | 41 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Lower turbolutar 25-4 | 8 738 127 057 | 28 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Lower turbolutar 30-6 | 8 738 127 058 | 42 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Plate grid 25-4 | 8 738 127 059 | 41 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Plate grid 30-6 | 8 738 127 060 | 47 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Ceramic protection | 8 738 127 061 | 42 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Insulation ceramic protection | 8 738 127 062 | 39 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Screw M8x45 931 | 8 738 127 063 | 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Washer 8,4x24 DIN 9021 | 8 738 127 064 | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Lower door | 8 738 127 065 | 45 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Handle lower door | 8 738 127 066 | 26 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Holding plate lower door | 8 738 127 067 | 43 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Insulation lower door | 8 738 127 068 | 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Cover lower door insulation | 8 738 127 069 | 37 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Packaging cord lower door shorter | 8 738 127 070 | 18 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Packaging cord lower door longer | 8 738 127 071 | 17 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Screw M8x45 DIN 603 | 8 738 127 072 | 19 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Nut M8 | 8 738 127 073 | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Cover lower door | 8 738 127 113 | 42 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Deflector | 8 738 127 074 | 43 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

**FB 2 25/30 A Left/Right**

boiler block G221 A

**2**




boiler block G221 A

**FB 2 25/30 A Left/Right**


**2**

| Pos | Description | Ordering no. | PG | FB 2 25 A Left | FB 2 25 A Right | FB 2 30 A Left | FB 2 30 A Right | | | | | | | | | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Middle door profile | 8 738 127 075 | 42 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Packaging cord side 25-4 | 8 738 127 076 | 27 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Packaging cord side 30-6 | 8 738 127 077 | 29 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Packaging cord rear | 8 738 127 078 | 26 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Brush | 8 739 930 174 0 | 27 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Fire poker | 8 739 930 172 0 | 21 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Burner body 4sec L | 8 738 103 023 | 52 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Burner body 4 sec R | 8 738 103 024 | 52 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Burner body 6 sec L | 8 738 103 025 | 53 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Burner body 6 sec R | 8 738 103 026 | 53 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | Touch-up paint stick | 8 738 100 898 | 28 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | Putty | 8 738 100 899 | 23 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | Boiler block | 8 738 102 819 | 81 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Boiler block | 8 738 102 820 | 90 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

**FB 2 25/30 A Left/Right**

boiler block G221 A

**2**




lock furniture G221 A back

**FB 2 25/30 A Left/Right**


**3**

| Pos | Description | Ordering no. | PG | FB 2 25 A Left | FB 2 25 A Right | FB 2 30 A Left | FB 2 30 A Right | | | | | | | | | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flue gas collector | 8 738 127 079 | 44 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Screw | 8 739 930 097 0 | 11 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Packing cord 5x5x360 | 8 739 930 098 0 | 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Clean-out cover | 8 739 930 101 0 | 24 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Packing cord 5x5x360 | 8 739 930 102 0 | 12 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Flue connection | 8 738 127 080 | 31 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Plug flue connection | 8 738 127 081 | 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Drain valve | 8 738 100 902 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

**FB 2 25/30 A Left/Right**

lock furniture G221 A back

**3**



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
16
18
19
20
21
22
8738892363.ab.R

| Pos | Description | Ordering no. | PG | FB 2 25 A Left | FB 2 25 A Right | FB 2 30 A Left | FB 2 30 A Right | | | | | | | | | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cover fuel tank door | 8 738 127 082 | 41 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Door profile fuel tank | 8 738 127 083 | 29 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hinge fuel tank door | 8 738 127 084 | 28 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mounting bracket opening sensor | 8 738 127 085 | 19 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Fixing bracket door | 8 738 127 086 | 43 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Handle fuel tank | 8 738 127 087 | 27 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Door fuel tank opening | 8 738 127 088 | 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | control device ST-702v2 FB2/G221 | 8 738 103 029 | 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Control unit Dakon PL | 8 738 127 090 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Cover fuel tank 25-4 | 8 738 127 092 | 36 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Cover fuel tank 30-6 | 8 738 127 242 | 38 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Sealing strip longer | 8 738 127 093 | 17 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Sealing strip shorter | 8 738 127 094 | 15 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bracket water tank | 8 738 127 095 | 32 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Cold water tank | 8 738 127 096 | 33 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Drain valve water tank | 8 738 127 097 | 20 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Fixing ring | 8 738 127 098 | 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Hose | 8 738 127 099 | 19 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Plug pipe fuel tank | 8 738 127 100 | 21 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Cable protection | 8 738 127 101 | 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Hinge fuel tank | 8 738 127 102 | 25 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Cover set inspection hole | 8 738 127 103 | 30 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Rubber seal inspection hole | 8 738 127 104 | 16 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Rubber seal fuel tank flange | 8 738 127 105 | 22 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Insert burner | 8 738 103 134 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | Serial-No: >= 1797 |
| 24 | Insert burner | 8 738 127 106 | 54 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | Serial-No: < 1797 |
| 25 | Insulation burner flange | 8 738 127 107 | 21 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Fan set | 8 738 127 108 | 51 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Fan gasket | 8 738 127 109 | 21 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Support burner | 8 738 127 110 | 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Motor electric | 8 738 127 111 | 54 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Module gear | 8 738 127 112 | 65 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Screw shear | 8 738 127 244 | 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Screw endless | 8 738 103 129 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | Serial-No: >= 1797 |
| 32 | Screw endless | 8 738 127 246 | 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | Serial-No: < 1797 |
| 33 | Box 25-4 | 8 738 127 247 | 65 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Box 30-6 | 8 738 127 253 | 69 | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Speed sensor of fan SP | 8 738 127 841 | 29 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Connecting piece | 8 738 103 022 | 41 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | Serial-No: < 1797 |
| 36 | socket | 8 738 103 136 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | Serial-No: >= 1797 |
| 37 | combustion chamber | 8 738 103 138 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | Serial-No: >= 1797 |
| 38 | Burner body ouside | 8 738 103 140 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | Serial-No: >= 1797 |
| 39 | Gasket | 8 738 103 143 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | Serial-No: >= 1797 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FB 2 25/30 A Left/Right**

burner/container G221 A

**4**




control

**FB 2 25/30 A Left/Right**

**5**

| Pos | Description | Ordering no. | PG | FB 2 25 A Left | FB 2 25 A Right | FB 2 30 A Left | FB 2 30 A Right | | | | | | | | | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cable of fan sensor SP | 8 738 127 829 | 29 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Magnet switch of lid SP | 8 738 127 830 | 36 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Magnet of fuel storage tank SP | 8 738 127 831 | 14 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Temperature sensor SP | 8 738 127 832 | 36 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Flue gas temperature sensor SP | 8 738 127 833 | 44 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Wire voltage fan SP | 8 738 127 834 | 29 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Wire voltage delivery system SP | 8 738 127 835 | 29 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 8 | High limit safety cut-out (STB) SP | 8 738 127 836 | 37 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Connection socket ST-480 zPID SP | 8 738 127 837 | 19 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | only for Poland |
| 10 | Module ST-480 zPID SP | 8 738 127 838 | 53 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | only for Poland |
| 11 | control ST-702 zPID | 8 738 103 027 | 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Connection socket ST-702 zPID SP | 8 738 127 840 | 21 | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |

**FB 2 25/30 A Left/Right**

control

**5**

## Types of appliances

| Appliance | Ordering no. | Country | Remarks |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **FB 2 25 A Left** | 7 738 501 142 | Czech Republic | |
| **FB 2 25 A Right** | 7 738 501 152 | Czech Republic | |
| **FB 2 30 A Left** | 7 738 501 143 | Czech Republic | |
| **FB 2 30 A Right** | 7 738 501 153 | Czech Republic | |
| | | | |
| **FB 2 25 A Left** | 7 738 501 146 | Poland | |
| **FB 2 25 A Right** | 7 738 501 156 | Poland | |
| **FB 2 30 A Left** | 7 738 501 147 | Poland | |
| **FB 2 30 A Right** | 7 738 501 157 | Poland | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |