


Vnitřní jednotka pro tepelné čerpadlo vzduch-voda

# Logatherm WLW 166i

WLW166i-14 T190

**Buderus**

Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte.



**Obsah**

<b>1</b>	<b>Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny</b>	<b>3</b>
1.1	Použité symboly	3
1.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
<b>2</b>	<b>Předpisy</b>	<b>4</b>
2.1	Kvalita vody	4
<b>3</b>	<b>Popis výrobku</b>	<b>6</b>
3.1	Rozsah dodávky	6
3.2	Informace o vnitřní jednotce	6
3.3	Prohlášení o shodě	6
3.4	Typový štítek	6
3.5	Princip funkce	6
3.6	Přehled výrobku	7
3.7	Rozměry a minimální vzdálenost výrobku	8
3.8	Rozměry přípojky	9
<b>4</b>	<b>Příprava instalace</b>	<b>9</b>
4.1	Pokyny k montáži vnitřní jednotky	9
4.2	Minimální objem a průtok topného systému	9
<b>5</b>	<b>Instalace</b>	<b>10</b>
5.1	Přeprava a skladování	10
5.2	Izolace	10
5.3	Kontrolní seznam	10
5.4	Demontáž předního panelu	11
5.5	Přípojky	12
5.5.1	Montáž pojistné skupiny	12
5.5.2	Připojení vnitřní jednotky k topnému systému, venkovní jednotce a teplé vodě	13
5.5.3	Hlavní cirkulační čerpadlo (PC0)	14
5.5.4	Oběhové čerpadlo otopné soustavy (PC1)	14
5.5.5	Plnění vnitřní jednotky	14
5.6	Elektrické připojení	15
5.6.1	Připojení vnitřní jednotky	15
5.6.2	Připojení k instalačnímu modulu vnitřní jednotky	16
5.6.3	CAN-BUS	17
5.6.4	Sběrnice EMS	17
5.6.5	Montáž čidla teploty	18
5.6.6	Externí přípojky	18
5.6.7	Svorky pro elektrická připojení	18
<b>6</b>	<b>Uvedení do provozu</b>	<b>19</b>
6.1	Kontrolní seznam pro uvedení do provozu	19
6.2	Odvzdušnění vnitřní jednotky	20
6.3	Nastavení provozního tlaku topného systému	21
6.4	Kontrola funkcí	21
6.4.1	Provozní teploty	21
6.4.2	Tepelná ochrana	21
6.5	Časový program teplé vody	21
<b>7</b>	<b>Provoz bez venkovní jednotky (samostatný provoz)</b>	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>Servisní prohlídka</b>	<b>22</b>
8.1	Filtr částic	23
8.2	Výměna komponent	23
8.3	Zkouška těsnosti	24

<b>9</b>	<b>Instalace příslušenství</b>	<b>24</b>
9.1	Příslušenství sběrnice CAN	24
9.2	Sběrnice EMS příslušenství	24
9.3	Prostorový regulátor	24
9.4	Externí vstupy	24
9.5	Bezpečnostní termostat	25
9.6	Cirkulační čerpadlo teplé vody PW2 (příslušenství)	25
9.7	Několik otopních okruhů (s modulem otopného okruhu)	25
9.8	Instalace s nekondenzujícím provozem chlazení (nad rosným bodem)	25
9.9	Montáž čidla kondenzace	25
9.10	Kondenzační provoz chlazení s konvektory s ventilátorem (pod rosným bodem)	25
9.11	Instalace s bazénem	25
9.12	MX300	26
<b>10</b>	<b>Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu</b>	<b>27</b>
<b>11</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>27</b>
11.1	Specifikace – Vnitřní jednotka s elektrickým dotopením	27
11.2	Schéma hlavního cirkulačního čerpadla	28
11.3	Řešení systémů	28
11.3.1	Vysvětlivky k řešením systémů	29
11.3.2	Bypass otopného systému	29
11.3.3	Systém s integrovanou pomocnou topnou tyčí, teplou vodou a otopním okruhem bez bypassu a směšovacího ventilu	30
11.3.4	Systém s integrovanou pomocnou topnou tyčí, teplou vodou a otopním okruhem se směšovacím ventilem a bypassem nebo bez nich	31
11.3.5	Systém s integrovanou elektrickou topnou tyčí, akumulátorem topné vody, teplou vodou a otopním okruhem se směšovacím ventilem nebo bez něj	32
11.3.6	Použité symboly	33
11.4	Schéma elektrického kabelového zapojení	34
11.4.1	Instalační modul vnitřní jednotky s elektrickým topením	34
11.4.2	Sběrnice CAN a EMS	36
11.4.3	Schéma zapojení elektrické pomocné topné tyče 9 kW 230 V~, WLW-12-14 SP AR 230 V~	37
11.4.4	Schéma zapojení elektrické pomocné topné tyče 9 kW 400 V 3 N~, WLW-12-14 SP AR 230 V~	37
11.4.5	Schéma zapojení elektrické pomocné topné tyče 9 kW 400 V 3 N~, WLW-10-14 SP AR P3 400 V 3 N~	37
11.4.6	Vnitřní jednotka 400 V 3 N~ s venkovní jednotkou 230V~	38
11.4.7	Vnitřní jednotka 400 V 3 N~ s venkovní jednotkou 400 V 3 N~	39
11.4.8	Alternativní připojení ke sběrnici EMS	40
11.4.9	Elektrické připojení HDO	41
11.5	Schéma kabelů	47
11.6	Odpovědové charakteristiky čidel teploty	48
<b>12</b>	<b>Protokol o uvedení do provozu</b>	<b>49</b>
<b>13</b>	<b>Protokol o údržbě, chladivo (kniha záznamů)</b>	<b>50</b>

## 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

### 1.1 Použité symboly

#### Výstražné pokyny

Signální výrazy označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí.

Následující signální výrazy jsou definovány a mohou být použity v této dokumentaci:



#### NEBEZPEČÍ

**NEBEZPEČÍ** znamená, že dojde k těžkým až život ohrožujícím újmám na zdraví osob.



#### VAROVÁNÍ

**VAROVÁNÍ** znamená, že může dojít k těžkým až život ohrožujícím újmám na zdraví osob.



#### UPOZORNĚNÍ

**UPOZORNĚNÍ** znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým újmám na zdraví osob.

#### OZNÁMENÍ

**OZNÁMENÍ** znamená, že může dojít k materiálním škodám.

### Důležité informace



Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny zobrazeným informačním symbolem.

### Další symboly

Symbol	Význam
►	požadovaný úkon
→	odkaz na jiné místo v dokumentu
•	výčet/položka seznamu
-	výčet/položka seznamu (2. rovina)

Tab. 1

Symbol	Význam
	Varování před silným magnetickým polem.
	Údržbu by měla provádět kvalifikovaná osoba při dodržení pokynů uvedených v servisní příručce.
	Při provozu postupujte podle pokynů z návodu k obsluze.

Tab. 2

### 1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

#### ⚠ Pokyny pro cílovou skupinu

Tento návod k montáži je určen především odborníkům pracujícím v oblasti vodovodních instalací, techniky vytápění a elektrotechniky. Všechny pokyny je třeba dodržovat. Jejich nerespektování můžezpůsobit materiální škody a poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život.

- ▶ Před instalací si přečtěte návod k montáži, servisu a uvedení do provozu (zdroje tepla, regulátoru vytápění, čerpadel atd.). Při nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, úniku vody, požáru nebo jiným nebezpečným situacím.
- ▶ Zařízení musí být nainstalováno, udržováno, opravováno a demontováno kvalifikovaným instalatérem nebo servisním technikem v souladu s návodem k montáži. Kvalifikovaný instalatér nebo kvalifikovaný servisní technik je osoba, která má kvalifikaci a znalosti popsané v návodu k montáži.
- ▶ Tato jednotka je součástí systému, který obsahuje fluorované skleníkové plyny jako chladivo. Konkrétní informace o typu plynu a jeho množství naleznete na příslušném štítku na venkovní jednotce.
- ▶ S chladivem může manipulovat, plnit ho, čistit a likvidovat pouze kvalifikovaný personál.
- ▶ Řídte se bezpečnostními a výstražnými pokyny.
- ▶ Dodržujte vnitrostátní a regionální předpisy, technická pravidla a směrnice.
- ▶ O provedených pracích vedte dokumentaci.

#### ⚠ Užívání k určenému účelu

Tento výrobek je určen k použití v uzavřených otopných soustavách obytných budov.

Každé jiné použití se považuje za použití v rozporu s původním určením. Škody, které by tím případně vznikly, jsou vyloučeny z odpovědnosti.

#### ⚠ Instalace, uvedení do provozu a servis

Instalaci, uvedení výrobku do provozu a jeho údržbu svěťte pouze poučenému personálu.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly.

#### ⚠ Nebezpečí popálení o horké povrchy

Vnější potrubí zařízení může dosahovat teplot vyšších než 60 °C, proto se jich během provozu zařízení nedotýkejte. Na potrubí musí být nainstalována vhodná izolace.

#### ⚠ Práce na elektrické instalaci

Práce na elektroinstalaci smějí provádět pouze elektrikáři.

Před započetím prací na elektrické instalaci:

- ▶ Odpojte (kompletně) síťové napětí a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
- ▶ Zkontrolujte, zda není zařízení pod napětím.
- ▶ Než se dotknete částí pod napětím: počkejte alespoň 5 minut, aby se kondenzátory vybily.
- ▶ Řídte se též elektrickými schématy zapojení dalších komponent systému.

#### ⚠ Co dělat při úniku chladiva

Při úniku chladiva a jeho kontaktu s pokožkou může dojít k omrzlinám.

- ▶ V případě úniku chladiva se nikdy nedotýkejte žádných součástí systému vzduch-voda.
- ▶ Zabraňte kontaktu chladiva s pokožkou nebo očima.
- ▶ Pokud se vám chladivo dostane na kůži nebo do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

**⚠️ Údržba**

- ▶ Při výměně elektrických součástí se ujistěte, že odpovídají správné specifikaci. Vždy je třeba dodržovat pokyny pro údržbu a servis.
- ▶ Před každou opravou a údržbou by měla být provedena úvodní bezpečnostní kontrola a postupy kontroly součástí, aby se ověřilo, že:
  - kondenzátory jsou vybité;
  - všechny elektrické součásti jsou vypnuté a kabeláž není odkrytá;
  - je zajištěna kontinuita uzemnění.
- ▶ Pokud je zjištěna závada, která může ohrozit bezpečnost, nepřipojujte k obvodu žádné elektrické napájení.

**⚠️ Předání provozovateli**

Při předání poučte provozovatele o obsluze a provozních podmínkách otopné soustavy.

- ▶ Vysvětlete obsluhu - přitom zdůrazněte zejména bezpečnostní aspekty.
- ▶ Upozorněte především na tyto skutečnosti:
  - Přestavbu nebo opravy smějí provádět pouze autorizované odborné firmy.
  - Pro bezpečný a ekologicky nezávadný provoz jsou nezbytné servisní prohlídky minimálně jednou ročně a také čištění a údržba podle potřeby.
- ▶ Upozorněte na možné následky (poškození osob až ohrožení života a materiální škody) neprováděných nebo nesprávně prováděných servisních prohlídek, čištění a prací údržby.
- ▶ Předejte provozovateli návody k instalaci a obsluze k uschování.

**2 Předpisy**

Toto je originální návod. Překlady se bez souhlasu výrobce nesmí vyhotovovat.

Dodržujte následující směrnice a předpisy:

- Lokální ustanovení a předpisy příslušného dodavatele elektrické energie a příslušná speciální pravidla
- Národní stavební předpisy
- **Nařízení o F-plynech**
- **EN 50160** (Charakteristiky napětí ve veřejných elektrorozvodných sítích)
- **EN 12828** (Otopné soustavy v budovách – navrhování teplovodních otopních soustav)
- **EN 1717** (Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech)
- **EN 378** (Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky)

**2.1 Kvalita vody****Jakost vody v otopné soustavě**

Tepelná čerpadla pracují při nižších teplotách než mnoho jiných otopních soustav. Znamená to, že tepelné odvzdušnění je méně účinné než u systémů s elektrickými/olejovými/plynovými kotli a obsah kyslíku nikdy není tak nízký, jako je tomu u takových systémů. Otopná soustava je tak při agresivní vodě náchylnější na vznik koroze.

Je-li nutné otopnou soustavu pravidelně doplňovat nebo se při odběru vzorků otopné vody zjistí, že voda není čistá, je třeba učinit preventivní opatření.

Preventivní opatření mohou spočívat v tom, že se otopná soustava doplní odlučovačem kalu a koroze a odvzdušňovacím ventilem.

Opatření u otopních soustav, které je nutné opakově doplňovat:

- ▶ Zajistěte, aby kapacita expanzní nádoby byla dostatečně velká pro objem otopné soustavy.
- ▶ Vyměňte expanzní nádobu.
- ▶ Zkontrolujte netěsnosti v otopné soustavě.

Oddělení systémů pomocí výměníku tepla je příp. nutné tehdy, nelze-li dosáhnout mezi stanovených tabulkou 3.

**Do vody přidávejte výhradně netoxické přísady ke zvýšení pH a udržujte vodu čistou.**

Meze uvedené v tabulce 3 jsou nutné k tomu, aby byl zaručen tepelný výkon a řádný provoz tepelného čerpadla po celou dobu jeho životnosti.

Jakost vody	
Tvrdość	<3 °dH
Obsah kyslíku	<1 mg/l
Oxid uhličitý, CO <sub>2</sub>	<1 mg/l
Chloridové ionty, Cl <sup>-</sup>	<250 mg/l
Sírany, SO <sub>4</sub>	<100 mg/l
Vodivost	<350 µS/cm
pH	7,5 – 9

Tab. 3 Jakost vody

**Dodatečná úprava vody pro odstranění vápenných usazenin**


Špatná kvalita otopné vody podporuje tvorbu kalu a vápna. To může způsobit poruchy funkce a poškození výměníku tepla v tepelném čerpadle. Podle aktuální směrnice VDI 2035 "Zamezení škod v teplovodních otopních soustavách" a podle stupně tvrdosti plnicí vody, objemu a celkového výkonu systému může být případně zapotřebí provést úpravu vody, aby se zamezilo poškození v důsledku zvápenatění.



Při překročení mezních hodnot uvedených v tabulce 3 pro tvrdost vody klesá časem výkon tepelného čerpadla. Je-li zhoršení výkonu přijatelné, jsou mezní hodnoty uvedené v obrázku 1 nutné k tomu, aby bylo možné zaručit řádný provoz tepelného čerpadla během celé doby jeho životnosti.

Výkon tepelného čerpadla [kW]	Celková alkalita/ celková tvrdost plnicí vody [°dh]	Maximální množství plnicí a doplňovací vody V <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> ]
Q < 50	Požadavky podle obr. 1	Požadavky podle obr. 1

Tab. 4 Tabulka pro tepelná čerpadla



Obr. 1 Mezní hodnoty pro úpravu vody u systémů s tepelnými čerpadly

- A Nad křivkou používejte demineralizovanou plnicí vodu s elektrickou vodivostí  $\leq 10$  mikrosiemens/cm.
- B Pod křivkou používejte neupravenou vodu z vodovodu. Při plnění postupujte podle právních předpisů pro pitnou vodu.

$H_W$  Tvrdoš vody.

V Celkové množství vody: Množství plnicí a doplňovací vody otopné soustavy během doby životnosti tepelného čerpadla.

Pohybuje-li se celkové množství vody nad mezní křivkou v grafu ( $\rightarrow$  obr. 1), je třeba učinit vhodná opatření na úpravu vody.

Vodními opatřeními jsou:

- Použití demineralizované plnicí vody s elektrickou vodivostí  $\leq 10$  mikrosiemens/cm.

Pro zamezení vnikání kyslíku do otopné vody musí být expanzní nádoba příslušným způsobem dimenzovaná.

Při instalaci trubek bez kyslíkové bariéry je nutné provést oddělení systémů pomocí výměníku tepla.

#### Jakost vody z vodovodu

Zabudovaný zásobník teplé vody slouží k ohřevu a akumulaci pitné vody. Dodržujte podmínky, předpisy, směrnice a normy platné pro pitnou vodu v příslušné zemi. Jakost vody v zásobníku teplé vody musí vyhovovat rámcovým podmínkám směrnice EU 2020/2184.


Zejména musí být dodrženy následující mezní hodnoty:

Kvalita vody	Jednotka	Hodnota
Vodivost	$\mu\text{S}/\text{cm}$	$<= 2500$
pH	-	$\geq 6,5 \dots \leq 9,5$
Chloridy	ppm	$<= 250$
Sírany	ppm	$<= 250$

Tab. 5 Jakost vody z vodovodu

### 3 Popis výrobku

#### 3.1 Rozsah dodávky



Obr. 2 Rozsah dodávky

- [1] Vnitřní jednotka
- [2] Stavěcí nohy
- [3] Dokumentace
- [4] Čidlo venk. vent.
- [5] Můstky pro 1fázovou instalaci
- [6] Svěrné šroubení o Ø 22 pro teplou vodu (TV)
- [7] Pojistná skupina

#### 3.2 Informace o vnitřní jednotce

Vnitřní jednotky WLW166i T190 jsou určeny pro instalaci uvnitř budovy a připojení k venkovní jednotce.

Možné kombinace vnitřní jednotky s různými venkovními jednotkami:

WLW166i T190	WLWODU
WLW166i-14 T190	WLW-10 SP AR P3
WLW166i-14 T190	WLW-12 SP AR, WLW-12 SP AR P3
WLW166i-14 T190	WLW-14 SP AR, WLW-14 SP AR P3

Tab. 6 Tabulka pro výběr nástěnné vnitřní jednotky tepelného čerpadla  
WLW166i-14 T190

WLW166i T190 je vybaveno integrovanou elektrickou pomocnou topnou tycí.

#### 3.3 Prohlášení o shodě

Tento výrobek vyhovuje svou konstrukcí a provozními vlastnostmi příslušným evropským a národním požadavkům.

Označením CE je prohlášena shoda výrobku se všemi použitelnými právními předpisy EU, které stanovují použití tohoto označení.

Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na internetu:  
[www.buderus.cz](http://www.buderus.cz).

#### 3.4 Typový štítek

Typový štítek vnitřní jednotky se nachází na pláštích. Obsahuje údaje o objednacím čísle a sériovém čísle, jakož i datum výroby zařízení.

#### 3.5 Princip funkce

Funkce je založena na regulaci výkonu kompresoru podle potřeby pomocí spinání integrované elektrické pomocné topné tyče vnitřní jednotky. Řídicí jednotka řídí venkovní jednotku v závislosti na nastavené ekvitermní křivce.

Pokud není venkovní jednotka schopna pokrýt potřebu tepla v domě, vnitřní jednotka automaticky spustí integrovaná elektrická pomocná topná tyč, která spolu s venkovní jednotkou zajišťuje požadovanou teplotu v domě.

Ohřev TUV je řízen pomocí čidla TW1 v zařízení na přípravu teplé vody. Během fáze ohřevu zařízení na přípravu teplé vody je provoz vytápění topného systému dočasně vypnut 3cestným ventilem. Jakmile je


zařízení na přípravu teplé vody zahřáté, provoz vytápění přebírá venkovní jednotka.

#### Provoz vytápění a provoz teplé vody při vypnuté venkovní jednotce

Pokud je v případě WLW-12-14 SP AR venkovní teplota nižší než cca -15 °C (přibližná hodnota) nebo vyšší než 45 °C (přibližná hodnota) a

v případě WLW-10-14 SP AR P3 nižší než -20 °C a vyšší než 45 °C, venkovní jednotka se automaticky vypne a není schopna generovat žádné teplo. V takovém případě přebírá provoz vytápění a teplé vody integrovaná elektrická pomocná topná tyč vnitřní jednotky.

#### 3.6 Přehled výrobku




Obr. 3 Konstrukční provedení zařízení, pohled zepředu a shora

- |   |   |
|---|---|
| [1] Expanzní nádoba   | [13] Kabelová průchodka pro MX300 (příslušenství) |
| [2] Připojka pro plnicí a vypouštěcí kohout (DFV) VAO                             |   |
| [3] Plate heat exchanger  |   |
| [4] Odtoková hadice   |   |
| [5] Zpátečka z topného systému  |   |
| [6] Kabelová průchodka pro kabely sběrnice CAN, čidla a signálních obvodů (<50 V) |   |
| [7] Výstup do topného systému   |   |
| [8] Výstup chladiva do venkovní jednotky (kapalina)                               |   |
| [9] Kabelový kanál pro kabely napájecího obvodu (230 V / 400 V)                   |   |
| [10] Připojka studené vody  |   |
| [11] Připojka teplé vody (TV)   |   |
| [12] Přívod chladiva z venkovní jednotky (plyn)                                   |   |


### 3.7 Rozměry a minimální vzdálenosti výrobku




Mezi bočními panely vnitřní jednotky a jinými pevnými instalacemi (stěny, umyvadlo atd.) je zapotřebí minimální odstup 50 mm. Instalace se přednostně provádí před venkovní stěnou nebo izolovanou příčkou.



Obr. 4 Minimální odstup (mm)



Obr. 5 Rozměry (mm)



Obr. 6 Připojovací rozměry, pohled shora

### 3.8 Rozměry přípojky

Trubka	Přípojky
<b>Topný systém</b>	
Měděná trubka (součástí sady příslušenství je <sup>1)</sup> )	ø28 <sup>2)</sup>
Vypouštění	ø13.5
Odtok přetlakového pojistného ventilu	ø20
<b>Studená voda a TV</b>	
Nerezová trubka (svérne šroubení se závitem <sup>1)</sup> )	ø22
<b>Teplonosná látka</b>	
Potrubí pro vedení chladiva mezi venkovní a vnitřní jednotkou	3/8"-5/8"

1) svérne šroubení se závitem

2) Viz přípojky na pojistné skupině

Tab. 7 Rozměry trubky vnitřní jednotky WLW166i-14 T190

## 4 Příprava instalace

### OZNÁMENÍ

#### Nebezpečí poškození zařízení!

Vnitřní jednotku neinstalujte v místě, kde by byla vystavena stříkající vodě.

- Vnitřní jednotku neinstalujte do koupelen nebo exteriéru.



### VAROVÁNÍ

#### Silný magnet

Může být škodlivý pro nositele kardiostimulátorů.

- Pokud máte kardiostimulátor, nečistěte filtr ani nekontrolujte magnetický indikátor.



Vypouštěcí potrubí tlakového pojistného ventilu ve vnitřní jednotce musí být nainstalováno tak, aby bylo chráněno před mrazem, a vypouštěcí potrubí musí být vedeno do kanalizace.

- Připojovací potrubí pro topný systém a studenou/teplou vodu v budově veděte až k místu instalace vnitřní jednotky.

### 4.1 Pokyny k montáži vnitřní jednotky

- Vnitřní jednotku namontujte na vhodné místo v domě. Pomocí vodováhy zajistěte, aby bylo zařízení ve správné poloze.
- Ujistěte se, že v místnosti, kde je vnitřní jednotka nainstalována, nejsou žádné aktivní zdroje vznícení.
- Potrubí mezi venkovní a vnitřní jednotkou musí být co nejkratší. Použijte izolované trubky.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna potrubní spojení neporušená a nerozpojila se při přepravě.
- Zajistěte, aby byly všechny trubky a přípojky chráněny před fyzickým poškozením. Mechanická připojení k vnitřní jednotce musí být přístupná pro účely údržby.
- Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k montáži venkovní jednotky.
- Voda vypouštěná z tlakového pojistného ventilu by měla být vedena mimo vnitřní jednotku tak, aby viditelně končila v nezamrzajícím odtoku.
- Místo instalace vnitřní jednotky musí být vybaveno odtokem.
- Nízkonapěťové kabely musí být instalovány s minimálním odstupem 100 mm od kabelů 230 V pod napětím.
- Připojovací potrubí pro otopnou soustavu a studenou/teplou vodu veděte až k místu instalace vnitřní jednotky.
- Dodanou stavěcí podporu namontujte a vyrovnejte tak, aby vnitřní jednotka stála vodorovně.

### 4.2 Minimální objem a průtok topného systému



Aby nedocházelo k vícenásobným cyklům spuštění/zastavení, neúplnému odtávání nebo zbytečným alarmům, je nutné, aby bylo v systému uloženo dostatečné množství energie. Energie je uchovávána v objemu vody topného systému a také v součástech systému (otopná tělesa a podlahové vytápění).

Pro provoz odtávání venkovní jednotky musí být zajištěn minimální a trvale dostupný objem a průtok.

Minimální objem může být zajištěn otevřenými okruhy (potřebné zónové ventily/termostaty musí být vždy zcela otevřené) nebo akumulátorem topné vody. Pro optimální a co nejefektivnější provoz odtávání je uveden doporučený objem.

Minimální průtok musí být zajištěn v rámci minimálního dostupného objemu. Pokud není minimální průtok dodržen, je třeba přijmout další opatření, např. použít diferenční ventil obtoku nebo paralelní akumulátor topné vody. Upozorňujeme, že pokud je přítomen hydraulický odlučovač, vyžaduje další čerpadlo otopného okruhu.

Za určitých okolností, v závislosti na dostupné energii uložené v systému, lze k zajištění úplného odtávání použít přídavný ohřívač.

Venkovní jednotka	WLW-10-14 SP AR P3, WLW-12-14 SP AR	Minimální	Doporučeno
Podlahová / cívky ventilátoru	72l	93l	
Otopná tělesa	28l	36l	
Minimální průtok		20l/min	

Tab. 8 Minimální objem a průtok

## 5 Instalace

### OZNÁMENÍ

#### Možnost poškození systému zbytky v potrubí!

Zbytky a částice v otopné soustavě omezují průtok a vedou ke vzniku provozních poruch.

- Před připojením vnitřní jednotky potrubní systém propláchněte, abyste z něho odstranili cizí tělesa.

### ! UPOZORNĚNÍ

#### Nebezpečí úrazu!

Během přepravy a instalace hrozí nebezpečí poranění rozdrcením.

Během provádění údržby se mohou vnitřní části zařízení zahřívat.

- Během přepravy, instalace a údržby musí instalatér nosit rukavice.

### ! UPOZORNĚNÍ

#### Možnost zranění osob nebo materiálních škod v důsledku nesprávné teploty!

Pokud byla použita čidla s nesprávnými odporovými charakteristikami, je možné očekávat příliš vysoké nebo příliš nízké teploty.

- Zajistěte, aby použitá čidla teploty vyhovovala uvedeným hodnotám (viz tabulka dole).

Vnitřní jednotka je součástí topného systému. K poruchám vnitřní jednotky může dojít v důsledku špatné jakosti vody v otopných tělesech nebo potrubí podlahového vytápění nebo při trvale vysokém obsahu kyslíku v systému.

Přítomnost kyslíku dochází k tvorbě korozních produktů ve formě magnetitu a usazenin.

Magnetit je abrazivní materiál, který má vliv na čerpadla, ventily a součásti s turbulentním prouděním, např. v kondenzátoru.

V topných systémech, které je nutno pravidelně doplňovat, nebo u nichž odebrané vzorky otopné vody nejsou čiré, je třeba před instalací tepelného čerpadla učinit vhodná opatření, např. dovybavit je odlučovačem kalu a koroze a odvzdušňovačem.

- Zajistěte, aby bylo potrubí uvnitř čisté a nebyly v něm žádné škodliviny, jako jsou sirkové sloučeniny, oxidanty, nečistoty a prach.
  - Trubky chladiva nikdy neskladujte venku.
  - Těsnění z konců trubek odstraňte, až když jste připraveni je připojit.
  - Při vedení chladivových potrubí budete maximálně opatrní.
  - Chladivová potrubí zkracujte pouze pomocí štípacích kleští a poté konce utěsněte, abyste zabránili vniknutí nečistot a vlhkosti.

Prach, cizí tělesa a vlhkost uvnitř chladivových potrubí mohou negativně ovlivnit kvalitu oleje nebo vést k poruše kompresoru.

- Po použití kleští ihned znova utěsněte části chladivového potrubí, které budou znova použity.
- Chladivová potrubí čistěte dusíkem.

### OZNÁMENÍ

#### Nebezpečí poruchy kvůli nečistotám v potrubí!

V čerpadlech, ventilech a výměnicích tepla se mohou usazovat pevné látky, kovové/plastové třísky, zbytky utěšňovacího konopí a závitových pásek a podobné materiály.

- Zamezte vnikání cizích těles do potrubního systému.
- Komponenty a spojovací prvky potrubí nepokládejte přímo na zem.
- Při srážení ostří dbejte na to, aby v trubkách nezůstaly žádné třísky.

## 5.1 Přeprava a skladování

Vnitřní jednotku je vždy nutné přepravovat a skladovat ve stojaté poloze. V případě potřeby ji lze dočasně naklonit.

Vnitřní jednotku neskladujte ani nepřepravujte při teplotách nižších než - 10 °C.

## 5.2 Izolace

### OZNÁMENÍ

#### Možnost vzniku materiálních škod v důsledku působení mrazu!

Při výpadku proudu může voda v potrubí zamrzout.

- V budovách použijte pro potrubní vedení izolaci o tloušťce minimálně 12 mm. Je to nutné i pro bezpečný a efektivní provoz teplé vody.

Všechna teplovodní potrubí musejí být opatřena vhodnou tepelnou izolací podle platných předpisů.

Při provozu chlazení musejí být všechny přípojky a potrubí podle platných předpisů opatřeny izolací vhodnou pro chlazení (izolace o tloušťce minimálně 13 mm).

## 5.3 Kontrolní seznam



Každá instalace je individuálně odlišná. Následující kontrolní seznam obsahuje všeobecný popis doporučených instalačních úkonů.

1. Sestavte pojistnou skupinu vnitřní jednotky a namontujte plnicí kohout.
2. Sejměte přední panel vnitřní jednotky.
3. Namontujte hadici pro odtok vody nebo potrubí vnitřní jednotky.
4. Připojte trubky chladiva z venkovní jednotky k vnitřní jednotce.
5. Vnitřní jednotku připojte k topnému systému.
6. Připojte, naplňte a odvzdušněte zařízení na přípravu teplé vody.
7. Před uvedením do provozu naplňte topný systém.
8. Odvzdušněte topný systém.
9. Namontujte čidlo venkovní teploty a v případě potřeby pokojovou řídicí jednotku.
10. Připojte kabel sběrnice CAN k venkovní a vnitřní jednotce.
11. Nainstalujte příslušenství (modul otopného okruhu, solární modul atd.).
12. V případě potřeby připojte kabel sběrnice EMS k příslušenství.
13. Připojte systém k elektrické síti.
14. Uveďte otopnou soustavu do provozu. Za tím účelem proveděte potřebná nastavení na řídicí jednotce (→ návod pro řídicí jednotku).
15. Zkontrolujte, zda všechna čidla zobrazují odpovídající hodnoty (→ kapitola 11.6).
16. Zkontrolujte a vycistěte filtr pevných částic.
17. Po spuštění zkontrolujte činnost topného systému (→ návod k řídicí jednotce).


## 5.4 Demontáž předního panelu

### OZNÁMENÍ

#### Hrozí nebezpečí poškození!

Kabel sběrnice EMS pro uživatelské rozhraní je připojen k zadní straně čelní desky.

- Při demontáži čelní desky netahejte za kabel sběrnice.




Obr. 7 Sejmání předního panelu vnitřní jednotky

Postup demontáže předního panelu vnitřní jednotky:

1. Vyjměte šroub na horní straně vnitřní jednotky.
2. Vysuňte panel nahoru.

## 5.5 Přípojky

### 5.5.1 Montáž pojistné skupiny



0010036075-001

Obr. 8 Montáž pojistné skupiny

- [A] Sestavení pojistné skupiny
- [B] Instalace pojistné skupiny bez bypassu
- [B] Instalace pojistné skupiny s bypassem
- [1] SC1: filtr pevných částic
- [2] T0: čidlo teploty na výstupu
- [3] Zpátečka do vnitřní jednotky
- [4] Přípojka zpátečky
- [5] FC1: přetlakový pojistný ventil
- [6] VL1: automatický odvzdušňovač
- [7] GC1: manometr
- [8] Připojení výstupu vytápění
- [9] Výstup z vnitřní jednotky
- [10] Bypass

Sestavení pojistné skupiny (viz obr. 8):

- ▶ Připevněte filtr pevných částic (SC1) k vnějšímu svěrnému šroubení (A).
- ▶ Připevněte T-kus k vnitřnímu svěrnému šroubení (A).
- ▶ Připevněte pojistnou skupinu k T-kusu pomocí dodané podložky (A).
- ▶ Umístěte a utáhněte obě sestavy na zařízení (B).
- ▶ Připojte k zařízení potrubí otopného okruhu (B).

- ▶ Pokud instalace nesplňuje požadovaný průtok a tlakovou ztrátu, připojte bypass (C).
- ▶ Umístěte čidlo teploty na výstupu (T0) do potrubí otopné vody (B) nebo v případě nutnosti použití bypassu umístěte čidlo za něj (C).
- ▶ Připevněte čidlo pomocí vázacího pásku.



Instalace pojistné skupiny bez bypassu se předpokládá pouze u topných systémů, které splňují požadavky na průtok, objem a tlakovou ztrátu.

- ▶ Zajistěte minimální průtok vody a objem podle specifikace v tabulce 4.2.
- ▶ Zkontrolujte dostupnou tlakovou výšku pro otopný okruh v tabulce 10. Pokud má otopný okruh vyšší tlakovou ztrátu, než je schopna pokrýt vnitřní jednotka, je nutná instalace bypassu/akumulátoru a čerpadla otopného okruhu.



Pro připojení trubek chladiva viz příručka pro venkovní jednotku.

### 5.5.2 Připojení vnitřní jednotky k topnému systému, venkovní jednotce a teplé vodě

#### OZNÁMENÍ

**Možnost poškození systému v důsledku přetlaku v zásobníku teplé vody!**

Dojde-li k překročení výškového rozdílu  $\geq 8$  metrů mezi výstupem teplé vody a bodem odtoku, může nastat podtlak, který zdeformuje zásobník teplé vody.

- ▶ Zamezte výškovým rozdílům  $\geq 8$  metrů mezi výstupem teplé vody a bodem odtoku.
- ▶ Je-li výškový rozdíl mezi výstupem teplé vody a bodem odtoku  $\geq 8$  metrů, instalujte antipodtlakový ventil.




Tlakový pojistný ventil, zpětný ventil a plnicí kohout musejí být instalovány v okruhu teplé vody (není součástí rozsahu dodávky).



Pokud z prostorových důvodů nelze pojistnou skupinu namontovat přímo na přípojky vnitřní jednotky:

- ▶ Prodlužte přípojky maximálně o 50 cm.
- ▶ Přípojky neohýbejte směrem dolů.
- ▶ Neinstalujte uzavírací ventily mezi pojistnou skupinou a vnitřní jednotkou.
- ▶ Filtr častic je možné namontovat na koleno doleva.
- ▶ Mezi pojistnou skupinu a oběhové čerpadlo lze montovat kolena.



Obr. 9 Přípojky vnitřní jednotky pro topný systém a teplou vodu

- [1] SC1: filtr pevných častic (přípojka vratného potrubí topného systému)
- [2] Výstup do topného systému
- [3] Výstup chladiva do venkovní jednotky (kapalina)
- [4] Přívod chladiva z venkovní jednotky (plyn)
- [5] Přípojka studené vody
- [6] Přípojka teplé vody

Pokud se předpokládá provoz chlazení, nainstalujte na přípojky a trubky topného systému izolaci odolnou proti difúzi (viz čísla na obr. 9):

- ▶ Namontujte tlakový pojistný ventil a plnicí kohout se zpětným ventilem pro teplou vodu.
- ▶ Vedte hadice pro odtok vody z tlakového pojistného ventilu do odtoku s protizámrzovou ochranou.
- ▶ Připojte vratné potrubí vedoucí z topného systému k filtru pevných častic [1].
- ▶ Připojte výstup vedoucí k topnému systému k čerpadlu [2].
- ▶ Připojte trubku chladiva (kapalina) k venkovní jednotce [3].
- ▶ Připojte trubku chladiva (plyn) z venkovní jednotky [4].
- ▶ Připojte studenou vodu k [5].
- ▶ Připojte teplou vodu k [6].

### 5.5.3 Hlavní cirkulační čerpadlo (PC0)

Cirkulační čerpadlo PC0 (integrované do WLW166i-14 T190) je vybaveno řízením pulzně šířkové modulace (regulované otáčkami). Nastavení čerpadla se provádí na řídící jednotce vnitřní jednotky daného topného systému (→návod k řídící jednotce).

Otačky čerpadla se automaticky nastavují pro optimální provoz.

### 5.5.4 Oběhové čerpadlo otopné soustavy (PC1)

#### ODZNÁMENÍ

##### Možnost vzniku materiálních škod v důsledku deformací!

Připojovací trubka čerpadla v pojistné skupině se může zdeformovat, je-li po dlouhou dobu vystavena vysoké zátěži.

- Abyste připojku na pojistné skupině odlehčili, použijte pro trubky vytápění a čerpadlo vhodné závěsy.



Pokud je čerpadlo PC1 nainstalováno, musí být vždy připojeno k instalaci modulu vnitřní jednotky (viz schéma zapojení).



Čerpadlo otopné soustavy se vybírá podle průtokového odporu v systému a požadavků na teplotu na výstupu.




Maximální zatížení na výstupu relé čerpadla PC1: 2 A, cosφ > 0,4. Při vyšším zatížení je nutné použít vložené relé.

### 5.5.5 Plnění vnitřní jednotky



Po naplnění systém důkladně odvzdušněte.

- Při plnění systému postupujte podle těchto pokynů.
- Připojte elektrické přípojky systému v souladu s kapitolou 5.6.
- Spusťte systém podle návodu k řídící jednotce.
- Odvzdušněte systém podle pokynů uvedených v kapitole 6.2.



Obr. 10 Vnitřní jednotka s integrovanou elektrickou pomocnou topnou tyčí a topným systémem

1. Přeruďte napájení vnitřní a venkovní jednotky.
2. Pokud není otočná krytka automatického odvzdušňovače VL1 otevřená, otevřete ji, aby se aktivovalo automatické odvzdušňování.
3. Připojte jeden konec hadice k VAO a druhý konec k odtoku. Otevřete vypouštěcí ventil VAO.
4. Otevřete teplovodní kohouty.
5. Otevřete ventil studené vody VW3 a prostřednictvím ventilu VW2 napříte zásobník teplé vody a potrubí.
6. Pokračujte v plnění, dokud z hadice u ventilu VAO a teplovodních kohoutů nebude vytékat pouze voda.
7. Zavřete vypouštěcí ventil VAO a teplovodní kohouty.
8. Zavřete plnicí kohout VW2, když provozní tlak GC1 dosáhne hodnoty 2 bar.

9. Odpojte hadici od VAO.  
10. Odvzdušněte systém (→ kapitola 6.2).



Topný systém plňte při vyšším tlaku, než je cílový tlak, abyste zajistili dostatečný tlak při zvýšení teploty v topném systému a úniku vzduchu.

## 5.6 Elektrické připojení



### NEBEZPEČÍ

#### Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Komponenty tepelného čerpadla jsou elektricky vodivé.

- Před prací na elektrickém systému odpojte zařízení od napájení.

### OZNÁMENÍ

#### Možnost poškození systému při jeho zapnutí bez vody.

Pokud je systém zapnut dříve, než je naplněn vodou, může dojít k přehřátí jeho součástí.

- **Před** zapnutím topného systému naplňte zařízení na přípravu teplé vody a topný systém, odvzdušněte je a nastavte správný provozní tlak.



Vnitřní jednotka není vybavena vlastním ochranným spínačem pro odpojení od elektrické rozvodné sítě.

- Pro bezpečný provoz nainstalujte do sítového rozvodu odpojovací zařízení, které zajistí úplné odpojení při přepětí kategorie III v souladu s pravidly pro elektroinstalaci.



Sběrnice CAN a EMS nejsou kompatibilní.

- Nepřipojujte jednotku EMS k jednotkám CAN.



Napětí by se nemělo odlišovat od jmenovité hodnoty o více než 10 %.




Napětí mezi kostrou a nulovým vodičem musí být nižší než 3 V. Při zapojování fází tohoto zařízení do celé elektroinstalace je třeba dbát na to, aby nedocházelo k fázové nesymetrii v 3fázovém systému domácnosti (pokud existuje).

- Průřezy vodičů a typy kabelů volte podle příslušného jištění a způsobu instalace.
- Tepelné čerpadlo připojte podle schématu zapojení.
- Při výměně desky s plošným spojem dbejte na barevné kódování. K prodloužení kabelů čidel teploty používejte následující průřezy vodičů:
  - Délka kabelu až 20 m: 0,75 až 1,50 mm<sup>2</sup>
  - Délka kabelu až 30 m: 1,0 až 1,50 mm<sup>2</sup>

### 5.6.1 Připojení vnitřní jednotky

- Sejměte přední panel vnitřní jednotky.
- Demontujte kryt svorkovnice.
- Kabely sběrnice CAN, čidel a dalších signálních obvodů protáhněte příslušnou kabelovou průchodkou s označením <50 V na horní straně zařízení (viz obr. 3). Kabely veděte až k přední části zařízení a připojte je podle následujícího obrázku. Svorkovnice lze pro snadnější přístup k součástem, které jsou uložené za ní, naklopit dopředu (viz obr. 19).
- Vložte kabely napájecího obvodu do průchodky pro kabely napájecího obvodu označené 230 V / 400 V na horní straně zařízení (viz obr. 3). Veděte kabely po celé délce, dokud nedosáhnou přední části zařízení.
- Připojte fázové, nulové a zemnicí kabely do příslušných svorkovnic, jak je uvedeno v kapitole 5.6.7.
- Připevněte vázací pásky.
- Jakmile se ujistíte, že jsou všechny elektrické kabely správně a bezpečně připojeny a zajištěny, znova nasadte kryt svorkovnice a přední panel vnitřní jednotky.



Obr. 11 Přehled kabelových kanálů a elektrických součástí

- [1] Instalační modul
- [2] Kabelová průchodka pro kabely sběrnice CAN, čidla a signálních obvodů (<50 V)
- [3] Resetování tepelné ochrany
- [4] Připojovací svorky
- [5] Podložka pro vázací pásky
- [6] Jističe (K1, K2, K3) pro aktivaci elektrické pomocné topné tyče
- [7] Kabelový kanál pro kabely napájecího obvodu (230 V)



Kabely signálních obvodů a kabely napájecích obvodů nemohou vést stejnou kabelovou průchodkou nebo kanálem.



Při vedení elektrických kabelů do svorkovnice a z ní dbejte na to, aby nedošlo k jejich namáhání při naklonění svorkovnice.

### 5.6.2 Připojení k instalačnímu modulu vnitřní jednotky




#### NEBEZPEČÍ

##### Riziko úrazu elektrickým proudem!

Při otevření instalačního modulu může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Instalační modul nikdy neotvírejte.



Obr. 12 Instalační modul vnitřní jednotky

- [1] Připojovací brána (příslušenství)
- [2] Sběrnice CAN k venkovní jednotce
- [3] Koncový spínač sběrnice CAN
- [T0] Čidlo teploty průtoku otopným okruhem
- [T1] Čidlo venkovní teploty
- [I1] Externí vstup 1
- [I4] Externí vstup 4
- [MK2] Čidlo/a kondenzace

- [Buzzer] Zvukový alarm (příslušenství)
- [FW1] Alarm, ochranná anoda (příslušenství)
- [PW2] Cirkulační čerpadlo teplé vody
- [PK2] Akumulátor studené vody čerpadla otopného systému / konvektor s ventilátorem
- [PC1] Oběhové čerpadlo topnýho systému (topný systém)



Poznámka ke vstupu I1 (připojení 13, 14) a I4 (připojení 15, 16). Kontakt na součástce nebo relé, které jsou připojeny k tomuto vstupu, musí být vhodný pro 5 V a 1 mA.



Max. zatížení reléového výstupu PK2: 2 A, cosφ > 0,4. Nainstalujte zvenku zařízení přídavné relé s vyšším zatížením.



Kódovací spínače A a P se nesmí nastavovat! V opačném případě dojde k poruchám a závadám.

Důležité: při použití náhradního dílu zkонтrolujte kódování (→ obr. 11.4.2).



Poznámka k bodu [3]: Aby se zabránilo odrazu zpráv ve sběrnici CAN, měl by být zapnut koncový spínač sběrnice CAN.

### 5.6.3 CAN-BUS

#### OZNÁMENÍ

##### V důsledku poruch může dojít k chybným funkcím!

Kabely napájecích obvodů (230 V~) se nesmí nacházet v blízkosti kabelů sběrnice CAN, čidel a dalších signálních obvodů (12 V ss.).

- Zajistěte, aby mezi kabely napájecích obvodů a kabely sběrnice CAN, čidel a dalších signálních obvodů byla minimální vzdálenost 100 mm.



Sběrnice CAN: nepřipojujte výstup stejnosměrného napětí 12 V "Out 12V DC" k instalačnímu modulu.

#### OZNÁMENÍ

##### Při záměně přípojek 12 V a CAN dojde k poruše systému!

Komunikační obvody nejsou konstruovány pro konstantní napětí 12 V.


- Dbejte na to, aby byly oba kabely připojeny k příslušné označeným přípojkám na desce s plošným spojem (vysokorychlostní CAN / nízkorychlostní CAN).

Venkovní jednotka a vnitřní jednotka jsou vzájemně propojeny komunikačním kabelem sběrnice CAN.

**Jako prodlužovací kabel mimo jednotku** je vhodný kabel LIYCY (TP) 3 × 0,75 mm<sup>2</sup> (nebo ekvivalentní). Alternativně lze použít kroucenou dvojlinku schválenou pro venkovní použití s minimálním průřezem 0,75 mm<sup>2</sup>. Jeden ze stíněných konců musí být připojen k nejbližší uzemňovací svorce v konstrukci vnitřní jednotky. Druhý konec nesmí být připojen k uzemnění ani k žádné kovové části konstrukce venkovní jednotky.

Maximálně přípustná délka vedení je 30 m.

**Koncový spínač sběrnice CAN** označuje začátek a konec připojení sběrnice CAN. Dejte pozor, aby byly ukončeny správné desky a aby všechny ostatní desky v rámci připojení sběrnice CAN ukončeny nebyly.



Obr. 13 Připojení sběrnice CAN

- [1] Vnitřní jednotka
- [2] Venkovní jednotka

### 5.6.4 Sběrnice EMS

#### OZNÁMENÍ

##### V důsledku poruch může dojít k chybným funkcím!

Kabely napájecích obvodů (230 V~) se nesmí nacházet v blízkosti kabelů sběrnice EMS, čidel a dalších signálních obvodů (12 V ss.).

- Zajistěte, aby mezi kabely napájecích obvodů a kabely sběrnice EMS, čidel a dalších signálních obvodů byla minimální vzdálenost 100 mm.

Řídicí jednotka je připojena prostřednictvím sběrnice EMS k instalačnímu modulu vnitřní jednotky.

Řídicí jednotka je napájena prostřednictvím kabelu sběrnice BUS. Na polaritě obou kabelů sběrnice EMS nezáleží.

Pro příslušenství, které je připojeno ke sběrnici EMS, platí následující (viz také návod k montáži příslušného příslušenství):

- Je-li instalováno několik sběrnicových spotřebičů, musejí mít mezi sebou minimální odstup 100 mm.
- Je-li instalováno několik sběrnicových spotřebičů, zapojte je do série nebo do hvězdy.
- Použijte kabely s minimálním průřezem 0,5 mm<sup>2</sup>.
- Při vnějších vlivech způsobených indukcí (např. od fotovoltaických systémů) použijte stíněné kabely. K nejbližšímu uzemnění připojte pouze jeden konec stínění kabelu.

### 5.6.5 Montáž čidla teploty

V továrním nastavení reguluje řídící jednotka teplotu na výstupu automaticky v závislosti na venkovní teplotě. Pro zvýšení komfortu lze instalovat prostorový regulátor. **Pokud je plánovaný provoz chlazení, je naprosto nezbytná pokojová řídící jednotka.**

#### Čidlo teploty na výstupu T0

Čidlo teploty patří do rozsahu dodávky vnitřní jednotky.

- ▶ Namontujte čidlo teploty na pojistnou skupinu (→ obr. 5.5.1).
- ▶ Čidlo teploty na výstupu T0 připojte na instalacní modul v řídící jednotce vnitřní jednotky na svorku T0.


#### Čidlo venkovní teploty T1



Je-li kabel čidla teploty ve venkovním prostředí delší než 15 m, použijte stíněný kabel. Stíněný kabel musí být ve vnitřní jednotce uzemněný. Maximální délka stíněných kabelů je 50 m.

Kabel čidla teploty instalovaný ve venkovním prostředí musí splňovat alespoň tyto požadavky:

- Průřez kabelu: 0,5 mm<sup>2</sup>
- Odpor: max. 50 Ω/km
- Počet vodičů: 2
- ▶ Čidlo namontujte na nejchladnější stranu domu (obvykle na severní stranu). Čidlo teploty chráňte před přímým slunečním zářením, průvanem atd. Čidlo teploty nemontujte přímo pod střechu.
- ▶ Čidlo venkovní teploty T1 připojte na instalacní modul na svorku T1.



Obr. 14 Umístění čidla venkovní teploty

### 5.6.6 Externí přípojky

#### OZNÁMENÍ

**V důsledku chybného připojení může dojít k materiálním škodám!**

Připojením na nesprávné napětí nebo intenzitu proudu může dojít k poškození elektrických komponent.

- ▶ Na externí přípojky vnitřní jednotky připojujte pouze přípojky vhodné pro provoz na 5 V a 1 mA.
- ▶ Jsou-li zapotřebí spojovací relé, používejte výhradně relé se zlacenými kontakty.


Externí vstupy I1, a I4 mohou být použity pro dálkové ovládání jednotlivých funkcí řídící jednotky.

Funkce, které se aktivují externími vstupy, jsou popsány v návodech řídící jednotky.

Externí vstup se připojí buď na manuální spínač, nebo na řídící jednotku s reliovým výstupem 5 V.

#### 5.6.7 Svorky pro elektrická připojení

##### Svorky pro elektrické připojení integrované elektrické pomocné topné tyče (alternativní nastavení, 1fázové)




Obr. 15 Svorky pro elektrické připojení, 9kW 230 V~

- [1] 230 V~ 50A, napájení vnitřní jednotky
- [2] 230 V~, příslušenství řídící jednotky (moduly EMS)
- [3] 230 V~, napájení topného kabelu (příslušenství)



Venkovní jednotka je napájena samostatně z rozvodné desky (230V~).

**Svorky pro elektrické připojení integrované elektrické pomocné topné tyče (nastavení z výroby, 3fázové)**



Obr. 16 Svorky pro elektrické připojení, 9kW 400 V 3 N~


- [1] 400 V 3 N~16A, napájení vnitřní jednotky
- [2] 230 V~, příslušenství řídicí jednotky (moduly EMS)
- [3] 230 V~, napájení topného kabelu (příslušenství)

## 6 Uvedení do provozu

### 6.1 Kontrolní seznam pro uvedení do provozu

1. Zapněte jednotku.
2. Uveďte topný systém do provozu. Za tím účelem provedte potřebná nastavení na řídicí jednotce (→ návod pro řídicí jednotku).
3. Po uvedení do provozu celý topný systém odvzdušněte.
4. Zkontrolujte, zda všechna čidla zobrazují odpovídající hodnoty.
5. Zkontrolujte a vycistěte filtr pevných částic.
6. Po spuštění zkontrolujte činnost topného systému (→ návod k řídicí jednotce).

## 6.2 Odvzdušnění vnitřní jednotky



0010035926-001

Obr. 17 Odvzdušnění vnitřní jednotky s integrovanou elektrickou pomocnou topnou týčí

- [1] Připojte vnitřní a venkovní jednotku k napájení.
- [2] Ujistěte se, že je čerpadlo PC1 v provozu (je-li nainstalováno).
- [3] Odpojte kontakt pulzně šířkové modulace PC0 (signál s napětím 0 až 10 V) od čerpadla PC0, aby čerpadlo běželo na maximální otáčky.
- [4] Zvolte ruční provoz ventilu VW1 a změňte polohu z provozu vytápění na přípravu teplé vody. Polohu 3cestného ventilu lze změnit z provozu vytápění na přípravu teplé vody (a naopak): *Servisní menu --> Diagnostika --> Funkční zkouška --> Aktivovat funkční zkoušky --> Ano --> Tepelné čerpadlo --> 3cestný ventil --> TV*
- [5] Po 2 minutách přepněte ventil VW1 zpět na provoz vytápění a nechte jej běžet 2 minuty.
- [6] Opakujte kroky 4 a 5, dokud z ventilu VL1 nebude unikat žádný vzduch.
- [7] Přepněte ventil VW1 na provoz vytápění.
- [8] Aktivujte pouze přídavný ohřívač.
- [9] Přídavný ohřívač deaktivujte pouze v případě, že se tlak po 10 minutách nesniží.
- [10] Znovu připojte konektor pulzně šířkové modulace PC0 k čerpadlu.
- [11] Vyčistěte filtr pevných částic SC1.
- [12] Zkontrolujte tlak na tlakoměru GC1 a v případě potřeby jej zvýšte přes plnicí kohout PW2. Tlak by měl být o 0,3–0,7 baru vyšší než tlak nastavený pro expanzní nádoba.
- [13] Zkontrolujte, že je venkovní jednotka v chodu a že nebyly vygenerovány žádné alarty.
- [14] Odvzdušněte také topný systém přes ostatní odvzdušňovací ventily (např. otopená tělesa).



Pokud je to možné, plňte na vyšší tlak, než je konečný provozní tlak, aby bylo dosaženo správné hodnoty po zahřátí topného systému a odvzdušnění vzduchu rozpuštěného ve vodě prostřednictvím ventilu VL1.

### 6.3 Nastavení provozního tlaku topného systému

#### Údaj na tlakoměru

1,2 bar	Minimální plnicí tlak. Když je systém studený, je třeba udržovat provozní tlak zhruba o 0,3–0,7 baru vyšší, než je přetlak dusíkového polštáře v expanzní nádobě. Přetlak je zpravidla 0,7–1,0 bar.
3 bar	Maximální plnicí tlak při maximální teplotě topné vody: nesmí být překročen (otevře se tlakový pojistný ventil).

Tab. 9 Provozní tlak

- ▶ Není-li uvedeno jinak, nastavte tlak 1,5–2,0 bar.
- ▶ Pokud tlak nezůstává konstantní, zkontrolujte, zda topný systém nevykazuje netěsnosti a zda je kapacita expanzní nádoby pro topný systém dostatečná.

### 6.4 Kontrola funkcí



Venkovní jednotka by měla být nejméně 1 hodinu před uvedením do provozu již připojena k napětí, aby se kompresor předebral.

- ▶ Uveďte systém do provozu podle návodů k řídicí jednotce.
- ▶ Systém odvzdušněte podle kapitoly 6.2.
- ▶ Aktivní díly systému zkontrolujte podle návodů k řídicí jednotce.
- ▶ Zkontrolujte, zda je splněna podmínka pro spuštění venkovní jednotky ODU.
- ▶ Zkontrolujte, je-li k dispozici požadavek na vytápění nebo na přípravu teplé vody.
- nebo-
- ▶ Pro vytvoření požadavku odebírejte teplou vodu nebo zvýšte ekvitermní křivku (příp. při vysoké venkovní teplotě upravte nastavení pro provoz vytápění).
- ▶ Zkontrolujte, zda se venkovní jednotka ODU spouští.
- ▶ Zajistěte, aby nebyly aktivní žádné aktuální alarmy (viz návody k řídicí jednotce).
- nebo-
- ▶ Odstraňte poruchy podle návodů k řídicí jednotce.
- ▶ Provozní teploty kontrolujte podle kapitoly 11.6.

#### 6.4.1 Provozní teploty



Kontroly provozních teplot provádějte v provozu vytápění (ne v provozu přípravy teplé vody nebo v provozu chlazení).

Aby provoz otopné soustavy probíhal optimálně, je třeba kontrolovat průtok tepelným čerpadlem a otopnou soustavou. Kontrola by se měla provádět po 10minutovém provozu tepelného čerpadla při vysokém výkonu kompresoru.

Teplotní spád pro tepelné čerpadlo je třeba pro různé otopné soustavy nastavit.

- ▶ U podlahového vytápění 5 K jako dif.tepl. nastavení vytápění.
- ▶ U otopných těles 8 K jako dif.tepl. nastavení vytápění.

Tato nastavení jsou pro tepelné čerpadlo optimální.

Teplotní spád kontrolujte při vysokém výkonu kompresoru:

- ▶ Otevřete diagnostické menu.
- ▶ Zvolte hodnoty monitoru.
- ▶ Zvolte tepelné čerpadlo.
- ▶ Zvolte teploty.
- ▶ Teplotu na výstupu odečtěte primárně (teplonosná látka vyp, čidlo TC3) a teplotu vratné vody (teplonosná látka zap, čidlo TCO) v provozu vytápění. Teplota na výstupu se musí pohybovat nad teplotou zpátečky.

- ▶ Vypočtěte rozdíl TC3–TC0.
- ▶ Zkontrolujte, zda rozdíl odpovídá hodnotě delta nastavené pro provoz vytápění.

Při příliš vysokém teplotním spádu:

- ▶ Odvzdušněte otopnou soustavu.
- ▶ Vyčistěte filtr/sítko.
- ▶ Zkontrolujte rozměry trubek.

#### Teplotní spád v otopné soustavě

- ▶ Na čerpadle otopného systému PC1 nastavte jeho otáčky tak, aby bylo dosaženo následujícího rozdílu:
- ▶ U podlahového vytápění: 5 K.
- ▶ U otopných těles: 8 K.

#### 6.4.2 Tepelná ochrana

Tepelná ochrana se aktivuje, překročí-li teplota elektrické pomocné topné tyče 95 °C.

- ▶ Zkontrolujte provozní tlak a odvzdušnění.
- ▶ Zkontrolujte nastavení pro vytápění a přípravu teplé vody.
- ▶ Vynulujte ochranu proti přehřátí. Za tímto účelem stiskněte tlačítko na spodní straně řídicí jednotky (→ [3], obr. 11).

#### 6.5 Časový program teplé vody


Když je řídicí jednotka v režimu provozu teplé vody "Vlastní", řídí se časovým programem. Doporučujeme ji nastavit následujícím způsobem:

- vyšší nastavená hodnota v pracovních dnech od 00:00 do 06:00 (příprava na ranní koupel) a od 13:00 do 16:00 (příprava na koupel na konci dne);
- nižší nastavená hodnota po zbývající hodiny v pracovních dnech;
- vyšší nastavená hodnota po celý víkend.

Tento časový program zohledňuje potřeby průměrného uživatele, takže by měl být pro standardní uživatele za standardních podmínek dostačující.

Nicméně pro optimalizaci výkonu tepelného čerpadla na jeho plný potenciál změňte nastavení časového programu tak, aby odpovídalo profilu spotřeby zákazníka. V ideálním případě by měl být časový program nastaven tak, aby tepelné čerpadlo pracovalo s vyšší nastavenou hodnotou alespoň 3 hodiny před každým sprchováním.

Pro lepší pochopení způsobu programování provozu tepelného čerpadla si prohlédněte následující obrázek.



Obr. 18 Provozní režim teplé vody během dne

[A] Provozní režim (Eco+ 54 °C; Eco 59 °C)

[B] Čas (hh:mm)

Vzhledem k tomu, že je teplá voda ke koupání obvykle vyžadována v 06:00 a 16:00, mělo by tepelné čerpadlo pracovat s vyšší požadovanou hodnotou minimálně od 03:00 do 06:00 a od 13:00 do 16:00.

## 7 Provoz bez venkovní jednotky (samostatný provoz)

Vnitřní jednotku lze uvést do provozu bez připojené venkovní jednotky, např. tehdy, má-li být venkovní jednotka namontována až později. To se označuje jako samostatný provoz, popř. provoz stand-alone.

V samostatném provozu využívá vnitřní jednotka k vytápění a přípravě teplé vody výhradně integrovaný nebo externí dohřev.

Při uvedení do provozu v jednotlivém provozu:

- V servisním menu "teplné čerpadlo" vyberte možnost "**samostatný provoz**" (→ návod k řídicí jednotce).

## 8 Servisní prohlídka

### ⚠ NEBEZPEČÍ

**Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Před započetím prací na elektrických dílech musí být vypnuto hlavní napájení.

### ⚠ NEBEZPEČÍ

**Riziko úrazu elektrickým proudem!**

Při otevření instalačního modulu může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Neotvírejte instalační modul, abyste vyměnili součást. Pokud je třeba vyměnit instalační desku nebo některou z jejích součástí, instalační modul zcela vyjměte a vyměňte ho za nový.

### OZNÁMENÍ

#### Možnost deformací vlivem tepla!

Při příliš vysokých teplotách se deformuje izolační materiál (EPP) ve venkovní jednotce.

- Při pájení uvnitř tepelného čerpadla chráňte izolační materiál teplovzdornou tkanicí nebo vlhkým hadrem.

- Používejte pouze originální náhradní díly!
- Náhradní díly objednávejte podle seznamu náhradních dílů.
- Demontovaná těsnění a O-kroužky vyměňte za nové.

Při servisní prohlídce je nutné provádět dále popsáne činnosti.

#### Zobrazení aktivovaného alarmu


- Zkontrolujte protokol alarmů (→návod řídicí jednotky).

#### Kontrola funkcí


- Provedení testu funkcí (→ kapitola 6.4).

#### Instalace síťového kabelu

- Svorkovnici lze pro snadnější přístup při servisních pracích naklopit dopředu. Za tímto účelem svorkovnici lehce odšroubujte. Neodšroubovávejte ji úplně.
- Zkontrolujte, zda elektrické kably nevykazují poškození. Vyměňte poškozené kably.



Obr. 19 Naklonění svorkovnice



Obr. 20 Čištění sítka

## 8.1 Filtr částic

### **VAROVÁNÍ**

#### Silný magnet!

Může být škodlivý pro nositele kardiostimulátorů.

- Pokud máte kardiostimulátor, nečistěte filtr ani nekontrolujte magnetický indikátor.

Filtr částic zabraňuje vnikání částic a nečistot do tepelného čerpadla. Časem se filtr může zanést a je třeba jej vyčistit.



Při čištění filtru není třeba systém vyprázdrovat. Filtr je integrován do uzavíracího ventilu.

#### Čištění sítka

- Zavřete ventil (1).
- Odšroubujte (ručně) krytku (2).
- Vyjměte sítko a propláchněte jej pod tekoucí vodou nebo vyčistěte stlačeným vzduchem.
- Zkontrolujte nečistoty na magnetu víčka (3) a vycistěte jej.
- Znovu namontujte sítko (4). Při správné montáži dbejte na to, aby vodicí výstupky zapadly do výřezů ve ventilu.
- Krytku opět rukou našroubujte zpět na místo.
- Otevřete ventil (5).

#### Kontrola magnetitového indikátoru

Po instalaci a spuštění je třeba magnetitový indikátor, který součástí víčka filtry, kontrolovat v kratších intervalech. Pokud na magnetické tyčince ve filtru ulpívá mnoho magnetických nečistot a tyto nečistoty často spouštějí alarm související s nedostatečným průtokem (např. nízký nebo nedostatečný průtok, vysoká výstupní teplota nebo alarm z důvodu vysokého kondenzačního tlaku), je nutné nainstalovat magnetický filtr (viz seznam příslušenství). Filtr také zvyšuje životnost tepelného čerpadla i ostatních částí otopné soustavy.

## 8.2 Výměna komponent

Je-li předepsána výměna komponent, kvůli níž musí být vnitřní jednotka vypuštěna a opět napuštěna, provedte tyto úkony:

1. Vypněte venkovní a vnitřní jednotku.
2. Zajistěte, aby byl otevřený odvzdušňovací ventil VL1.
3. Uzavřete ventily k topnému systému; filtr pevných částic SC1 a ventil VC3.
4. Na vypouštěcí ventil VAO připojte hadici, druhý konec zaveděte do odtoku. Otevřete ventil.
5. Vyčkejte, dokud do odtoku nebude vytékat žádná voda.
6. Vyměňte díly.
7. Otevřete plnicí kohout VW2 a trubku vedoucí k tepelnému čerpadlu naplňte vodou.
8. Pokračujte v napouštění, dokud z hadice v odtoku nebude vytékat již jen voda a tepelné čerpadlo již nebude obsahovat žádné vzduchové bubliny.
9. Zavřete vypouštěcí ventil VAO a systém napouštějte dále, dokud tlakoměr GC1 neukáže 2 bary.
10. Zavřete plnicí kohout VW2.
11. Zajistěte napájení venkovní a vnitřní jednotky.
12. Ujistěte se, že je oběhové čerpadlo topného systému PC1 v provozu.

13. Odpojte konektor pulzně šířkové modulace PCO od primárního oběhového čerpadla PCO, aby čerpadlo běželo na maximální otáčky.
14. Aktivujte funkci „Pouze přídavný ohříváč“ v řídicí jednotce.
15. Tlak musí zůstat po dobu 10 minut stejný. Teprve pak v řídicí jednotce deaktivujte dohřev.
16. Připojte kontakt pulzně šířkové modulace PCO k oběhovému čerpadlu.
17. Vyčistěte filtr pevných částic SC1.
18. Otevřete ventily VC3 a SC1 k topnému systému.
19. Zkontrolujte tlak na manometru GC1. Pokud je jeho hodnota nižší než 2 bary, zvýšte ho pomocí plnicího kohoutu VW2.

### 8.3 Zkouška těsnosti

V souladu s platnou legislativou EU (nařízení o F-plynech, nařízení ES č. 517/2014, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2015), zajistí provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO<sub>2</sub> nebo větším v jiné než pěnové formě, u tohoto zařízení kontroly těsnosti. Chladivo je nebezpečné pro životní prostředí a musí se sbírat a likvidovat odděleně.

Zkouška těsnosti musí být provedena při instalaci a poté každých 12 měsíců.

- ▶ Informace o ekvivalentu CO<sub>2</sub> naleznete na typovém štítku venkovní jednotky.
- ▶ Informujte o tomto postupu zákazníka.

## 9 Instalace příslušenství

### 9.1 Příslušenství sběrnice CAN

Příslušenství, které má být připojeno ke sběrnici CAN, se připojuje paralelně k přípojce sběrnice CAN pro venkovní jednotku na instalační kartě ve vnitřní jednotce. Příslušenství lze také připojit sériově k jiným jednotkám připojeným ke sběrnici CAN.



U příslušenství musí být přiřazen všechny 4 přípojky. Proto byste měli připojit také přípojku "Out 12 V DC" na instalačním modulu


Max. délka kabelu 30 m

Minimální průřez = 0,75 mm<sup>2</sup>

### 9.2 Sběrnice EMS příslušenství

Pro příslušenství, které je připojeno ke sběrnici EMS, platí následující (viz také návod k montáži příslušného příslušenství):

- ▶ Je-li instalováno několik sběrnicových spotřebičů, musejí mít mezi sebou minimální odstup 100 mm.
  - ▶ Je-li instalováno několik sběrnicových spotřebičů, zapojte je do série nebo do hvězdy.
  - ▶ Použijte kabely s minimálním průřezem 0,5 mm<sup>2</sup>.
  - ▶ Při vnějších vlivech způsobených indukcí (např. od fotovoltaických systémů) použijte stíněné kabely. Stínění uzemněte pouze na jedné straně proti kostře.
  - ▶ Kabel na instalačním modulu připojte ke svorce sběrnice EMS.
- Je-li na svorce EMS již nějaká součást připojena, proveďte připojení podle obr. 21 na tutéž svorku paralelně.



Obr. 21 Připojení EMS na instalačním modulu

### 9.3 Prostorový regulátor



Má-li být prostorový regulátor instalován po uvedení systému do provozu, je nutné jej v menu pro uvedení do provozu nastavit jako samostatnou řídicí jednotku pro otopný okruh 1 (→ příručka regulátoru).

- ▶ Prostorový regulátor namontujte podle příslušného návodu.
- ▶ Volba "Ext. prostorový regulátor" musí být vždy nastavena na "ne", i když je prostorový regulátor nainstalovaný.
- ▶ Před uvedením systému do provozu nastavte prostorový regulátor jako dálkové ovládání "Fb" (→ příručka k regulátoru řízenému podle teploty prostoru).
- ▶ Před uvedením systému do provozu proveďte na prostorovém regulátoru případně nastavení otopného okruhu (→ příručka k prostorovému regulátoru).
- ▶ Při uvedení systému do provozu uveděte, že je nainstalován prostorový regulátor jako samostatná řídicí jednotka pro otopný okruh 1 (→ příručka k regulátoru).
- ▶ Nastavení teploty prostoru proveďte podle příručky regulátoru.

### 9.4 Externí vstupy

Pro zamezení vlivu indukce instalujte všechny nízkonapěťové kabely (měřicí proud) ve vzdálenosti nejméně 100 mm od silových kabelů 230 V a 400 V.

K prodloužení kabelů čidel teploty používejte následující průřezы vodičů:

- Do 20 m délky kabelu: 0,75 až 1,50 mm<sup>2</sup>
- Do 30 m délky kabelu: 1,0 až 1,50 mm<sup>2</sup>

Reléový výstup PK2 je aktivní v provozu chlazení a lze jej použít k ovládání provozu chlazení/vytápění konvektoru s ventilátorem nebo oběhového čerpadla, popř. k ovládání podlahových otopných okruhů ve vlhkých místnostech.



Maximální zatížení na výstupech relé: 2 A, cos φ > 0,4. Při vyšší zátěži je nutné použít vložené relé.

**VAROVÁNÍ****V důsledku chybného připojení může dojít k materiálním škodám!**

Připojením na nesprávné napětí nebo intenzitu proudu může dojít k poškození elektrických komponent.

- ▶ Na externí přípojky vnitřní jednotky připojujte pouze přípojky vhodné pro provoz na 5 V a 1 mA.
- ▶ Jsou-li zapotřebí spojovací relé, používejte výhradně relé se zlacenými kontakty.

**9.5 Bezpečnostní termostat**

V některých zemích je v podlahových otopných okruzích předepsán havarijní termostat STB. Havarijní termostat STB se na instalaci modulu připojuje na externí vstup 1–4 (→ obr. 5.6.2). Nastavte funkce pro externí vstup (→ návod řídící jednotky).

**9.6 Cirkulační čerpadlo teplé vody PW2 (příslušenství)**

Nastavení čerpadla se provádí na řídící jednotce vnitřní jednotky (→ návod řídící jednotky).

**9.7 Několik otopných okruhů (s modulem otopného okruhu)**

Pomocí řídící jednotky lze v továrním nastavení regulovat jeden otopný okruh bez směšovače. Mají-li být instalovány další okruhy, je pro každý okruh nutný jeden modul otopného okruhu.

- ▶ Modul otopného okruhu, směšovač, čerpadlo otopného systému a ostatní komponenty instalujte podle zvoleného řešení systému.
- ▶ Modul otopného okruhu připojte na instalaci modul v řídící jednotce vnitřní jednotky na svorku EMS.
- ▶ Nastavení pro několik otopných okruhů provedte podle návodů k řídící jednotce.

**9.8 Instalace s nekondenzujícím provozem chlazení (nad rosným bodem)**

Předpokladem provozu chlazení je instalace prostorových regulátorů.



Instalace prostorového regulátoru s integrovaným čidlem kondenzace zvyšuje bezpečnost provozu chlazení, protože teplota na výstupu je v tomto případě řízena automaticky pomocí řídící jednotky podle právě aktuálního rosného bodu.

- ▶ Všechny trubky a přípojky za účelem ochrany před kondenzací izolujte.
- ▶ Nainstalujte prostorový regulátor (→ návod k příslušnému prostorovému regulátoru).
- ▶ Montáž čidla kondenzace.
- ▶ Potřebná nastavení pro provoz chlazení provedte v servisním menu, odstavec **Nastavení otopných okruhů** (→ návod řídící jednotky).
  - Zvolte **Chlazení** nebo **Vytápění a chlazení**.
  - Popřípadě nastavte spínací teplotu, zpoždění sepnutí, rozdíl mezi teplotou prostoru a rosným bodem a minimální teplotu na výstupu.
- ▶ Podlahové otopné okruhy ve vlhkých místnostech (např. koupelna a kuchyň) vypněte, případně provádějte jejich řízení přes reléový výstup PK2.

**9.9 Montáž čidla kondenzace****OZNÁMENÍ****Možnost vzniku materiálních škod v důsledku působení vlhkosti!**

Provoz chlazení v oblasti pod rosným bodem vede ke srážení vlhkosti na okolních površích.

- ▶ Podlahové vytápění nepoužívejte pro provoz chlazení v oblasti pod rosným bodem.
- ▶ Teplotu chladicí vody na výstupu nastavte správně dle chladicího systému a s ohledem na ochranu pred kondenzácií.

Čidla kondenzace, která se montují na trubky otopné soustavy, vyšlou do řídící jednotky signál, jakmile zjistí tvorbu kondenzátu. Návody k instalaci jsou k čidlům přiloženy.

Řídící jednotka vypne provoz chlazení, jakmile od čidel kondenzace obdrží signál. Kondenzát se tvoří v provozu chlazení, pohybuje-li se teplota otopné soustavy pod příslušnou teplotou rosného bodu.

Rosný bod kolísá v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Čím vyšší je vlhkost vzduchu, tím vyšší musí být teplota na výstupu, aby došlo k překročení rosného bodu a nedocházelo tak ke kondenzaci.

**9.10 Kondenzační provoz chlazení s konvektory s ventilátorem (pod rosným bodem)****OZNÁMENÍ****Možnost vzniku materiálních škod v důsledku působení vlhkosti!**

Není-li izolace proti kondenzaci úplná, může vlhkost působit na přilehlé materiály.

- ▶ Všechny trubky a přípojky až po konvektor s ventilátorem opatřete izolací vůči kondenzaci.
- ▶ K izolaci použijte materiál určený pro chladicí systémy, u nichž se předpokládá tvorba kondenzátu.
- ▶ Trubku odvodu kondenzátu připojte na odtok.
- ▶ Při provozu chlazení pod rosným bodem nepoužívejte žádná čidla kondenzace.
- ▶ Při provozu chlazení pod rosným bodem nepoužívejte prostorové regulátory s integrovaným čidlem kondenzace.

Používají-li se výhradně konvektory s ventilátorem s odtokem a izolovanými trubkami, lze teplotu na výstupu snížit až na 7 °C.

Nejnižší doporučená teplota na výstupu je 10 °C při stabilním provozu chlazení, při němž se protizámrzová ochrana aktivuje při 5 °C.

**9.11 Instalace s bazénem****OZNÁMENÍ****Hrozí nebezpečí vzniku provozních poruch!**


Je-li směšovač bazénu namontován do systému na nesprávné místo, nebude provoz chlazení k dispozici. To může vést také k dalším poruchám. Bazénový směšovač se nesmí namontovat do výstupu, kde by mohl blokovat pojistný ventil.

- ▶ Bazénový směšovač namontujte do vratného potrubí k vnitřní jednotce (→ [VC1] obr. 22).
- ▶ T-kus namontujte do výstupu z vnitřní jednotky před bypass v pojistné skupině.
- ▶ Bazénový směšovač nemontujte do systému jako otopný okruh.




Předpokladem pro využití systému pro vytápění bazénu je instalace bazénového modulu (příslušenství).

- ▶ Nainstalujte bazén (→ návod k bazénu).
- ▶ Nainstalujte směšovač bazénu.
- ▶ Všechny trubky a přípojky izolujte.
- ▶ Instalujte bazénový modul (→ návod k bazénovému modulu).  
Upozornění: Řešení systému popsané v návodu nelze použít.
- ▶ Při uvedení do provozu nastavte dobu chodu bazénového přepínacího ventilu (→ návod řídicí jednotky).
- ▶ Provedte potřebná nastavení pro provoz bazénu (→ návod k řídicí jednotce).



Obr. 22 Instalace bazénu

- [1] Bazénový modul  
 [2] Bazén  
 [VC1] Bazénový přepínací ventil  
 [HS] Instalace vytápění



Obr. 23

### 9.12 MX300


MX300 je komunikační modul WLAN pro dálkové ovládání a monitorování topného systému. Slouží jako rozhraní mezi topným systémem a internetem.

Další informace o používání a instalaci MX300 naleznete v návodu k montáži příslušenství.



K používání tohoto výrobku je zapotřebí router WLAN, připojení k internetu a aplikace **MyBuderus**.

#### Instalace na stěnu:



Obr. 24 Umístění MX300

Při instalaci držáku MX300 na stěnu:

1. Vyhledejte místo vedle vnitřní jednotky, které má dostatečnou kvalitu signálu pro komunikaci s routerem WLAN.
2. Vyvrtejte otvory pro upevnění držáku na stěnu. Použijte přitom vhodný vrták.
3. Držák pevně přisroubujte ke zdi.

Držák lze také umístit na boční kryt vnitřní jednotky pomocí magnetu zabudovaného v držáku.

## 10 Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu

Ochrana životního prostředí je podniková zásada skupiny Bosch. Kvalita výrobků, hospodárnost provozu a ochrana životního prostředí jsou rovnocenné cíle. Zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí jsou přísně dodržovány.

K ochraně životního prostředí používáme s důrazem na hospodárnost nejlepší možnou technologii a materiály.

### Balení

Obaly, které používáme, jsou v souladu s recyklacemi systémy příslušných zemí zaručujícími jejich optimální opětovné využití. Všechny použité obalové materiály jsou šetrné vůči životnímu prostředí a lze je znova zkuštitkovat.

### Staré zařízení

Stará zařízení obsahují hodnotné materiály, které lze recyklovat. Konstrukční skupiny lze snadno oddělit. Plasty jsou označeny. Tako lze rozdílné konstrukční skupiny roztrídit a provést jejich recyklaci nebo likvidaci.

### Stará elektrická a elektronická zařízení



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatními odpady a je nutné jej odevzdat do sběrných míst ke zpracování, sběru, recyklaci a likvidaci.

Symbol platí pro země, které se řídí předpisy o elektronickém odpadu, např. "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních". Tyto předpisy stanovují rámcové podmínky, které platí v jednotlivých zemích pro vrácení a recyklaci odpadních elektronických zařízení.

Jelikož elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, je nutné je uvědoměle recyklovat, aby se minimalizovaly škody na životním prostřední a nebezpečí pro lidské zdraví. Recyklace elektronického odpadu kromě toho přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

Pro další informace o ekologické likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení se obraťte na příslušné úřady v dané zemi, na firmy zabývající se likvidací odpadů nebo na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Další informace najdete zde:  
[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

## 11 Technické údaje

### 11.1 Specifikace – Vnitřní jednotka s elektrickým dotopem

WLW166i-14 T190	Jednotka	WLW-10 SP AR P3	WLW-12 SP AR, WLW-12 SP AR P3	WLW-14 SP AR, WLW-14 SP AR P3
<b>Specifikace elektrického zapojení</b>				
Napájení (tři fáze / jedna fáze)	V		400 <sup>1)</sup> / 230 <sup>2)</sup>	
Doporučená velikost pojistky (tři fáze / jedna fáze)	A		3×16 / 50 <sup>3)</sup>	
Připojovací výkon	kW		2,00/4,00/6,00/9,00	
<b>Topný systém</b>				
Typ připojení	-		G1"	
Maximální provozní tlak	kPa/bar		300/3,0	
Minimální provozní tlak	kPa/bar		120/1,2	
Expanzní nádoba	l		13,5	
Jmenovitý průtok (podlahové vytápění)	l/s	0,49	0,59	0,69
Max. dostupný vnější tlak při jmenovitém průtoku (podlahové vytápění)	kPa	35	22 <sup>4)</sup>	7 <sup>4)</sup>
Jmenovitý průtok (otopná tělesa)	l/s	0,32	0,38	0,44
Max. dostupný vnější tlak při jmenovitém průtoku (otopná tělesa)	kPa	61	52	42
Minimální průtok (během odmrzování) <sup>5)</sup>	l/min		20	
Min./max. provozní teplota vody (provoz chlazení <sup>6)</sup> /vytápění)	°C		7/80	
Typ čerpadla	-		Grundfos UPM2K 25-75 PWM (EEI≤0,23) <sup>7)</sup>	
<b>Obecné informace</b>				
Objem zásobníku teplé vody	l		190	
Max. dovolený provozní tlak v okruhu teplé vody	MPa/bar		1/10	
Materiál zásobníku teplé vody	-		Nerezová ocel 1.4404	
Nadmořská výška instalace	-		do 2 000 m n. m.	
Elektrické krytí	-		IPX1	
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	mm		600 × 660 × 1800	
Hmotnost	kg		139	

1) 400V 3N~ AC 50 Hz. Venkovní jednotka musí mít samostatné napájení.

2) 230 V 1N~ AC 50 Hz. Venkovní jednotka musí mít samostatné napájení.

3) Charakteristika pojistiky gL/C


4) Při instalaci je třeba počítat s externím cirkulačním čerpadlem.

- 5) Pokud nelze v systému zajistit minimální průtok, je nutný brzdový válec.
- 6) Je-li chlazení dostupné.
- 7) Referenční hodnota pro nejúčinnější cirkulační čerpadla je EEI  $\leq 0,20$ .

Tab. 10 Vnitřní jednotka s elektrickým dotopem

## 11.2 Schéma hlavního cirkulačního čerpadla

Hlavní cirkulační čerpadlo (PC0) topného systému WLW166i-14 T190.



Obr. 25 Křivka kapacity hlavního cirkulačního čerpadla (PC0)

## 11.3 Řešení systémů



Venkovní jednotka a vnitřní jednotka mohou být nainstalovány pouze podle oficiálních systémových řešení výrobce.  
Odchylná systémová řešení jsou nepřípustná. Škody a problémy vzniklé v důsledku nedovolené instalace jsou vyloučeny ze záruky.

Vnitřní jednotka je připravena pracovat bez bypassu / akumulátoru topné vody, pokud je trvale dodržen objem a minimální průtok deklarovaný v tabulce 4.2 a pokud je tlaková ztráta v okruhu nižší než tlak dostupný z hlavního cirkulačního čerpadla (PC0), jak je uvedeno v tabulce 10.



Pokud je zařízení připojeno přímo k otopnému okruhu (bez bypassu nebo akumulátoru topné vody) a není tedy nainstalováno žádné cirkulační čerpadlo topného systému (PC1), musí být hlavní cirkulační čerpadlo (PC0) nastaveno na trvalý provozní režim. Pomoci řídicí jednotky zvolte: Servisní menu > Tepelné čerpadlo > Čerpadla > Režim hlavního tepelného čerpadla > Zap.

Některé konfigurace systému vyžadují příslušenství (akumulátor topné vody, 3cestný ventil, směšovací ventil, cirkulační čerpadlo). Pokud je instalováno cirkulační čerpadlo topného systému (PC1), je řízeno řídicí jednotkou ve vnitřní jednotce.

V následující tabulce jsou uvedena různá systémová řešení:

Systém rozvodu tepla	Typ ventilů v systému	Venkovní jednotka	Velikost otevřeného systému (l)	Elektrická pomocná topná tyč zap/vyp	Systémové řešení
UF vytápění / fan-coily	Bez automatických regulačních ventilů nebo zapínacích/vypínačích ventilů s otevřenými okruhy	WLW-12-14 SP AR a WLW-10-14 SP AR P3	<72		Akumulátor topné vody <sup>1)</sup>
	Zapínací/vypínačí ventily bez otevřených okruhů		72<93	Elektrická pomocná topná tyč zap	Přímý systém <sup>2)</sup> nebo bypass
	Bez otevřených okruhů a diferenčního tlaku			Elektrická pomocná topná tyč vyp	Akumulátor topné vody <sup>1)</sup>
			>93	-	Přímý systém <sup>2)</sup> nebo bypass
			-	-	Akumulátor topné vody <sup>1)</sup>
			-	-	Sériový akumulátor topné vody <sup>1)</sup>
Otopná tělesa	Bez automatických regulačních ventilů nebo zapínacích/vypínačích ventilů s otevřenými okruhy	WLW-12-14 SP AR a WLW-10-14 SP AR P3	<28	-	Akumulátor topné vody <sup>3)</sup>
	Zapínací/vypínačí ventily bez otevřených okruhů		28<36	Elektrická pomocná topná tyč zap	Přímý systém <sup>2)</sup> nebo bypass
	Bez otevřených okruhů a diferenčního tlaku			Elektrická pomocná topná tyč vyp	Akumulátor topné vody <sup>3)</sup>
			>36	-	Přímý systém <sup>2)</sup> nebo bypass
			-	-	Akumulátor topné vody <sup>3)</sup>
			-	-	Sériový akumulátor topné vody <sup>3)</sup>

1) Maximální přípustný objem akumulátoru topné vody je 93l.

2) Přímý systém pouze v případě, že je trvale zajištěn minimální objem a průtok.

3) Maximální přípustný objem akumulátoru topné vody je 36l.

Tab. 11 Systémová řešení pro podlahové vytápění, fan-coily a otopná tělesa


### 11.3.1 Vysvětlivky k řešením systémů

Všeobecné informace	
HC100	Instalační modul integrovaný v modulu tepelného čerpadla
HMC310	Řídící jednotka
RC100 H	Prostorový regulátor (příslušenství)
PSW...	Akumulační nádrž (příslušenství)
MD1/MK2	Čidlo vlhkosti (příslušenství)
T1	Čidlo venkovní teploty
PW2	Cirkulační čerpadlo (příslušenství)
TW1	Čidlo výstupní teploty teplé vody
VCO	Přepínací ventil (příslušenství)
Nesměšovaný otopný okruh	
PC1	Čerpadlo otopného okruhu
T0	Čidlo teploty na výstupu (v pojistné nebo v akumulační nádrži)
Směšovaný otopný okruh	
MM100	Modul otopného okruhu (regulátor pro okruh)
PC1	Čerpadlo pro otopný okruh 2
VC1	Směšovač
TC1	Čidlo teploty na výstupu, otopný okruh 2, 3 ...
MC1	Tepelná uzavírací ventil, otopný okruh 2, 3 ...

### 11.3.2 Bypass otopného systému




Pokud topný systém není schopen trvale zajistit minimální objem a průtok a pokud je tlaková ztráta v okruhu větší, než je povoleno, měl by být podle návodu instalován bypass.



Obr. 26 Vnitřní jednotka s otopným okruhem a bypassem

- [1] Bypass
- [2] Průměr trubky výstupu
- [3] Průměr vratného potrubí



6 720 810 933-12.3T

Obr. 27 Podrobnosti o bypassu (→ [1] [WLW166i-14 T190 obr. 26 a])


- [L] Min. délka bypassu
- [D] Průměr trubky



Bypass musí mít vnější průměr trubky 22 mm (Cu) a musí být nainstalován mezi výstupem a vratným potrubím. Obtok musí být nainstalován v blízkosti vnitřní jednotky (WLW166i-14 T190), maximálně 1,5 m od ní.

Venkovní jednotka	([1] → obr. 26 [WLW166i-14 T190]) průměr obtokového potrubí ([D] → obr. 27)	Návrh bypassu	
		([A] → obr. 28) Min. délka bypassu ([L] → obr. 27)	([B] → obr. 28) Min. délka bypassu ([L] → obr. 27)
WLW-10-14 SP AR P3, WLW-12-14 SP AR	22	200	100


Tab. 12 Průměr trubky a délky bypassu



Obr. 28 Bypass

- [A] Bypass, rovné provedení
- [B] Bypass, provedení ve tvaru U

### 11.3.3 Systém s integrovanou pomocnou topnou tyčí, teplou vodou a otopným okruhem bez bypassu a směšovacího ventilu




Obr. 29 Venkovní jednotka s vnitřní jednotkou a jedním přímým otopným okruhem

- [1] Instalováno ve vnitřní jednotce
- [5] Přimontováno na stěnu



Tento hydraulický systém je navržen pouze pro topné systémy, které splňují požadavky na průtok, objem a tlakovou ztrátu.

### 11.3.4 Systém s integrovanou pomocnou topnou tyčí, teplou vodou a otopným okruhem se směšovacím ventilem a bypassem nebo bez nich



Obr. 30 Venkovní jednotka s vnitřní jednotkou a nejméně jedním otopným okruhem


- [1] Instalováno ve vnitřní jednotce.
- [2] Přimontováno na stěnu.
- [3] Instalováno ve vnitřní jednotce nebo přimontováno na stěnu.



Tento hydraulický systém vyžaduje PC1 a bypass (→ kapitola 11.3.2).

6 720 878 491-01.1T

**11.3.5 Systém s integrovanou elektrickou topnou tyčí, akumulátorem topné vody, teplou vodou a otopným okruhem se směšovacím ventilem nebo bez něj**



Obr. 31 Venkovní jednotka s vnitřní jednotkou, akumulátorem topné vody, externím přídavným ohříváčem, TV a nejméně jedním otopným okruhem

- [1] Instalováno ve vnitřní jednotce
- [4] Instalováno ve vnitřní jednotce nebo přimontováno na stěnu
- [5] Přimontováno na stěnu



Tento hydraulický systém vyžaduje PC1 (→ kapitola 11.3.2).

## 11.3.6 Použité symboly

Symbol	Označení	Symbol	Označení	Symbol	Označení
<b>Potrubí/elektrické vedení</b>					
	Výstup - vytápění/solár		Zpátečka solanka		Cirkulace teplé vody
	Zpátečka - vytápění/solár		Pitná voda		Elektrické kabelové propojení
	Výstup solanka		Teplá voda		Elektrické kabelové propojení s přerušením
<b>Směšovací ventily/ventily/čidla teploty/čerpadla</b>					
	Ventil		Regulátor diferenčního tlaku		Čerpadlo
	Revizní bypass		Pojistný ventil		Zpětná klapka
	Ventil pro regulaci průtoku		Pojistná skupina		Čidlo teploty/teplotní spínač
	Tlakový pojistný ventil		3cestný směšovací ventil (směšování/rozdělování)		Havarijní termostat STB
	Uzavírací ventil s filtrem		Směšovací ventil teplé vody, termostatický		Čidlo teploty spalin/teplotní spínač
	Ventil s krytkou		3cestný směšovací ventil (přepínání)		Omezovač teploty spalin
	Ventil, motoricky řízený		3cestný směšovací ventil (přepínání, bezproudové sepnutí na II)		Čidlo venkovní teploty
	Ventil, tepelně řízený		3cestný směšovací ventil (přepínání, bezproudové sepnutí na A)		Bezdrátové čidlo venkovní teploty
	Uzavírací ventil, elektromagnetický řízený		4cestný směšovací ventil		...Bezdrátový...
<b>Různé</b>					
	Teploměr		Odpadní trachýř se sifonem		Termohydraulický oddělovač s čidlem
	Manometr		Oddělení systému za EN1717		Výměník tepla
	Plnění/vypouštění		Expanzní nádoba s ventilem s krytkou		Průtokoměr
	Vodní filtr		Odlučovač kalu a koroze		Záchytná nádrž
	Kalorimetr		Odvzdušňovač		Otopný okruh
	Výstup teplé vody		Automatický odvzdušňovač		Podlahový otopný okruh
	Relé		Kompenzátor		Termohydraulický rozdělovač
	Elektrická pomocná topná tyč				

Tab. 13 Hydraulické symboly

## 11.4 Schéma elektrického kabelového zapojení

### 11.4.1 Instalační modul vnitřní jednotky s elektrickým topením




**NEBEZPEČÍ**

**Riziko úrazu elektrickým proudem!**

Při otevření instalačního modulu může dojít k úrazu elektrickým proudem.

► Instalační modul nikdy neotvírejte.



Obr. 32 Instalační modul vnitřní jednotky

- [1] Enkodér A a P
- [2] Připojovací brána (příslušenství)
- [3] Sběrnice CAN k venkovní jednotce
- [4] Koncový spínač sběrnice CAN
- [5] Alarm elektrického topení (vstupní napětí 230 V~)
- [6] Napájení, 230 V~ ze svorkovnic
- [7] Pojistka 5×20, 6,3 A časové zpoždění
- [T0] Čidlo teploty průtoku otopným okruhem
- [T1] Čidlo venkovní teploty
- [TW1] Čidlo výstupní teploty teplé vody
- [TC0] Čidlo teploty zpátečky
- [TC1] Čidlo teploty na výstupu
- [TC3] Čidlo teploty kondenzátoru
- [I1] Externí vstup 1
- [I4] Externí vstup 4
- [TR3] Teplota zkapalněného chladiva
- [MK2] Čidlo/a kondenzace

- [Buzzer] Zvukový alarm (příslušenství)
- [PCO PWM] Signál pulzně šířkové modulace, hlavní cirkulační čerpadlo
- [FW1] Alarm, ochranná anoda (příslušenství)
- [JR1] Čidlo tlaku plynného chladiva
- [FE] Alarm přehřátí elektrické pomocné topné tyče
- [K2] Jistič elektrické pomocné topné tyče EE2
- [K1] Jistič elektrické pomocné topné tyče EE1
- [K3] Jistič elektrické pomocné topné tyče EE3
- [PW2] Cirkulační čerpadlo teplé vody
- [EA1] Připojení otopného kabelu na svorkovici (příslušenství venkovní jednotky)
- [PK2] Reléový výstup provozu chlazení, 230V
- [FW1 PWR] Anoda 230 V (příslušenství)
- [VW1] 3cestný ventil teplé vody
- [PC1] Cirkulační čerpadlo topného systému
- [PCO] prim. čerp.



V silovém kabelu instalačního modulu vnitřní jednotky je integrovaná pojistka. V případě poškození silový kabel [6] vyměňte (viz seznam náhradních dílů v návodu).



Poznámka ke vstupu I1 (připojení 13, 14) a I4 (připojení 15, 16). Kontakt na součástce nebo relé, které jsou připojeny k tomuto vstupu, musí být vhodný pro 5 V a 1 mA.



Max. zatížení reléového výstupu PK2: 2 A,  $\cos\phi > 0,4$ . Nainstalujte zvenku zařízení přídavné relé s vyšším zatížením.




Poznámka k bodu [1]:  
Kódovací spínače A a P se nesmí nastavovat! V opačném případě dojde k poruchám a závadám.  
Důležité: při použití náhradního dílu zkонтrolujte kódování.



Poznámka k bodu [4]: Aby se zabránilo odrazu zpráv ve sběrnici CAN, měl by být zapnut koncový spínač sběrnice CAN.

_____	Připojeno z výroby / připojeno během instalace
— — — —	Příslušenství

## 11.4.2 Sběrnice CAN a EMS




Obr. 33 CAN a přípojky EMS

**Nepřerušovaná čára = přípojka z výroby****Přerušovaná čára = přípojka vytvořená během instalace:**

- [A] Vnitřní jednotka
- [B] Venkovní jednotka
- [1] Řídící jednotka (uživatelské rozhraní)
- [2] Nastavení kódovacího spínače pro enkodéry A a P (A=0, P=B)
- [3] Instalační modul
- [4] Prostorový regulátor (příslušenství)
- [5] Modul EMS (příslušenství)
- [6] MX300 (příslušenství)
- [7] Venkovní jednotka
- [8] Připojovací svorky venkovní jednotky


### 11.4.3 Schéma zapojení elektrické pomocné topné tyče 9kW 230 V~, WLW-12-14 SP AR 230 V~



Obr. 34 Schéma zapojení 9kW 230 V~

- [1] Hlavní rozváděč
- [2] Vnitřní jednotka 9kW, 230 V~
- [3] Venkovní jednotka 230 V~
- [PC1] Cirkulační čerpadlo topného systému
- [T0] Čidlo teploty na výstupu
- [T1] Čidlo venk. vent.


### 11.4.4 Schéma zapojení elektrické pomocné topné tyče 9 kW 400 V 3 N~, WLW-12-14 SP AR 230 V~



Obr. 35 Schéma zapojení 9kW 3 N~

- [1] Hlavní rozváděč
- [2] Vnitřní jednotka 9kW, 400V 3N~
- [3] Venkovní jednotka 230 V~
- [PC1] Cirkulační čerpadlo topného systému
- [T0] Čidlo teploty na výstupu
- [T1] Čidlo venk. vent.


### 11.4.5 Schéma zapojení elektrické pomocné topné tyče 9 kW 400 V 3 N~, WLW-10-14 SP AR P3 400 V 3 N~



Obr. 36 Schéma zapojení 9 kW 400 V 3 N~, alternativní zapojení

- |   |                        |
|---|------------------------|
| [1] Hlavní rozváděč                       | [T1] Čidlo venk. vent. |
| [2] Vnitřní jednotka 9kW, 400V 3N~        |                        |
| [3] Venkovní jednotka 400 V 3 N~          |                        |
| [PC1] Cirkulační čerpadlo topného systému |                        |
| [T0] Čidlo teploty na výstupu             |                        |

## 11.4.6 Vnitřní jednotka 400 V 3 N~ s venkovní jednotkou 230V~



Obr. 37 Vnitřní jednotka 400 V 3 N~ s venkovní jednotkou 230V~


- [1] Připojovací svorky vnitřní jednotky
- [2] Modul EMS (příslušenství)
- [3] Ochrana proti přehřátí
- [4] Elektrické topení ( $3 \times 1\text{ kW} + 3 \times 2\text{ kW}$ )
- [5] Provozní napětí instalace modulu
- [6] Vedení sběrnice CAN
- [7] Venkovní jednotka
- [8] Připojovací svorky venkovní jednotky
- [9] Napájení 230 V ~ z hlavního rozváděče k venkovní jednotce



Při konfiguraci v paralelním režimu s venkovní jednotkou musí být výkon elektrické pomocné topné tyče omezen na maximálně 6kW.

- Elektrická pomocná topná tyč v režimu kompresoru: 2–4–6 kW (K3 blokováno)
- Pouze elektrická pomocná topná tyč, kompresor vyp.: 2–4–6–9 kW

#### 11.4.7 Vnitřní jednotka 400 V 3 N~ s venkovní jednotkou 400 V 3 N~



Obr. 38 Vnitřní jednotka 400 V 3 N~ s venkovní jednotkou 400 V 3 N~


- [1] Připojovací svorky vnitřní jednotky
- [2] Modul EMS (příslušenství)
- [3] Ochrana proti přehřátí
- [4] Elektrické topení (3×1 kW + 3×2 kW)
- [5] Napájení instaláčního modulu
- [6] Vedení sběrnice CAN
- [7] Venkovní jednotka
- [8] Připojovací svorky venkovní jednotky
- [9] Napájení 400 V 3 N~ z hlavního rozváděče k venkovní jednotce



Při konfiguraci v paralelním režimu s venkovní jednotkou musí být výkon elektrické pomocné topné tyče omezen na maximálně 6kW.

- Elektrická pomocná topná tyč v režimu kompresoru: 2–4–6 kW (K3 blokováno)
- Pouze elektrická pomocná topná tyč, kompresor vyp.: 2–4–6–9 kW

## 11.4.8 Alternativní připojení ke sběrnici EMS



6 720 809 156-43.11


Obr. 39 Alternativní připojení ke sběrnici EMS

- [A] Hvězdicová síť nebo sériové zapojení s externí spojovací skříní
- [B] Hvězdicová síť
- [C] Sériové zapojení
- [1] Instalační modul
- [2] Moduly příslušenství (např. prostorový regulátor, modul otopného okruhu, solární modul)

#### 11.4.9 Elektrické připojení HDO


##### Alternativní elektrická přípojka integrované elektrické pomocné topné tyče, 1fázová a 3fázová, dodavatel elektrické energie

Velikost relé dodavatele elektrické energie se 3 hlavními kontakty a 1 pomocným kontaktem musí odpovídat výkonu elektrické pomocné topné tyče. Relé musí dodat elektrikář nebo dodavatel elektrické energie a musí být vhodné pro použití s nízkým napětím. Řídící jednotka potřebuje beznapěťový signál pro otevření/uzavření odpovídající nastavení řídící jednotky. Je-li dodavatel elektrické energie aktivní, zobrazí se na displeji řídící jednotky odpovídající symbol.



Obr. 40 Alternativní elektrické připojení integrované elektrické pomocné topné tyče, 230V~

- [1] Napájení integrované elektrické pomocné topné tyče 230 V~
- [2] Napájení instalacního modulu 230 V~ (max. 6,3 A)
- [3] Napájení topněho kabelu 230 V~
- [4] Napájení příslušenství 230 V~



Obr. 41 Alternativní elektrické připojení integrované elektrické pomocné topné tyče, 400V 3N~

- [1] Napájení vnitřní jednotky 400 V~ 3 N
- [2] Napájení instalacního modulu 230 V~ (max. 6,3 A)
- [3] Napájení topněho kabelu 230 V~
- [4] Napájení příslušenství 230 V~




Režim dodavatele elektrické energie pro 230 V~: odstraňte můstky mezi 1N-N a přesuňte můstky z L3-2L3 na L1-L2 a L2-L3. Režim dodavatele elektrické energie pro 400 V 3 N~: odstraňte můstky mezi 1N-N a můstky z L3-2L3. Instalační modul je trvale napájen 230 V~. Napájení integrované elektrické pomocné topné tyče 230 V / 400 V 3 N~ zapíná a vypíná dodavatel elektrické energie.



Venkovní jednotka potřebuje samostatné elektrické napájení přes hlavní rozváděč.


## EVU/SG - schéma elektrického zapojení vnitřní jednotky 230 V~ a 400 V 3 N~



Obr. 42 Schéma zapojení alternativní elektrické přípojky

- [1] Hlavní rozváděč
- [2] Vnitřní jednotka 9kW, 230 V~
- [3] Vnitřní jednotka 9kW, 400V 3N~
- [4] Venkovní jednotka 230 V~
- [5] Venkovní jednotka 400 V 3 N~
- [PC1] Cirkulační čerpadlo topného systému
- [T0] Čidlo teploty na výstupu
- [T1] Čidlo venk. vent.

## Schéma zapojení vstupů EVU/SG



Obr. 43 Schéma zapojení vstupů EVU/SG

- [I1] Externí vstup 1 (EVU)
- [I4] Externí vstup 4 (Smart Grid)
- [1] Vnitřní jednotka


	Tovární připojení
	Připojení při instalaci/příslušenství

Tab. 14



Spínací kontakt relé, který je připojen k přípojkám 13, 14 a 15, 16 instalačního modulu, musí být nastaven na 5 V a 1 mA.


## Schéma zapojení 1fázové EVU/SG



Obr. 44 Schéma zapojení EVU/SG (1fázové)


- [1] Řízení podle tarifu
- [2] EVU
- [3] SG (Smart Grid)
- [4] Řídící jednotka ve vnitřní jednotce
- [A] Provozní stav 1, pohotovostní režim  
funkce dodavatele energie = 1  
funkce SG = 0
- [B] Provozní stav 2, normální provoz  
funkce dodavatele elektrické energie = 0  
funkce SG = 0
- [C] Provozní stav 3, zvýšení teploty topného okruhu  
funkce dodavatele elektrické energie = 0  
funkce SG = 1
- [D] Provozní stav 4, nucený provoz  
funkce dodavatele elektrické energie = 1  
funkce SG = 1

## Schéma zapojení 3fázové EVU/SG



Obr. 45 Schéma zapojení EVU/SG (3fázové)

- [1] Řízení podle tarifu
- [2] EVU
- [3] SG (Smart Grid)
- [4] Uživatelské rozhraní venkovní/vnitřní jednotky
- [A] Provozní stav 1, pohotovostní režim  
funkce EVU = 1  
funkce SG = 0
- [B] Provozní stav 2, normální provoz  
funkce EVU = 0
- [C] funkce SG = 0  
Provozní stav 3, zvýšení teploty topného okruhu  
funkce EVU = 0  
funkce SG = 1
- [D] Provozní stav 4, nucený provoz  
funkce EVU = 1  
funkce SG = 1


**EVU 1, odstavení kompresoru a elektrické pomocné topné tyče z provozu**

Obr. 46 Dodavatel elektrické energie, typ 1

- [1] Elektrické napájení
- [2] Elektroměr venkovní jednotky, nízký tarif
- [3] Elektroměr vnitřní jednotky, nízký tarif
- [4] Řízení podle tarifu
- [5] EVU
- [6] SG (Smart Grid)
- [7] Stavební elektroměr, 1 fáze, vysoký tarif
- [8] Venkovní jednotka (komprezor)
- [9] Elektrická pomocná topná tyč ve vnitřní jednotce
- [10] Řídicí jednotka ve vnitřní jednotce

\* Relé musí být nakonfigurováno pro výkon venkovní jednotky a elektrické pomocné topné tyče. Relé musí dodat instalatér nebo dodavatel elektrické energie. Externí vstupy na instalačním modulu (svorky 13/14 a 15/16) vyžadují beznapěťový signál. Spínací stav pro aktivaci dodavatele elektrické energie nebo funkce Smart Grid (zavřeno nebo otevřeno) lze nastavit v řízení. Během blokační doby se na displeji zobrazuje symbol blokační doby.

\*\* Spínací kontakt relé, který je připojen ke konektorům 13, 14 a 15,16 instalačního modulu, musí být nastaven na 5 V a 1 mA.

**EVU 2, pouze vypnutí kompresoru**


Obr. 47 Dodavatel elektrické energie, typ 2

- [1] Elektrické napájení
- [2] Elektroměr venkovní jednotky, nízký tarif
- [3] Elektroměr vnitřní jednotky, nízký tarif
- [4] Řízení podle tarifu
- [5] EVU
- [6] SG (Smart Grid)
- [7] Stavební elektroměr, 1 fáze, vysoký tarif
- [8] Venkovní jednotka (kompressor)
- [9] Elektrická pomocná topná tyč ve vnitřní jednotce
- [10] Řídící jednotka ve vnitřní jednotce

\* Relé musí být nakonfigurováno pro výkon venkovní jednotky a elektrické pomocné topné tyče. Relé musí dodat instalatér nebo dodavatel elektrické energie. Externí vstupy na instalačním modulu (svorky 13/14 a 15/16) vyžadují beznapěťový signál. Spínač stav pro aktivaci dodavatele elektrické energie nebo funkce Smart Grid (zavřeno nebo otevřeno) lze nastavit v řízení. Během blokační doby se na displeji zobrazuje symbol blokační doby.

\*\* Spínač kontakt relé, který je připojen ke konektorům 13, 14 a 15, 16 instalačního modulu, musí být nastaven na 5 V a 1 mA.

## EVU 3, pouze vypnutí elektrické pomocné topné tyče



Obr. 48 Dodavatel elektrické energie, typ 3

- [1] Elektrické napájení
- [2] Elektroměr venkovní jednotky, nízký tarif
- [3] Elektroměr vnitřní jednotky, nízký tarif
- [4] Řízení podle tarifu
- [5] EVU
- [6] SG (Smart Grid)
- [7] Stavební elektroměr, 1 fáze, vysoký tarif
- [8] Venkovní jednotka (komprezor)
- [9] Elektrická pomocná topná tyč ve vnitřní jednotce
- [10] Řídící jednotka ve vnitřní jednotce

\* Relé musí být nakonfigurováno pro výkon venkovní jednotky a elektrické pomocné topné tyče. Relé musí dodat instalatér nebo dodavatel energie. Externí vstupy na instalacním modulu (svorky 13/14 a 15/16) vyžadují beznapěťový signál. Spínací stav pro aktivaci dodavatele elektrické energie nebo funkce Smart Grid (zavřeno nebo otevřeno) lze nastavit v řízení. Během blokační doby se na displeji zobrazuje symbol blokační doby.

\*\* Spínací kontakt relé, který je připojen ke konektorům 13, 14 a 15,16 instalacního modulu, musí být nastaven na 5 V a 1 mA.

**Smart Grid**

Odstavení z provozu dodavatelem elektrické energie umožňuje dodavateli vypnout venkovní jednotku ODU. Funkce Smart Grid rozšiřuje možnosti zásahu dodavatele elektrické energie s tím, že ten může venkovní jednotce ODU v určitých časech dát povel k rozbehu, např. je-li k dispozici příznivý tarif.

Poznámka: Pro využití funkce Smart Grid kontaktujte svého dodavatele elektrické energie.

Funkce Smart Grid se aktivuje automaticky, je-li externí vstup 1 nakonfigurován pro odstavení z provozu dodavatelem elektrické energie.

Aby byl příkaz ke spuštění (externí vstup i4) účinný, musí mít topný systém akumulátor teplé vody a pouze otopené okruhy se směšovačem.

**11.5 Schéma kabelů**

	Označení	Min. průřez	Typ kabelu	Max. délka	Připojení u:	Připojky svorka:	Napájecí zdroj
3cestný přepínač ventil	VW1	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	kabel integrován		Vnitřní jednotka	53 / 54 / N	IDU
Cirkulační čerpadlo topného systému 1	PC1	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	H05VV-F		Vnitřní jednotka	52 / N / PE	
Čerpadlo teplé vody	PW2	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	H05VV-F			58 / N / PE	

	Označení	Min. průřez	Typ kabelu	Max. délka	Připojení u:	Přípojky svorka:	Napájecí zdroj
Datový kabel IDU - ODU	Sběrnice CAN	3 × 0,75 mm <sup>2</sup>	LiYCY (TP)	30 m		Vysokorychlostní CAN 31(H) nízkorychlostní CAN 32(L), GND 33	připojení, stíněný kabel připojený k IDU
Napájení (jedna fáze)	IDU WLW166i T190	3 × 6 mm <sup>2</sup>	NYY		Vnitřní jednotka	L / N / P	1xC50
Napájení (tři fáze)	IDU WLW166i T190	5 × 2,5 mm <sup>2</sup>	NYY		Vnitřní jednotka	L1 / L2 / L3 / N / PE	3xC32
Topný kabel		3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	NYY	3 m	Vnitřní jednotka	56 / N / (HC / HC)	IDU / HC / HC
Modul EMS	MM100, MS100.	0,5 mm <sup>2</sup>	J-Y (ST)Y 2x2x0,6	100 m	Vnitřní jednotka	19 / 20	
0-10 V řídicí kotel	EMO	2 × 0,75 mm <sup>2</sup>	LiYCY (TP)		Vnitřní jednotka (IDU WLW166i T190)	38 / 39	
Funkce PV		0,4 mm <sup>2</sup>	J-Y (ST)Y 2x2x0,6		Z převodníku na svorku I1 nebo I4 v IDU, bloku EVU nebo Smart Grid		
Smart Grid		0,4 mm <sup>2</sup>	J-Y (ST)Y 2x2x0,6		Z regulátoru řízení zatížení na svorku I4, připojení 15, 16 v IDU		
Blok připojovacích svorek EVU		3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	H05VV-F <sup>1)</sup>		Z regulátoru řízení zatížení na svorku I1, připojení 13, 14 v IDU		

1) Kabel EVU by měl být stíněný.

Tab. 15 Přípojky vnitřních jednotek WLW166i T190

Čidlo	Označení	Min. průřez	Typ kabelu	Max. délka	Připojení u:	Přípojky svorka:	Napájecí zdroj
Venkovní	T1	0,5 mm <sup>2</sup>	J-Y (ST)Y 2x2x0,6		Vnitřní jednotka	3 / 4	
Výstup	T0	0,5 mm <sup>2</sup>	J-Y (ST)Y 2x2x0,6		Vnitřní jednotka	1 / 2	
Teplá voda (DTV)	TW1	0,5 mm <sup>2</sup>	J-Y (ST)Y 2x2x0,6		Vnitřní jednotka	5 / 6	
Čidlo rosného bodu	MK2 (max. 5×)	0,5 mm <sup>2</sup>	kabel integrován		Vnitřní jednotka	34 / 35	
Směšovaný otopný okruh	TC1	0,5 mm <sup>2</sup>	J-Y (ST)Y 2x2x0,6	100 m	MM100	1 / 2	
Teplota bazénu	TC1	0,5 mm <sup>2</sup>	J-Y (ST)Y 2x2x0,6	100 m	MP100	1 / 2	

Tab. 16 Čidlo vedení kabelů

### 11.6 Odporové charakteristiky čidel teploty



#### UPOZORNĚNÍ

**Možnost zranění osob nebo materiálních škod v důsledku nesprávné teploty!**

Pokud byla použita čidla s nesprávnými odporovými charakteristikami, je možné očekávat příliš vysoké nebo příliš nízké teploty.

- Zajistěte, aby použitá čidla teploty vyhovovala uvedeným hodnotám (viz tabulka dole).

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-30	81700	15	7370	60	1170
-25	60400	20	5870	65	980
-20	45100	25	4700	70	824
-15	33950	30	3790	75	696
-10	25800	35	3070	80	590
-5	19770	40	2510	85	503
0	15280	45	2055	90	430

Tab. 18 Čidlo T1

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
20	12488	40	5331	60	2490
25	10001	45	4327	65	2084
30	8060	50	3605	70	1753
35	6536	55	2989	75	1480
				-	-

Tab. 17 Čidlo T0, TCO, TC1, TC3, TR3, TW1

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-40	154300	5	11900	50	1696
-35	111700	10	9330	55	1405

## 12 Protokol o uvedení do provozu

Datum uvedení do provozu:	
<b>Adresa zákazníka:</b>	
Příjmení, jméno:	
Adresa:	
Obec:	
Telefon:	
<b>Zhotovitel instalace:</b>	
Příjmení, jméno:	
Ulice:	
Obec:	
Telefon:	
<b>Údaje o výrobku:</b>	
Typ výrobku:	
Číslo položky:	
Výrobní číslo:	
DV č.:	
<b>Komponenty systému:</b>	
Potvrzení/hodnota	
Prostorový regulátor	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Prostorový regulátor s čidlem vlhkosti	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Typ:	
Připojení solárního zařízení	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Akumulační zásobník	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Typ/objem (l):	
Zásobník teplé vody	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Typ/objem (l):	
Ostatní komponenty	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Které?	
<b>Minimální vzdálenosti tepelného čerpadla:</b>	
Stojí tepelné čerpadlo na pevné, rovné ploše?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Je tepelné čerpadlo ukotvené stabilně?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Stojí tepelné čerpadlo tak, aby na ně ze střechy nemohl spadnout sníh?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Minimální odstup od stěny? .....mm	
Minimální boční odstupy? .....mm	
Minimální odstup od stropu? .....mm	
Minimální odstup od tepelného čerpadla? .....mm	
<b>Potrubí kondenzátu tepelného čerpadla</b>	
Je potrubí kondenzátu opatřeno topným kabelem?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
<b>Přípojky na tepelném čerpadle</b>	
Byly přípojky provedeny odborně?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Kdo instaloval/poskytoval připojovací potrubí?	
<b>Minimální odstupy vnitřní jednotka:</b>	
Minimální odstup od stěny? .....mm	
Minimální odstup před jednotkou? .....mm	
<b>Vytápení:</b>	
Tlak v expanzní nádobě zjištěn? ..... bar	
Otopná soustava byla v souladu se zjištěným tlakem v expanzní nádobě napuštěna na ..... bar	
Byla otopná soustava před instalací propláchnuta?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Byl vyčištěn filtr částic?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
<b>Elektrické připojení:</b>	
Byly nízkonapěťové kabely instalovány s minimálním odstupem 100 mm od kabelů 230 V/400 V?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Byly přípojky sběrnice CAN provedeny podle návodu?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Byl připojen hlídací výkonu?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Je čidlo venkovní teploty T1 umístěno na nejchladnější straně domu?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
<b>Elektrické napájení:</b>	
Souhlasí sled fází L1, L2, L3, N a PE ve venkovní jednotce?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Souhlasí sled fází L1, L2, L3, N a PE ve vnitřní jednotce?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne

Bylo připojení na síť provedeno podle návodu k instalaci?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Pojistka tepelného čerpadla a elektrické pomocné topně tyče, znaky aktivace?	
<b>Manuální provoz:</b>	
Byla provedena kontrola funkcí jednotlivých skupin komponent (čerpadlo, směšovací ventil, přepínací ventil, kompresor atd.)?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Poznámky:	
Byly zkontrolovány a zadokumentovány teplotní hodnoty v menu?	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
T0	_____ °C
T1	_____ °C
TW1	_____ °C
TC0	_____ °C
TC1	_____ °C
<b>Nastavení pro dohřev:</b>	
Časové zpoždění dotopu	
Blokování dotopu	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Elektrická pomocná topná tyč, nastavení připojovacího výkonu	
Dotop, nejvyšší teplota	_____ °C
<b>Bezpečnostní funkce:</b>	
Zablokování tepelného čerpadla při nízkých venkovních teplotách	
<b>Bylo uvedení do provozu provedeno rádně?</b>	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
<b>Musí instalatér činit další opatření?</b>	<input type="checkbox"/> Ano   <input type="checkbox"/> Ne
Poznámky:	
<b>Podpis instalatéra:</b>	
<b>Podpis zákazníka:</b>	

Tab. 19 Protokol o uvedení do provozu

### 13 Protokol o údržbě, chladivo (kniha záznamů)

V souladu s platnou legislativou EU (nařízení o F-plynech, nařízení ES č. 817/2014, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2015), zajistí provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO<sub>2</sub> nebo větším v jiné než pěnové formě, u tohoto zařízení kontroly těsnosti.

Směrnice EU (ES) 517/2014 ze dne 1. ledna 2015 předepisuje zkoušky těsnosti a vedení záznamů formou knihy o tepelných čerpadlech s následujícími kritérií:

- Chladicí okruh není hermeticky uzavřen.
- Objem náplně chladiva
- ▶ Kopie protokolu o údržbě, chladivo.
- ▶ Kompletní protokol o údržbě, chladivo.
- ▶ Odečtete údaje specifické pro zařízení (např. výrobní číslo) na typovém štítku tepelného čerpadla.
- ▶ Uložte vyplněný protokol o údržbě chladiva do složky (knihy záznamů).

Typ tepelného čerpadla:		Výrobní číslo:	
Objednací číslo:		Index zařízení:	
Chladivo / objem náplně:			

Tab. 1 Protokol o údržbě, informace o tepelném čerpadle

Datum provedení údržby:			
Odborná firma:			
Typ chladiva:		bylo obnoveno?	
Náplň chladiva		vyměněna?	
Výsledky servisní prohlídky:			
Termín další servisní prohlídky:		Podpis, razítka	

Tab. 1 Protokol o údržbě, chladivo (kniha záznamů)

Datum provedení údržby:			
Odborná firma:			
Typ chladiva:		bylo obnoveno?	
Náplň chladiva		vyměněna?	
Výsledky servisní prohlídky:			
Termín další servisní prohlídky:		Podpis, razítko	

Tab. 1 Protokol o údržbě, chladivo (kniha záznamů)

Datum provedení údržby:			
Odborná firma:			
Typ chladiva:		bylo obnoveno?	
Náplň chladiva		vyměněna?	
Výsledky servisní prohlídky:			
Termín další servisní prohlídky:		Podpis, razítko	

Tab. 1 Protokol o údržbě, chladivo (kniha záznamů)

Datum provedení údržby:			
Odborná firma:			
Typ chladiva:		bylo obnoveno?	
Náplň chladiva		vyměněna?	
Výsledky servisní prohlídky:			
Termín další servisní prohlídky:		Podpis, razítko	

Tab. 1 Protokol o údržbě, chladivo (kniha záznamů)

Datum provedení údržby:			
Odborná firma:			
Typ chladiva:		bylo obnoveno?	
Náplň chladiva		vyměněna?	
Výsledky servisní prohlídky:			
Termín další servisní prohlídky:		Podpis, razítko	

Tab. 1 Protokol o údržbě, chladivo (kniha záznamů)

# **Buderus**

Bosch Termotechnika s.r.o.  
Obchodní divize Buderus  
Průmyslová 372/1  
108 00 Praha 10

Tel : (+420) 261 300 300  
[info@buderus.cz](mailto:info@buderus.cz)  
[www.buderus.cz](http://www.buderus.cz)