




BOSCH

Návod k obsluze

Bytová ventilační jednotka **Vent 4000 CC**

V4000CC 100 (S)(P) | V4000CC 100 B(S)(P)
V4000CC 120 (S)(P) | V4000CC 120 B(S)(P)



Obsah

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny	3
1.1 Použité symboly	3
1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny	3
2 Společný provoz s toopeníští	4
2.1 Ventilační jednotky v kombinaci s toopeníští nezávislými na vzduchu z prostoru	4
2.2 Ventilační jednotky v kombinaci s toopeníští závislými na vzduchu z prostoru	4
3 Zapnutí/vypnutí zařízení.....	4
3.1 Zapnutí	4
3.2 Vypnutí	4
4 Řídící jednotky	5
4.1 Řídící jednotka CR 10 H/CR 11 H	5
4.2 Řídící jednotka CV 200	5
5 Provozní nastavení.....	6
5.1 Stupně větrání	6
5.2 Přehled programů větrání	6
5.3 Funkce obtoku	7
5.3.1 Funkce obtoku u V4000CC ... (S).....	7
5.3.2 Obtoková klapka u V4000CC ... B(S).....	7
5.4 Ochrana proti mrazu	7
5.5 Elektrické předelehřívací topné těleso	7
5.6 Řízení podle potřeby	8
6 Provedení nastavení na řídící jednotce.....	8
6.1 Zobrazení aktuálního stupně větrání.....	8
6.1.1 Řídící jednotka CR 10 H/CR 11 H	8
6.1.2 Řídící jednotka CV 200/CW 400/HPC 410/ UI 800.....	8
6.2 Nastavení stupňů větrání	8
6.2.1 Řídící jednotka CR 10 H/CR 11 H	8
6.2.2 Řídící jednotka CV 200/CW 400/HPC 410	8
6.2.3 Řídící jednotka UI 800	8
6.3 Nastavení programu větrání	8
6.3.1 Řídící jednotka CR 10 H/CR 11 H	8
6.3.2 Řídící jednotka CV 200/CW 400/HPC 410	8
6.3.3 Řídící jednotka UI 800	9
6.4 Aktivace funkce obtoku	9
6.4.1 V4000CC ... (S).....	9
6.4.2 V4000CC ... B(S).....	9
6.5 Úprava Doba činnosti filtrů	9
7 Instalace komunikačního modulu HRV-K30 RF (příslušenství)	9
8 Údržba prováděná provozovatelem.....	9
8.1 Výměna filtru	9
8.2 Ventily odpadního vzduchu	11
8.3 Čištění tělesa přístroje.....	11
9 Provozní a poruchové indikace	12
9.1 Odstraňování poruch – obecné pokyny	12
9.2 Zobrazené poruchy	12
9.2.1 Zobrazení poruch na přístroji	12
9.2.2 Zobrazení poruch na řídící jednotce	12
9.3 Poruchy bez zobrazení.....	13
10 Údaje o zařízení	14
10.1 Údaje o přístroji	14
10.2 Software	14
10.3 Spotřeba energie, ochrana životního prostředí a likvidace odpadu	14
10.3.1 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie.	14
10.3.2 Ochrana životního prostředí	16
10.3.3 Likvidace	16
11 Informace o ochraně osobních údajů	16
12 Protokol o výměně filtru	17

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1.1 Použité symboly

Výstražné pokyny

Signální výrazy označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí.

Následující signální výrazy jsou definovány a mohou být použity v této dokumentaci:



NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ znamená, že dojde k těžkým až život ohrožujícím újmám na zdraví osob.



VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ znamená, že může dojít k těžkým až život ohrožujícím újmám na zdraví osob.



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým újmám na zdraví osob.

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám.

Důležité informace



Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny zobrazeným informačním symbolem.

Další symboly

Symbol	Význam
►	požadovaný úkon
→	odkaz na jiné místo v dokumentu
•	výčet/položka seznamu
-	výčet/položka seznamu (2. rovina)

Tab. 1

1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ Pokyny pro cílovou skupinu

Tento návod k obsluze je určen provozovateli větracího zařízení.

Pokyny ve všech návodech musejí být dodrženy. Jejich nerespektování může způsobit materiální škody a poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život.

- Než začnete manipulovat se zařízeními, přečtěte si a uschovějte návody k obsluze.
- Řídte se bezpečnostními a výstražnými pokyny.

⚠ Bezpečnost elektrických zařízení pro domácí použití a podobné účely

Aby se zamezilo ohrožení elektrickými přístroji, platí podle normy EN 60335-1 tato pravidla:

„Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly pod dohledem nebo ve vztahu k bezpečnému užívání přístroje poučeny a chápou nebezpečí, které jim z toho hrozí. Přístroj se nesmí stát předmětem dětské hry. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.“

„Dojde-li k poškození síťového kabelu, musí být kabel za účelem zamezení vzniku ohrožení vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem či podobně kvalifikovanou osobou.“

⚠ Práce na elektrické instalaci

- Zajistěte, aby práce na elektrickém zařízení prováděli pouze autorizovaní odborní pracovníci.

⚠ Škody vzniklé v důsledku obsluhy

Chyby při obsluze mohou způsobit újmu na zdraví osob a/nebo materiální škody.

- Zajistěte, aby děti nemohly bez dozoru přístroj obsluhovat nebo aby se nestal předmětem jejich hry.
- Zajistěte, aby k přístroji měly přístup pouze osoby, které jsou schopné jej odborně obsluhovat.

⚠ Nebezpečí ohrožení života v důsledku toxických spalin při kombinaci s otevřenými topeništi!

Provoz bytovýchventilačních jednotek v kombinaci s topeništi (např. s otevřeným krbem) může vést ke vzniku podtlaku mezi venkovním prostředím a místností, kde se nachází topeniště. V důsledku toho mohou zpět do místnosti proudit toxické spaliny. Zabránení této životu nebezpečným situacím, ve kterých vzniká podtlak, předpokládá použití certifikovaného bezpečnostního zařízení nebo přijetí technického opatření, které v případě nebezpečí zabrání provozu bytovéventilační jednotky.

- Řídte se pokyny v kapitole 2.

⚠ Použití v souladu se stanoveným účelem

Přístroje smí být použity pouze v jednotlivých bytech ve vícepodlažních domech a v malých rodinných domech nebo v budovách se srovnatelným použitím. Odlišné oblasti použití je nutné konzultovat s výrobcem.

Jiné použití se považuje za použití v rozporu s původním určením. Škody, které by tak vznikly, jsou vyloučeny z odpovědnosti.

OZNÁMENÍ

Poškození stavebním prachem!

- Neuvádějte přístroj do provozu v průběhu stavební fáze.
- Otevřené přípojky kanálů a trubky během stavební fáze uzavřete.

OZNÁMENÍ

Poškození v důsledku příliš vysoké vlhkosti vzduchu!

- Neinstalujte přístroj do místností s trvalým výskytem vlhké páry. Relativní vlhkost vzduchu okolního prostředí smí trvale činit maximálně 60 %.
- Nepoužívejte přístroj k vysoušení stavby.
- Instalujte ventilační jednotku do vyhřívaného pláště budovy.
- Ujistěte se, že okolní teplota v místě instalace přístroje činí i v zimě minimálně 7 °C a v létě maximálně 40 °C.

⚠ Pokyny k provozu

- ▶ Větrací a odvětrávací otvory a vzduchové mezery a spojovací mřížky ve dveřích neuzavírejte, nezakrývejte ani nezmenšujte!
- ▶ Pro bezpečný a ekologický provoz nechte prohlídku a údržbu provádět odbornou firmou.
- ▶ Pravidelně měňte filtry. Pravidelná výměna filtru je důležitá pro zachování výkonu a energetickou účinnost. Výměnu může provádět sám provozovatel.
- ▶ Přestavbu nebo opravy nechte provádět pouze autorizovanými odbornými firmami.
- ▶ V případě dodatečné instalace otevřeného toopeníště (např. krbových kamen) vytvořte potřebné množství spalovacího vzduchu pomocí samostatného přívodu vzduchu.
- ▶ Kromě toho dodržujte pokyny uvedené v normě DIN 1946-6 a vyhláškách o spalovacích zařízeních pro společný provoz bytových ventilačních jednotek s toopeníšti závislými na vzduchu z prostoru.

2 Společný provoz s toopeníšti

Při provozu bytové ventilační jednotky v kombinaci s toopeníšti je bezpodmínečně nutné dodržovat níže uvedená nastavení přístroje a bezpečnostní pokyny.

Výrobce neručí za žádné škody, které vzniknou v důsledku nedodržování pokynů k bezpečnosti, nastavení a údržbě uvedených v tomto návodu.

⚠ NEBEZPEČÍ

Ohrožení života v důsledku toxických spalin!

V důsledku podtlaku mezi venkovním prostředím a místností, kde se nachází toopeníště, mohou zpět do místnosti proudit toxické spaliny.

- ▶ Nechte ventilační jednotku nastavit na vyvážený provoz.
- ▶ V případě mimořádného znečištění vzduchu kontrolujte filtry z hlediska znečištění (např. během stavební fáze nebo při sezonních vlivech okolního prostředí).



Aby bylo zaručeno bezpečné používání ventilační jednotky a toopeníště:

- ▶ Předem nechte instalaci prověřit a schválit příslušným revizním technikem spalinových cest.

2.1 Ventilační jednotky v kombinaci s toopeníšti nezávislými na vzduchu z prostoru

U toopeníště **nezávislého** na vzduchu z prostoru je spalovací vzduch přiváděn samostatným potrubím zvenku. Přípustný podtlak mezi venkovním prostředím a místností, kde se nachází toopeníště, činí 8 Pa.

Podle normy DIN 1946-6 musí být předložen měřičský nebo početní důkaz o dodržení maximálně přípustného podtlaku mezi venkovním prostředím a místností, kde se nachází toopeníště.



Doporučujeme instalaci hlídace diferenčního tlaku se schválením stavebního dozoru.

2.2 Ventilační jednotky v kombinaci s topeníšti závislými na vzduchu z prostoru

Toopeníště je považováno za **závislé** na vzduchu z prostoru, pokud svůj spalovací vzduch zcela nebo částečně odebírá z místnosti, kde se nachází toopeníště, nebo z jiných vnitřních prostor.

Provoz bytových ventilačních jednotek v kombinaci s topeníšti **závislými** na vzduchu z prostoru (např. s otevřeným krbem) ve stejném vzduchotechnickém systému může vést ke vzniku podtlaku mezi venkovním prostředím a místností, kde se nachází toopeníště. Maximálně přípustný podtlak činí 4 Pa.

V4000CC ... (S)

Proto ventilační jednotky V4000CC ... (S) **nejsou** vhodné pro společný provoz s topeníšti závislými na vzduchu z prostoru.

Také je **nelze** dodatečně namontovat pro současný provoz s topeníštem závislým na vzduchu z prostoru.

V4000CC ... B(S)

Proto lze ventilační jednotky V4000CC ... B(S) s přihlédnutím k následujícím upozorněním na nebezpečí provozovat společně s topeníštem závislým na vzduchu z prostoru.

⚠ NEBEZPEČÍ

Ohrožení života v důsledku toxických spalin!

V důsledku podtlaku mezi venkovním prostředím a místností, kde se nachází toopeníště, mohou zpět do místnosti proudit toxické spaliny.

- ▶ Nechte nainstalovat hlídací diferenčního tlaku se schválením stavebního dozoru. V případě nebezpečí se tak zabrání provozu bytové ventilační jednotky.
- ▶ Ventilační jednotka neprovozujte v systémech s topeníšti **závislými** na vzduchu z prostoru na vícenásobně osazených vedeních odtahu spalin nebo komínech.
- ▶ Neprovozujte větrací přístroj s vypnutým předeřívacím topným tělesem. Provoz ochrany proti mrazu nechte nastavit pomocí předeřívacího topného tělesa.

3 Zapnutí/vypnutí zařízení

3.1 Zapnutí

- ▶ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. Přístroj přejde do normálního provozu.

3.2 Vypnutí

- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- nebo-
- ▶ V ručním provozním režimu nastavte stupeň větrání 0.

4 Řídicí jednotky



Ventilační jednotka může být obsluhován buď prostřednictvím systémové regulace zdroje tepla (např. tepelného čerpadla) nebo prostřednictvím níže popsaných obslužných jednotek.

4.1 Řídicí jednotka CR 10 H/CR 11 H


Řídicí jednotky CR 10 H/CR 11 H se používají k obsluze větracího zařízení.

V řídicích jednotkách CR 10 H/CR 11 H je integrované čidlo vlhkosti vzduchu. Pro vysoký komfort bydlení s příjemnou kvalitou vzduchu doporučujeme obslužnou jednotku umístit v místnosti s reprezentativní vlhkostí vzduchu, např. v obývacím pokoji, v přepouštěcí oblasti chodby nebo v odtaiové zóně v kuchyni, resp. koupelně. Méně vhodnými místy instalace jsou ložnice, dětský pokoj nebo pracovna. Zde může docházet k příliš vysoké vlhkosti vzduchu v prostorách odpadního vzduchu.

K regulaci větrání lze použít až čtyři řídicí jednotky. Měření na jednotlivých obslužných jednotkách jsou shromažďována, vyhodnocována a stupeň větrání se řídí podle nejvyšší hodnoty.


Regulace větrání je k dispozici též v kombinaci s nadřízenou řídicí jednotkou.

Ovládací prvky



Obr. 1 Ovládací prvky

- [1] Displej
- [2] Otočný spínač: Volba (otáčení) a potvrzení (stisk)



Obr. 2 Ovládací prvky CR 11 H

- [1] Displej
- [2] Otočný spínač: Volba (otáčení) a potvrzení (stisk)


4.2 Řídicí jednotka CV 200

Řídicí jednotka CV 200 se používá k obsluze větracího zařízení. Navíc ji lze používat v kombinaci s řídicími jednotkami CR 10 H/CR 11 H.

Řídicí jednotka by měla být nainstalována přímo a na jednoduše přístupném místě, např. v obývacím pokoji nebo na chodbě.

CV 200 reguluje větrací systém prostřednictvím časového programu nebo prostřednictvím ručně nastaveného stupně větrání. Regulace řízená potřebou je možná v kombinaci s řídicími jednotkami CR 10 H/CR 11 H nebo v případě, že je nainstalováno čidlo vlhkosti vzduchu a/ nebo čidlo kvality vzduchu.

Ovládací prvky



0010005432-001

Obr. 3 Ovládací prvky

- [1] Tlačítko **fav**: Zobrazení oblíbených funkcí
- [2] Tlačítko **man**: Aktivace ručního provozu
- [3] Tlačítko **auto**: Aktivace automatického provozu
- [4] Tlačítko **menu**: Otevření hlavní nabídky
- [5] Tlačítko **info**: Otevření informační nabídky nebo vyvolání dalších informací o aktuální volbě
- [6] Tlačítko **↪**: Vyvolání nadřazené úrovně nabídky nebo zamítnutí hodnoty (krátké stisknutí), návrat na standardní zobrazení (podržený stisknutého tlačítka)
- [7] Otočný spínač: Volba (otáčení) a potvrzení (stisk)

5 Provozní nastavení

5.1 Stupeň větrání

V4000CC ... je vybaven vždy jedním ventilátorem přiváděným vzduchu a jedním ventilátorem odpadního vzduchu. Ventilátory mohou být provozovány ve čtyřech stupních větrání nebo variabilně podle regulace podle potřeby:

Stupeň větrání 1: Větrání pro ochranu proti vlhkosti

Ve stupni větrání 1 probíhá permanentní výměna vzduchu na nízké úrovni. Tato výměna je nutná, aby byla stavba za běžných podmínek používání při pravidelné nepřítomnosti uživatelů a zanedbatelném zatížení vlhkostí, jako např. v důsledku sušení prádla v budově, chráněna před poškozením vlhkostí a napadením plísněmi.

Stupeň větrání 2: Omezené větrání

Ve stupni větrání 2 zaručuje výměna vzduchu za běžných podmínek používání ochranu stavby při částečné nepřítomnosti uživatelů za splnění minimálních hygienických požadavků nebo akceptování nižší kvality vzduchu v prostoru při přítomnosti uživatelů.

Stupeň větrání 3: Jmenovité větrání

Ve stupni větrání 3 je výměna vzduchu dimenzována na přítomnost uživatelů. Výměna vzduchu je dostatečná na to, aby zvládla běžné zatížení vlhkostí, které vzniká např. v důsledku vaření, sprchování nebo sušení prádla. V případě přítomnosti všech uživatelů zaručuje stupeň větrání 3 vedle ochrany budov také hygienické podmínky.

Objemový proud ve stupni větrání 3 odpovídá dimenzovanému objemovému proudu podle DIN 1946 vypočítanému v projektu systému. Po uvedení do provozu běží přístroj ve stupni větrání 3, dokud není prostřednictvím provozního režimu s regulací podle potřeby, pomocí ručních nastavení nebo prostřednictvím časového programu zvolen jiný stupeň.

Stupeň větrání 4: Intenzivní větrání

Se stupnem větrání 4 lze pokrýt zvýšenou potřebu větrání, která vznikne na základě neobvyklého chování uživatelů (např. oslavy, intenzivní používání kuchyně nebo koupelen). Intenzivní větrání lze podpořit také otevřením okna.

Stupeň větrání 4 je maximální stupeň a není vhodný pro trvalý provoz.

5.2 Přehled programů větrání

Zobrazení na displeji	Program/funkce	
CR 10 H/ CR 11 H	CV 200/ CW 400/ HPC 410/ UI 800	
A/AUto ¹⁾	auto	Časový program (Auto): Stupeň větrání se mění podle zadaného časového programu.
1–4	ruční	Ruční provoz: Časový program je deaktivovaný a je trvale realizován nastavený stupeň větrání.
HOL/--- ²⁾	Dovolená do 31.12.2099	Program Dovolená: V uvedeném období se stupeň větrání mění podle nastaveného časového programu.
d	Potřeba	Řízení podle potřeby (demand): Stupeň větrání je řízen na základě naměřené vlhkosti vzduchu a popř. pomocí dalších čidel kvality vzduchu.
P1	Spánek	Uspávací režim (krátkodobý provozní režim): Větrání je např. po dobu jedné hodiny provozováno na nejnižší stupeň.
P4	Intenzivní	Intenzivní větrání (krátkodobý provozní režim): Větrání je např. po dobu 15 minut provozováno na nejvyšší stupeň.
– ³⁾	Obtok	Je možná automatická a ruční funkce obtoku.
PP	Párty	Party (krátkodobý provozní režim): Větrání je např. po dobu 8 hodin provozováno na nejvyšší stupeň.
PF ¹⁾	Krb	Funkce Krb (krátkodobý provozní režim): Větrání je po dobu 10 minut provozováno s nadbytkem přiváděného vzduchu.
P5	Bypass odpadního vzduchu	Pouze odpadní vzduch (časově omezeno) (pouze V4000CC)
FIL	Potvrzení výměny filtrů	Výměna filtru (výměnu filtru potvrďte stisknutím)
0	Vyp	VYPNUTÝ

1) Pouze ve spojení s CV 200/CW 400/HPC 410/UI 800.

2) Program Dovolená (HOL/--) lze nastavit pouze pomocí CV 200/CW 400/HPC 410/UI 800.

3) Žádné zobrazení, protože je realizována automatická funkce obtoku.

Tab. 2 Zobrazení na displeji různých řídicích jednotek

Pro další nastavení viz návod k obsluze řídicích jednotek.

5.3 Funkce obtoku

Funkce obtoku umožňuje přímé využití chladných venkovních teplot např. v létě v noci. Obejde se zpětné získávání tepla, aby se chladný vzduch dostal rovnou do budovy. U V4000CC ... (S) a V4000CC ... B(S) je funkce obtoku realizována odlišně.

5.3.1 Funkce obtoku u V4000CC ... (S)



NEBEZPEČÍ

Otrava spalinami!

Z důvodu nevyvážených objemových proudů v provozním režimu „Obtok odpadního vzduchu“ mohou být do obytných prostor nasávány spaliny.

- Neprovozujte ventilační jednotky V4000CC ... (S) společně s toopenštěm **závislým** na vzduchu z prostoru.

U V4000CC ... (S) je v provozním režimu „Obtok odpadního vzduchu“ vypnutý ventilátor příváděného vzduchu. Ventilační jednotka tak v provozu „Obtok odpadního vzduchu“ **nepracuje** s vyváženým poměrem mezi objemovým proudem příváděného a odpadního vzduchu. Musí tak být možné dodatečné proudění vzduchu do budovy, např. otevřenými okny. Tímto způsobem se obejde výměník tepla ve ventilační jednotce. Odpadní vzduch je nadále odsáván z místnosti s výskytem západu a vlhkosti, což je důležité zejména u vnitřních koupelen a WC (zabránění tvorbě plísni). Provoz „Obtok odpadního vzduchu“ je aktivován na nastavenou dobu (základní nastavení: 8 hodin).



Vzhledem k tomu, že v provozu „Bypass odpadního vzduchu“ se přes systém větrání do budovy nedostává žádný venkovní vzduch, musí se za účelem vyrovnání v místnostech s příváděným vzduchem otevřít okna. Aby se zabránilo průvanu a tvorbě kondenzátu, je provoz „Bypass odpadního vzduchu“ možný až od venkovní teploty 12 °C.

5.3.2 Obtoková klapka u V4000CC ... B(S)

Ventilační jednotky V4000CC ... B(S) jsou vybaveny obtokovou klapkou ve výměníku tepla. Obtoková klapka umožňuje, aby chladný venkovní vzduch proudil do budovy kolem výměníku tepla.

Obtokovou klapku lze otevírat automaticky nebo ručně,¹⁾ pokud jsou splněny následující teplotní podmínky:

- Je překročena definovaná minimální teplota venkovního vzduchu, takže nemůže docházet ke vzniku průvanu a tvorbě kondenzátu.
- Při automatickém provozu obtoku navíc:
 - Teplota venkovního vzduchu je o 2 K nižší než teplota odpadního vzduchu.
 - Teplota odpadního vzduchu překračuje definovanou požadovanou hodnotu, tzn. že budova je teplá.

Automatický obtok se uzavře, pokud přestane být splněna některá z výše uvedených podmínek. Ruční obtok je aktivován na nastavenou dobu (základní nastavení: 8 hodin), ledaže by definovaná minimální teplota venkovního vzduchu byla překročena již dříve.

5.4 Ochrana proti mrazu



NEBEZPEČÍ

Otrava spalinami!

Z důvodu nevyvážených objemových proudů v provozním režimu ochrany proti mrazu bez předehřívacího topného tělesa mohou být do obytných prostor nasávány spaliny.

- Neprovozujte ventilační jednotku bez předehřívacího topného tělesa společně s toopenštěm **závislým** na vzduchu z prostoru.

Interní řídící jednotka reguluje provoz ventilační jednotky v závislosti na venkovní teplotě. Zajištění proti mrazu zabraňuje zamrznutí přístroje při teplotách pod nulou. Přístroj v tomto případě pracuje s rozdílnými objemovými proudy na straně příváděného a odpadního vzduchu. V případě potřeby se přístroj vypne a jakmile nastanou vhodné teplotní podmínky, automaticky opět přejde do provozu.

5.5 Elektrické předehřívací topné těleso


Jako příslušenství lze nainstalovat elektrické předehřívací topné těleso, které zajistí prodloužení doby chodu ventilační jednotky při minusových teplotách v porovnání s provozem s interní ochranou proti mrazu v přístroji.

Díky použití elektrického předehřívacího topného tělesa je zajištěna ochrana proti mrazu pomocí vyrovnávání objemových proudů. Pokud výkon předehřívacího topného tělesa není dostatečný, sníží se objemový proud na straně příváděného a odpadního vzduchu.

1) S řídící jednotkou CR 10 H/CR 11 H je možné pouze automatické ovládání obtokové klapky.

5.6 Řízení podle potřeby

Součástí dodávky zařízení V4000CC ... je standardně čidlo, které měří vlhkost ve vzduchu z prostoru pomocí řídicích jednotek CR 10 H/CR 11 H nebo, u variant V4000CC ... S, měří vlhkost a kvalitu (VOC) odpadního vzduchu. To umožňuje provoz větracího zařízení s regulací podle potřeby. Je-li v řídicí jednotce zvolena regulace podle potřeby, pak se stupeň větrání nastaví automaticky. Přitom se zohledňuje jak přítomnost a aktivita obyvatel (vaření, používání toalety a sprchy), tak i situace v bytě, jako např. množství rostlin, sušení prádla, nábytek atd. Stupeň větrání se automaticky přizpůsobí momentální situaci v budově.



Obr. 4 Příklad porovnání větrání podle potřeby / ručního větrání

- [1] Větrání podle potřeby
- [2] Ruční větrání – stupeň 3

6 Provedení nastavení na řídicí jednotce

Informace o obsluze řídicí jednotky viz návod k obsluze CR 10 H/CR 11 H/CV 200/CW 400/HPC 410/UI 800.

6.1 Zobrazení aktuálního stupně větrání

6.1.1 Řídicí jednotka CR 10 H/CR 11 H

Pokud se řídicí jednotka CR 10 H/CR 11 H používá jako řídicí jednotka řízená vlhkostí vzduchu, je na displeji vždy zobrazen aktuální větrací stupeň.

6.1.2 Řídicí jednotka CV 200/CW 400/HPC 410/UI 800

U řídicí jednotky CV 200/CW 400/HPC 410/UI 800 se na displeji zobrazuje aktuální stupeň větrání.

6.2 Nastavení stupňů větrání

Přehled stupňů větrání 0 (Vyp) až 4 → kapitola 5.1.

ODZÁDENÍ

Stupeň větrání 0: Ochrana proti vlhkosti již není zaručena.

6.2.1 Řídicí jednotka CR 10 H/CR 11 H

- Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
- Stiskem otočného spínače zadání potvrďte.

6.2.2 Řídicí jednotka CV 200/CW 400/HPC 410

Při ručním provozu

Trvalá změna stupně větrání:

- Otáčejte otočným spínačem, abyste zvolili požadovaný stupeň větrání: 0 (Vyp) až 4.
- Stiskem otočného spínače zadání potvrďte.

Při Automatický provoz

Dočasná změna stupně větrání:

- Otáčejte otočným spínačem, abyste zvolili požadovaný stupeň větrání: 0 (Vyp) až 4.
- Stiskem otočného spínače zadání potvrďte.
Změna bude aktivní až do příštího bodu sepnutí.

6.2.3 Řídicí jednotka UI 800

Při ručním provozu

Trvalá změna stupně větrání:

- Přímo zvolte požadovaný stupeň větrání: 0 (Vyp) až 4.
- Stiskněte tlačítko **Potvrdit**.

Při Automatický provoz

Dočasná změna stupně větrání:

- Přímo zvolte požadovaný stupeň větrání: 0 (Vyp) až 4.
- Stiskněte tlačítko **Potvrdit**.
Změna bude aktivní až do příštího bodu sepnutí.

6.3 Nastavení programu větrání

Přehled programů větrání viz kapitola 5.2.

6.3.1 Řídicí jednotka CR 10 H/CR 11 H

- Otáčejte otočným tlačítkem, dokud se na displeji nezobrazí požadované nastavení.
- Stiskem otočného spínače zadání potvrďte.

6.3.2 Řídicí jednotka CV 200/CW 400/HPC 410

- Abyste aktivovali ruční provoz, stiskněte tlačítko **man.-nebo-**
- Abyste aktivovali Automatický provoz, stiskněte tlačítko **auto.-nebo-**
- Jiný program větrání nastavte pomocí hlavní nabídky (→ návod k obsluze CV 200/CW 400/HPC 410).

6.3.3 Řídicí jednotka UI 800

- Abyste aktivovali ruční provoz, stiskněte tlačítko **RUČNÍ**.
- nebo-
- Abyste aktivovali Automatický provoz, stiskněte tlačítko **auto**.
- nebo-
- Nastavení jiného programu větrání: Stiskněte tlačítko **Scénáře** a zvolte program větrání.

6.4 Aktivace funkce obtoku

6.4.1 V4000CC ... (S)

U tétoho přístrojů je provoz obtoku realizován prostřednictvím funkce „Obtok odpadního vzduchu“ (→ kapitola 5.3).



Vzhledem k tomu, že v provozu „Obtok odpadního vzduchu“ se přes větrací systém do budovy nedostává žádný venkovní vzduch, musí se za účelem vyrovnaní v místnostech s přiváděným vzduchem otevřít okna.

- Otevřete okno.
- Nastavte na řídicí jednotce program větrání P5 (CR 10 H/CR 11 H), resp. nastavte na řídicí jednotce „bypass odpadního vzduchu“ (CV 200/CW 400/HPC 410/UI 800) (→ kapitola 6.3).

6.4.2 V4000CC ... B(S)

V přístrojích je nainstalován výměník tepla s integrovaným obtokem (obtokovou klapkou). Obtokovou klapku lze ovládat automaticky nebo ručně, pokud jsou splněny určité teplotní podmínky (→ kapitola 5.3).

Automatický obtok

Není nutné žádné nastavení. Obtoková klapka se automaticky otevře, když jsou splněny teplotní podmínky. Obtoková klapka se automaticky zavře, když již nejsou splněny teplotní podmínky.

Ruční obtok

Obtokovou klapku lze otevírat automaticky nebo ručně,¹⁾ otevírat nebo zavírat automaticky nebo ručně.

- Otevření obtokové klapky:
 - Otevřete hlavní nabídku > **Větrání** > **Bypass**.
 - Vyberte položku nabídky **Otevřeno** a potvrďte.
- Obtoková klapka se otevře, když jsou splněny teplotní podmínky.
- Obtoková klapka se automaticky zavře po uplynutí nastaveného času (základní nastavení: 8 hodin) nebo v případě poklesu teploty pod definovanou minimální teplotu venkovního vzduchu.
- Ruční zavření obtokové klapky:
 - Otevřete hlavní nabídku > **Větrání** > **Bypass**.
 - Vyberte položku nabídky **Zavřeno** a potvrďte.

6.5 Úprava Doba činnosti filtrů

Provozovatel může individuálně upravit dobu používání filtru. Tak má např. v případě zesíleného znečištění v důsledku zemědělské činnosti nebo blízkosti frekventované silnice smysl kratší doba používání filtru.



Pravidelná výměna filtru je důležitá pro zachování výkonu a energetickou účinnost. Silně znečištěný filtr může vést ke zvýšenému vzniku hluku.

Doba používání filtru a potvrzení výměny filtru → Návod k obsluze řídicí jednotky.

1) S řídicí jednotkou CR 10 H/CR 11 H je možné pouze automatické ovládání obtokové klapky.

7 Instalace komunikačního modulu HRV-K30 RF (příslušenství)



Provoz komunikačního modulu HRV-K30 RF je v autarkním provozu (pouze ventilační jednotka) možný výhradně v kombinaci s připojenou obslužnou jednotkou CV 200. Pokud je připojen zdroj tepla, používá se jeho komunikační modul.

HRV-K30 RF lze umístit na různých místech na přístroji V4000CC ... nebo vedle něj:

- na závěsném prvku nebo závěsné liště
nebo
- na držáku přišroubovaném na stěnu.

Ventilační jednotka lze doma i na cestách pohodlně ovládat pomocí aplikace pro větrání Bosch.



Pro připojení HRV-K30 RF → Návod k instalaci HRV-K30 RF.

8 Údržba prováděná provozovatelem

Údržba prováděná provozovatelem se omezuje na kontrolu a pravidelnou výměnu

- filtru přístroje (→ kapitola 8.1)
 - filtrů ve ventilech odpadního vzduchu v místnostech (→ kapitola 8.2)
 - venkovních ochranných mřížek na elementech venkovního/ odváděného vzduchu
- a příp. čištění tělesa zvenku (→ kapitola 8.3).



VAROVÁNÍ

Hrozí nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem!

Při dotyku dílů elektrického zařízení nacházejících se pod napětím může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Před zahájením údržby:
Vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze zásuvky.

8.1 Výměna filtru

ODNÁMENÍ

Poškození přístroje!

- Nikdy přístroj neprovozujte bez filtru!



Pravidelná výměna filtru je důležitá pro zachování výkonu a energetickou účinnost. Silně znečištěný filtr může vést ke zvýšenému vzniku hluku.

Interní filtry přístroje lze vytáhnout bez použití nářadí.

Jako příslušenství jsou k dostání pylové filtry třídy ePM₁ 70%.

Doporučujeme tyto filtry používat pouze na straně venkovního vzduchu. Při použití pylového filtru se zvyšuje tlaková ztráta v kanálu venkovního vzduchu.

DIN EN ISO 16890	EN 779 ¹⁾
ePM ₁₀ 50%	M5
ePM ₁ 70%	F7

1) Končící norma

Tab. 3 Ekvivalentní třídy filtru

Podle normy ISO 16890 lze od čísla třídy filtru odvodit velikost částeček. Čím nižší je číslo, tím menší částečky lze vyfiltrovat (např. ePM₁ filtrouje částečky do velikosti 1 µm).


Doporučujeme použít originálních filtrů Bosch, které jsou optimálně přizpůsobeny větracím přístrojům. Pro výměnu filtru:

- Pomocí řídící jednotky nastavte stupeň větrání 0 nebo odpojte síťovou zástrčku.



Nastavte dobu používání filtru → kapitola 6.5


- Sáhněte do prohlubně, vyklopte kryty filtru dopředu a vytáhněte je.



Obr. 5 Sejmout krytu filtru

- [1] Kryt filtru odpadního vzduchu
[2] Kryt filtru venkovního vzduchu


- Vytáhněte filtr za výřez a znečištěné filtry zlikvidujte.



Obr. 6 Vytazení filtru

- [1] Filtr odpadního vzduchu
[2] Filtr venkovního vzduchu


- Zasuňte nový filtr, dbejte přitom na směr proudění (šipky).



Obr. 7 Zasunutí filtru

- [1] Filtr odpadního vzduchu
[2] Filtr venkovního vzduchu

- Nasadte kryty filtru a zamáčkněte je tak, aby lícovaly s krytem.



Obr. 8 Montáž krytu filtru

- Zapojte síťovou zástrčku nebo přístroj nastavte na požadovaný stupeň větrání nebo provozní režim.
- Resetujte dobu používání filtru nebo potvrďte výměnu filtru podle popisu níže:
- **U CR 10 H:**
 - Krátce stiskněte otočný spínač obslužné jednotky a poté jím otáčejte, dokud se na displeji nezobrazí **FIL**.
 - Pro potvrzení podržte otočný spínač trochu déle stisknutý.
- **U CR 11 H:**
 - Otáčejte otočným spínačem řídicí jednotky, dokud se na displeji nezobrazí **FIL**.
 - Stiskněte otočný spínač (zobrazí se **no**) a otáčejte jím, dokud se nezobrazí **YES**.
 - Stiskem otočného spínače zadání potvrďte.
- **U CV 200/CW 400/HPC 410/UI 800:**
 - Otevřete hlavní nabídku > **Větrání** > **Potvrzení výměny filtrů**.
 - Ve vyskakovacím okně zvolte **Ano** a potvrďte.
- Poznamenejte datum výměny filtru a druh filtru v protokolu (→ strana 17).

8.2 Ventily odpadního vzduchu

Ventily odpadního vzduchu jsou nastaveny na potřebné požadované množství vzduchu.

- Při vyjmání ventilů za účelem čištění nebo výměny filtrů odpadního vzduchu dbejte na to, aby byly opět namontovány na původní místo.

8.3 Čištění tělesa přístroje

- Je-li těleso přístroje zvenku znečištěné, vycistěte povrch vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.

9 Provozní a poruchové indikace

9.1 Odstraňování poruch – obecné pokyny



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Před prováděním prací na přístroji zásadně odpojte přípojku od napětí!

9.2 Zobrazované poruchy

Poruchy jsou zobrazovány prostřednictvím zobrazení provozního stavu (LED) na přístroji a jako poruchový kód na displeji obslužné jednotky.

9.2.1 Zobrazení poruch na přístroji

Zobrazení provozního stavu (LED)	Možné příčiny	Odstranění
Nesvítí	Přístroj odpojen.	<ul style="list-style-type: none"> ► Zapojte přístroj. ► Pokud poruchu nelze odstranit, povězte odstraněním poruchy odbornou firmu.
Svítí červeně	Blokační porucha	<ul style="list-style-type: none"> ► Povězte odstraněním poruchy odbornou firmu.
Bliká červeně	Interní porucha	<ul style="list-style-type: none"> ► Počkejte na dokončení procesu konfigurace.
Bliká zeleně	Časový interval pro výměnu filtru překročen → zobrazení poruchy na displeji řídicí jednotky → Zobrazení poruchy na displeji řídicí jednotky	<ul style="list-style-type: none"> ► Vyměňte filtr (→ kapitola 8.1). ► Odstranění poruchy podle kapitoly 9.2.2. ► Pokud poruchu nelze odstranit, povězte odstraněním poruchy odbornou firmu.
Svítí zeleně	Žádná porucha	Normální provoz

Tab. 4 Zobrazení poruch prostřednictvím LED

9.2.2 Zobrazení poruch na řídicí jednotce

Poruchy větracího zařízení jsou zobrazovány na řídicí jednotce (informace o poruchách → Návod k obsluze CR 10 H/CR 11 H/CV 200/CW 400/HPC 410/UI 800).

Pokud nelze poruchu odstranit, poznamenejte si poruchový a dodatkový kód:

- Volejte servis nebo autorizovanou odbornou firmu.
- Sdělte jí druh poruchy a identifikační číslo řídicí jednotky.



Tab. 5 Ident. č. → na zadní straně řídicí jednotky (zapíše topenář)

Řídicí jednotka CR 10 H

V případě poruch je na displeji zobrazeno --.

- Otočte otočným spínačem, abyste se dostali na 4místný dodatkový kód.
Přitom se nejprve zobrazí první dvě místa a poté poslední dvě místa.

Řídicí jednotka CR 11 H

V případě poruch zobrazuje displej 4místný dodatkový kód.

Řídicí jednotka CV 200/CW 400/HPC 410/UI 800

Při poruchách zobrazuje displej poruchový kód a dodatkový kód.

- Poruchy odstraňujte podle následujících oddílů.



Poškozený sítový kabel smí být nahrazen pouze originálním náhradním dílem nebo kabelem stejné jakosti. Montáž smí provádět pouze odborník v oboru elektroinstalací.

Jednotlivá zobrazení poruch

Seznam zobrazení poruch naleznete v návodu řídicí jednotky.

Zobrazení	Příčina	Odstranění
CR 10 H/ CR 11 H	CV 200/ CW 400/ HPC 410/ UI 800	
FIL	Potvrzení výměny filtrů	<ul style="list-style-type: none"> ► Vyměňte filtr (→ kapitola 8.1).

Tab. 6 Zobrazení poruch na řídicí jednotce

9.3 Poruchy bez zobrazení

Porucha	Příčina	Odstranění
Přístroj nelze uvést do provozu / je vypnuty	Přístroj není připojen k elektrickému napájení, zástrčka není zapojena	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapojte zástrčku do zásuvky. ▶ Zkontrolujte sítové napětí.
	Při provozu s topeníštěm a použití místního hlídce diferenčního tlaku: Aktivoval se hlídce diferenčního tlaku.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte, dokud hlídce diferenčního tlaku opět neuvolní provoz větracího přístroje.
Příliš nízký vzduchový výkon	Příliš nízké otáčky ventilátoru	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte nastavení stupně větrání. ▶ Zkontrolujte filtry z hlediska znečištění, příp. je vyměňte. ▶ Zkontrolujte ventily v místnostech z hlediska znečištění nebo ucpání cizími tělesy.
Ventilační jednotka je příliš hlučná	Příliš vysoké otáčky ventilátoru	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte nastavení stupně větrání.
	Ucpaný filtr.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyměňte filtr. ▶ Nastavte kratší dobu používání filtru.
Žádné zobrazení na obslužné jednotce, přestože přístroj je zapnutý a ventilátory jsou v provozu	Žádné spojení s přístrojem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povězte odstraněním poruchy odbornou firmu.
Podtlak v budově	V zimě: Přístroj nemá zabudované žádné předehřívání (elektrické předehřívací topné těleso) a nachází se v režimu odmrzování	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte
	Ucpaný filtr na straně venkovního vzduchu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyměňte filtr. ▶ Nastavte kratší dobu používání filtru.
Žádné nebo malé množství přiváděného vzduchu Žádné nebo malé množství odpadního vzduchu	Přístroj se nachází v režimu odmrzování	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte
	Ventilátor odpadního vzduchu neběží	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povězte odstraněním poruchy odbornou firmu.
	Ventilátor běží	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte filtry z hlediska znečištění a příp. je vyměňte. ▶ Zkontrolujte filtry ve ventilech odpadního vzduchu z hlediska znečištění a příp. vložte nové filtry.
	Ventilátor přiváděného vzduchu neběží, protože přístroj je nastaven na provozní režim „Obtok odpadního vzduchu“	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete okno. ▶ Vypněte provozní režim „Obtok odpadního vzduchu“.
	Pokud při nízkých venkovních teplotách již nestačí výkon elektrického předehřívacího topného tělesa (příslušenství), navíc se sníží objemový proud ventilátoru přiváděného a odpadního vzduchu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Počkejte
	Ucpaný filtr.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyměňte filtr. ▶ Nastavte kratší dobu používání filtru.
Přiváděný vzduch je příliš teplý – v létě	Obtoková klapka přístroje se neotvírá	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zkontrolujte nastavení požadované teploty prostoru a příp. nastavte nižší hodnotu.
	Dohřívací topné těleso (příslušenství) v provozu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povězte odstraněním poruchy odbornou firmu.
Přiváděný vzduch je příliš teplý – v zimě	Chybné ovládání elektrického dohřívacího topného tělesa (příslušenství)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povězte odstraněním poruchy odbornou firmu.
Přiváděný vzduch je příliš studený – v zimě	Otevřená obtoková klapka	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povězte odstraněním poruchy odbornou firmu.
	Dohřívací topné těleso (příslušenství) nehřeje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povězte odstraněním poruchy odbornou firmu.

Tab. 7 Poruchy bez zobrazení

10 Údaje o zařízení

10.1 Údaje o přístroji

Požadujete-li servisní služby, je výhodné sdělit přesnější údaje o přístroji. Tyto údaje získáte z typového štítku.

Vent 4000 CC (Např. V4000CC 100)

Datum výroby (FD ...)

Datum uvedení do provozu:

Zhotovitel zařízení:

10.3 Spotřeba energie, ochrana životního prostředí a likvidace odpadu

10.3.1 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie

Údaje vyhovují požadavkům nařízení (EU) 1253/2013 a (EU) 1254/2014.

Údaje o výrobku	Symbol	Jednotka	V4000CC 10 0	V4000CC 10 0 B	V4000CC 10 0 S(P)	V4000CC 100 BS(P)
Specifická spotřeba energie (SEV) při průměrném klimatu	-	kWh/(m ² a)	-39,1	-37,6	-42,7	-41,4
Specifická spotřeba energie (SEV) při studeném klimatu	-	kWh/(m ² a)	-78,8	-75,1	-82,8	-79,8
Specifická spotřeba energie (SEV) při teplém klimatu	-	kWh/(m ² a)	-13,8	-13,5	-17,1	-16,7
Třída energetické účinnosti při průměrném klimatu	-	-	A	A	A+	A
Třída energetické účinnosti při studeném klimatu	-	-	A+	A+	A+	A+
Třída energetické účinnosti při teplém klimatu	-	-	E	E	E	E
Dvousměrná ventilační jednotka	-	-	ano	ano	ano	ano
Typ pohonu ventilátoru			Regulace otáček			
Typ systému zpětného získávání tepla			Rekuperační			
Stupeň zpětného získávání tepla	η_t	%	93	85	93	85
Maximální průtok vzduchu	\dot{V}	m ³ /h	135	135	135	135
Elektrický vstupní výkon při maximálním objemovém proudu	-	W	57	54	57	54
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	dB	46	46	46	46
Referenční objem průtoku vzduchu	\dot{V}_{ref}	m ³ /s	0,026	0,026	0,026	0,026
Referenční tlakový rozdíl	Δp_{ref}	Pa	50	50	50	50
Specifický vstupní výkon	-	W/(m ³ /h)	0,33	0,30	0,33	0,30
Faktor řízení	-	-	0,85	0,85	0,65	0,65
Řízení větrání			Centrální regulace podle potřeby			
Maximální vnitřní podíl netěsnosti	-	%	1,0	1,0	1,0	1,0
Maximální vnější podíl netěsnosti	-	%	0,8	0,8	0,8	0,8
Míra přenesení	-	%	-	-	-	-
Směšovací poměr dvousměrných větracích systémů bez připojovacích hrdel kanálů	-	%	-	-	-	-
Poloha vizuálního upozornění na výměnu filtru			Zařízení a dálkové ovládání			
Popis vizuálního upozornění na výměnu filtru			Viz technická dokumentace. Pravidelná výměna filtru je důležitá pro zachování výkonu a energetickou účinnost.			
Internetová adresa návodu na předběžnou montáž/demontáž			www.bosch-thermotechnology.com			
Citlivost na kolísání tlaku proudu vzduchu při -20 Pa	-	%	-	-	-	-
Citlivost na kolísání tlaku proudu vzduchu při +20 Pa	-	%	-	-	-	-
Vzduchotěsnost mezi vnitřním a vnějším prostředím	-	m ³ /h	-	-	-	-

Údaje o výrobku	Symbol	Jednotka	V4000CC 100	V4000CC 100 B	V4000CC 100 S(P)	V4000CC 100 BS(P)
Roční spotřeba elektrické energie na 100 m ² základní plochy	-	kWh	344	317	220	204
Roční úspora energie pro vytápění při průměrném klimatu na 100 m ² základní plochy	-	kWh	4705	4483	4751	4582
Roční úspora energie pro vytápění při teplém klimatu na 100 m ² základní plochy	-	kWh	2128	2027	2149	2072
Roční úspora energie na vytápění při studeném klimatu na 100 m ² základní plochy	-	kWh	9205	8771	9295	8963
Bytová ventilační jednotka	-	-	ano	ano	ano	ano

Tab. 8 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie V4000CC 100

Údaje vyhovují požadavkům nařízení (EU) 1253/2013 a (EU) 1254/2014.

Údaje o výrobku	Symbol	Jednotka	V4000CC 120	V4000CC 120 B	V4000CC 120 S(P)	V4000CC 120 BS(P)
Specifická spotřeba energie (SEV) při průměrném klimatu	-	kWh/(m ² a)	-38,6	-36,3	-42,4	-40,6
Specifická spotřeba energie (SEV) při studeném klimatu	-	kWh/(m ² a)	-78,2	-73,7	-82,4	-79,0
Specifická spotřeba energie (SEV) při teplém klimatu	-	kWh/(m ² a)	-13,3	-12,3	-16,8	-16,0
Třída energetické účinnosti při průměrném klimatu	-	-	A	A	A+	A
Třída energetické účinnosti při studeném klimatu	-	-	A+	A+	A+	A+
Třída energetické účinnosti při teplém klimatu	-	-	E	E	E	E
Dvousměrná ventilační jednotka	-	-	ano	ano	ano	ano
Typ pohonu ventilátoru			Regulace otáček			
Typ systému zpětného získávání tepla			Rekuperační			
Stupeň zpětného získávání tepla	η_t	%	93	84	93	84
Maximální průtok vzduchu	\dot{V}	m ³ /h	165	165	165	165
Elektrický vstupní výkon při maximálním objemovém proudu	-	W	79	79	79	79
Hladina akustického výkonu	L_{WA}	dB	50	50	50	50
Referenční objem průtoku vzduchu	\dot{V}_{ref}	m ³ /s	0,032	0,032	0,032	0,032
Referenční tlakový rozdíl	Δp_{ref}	Pa	50	50	50	50
Specifický vstupní výkon	-	W/(m ³ /h)	0,35	0,35	0,35	0,35
Faktor řízení	-	-	0,85	0,85	0,65	0,65
Řízení větrání			Centrální regulace podle potřeby			
Maximální vnitřní podíl netěsnosti	-	%	0,8	1,6	0,8	1,6
Maximální vnější podíl netěsnosti	-	%	0,5	0,5	0,5	0,5
Míra přenesení	-	%	-	-	-	-
Směšovací poměr dvousměrných větracích systémů bez připojovacích hrdel kanálů	-	%	-	-	-	-
Poloha vizuálního upozornění na výměnu filtru			Zařízení a dálkové ovládání			
Popis vizuálního upozornění na výměnu filtru			Viz technická dokumentace. Pravidelná výměna filtru je důležitá pro zachování výkonu a energetickou účinnost.			
Internetová adresa návodu na předběžnou montáž/demontáž			www.bosch-thermotechnology.com			
Citlivost na kolísání tlaku proudu vzduchu při -20 Pa	-	%	-	-	-	-
Citlivost na kolísání tlaku proudu vzduchu při +20 Pa	-	%	-	-	-	-
Vzduchotěsnost mezi vnitřním a vnějším prostředím	-	m ³ /h	-	-	-	-
Roční spotřeba elektrické energie na 100 m ² základní plochy	-	kWh	362	362	230	230
Roční úspora energie pro vytápění při průměrném klimatu na 100 m ² základní plochy	-	kWh	4697	4470	4745	4571
Roční úspora energie pro vytápění při teplém klimatu na 100 m ² základní plochy	-	kWh	2124	2021	2146	2067
Roční úspora energie na vytápění při studeném klimatu na 100 m ² základní plochy	-	kWh	9189	8744	9283	8943
Bytová ventilační jednotka	-	-	ano	ano	ano	ano

Tab. 9 Údaje o výrobku s ohledem na spotřebu energie V4000CC 120

10.3.2 Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je podniková zásada skupiny Bosch. Kvalita výrobků, hospodárnost provozu a ochrana životního prostředí jsou rovnocenné cíle. Zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí jsou přísně dodržovány. K ochraně životního prostředí používáme s důrazem na hospodárnost nejlepší možnou technologii a materiály.

10.3.3 Likvidace

Balení

Obaly, které používáme, jsou v souladu s recyklacemi systémy příslušných zemí zaručujícími jejich optimální opětovné využití. Všechny použité obalové materiály jsou šetrné vůči životnímu prostředí a lze je znova zužitkovat.

Odinstalování

Zařízení nechte odinstalovat a zlikvidovat autorizovanou odbornou firmou.

Staré zařízení

Stará zařízení obsahují hodnotné materiály, které lze recyklovat. Konstrukční skupiny lze snadno oddělit. Plasty jsou označeny. Tako lze rozdílné konstrukční skupiny roztržit a provést jejich recyklaci nebo likvidaci.

Stará elektrická a elektronická zařízení



Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatními odpady a je nutné jej odevzdat do sběrných míst ke zpracování, sběru, recyklaci a likvidaci.

Symbol platí pro země, které se řídí předpisy o elektronickém odpadu, např. "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních". Tyto předpisy stanovují rámcové podmínky, které platí v jednotlivých zemích pro vrácení a recyklaci odpadních elektronických zařízení.

Jelikož elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, je nutné je uvědoměle recyklovat, aby se minimalizovaly škody na životním prostřední a nebezpečí pro lidské zdraví. Recyklace kromě toho přispívá elektronického odpadu k ochraně přírodních zdrojů.

Pro další informace o ekologické likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení se obraťte na příslušné úřady v dané zemi, na firmy zabývající se likvidací odpadů nebo na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Další informace najdete zde:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Baterie

Baterie je zakázáno likvidovat s domovním odpadem. Vybité baterie je nutné likvidovat v místních sběrnách.

11 Informace o ochraně osobních údajů




My, společnost **Bosch Termotechnika s.r.o.**,
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha - Štěrboholy,
Česká republika, zpracováváme informace o výrobcích a pokyny k montáži, technické údaje a údaje o připojení, údaje o komunikaci, registraci výrobků a o historii klientů za účelem zajištění funkcí výrobků (čl.

6, odst. 1, písmeno b nařízení GDPR), abychom mohli plnit svou povinnost dohledu nad výrobky a zajišťovat bezpečnost výrobků (čl. 6, odst. 1, písmeno f nařízení GDPR) s cílem ochránit naše práva ve spojitosti s otázkami záruky a registrace výrobků (čl. 6, odst. 1, písmeno f GDPR) a abychom mohli analyzovat distribuci našich výrobků a poskytovat přizpůsobené informace a nabídky související s výrobky (čl. 6, odst. 1, písmeno f nařízení GDPR). V rámci poskytování služeb, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluvních vztahů, evidence plateb, programování, hostování dat a služby linky hotline, můžeme pověřit zpracováním externí poskytovatele služeb a/nebo přidružené subjekty společnosti Bosch a přenést data k nim. V některých případech, ale pouze je-li zajištěna adekvátní ochrana údajů, mohou být osobní údaje předávány i příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor. Další informace poskytujeme na vyžádání. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adresu: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NĚMECKO.

Máte právo kdykoliv vznést námitku vůči zpracování vašich osobních údajů, jehož základem je čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR, na základě důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací nebo v případech, kdy se zpracovávají osobní údaje pro účely přímého marketingu. Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adresu **DPO@bosch.com**. Další informace najdete pomocí QR kódu.

12 Protokol o výměně filtru



Obr. 9 Umístění filtru

Filtr	Typ filtru		Datum, podpis
	ePM ₁₀ 50 % podle ISO 16890 (M5 podle EN 779)	ePM ₁ 70 % podle ISO 16890 (F7 podle EN 779)	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	
↗ odpadní vzduch / ↗ venkovní vzduch	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	- / <input type="checkbox"/>	

Tab. 10 Protokol o výměně filtru





Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy

Tel. +420 840 111 190
E-mail: vytapeni@cz.bosch.com
Internet: www.bosch-homecomfort.cz